

# Werkstatthandbuch

# Ninja ZX 9R

(ZX 900 B)

Kupplungsnaben-Keilverzahnung beschädigt

Kupplungsscheiben falsch montiert

Kupplungsflüssigkeit gealtert

Kupplungszylinderprimär- oder Sekundärmanschetten beschädigt

Kupplungshauptzylinder innen verkratzt

# Getriebe schaltet falsch:

# Gang läßt sich nicht einlegen;

# Schalthebel geht nicht zurück:

Kupplung rückt nicht aus

Schaltgabel verbogen oder festgefressen

Zahnrad auf Welle festgefressen

Zahnradpositionierhebet klemmt

Rückholfeder lahm oder gebrochen

Rückholfederstift lose

Schaltarmfeder gebrochen

Schaltarm gebrochen

Schaltklaue gebrochen

# lang springt heraus:

Schaltergabel abgenutzt

Zahnradnuten ausgeschlagen

Radklauen, Klauenöffnungen und/oder Klauen-

aussparungen ausgeschlagen

Schaltwalzennuten ausgeschlagen

Feder für Zahnradpositionierhebel lahm oder

gebrochen

Schaltgabelstift verschlissen

Antriebswelle, Abtriebswelle und/oder Zahnradkeilnuten verschlissen

# Gang wird übersprungen:

Feder für Zahnradpositionierhebel lahm oder

gebrochen

Schaltarmfeder gebrochen

# Annormale Motorgeräusche

# Klopfen:

IC-Zünder defekt

Rußablagerungen in Brennkammer

Schlechter oder falscher Kraftstoff

Falsche Zündkerzen

Überhitzung

# Kolbenschlagen:

Spiel zwischen Zylinder und Kolben zu groß

Zylinder und Kolben abgenutzt

Pleuel verbogen

Kolbenbolzen oder Kolbenbolzenbohrungen abgenutzt

# Ventilgeräusche:

Falsches Ventilspiel

Ventilfeder gebrochen oder lahm

Nockenwellenlager ausgeschlagen

# Andere Geräusche:

Pleuelspiel am Bolzen zu groß

Pleuelspiel an Kurbelwelle zu groß

Kolbenringe abgenutzt, gebrochen oder lahm

Kolbenfresser

Zylinderkopfdichtung undicht

Auspuffrohr am Zylinderkopfanschluß undicht

Kurbelwellenschlag zu groß

Motorbefestigungen lose

Kurbelwellenlager verschlissen

Primärzahnrad verschlissen oder ausgeplatzt

Steuerkettenspanner fehlerhaft

Steuerkette, Kettenrad, Führung verschlissen

Luftansaugventil beschädigt

Vakuumschaltventil beschädigt

Gummidämpfer der Lichtmaschinenkupplung beschädigt

Lichtmaschinenkettenspanner defekt

Lichtmaschinenkette, Kettenrad, Führung verschlissen

# Anormale Getriebegeräusche

# Kupplungsgeräusche:

Gummidämpfer lahm oder gebrochen

Spiel zwischen Kupplungsgehäuse und Kupplungsscheibe zu groß

Kupplungsgehäusezahnrad verschlissen

# Getriebegeräusche:

Lager ausgeschlagen

Getriebezahnräder verschlissen oder ausgeplatzt

Metallspäne in den Radzähnen

Zu wenig Öl im Motor

# Antriebskettengeräusche:

Antriebskette falsch gespannt

Antriebskette verschlissen

Hinterradzahnkranz und/oder Motorritzel verschlissen

Antriebskette nicht ausreichend geschmiert

Hinterrad falsch ausgerichtet

# Annormales Rahmengeräusch:

# Vorderradgabelgeräusche:

Öl unzureichend oder zu dünn

Feder lahm oder gebrochen

# Hinterradstoßdämpfergeräusche:

Stoßdämpfer beschädigt

# Scheibenbremsengeräusche:

Bremsklötze falsch eingebaut

Bremsklotzfläche verglast

Bremsscheibe verzogen

Bremssattel defekt

# Sonstige Geräusche:

Halter, Muttern, Schrauben usw. falsch montiert oder nicht festgezogen

# Öldruckanzeigelampe leuchtet auf:

Motorölpumpe beschädigt

Motorölsieb verstopft

Ölstand zu niedrig

Motoröl zu dünn

Nockenwellenlager verschlissen

Kurbelwellenlager verschlissen

Öldruckschalter beschädigt

Leitungen beschädigt

Überdruckventil klemmt

O-Ring am Ölrohr im Kurbelgehäuse beschädigt

# Auspuff qualmt zu stark:

# Weißer Qualm:

Kolbenring verschlissen

Zylinder verschlissen

Ventilöldichtung beschädigt

Ventilführung verschlissen

Zuviel Motoröl

# Schwarzer Qualm:

Luftfilter verstopft

Hauptdüse zu groß oder herausgefallen

# Schnellsuchanleitung

	The state of the s	
Allgemeine Informationen	. 40	1
Kraftstoffsystem		2
Kühlsystem		3
Motoroberteil		4
Kupplung		5
Motorschmiersystem		6
Aus-/Einbau des Motors		7
Kurbelwelle/Getriębe		8
Räder/Reifen		9
Radantrieb	5	10
Bremsen		11
Federung	*	12
Lenkung	4.	13
Rahmen und Fahrgestell		14
Elektrik		15
Anhang		16

Diese Schnellsuchanleitung hilft Ihnen beim Auffinden der gewünschten Teile oder Arbeitsabläufe.

- Die Seiten zurückbiegen, bis der gewünschte Abschnitt auf die schwarze Markierung am Rand der Seite mit dem jeweiligen Inhaltsverzeichnis zeigt.
- In dem Inhaltsverzeichnis des jeweiligen Abschnittes finden Sie die genauen Seitenangaben für den speziell gesuchten Gegenstand.

# Vorwort

Obwohl in diesem Handbuch genug Einzelheiten und grundlegende Informationen für die Motorradfahrer enthalten sind, die bestimmte Wartungs- und Reparaturarbeiten selbst durchführen möchten, ist es primär für die Fachmechaniker in entsprechend ausgerüsteten Werkstälten gedacht. Nur mit einem gewissen technischen Grundwissen und mit Verständnis für den richtigen Gebrauch von Werkzeugen und Werkstattverlahren können Wartungsarbeiten und Reparaturen einwandfrei durchgeführt werden; lassen Sie Einstellungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten von fachkundigen Mechanikern ausführen, wenn Sie als Eigentümer nicht genug Erfahrung haben oder wenn Sie sich nicht zutrauen, die Arbeiten selbst auszuführen.

Um Reparaturen möglichst wirtschaftlich durchführen zu können und um kostspielige Fehler zu vermeiden, sollte der Mechaniker dieses Handbuch vor Beginn seiner Arbeiten aufmerksam gelesen und sich mit dem Reparaturablauf vertraut gemacht haben. Auf Sauberkeit am Arbeitsplatz ist besonders zu achten. Wenn Spezialwerkzeuge vorgeschrieben sind, sollte auf die Verwendung von behelfsmäßigen Werkzeugen verzichtet werden. Einwandfreie Meßergebnisse können nur mit den entsprechenden Instrumenten erreicht werden. Behelfsmäßige Werkzeuge können die Betriebssicherheit des Motorrads nachteilig beeinflussen.

Insbesondere für die Dauer der Garantiezeit empfehlen wir, daß alle Reparaturen und planmäßigen Wartungsarbeiten gemäß Werkstatthandbuch ausgeführt werden. Selbstausgeführte Wartungsarbeiten oder Reparaturarbeiten, die nicht in Übereinstimmung mit diesem Handbuch ausgeführt werden, können zum Verlust der Garantieansprüche führen.

Beachten Sie loigendes, um die Lebensdauer Ihres Motorrads zu verlängern.

- Halten Sie sich an die Inspektionstabelle im Abschnitt "Allgemeine Informationen".
- Seien Sie vorsichtig bei Problemen und vernachlässigen Sie die außerplanmäßige Wartung nicht
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Originatersatzteile; Spezialwerkzeuge, Meß- und Prufgeräte, die für die Wartung von Kawasaki Motorrädern benötigt werden, sind im Spezialwerkzeugkatalog aufgeführt. Als Ersatzteile lieferbare Originalteile finden Sie im Teilekatälog.
- Beachten Sie sorgfältig die vorgeschriebenen Arbeitsabläufe, Lassen Sie sich auf keine Kompromisse ein.
- Halten Sie Ihre Unterlagen über Wartungs- und Reparaturarbeilen durch Eintragung der Daten und der eingebauten Neuteile stets auf dem Laufenden

# Wie man dieses Handbuch verwendet

In diesem Handbuch haben wir das Fahrzeug in seine Hauptsysteme unterteilt. Diesen Systemen entsprechen die einzelnen Kapitel des Handbuches, Für ein spezielles System finden Sie also in einem einzigen Kapitel alle Anleitungen von der Einstellung bis zur Zerlegung und zur Inspektion.

Die Schnellsuchanleitung hilft Ihnen beim Aufsuchen der einzelnen Kapitel. Jedes Kapitel hat wiederum ein ausführliches Inhaltsverzeichnis.

Die Inspektionstabelle finden Sie in dem Abschnitt "Allgemeine Informationen"; dieser Tabelle können Sie die Intervalle für die einzelnen Wartungsarbeiten entnehmen.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie suchen Informationen für die Zündkerze. Als erstes schauen Sie dann in der Wartungstabelle nach. Hier ist angegeben, wie oft die Zündkerze zu reinigen und der Elektrodenabstand einzustellen ist. Benutzen Sie dann die Schnellsuchanleitung, um das Kapitel Elektrik aufzusuchen. Im Inhaltsverzeichnis auf der ersten Seite finden Sie dann die Seitenangabe für den Abschnitt Zündkerze.

Wenn Sie auf die nachstehend gezeigten Symbole stoßen, ist Vorsicht angebracht. Halten Sie sich immer an sichere Bedienungs- und Wartungsverfahren.

# **ACHTUNG:**

Dieses Warnsymbol weist auf besondere Instruktionen oder Verfahren hin, deren Nichtbeachtung zu Personenschäden oder tödlichen Unfällen führen können.

# VORSICHT:

Dieses Symbol kennzeichnet besondere Anleitungen oder Verfahren, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen oder zur Zerstörung des Fahrzeugs führen können.

In diesem Handbuch finden Sie vier weitere Symbole (zusätzlich zu ACHTUNG oder VORSICHT), die Ihnen heifen werden, die verschiedenen Arten von Informationen zu unterscheiden.

# ANMERKUNG:

- Dieses Symbol weist auf Punkte hin, die für wirtschaftliches oder bequemes Fahren von besonderem Interesse sind
- Bezeichnet einen Schritt oder eine Arbeit innerhalb eines Arbeitsablaufes.
- Bezeichnet einen Zwischenschritt innerhalb des Ablautes oder gibt an, wie die Arbeit des vorausgehenden Schrittes auszuführen ist. Steht auch vor einer ANMER-KUNG.
- Bezeichnet einen bedingten Schritt oder gibt an, welche Maßnahme als Ergebnis eines vorangegangenen Tests oder einer Inspektion im Ablauf auszuführen ist.

In den meisten Abschnitten folgen nach dem Inhaltsverzeichnis Explosionszeichnungen der Bestandteile des jeweitigen Systems. In diesen Zeichnungen finden Sie die Angaben, welche Teite mit einem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen werden müssen und wo während des Zusammenbaus Öl, Fett oder ein Sicherungsmittel zu verwenden ist.

# Allgemeine Informationen

# Inhaltsverzeichnis

Einführung in die Wartung	1-2
Modellansicht	1-4
Technische Daten	1-6
Inspektionstabelle	-9
	10
	10
(II) Hauptmerkmale 1-	10
	10
(IV) Füllen der Batterie mit Elektrolytflüssigkeit	11
(V) Erstladung	12
	13
	13
Technische Information – Lichtmaschineneinheit	14
Technische Information – Motorschmiersystem 1-	14
Technische Information – Schwinge	15
Anziehmomente und Sicherungsmittel	16
Spezialwerkzeuge und Dichtmittel	21
Verlegen von Retätigungszügen Leitungen und Schläuchen	27

# Einführung in die Wartung

Es wird empfohlen, die jeweiligen Abschnitte sorgfältig durchzulesen, bevor Sie mit der Wartung eines Molorrades beginnen. Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige Arbeit. Wo immer dies notwendig erschien, wurden Fotografien, Zeichnungen, Anmerkungen, Vorsichtshinweise, Warnungen und genaue Beschreibungen vorgesehen. Trotzdem hat eine noch so genaue Beschreibung ihre Grenzen. Gewisse Grundkenntnisse müssen deshalb vorausgesetzt werden, wenn die Arbeit Erfolg haben

# Beachten Sie folgendes:

# (1) Schmutz

Das Motorrad vor der Zerlegung und vor dem Ausbau von Teilen reinigen. Schmutz, der in den Motor, in den Vergaser oder in andere Teile gelangt, wirkt wie ein Schleifmittel und verkürzt die Lebensdauer des Motorrades. Neue Teile sind aus gleichem Grund vor dem Einbau von Staub und Metallspänen zu befreien.

# (2) Batterie- und Masseanschluß

Bevor Teile aus dem Motorrad ausgebaut werden, ist die Masseleitung (-) von der Batterie abzuklemmen. Hierdurch wird verhindert, daß

- a) der Motor unbeabsichtigt durchgedreht werden kann, solange er teilweise zerlegt ist;
- b) beim Abklemmen von Leitungen an den Anschlußstellen Funken gebildet werden;
- c) elektrische Teile beschädigt werden

# (3) Reihenfolge beim Festziehen von Schrauben

Bolzen, Muttern oder Schrauben zur Belestigung eines Teiles sind fingerfest anzuziehen. Dann sind sie in der vorgeschriebenen Reihenfolge auf das vorgeschriebene Drehmoment lestzuziehen. Auf diese Weise wird verhindert, daß sich das betreffende Teil verzieht und Undichtigkeiten entstehen. Umgekehrt sind die Bolzen, Schrauben oder Muttern zunächst um etwa 1/4-Umdrehung und dann vollständig zu lösen.

Wenn beim Festziehen von Bolzen, Muttern und Schrauben im vorliegenden Handbuch eine Reihenfolge angegeben ist, muß diese eingehalten werden.

# (4) Drehmoment

Die im vorllegenden Werkstatthandbuch vorgeschriebenen Drehmomente sind stels einzuhalten. Ein zu geringes oder zu großes Drehmoment kann zu größeren Schäden führen. Verwenden Sie einen zuverlässigen Drehmomentschlüssel guter Qualität.

# (5) Kraftanwendung

Der gesunde Menschenverstand sollte genügen, um zu bestimmen, wieviel Kraft bei der Zerlegung und beim Zusammenbau aufzuwenden ist. Wenn ein Teil besonders schwierig ein- oder auszubauen ist, ist die Arbeit zu unterbrechen und zu überprüfen, wo der Grund dafür liegt. Wenn ein Hammer erforderlich wird, ist vorsichtig mit einem Holz- oder Kunststoffhammer zu arbeiten. Schrauben mit einem Schlagschraubenzieher drehen (insbesondere beim Ausbau von Schrauben, die mit Lack gesichert sind), damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.

# (6) Kanten

Auf die Kanten achten, insbesondere bei der Zerlegung und beim Zusammenbau des Motors. Beim Herausheben oder Umdrehen des Motors mit Handschuhen oder einem dicken Tuch arbeiten

# (7) Lösemittel mit hohem Flammpunkt

Um die Feuergefahr zu verringern, wird ein Lösemittel mit hohem Flammpunkt empfohlen. Ein handelsübliches Lösemittel ist Stoddard-Lösemittel (Eigenname). Bei der Verwendung von Lösemitteln sind die Anleitungen des Herstellers zu beachten.

# (8) Dichtscheiben, O-Ring

Wenn hinsichtlich des Zustandes einer Dichtscheibe oder eines O-Rings Zweifel bestehen, ist die Dichtscheibe oder der O-Ring auszuwechseln. Die Paßflächen einer Dichtscheibe müssen unverschmutzt und perfekt eben sein, damit kein Öl austreten kann oder die Kompression nicht verloren geht.

# (9) Dichtmittel, Sicherungslack

Bevor ein flüssiges Dichtmittel oder ein Sicherungslack aufgebracht wird, sind die betreffenden Flächen abzuwaschen oder abzuwischen. Nicht zuviel von diesen Mitteln auftragen, da sonst Ölbohrungen verstopft werden können und der Motor beschädigt wird. Ein Beispiel für einen Sicherungslack ist das handelsübliche Loctite Lock N'Seal (blau).

Ein mittels einer Presse oder einem Treiber einzubauendes Teil, beispielsweise Radlager, ist innen und außen zuerst mit Öl zu bestreichen, so daß es sich leichter einpressen läßt.

# (11) Kugellager, Nadellager

Bauen Sie die Kugellager oder Nadellager nur aus, wenn dies absolut erforderlich ist. Ausgebaute Lager sind zu er-

Das einzubauende Lager ist mit der markierten Seite nach oben unter Verwendung eines passenden Treibers soweit einzupressen, bis es an der jeweiligen Anschlagfläche in der Bohrung anliegt. Üben Sie hierbei einen gleichmäßigen Druck auf den der Reihung unterliegenden Lagerlaufring aus

# (12) Oi- und Fettdichtungen

Ausgebaute Öl- oder Fettdichtungen sind zu ersetzen, da diese beim Ausbau beschädigt werden. Besonders markierte Dichtungen sind so einzubauen, daß die Markierungen nach außen zeigen. Dichtringe mit einem passenden Treiber der plan aufliegt, bis zum Anschlag in die Bohrung einpressen.

# (13) Führungen

Beim Einbau bestimmter Öldichtungen ist eine Führung erforderlich, um Beschädigungen an den Dichtlippen zu vermeiden. Bevor eine Welle durch eine Öldichtung eingeführt wird, ist etwas Öl, besser noch ein Hochtemperaturfett, auf die Dichtlippen aufzutragen, um die Reibung zwischen dem Gummi und dem Metall zu verringern.

# (14) Federringe, Sicherungsringe

Ausgebaute Federringe und Sicherungsringe sind zu ersetzen, da sie beim Ausbau geschwächt und deformiert werden. Beim Einbau ist darauf zu achten, daß die Federringe und Sicherungsringe nicht mehr zusammengedrückt oder ausgedehnt werden, als für den Einbau unbedingt erforderlich ist.

# (15) Sicherungssplinte

Ausgebaute Sicherungssplinte sind immer zu erneuern, da sie beim Ausbau verformt werden und brechen.

# (16) Schmierung

Der Motorverschleiß erreicht immer dann sein Maximum, wenn der Motor warmläuft und noch nicht alle Gleitflächen mit einem ausreichenden Schmierfilm versehen sind. Tragende Flächen, die nicht mehr geschmiert sind, beim Zusammenbau mit Öl bestreichen. Altes Öl und verschmutztes Fett abwischen. Verbrauchtes Fett hat seine Schmiereigenschaften verloren; es kann Fremdkörper mit einer gewissen Schleifwirkung enthalten.

Verwenden Sie nicht jedes beliebige Öl oder Fett. Bestimmte Öle und Fette sollten nur in bestimmten Fällen verwendet werden, da sie bei falscher Anwendung Schaden anrichten können. Beim Zusammenbau bestimmter Motor- und Fahrgestellteile wird in diesem Handbuch auf Molybdändisulfid-Fett bezuggenommen. Vor dem Einsatz solcher speziellen Schmiermittel sind immer die Empfehlungen des Herstellers zu prüfen.

# (17) Elektrische Leitungen

Die elektrischen Leitungen sind entweder ein- oder zweifarbig und müssen, mit wenigen Ausnahmen, immer an Leitungen der gleichen Farbe angeschlossen werden. Bei zweifarbigen Leitungen ist eine Farbe immer stärker als die zweite, d.h. eine zweifarbige Leitung mit dünnen roten Streifen ist als "gelb/rote" Leitung bezeichnet. Wenn die Farben umgekehrt sind und rot die Hauptfarbe ist, lautet die Bezeichnung "rot/gelbe" Leitung.

Leitung (Querschnitt)	Bezeichnung der Farbe
rot Drahtlitzen gelb rot	gelb/rot

# (18) Austausch von Teilen

In manchen Fällen wird vorgeschrieben, daß ausgebaute Teile zu erneuern sind. Solche Teile werden beim Ausbau beschädigt oder sie verlieren ihre ursprüngliche Funktion.

# (19) Inspektion

Ausgebaute Teile einer Sichtkontrolle auf folgende Zustände oder sonstige Beschädigungen unterziehen. In Zweifelsfällen sind solche Teile zu erneuern.

Abrieb Risse Verhärtung Verzug
Verbiegung Beulen Kratzer Verschleiß
Farbveränderung Alterung Freßspuren

# (20) Wartungsdaten

in diesem Text haben die Angaben bei den Wartungsdaten folgende Bedeutung:

"Normalwert": Dies sind die Abmessungen oder Leistungsdaten für fabrikneue Teile und Systeme.


"Grenzwert": Hier geben die Zahlen die zulässigen Grenzwerte an. Bei übermäßigem Verschleiß oder nachlassender Leistung sind die beschädigten Teile zu erneuern.

# Modellansicht

ZX 900-B1 (US- und Kanada-Modell) Linke Seitenansicht:



ZX 900-B1 (US- und Kanada-Modell) Rechte Seitenansicht:



ZX 900-B1 (Europamodell) Linke Seitenansicht:



ZX 900-B1 (Europamodell) Rechte Seitenansicht:



# 1-6 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

# **Technische Daten**

Position	ZX 900-B1
Abmessungen und Gewichte:	
Länge Breite Höhe Radstand Bodenfreiheit Sitzbankhöhe Leergewicht Fahrzeuggewicht: vorne hinten	2195 mm 725 mm 1165 mm 1440 mm 125 mm 810 mm 243 kg 125 kg 118 kg 20 l
Motor:  Typ Kühlung Bohrung x Hub Hubraum Verdichtung Motorleistung Max. Drehmoment Gemischaufbereitung Startsystem Zündsystem Zündversteilung Zündzeitpunkt	4-Takt, zwei obenliegende Nockenwellen, 4-Zylinder Flüssigkeitskühlung 73.0 x 53,7 mm 899 ccm 11,5:1 74 KW (100 PS) bei 10.000 min <sup>-1</sup> (DiN) 79 Nm (8,1 mkp) bei 7.000 min <sup>-1</sup> (DIN) Vergaser Keihin CVKD 40 x 4 Elektroanlasser Transistorzündung Elektronisch (Digitalzünder) Von 10° vor OT bei 1100 min <sup>-1</sup> bis 45° nach OT bei 5.800 min <sup>-1</sup>

# **Position**

Zündkerze

Numerierung der Zylinder

Zündfolge Ventilzeiten:

Einlaß.

Auslaß

öffnet

schließt

Dauer öffnet

schließt

Dauer

Schmlersystem

Motorő!

Viskosität

Sorte

Ölmenge

# Triebwerk:

Kupplung

3. Gang

4. Gang

5. Gang

6. Gang

# Radantrieb:

Typ

Ubersetzung

# ZX 900-B1

NGK CR9EK oder ND U27ETR

von links nach rechts, 1-2-3-4

1-2-4-3

39° vor OT

69° nach UT

288°

65° vor UT

35° nach OT

280°

Druckumiaufschmierung (Naßsumpf mit Kühler)

SE, SF oder SG Klasse

SAE10W-40, 10W-50, 20W-40 oder 20W-50

4.01

Primärübersetzung

Тур

Uberselzung

Getriebe

Typ

Ubersetzungen:

1. Gang

2 Gang

Gesamtübersetzung

Zahnrad

1,534 (89/58)

Mehrscheibenölbadkupplung

6-Gang, klauengeschaltet, Zahnräder ständig im Eingriff

2,857 (40/14)

2,055 (37/18)

1,650 (33/20)

1,391 (32/23)

1,222 (33/27)

1,103 (32/29)

Antriebskette

2,750 (44/16)

4,656 (6 Gang)

# Rahmen und Fahrgestell:

Typ

Nachlaufwinkel

Nachlauf

Vorderreifen:

Typ

Hinterreifen:

Größe Тур

Vorderradfederung:

Größe

Тур

Hinterradfederung:

Federweg

Typ

Bremsen.

Federweg

vorne hinten Doppelschleifen-Profilrahmen aus Aluminium

24°

93 mm Schlauchlos

120/70 ZR17

Schlauchlos

180/55 ZR17

Teleskopgabel

110 mm Schwinge (Uni-Trak)

145 mm Doppel-Scheibenbremse

Einfach-Scheibenbremse



Position		ZX 900-B1
Elektrik:		
Batterie		12V 10Ah
Scheinwerfer:	Typ Giühlampe	Asymmetrisch 12V 55/55W (H4)
Rück-/Bremslicht	•	12V 5/21Wx2
Lichtmaschine:	Typ Nennleistung	Drehstrom 30,7 A / 14 Ah bei 5200 min <sup>-1</sup>

Änderungen der Technischen Daten vorbehalten. Stand Juni 1994

# Inspektionstabelle

Die Wartung und Einstellung muß nach der Tabelle erfolgen, damit eine einwandfreie Funktion des Motorrades gewährtetstellt. Die genaue Wartung ist äußerst wichtig und darf nicht vernachlässigt werden.

PERIODE	Was zuerst ↑ TACHOMETERANZEIGE anlällt  ■  **  **TACHOMETERANZEIGE **  **  **  **  **  **  **  **  **  *	*tr
To all and all all all all all all all all all al	alle	
Zündkerze reinigen		
Zündkerze kontrollieren *		
Ventilspiel kontrollieren *		
Luftansaugventil kontrollieren *		
Luftfilterelement und Beluftungsfilter reinigen	5 Reinigungen	
Luftfilterelement und Belüftungsfilter erneuern	5 Reinigungen	
Gasdrehgriffsplel kontrollieren *		
Leerlaufdrehzahl kontrollieren *		
Vergasersynchronisierung kontrollieren *		
Kraftstoffsystem *		
Kühlflüssigkeit wechseln	2 Jahre	
Kraftstoff-Verdunstungsanlage kontrollieren (CAL) *	tula A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Motoröl wechseln	Jahr •	
Ölfilter wechseln		
Kühlerschläuche und Anschlüsse kontrollieren *	Jahr •	
Kraftstoffilter erneuern		
Kraftstoffschlauch erneuern	4 Jahre	
Kupplungsflüssigkeit kontrollieren *	Monat	
Kupplungsflüssigkeit wechseln	2 Jahre	
Kupplungsschlauch und Leitung erneuern	4 Jahre	
Kupplungshauptzylindermanschette und Staub- dichtung erneuern*	2 Jahre	
Nehmerzylinder-Kolbendichtung erneuern	2 Jahre	
Antriebskettenverschleiß kontrollieren *		
Antriebskette schmieren	300 km	
Kettenspannung kontrollieren *	800 km	
Bremsklotzverschleiß kontrollieren *		
Bremsflussigkeitsstand kontrollieren *	Monat • • • • •	
Bremsflüssigkeit wechseln	2 Jahre •	
Bremsschlauch erneuern	4 Jahre	
Hauptbremszylinder-Primärmanschette und Staubdichtung erneuern	2 Jahre	
Bremskolbendichtung und Staubdlchlung erneuern	2 Jahre a	
Bremslichtschalter kontrollieren *		
Lenkung kontrollieren *	0 0 0 0 0 0	
Steuerkopflager schmieren	2 Jahre •	
Gabelöl wechseln		
Reifenverschleiß kontrollieren *		
Schwingenlager und Uni-Trak-Verbindungsstucke schmieren	• • •	
Allgemeine Schmierung ausführen		
Muttern, Schrauben und Befestigungen kontrollieren *		

<sup>†.</sup> Höhere Tachometeranzeigen nach den in Frage kommenden Perioden richten

<sup>:</sup> Erneuern, ergänzen, einstellen oder nachziehen, falls erforderlich


<sup>(</sup>CAL) Nur für kalifornisches Modell

# Technische Information - Wartungsfreie Batterie

# Wartungsfreie Batterie

Bei diesem Modell wird eine wartungsfreie Batterie eingebaut. Diese Batterie ist vollkommen geschlossen, dementsprechend kann der Batterieflussigkeitsstand nicht gepruft und keine Elektrolytflussigkeit nachgefullt werden.

# (I) Aufbau



# (II) Hauptmerkmale

- 1) Wartungsfrei ...... Batteriellüssigkeit braucht nicht gepruft und nachgefullt zu werden.
- 2) Elektrolytverlust

  Die Elektrolytlfussigkeit ist fest in speziellen Separatoren enthalten und in der Batterle gibt es keine freie Elektrolytflussigkeit.
- 3) Sofortaktivierung . Nach dem Einfullen der Elektrolytflüssigkeit kann die Batterie sofort ohne Erstladung verwendet werden
- 4) Einfache Inbetriebnahme , Die Elektrolytflussigkeit kann durch eine leichte Druckbewegung eingefullt werden
- 5) Sicherheit

  Wenn der Druck innerhalb der Batterie abnormal steigt, öffnet ein Sicherheitsventil, Gas kann entweichen, bis der normale Druck wieder hergestellt ist; so wird vermieden, daß das Gehäuse reißt. Wenn der Normaldruck erreicht ist, schließt das Sicherheitsventil und die Batterie ist wieder abge-

dichtet Zusätzlich ist auf dem Sicherheitsventil unter dem Deckel als Schutz gegen Entzündung oder Explosion durch Feuer von außen ein Karamikulter engegendnet.

Keramiklilter angeordnet

6) Kompakte Bauform und hohe Leistung Da die Batterie keine freie Elektrolytflussigkeit enthält, kann die Höhe niedriger sein und das Volumen wird besser genutzt. Da das Gas in der Batterie absorbiert wird, entfällt die Notwendigkeit eines Auslaßrohrs

7) Über ade /Entladeeigenschaften Die Batterie ist äußerst Widerstandsfähigkeit gegen liefgehende Lade-/Entladeschwankungen

# (III) Prinzip der Abdichtung

In einer Blei-Säurebatterie läuft folgende chemische Reaktion ab

(+) PbO <sub>2</sub> +	2H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	(–) + Pb	Entladen	(+) PbSO₄	+	2H <sub>2</sub> O	+	(−) PbSO₄
(Biei- superoxyd) positiv aktives	(Schwefel- säure) Elektrolyt	(Blei- schwamm) negativ aktives Material	Laden	(Bleisulfat) positiv aktives Material		(Wasser) Elektrolyt	п	(Bleisulfat) egativ aktives Material

Wenn in einer gewöhnlichen Batterie gegen Ende der Ladung der größte Teil des Bleisulfats zuruckgebildet worden ist, so zer setzt derjenige Teil des elektrischen Stromes, der nicht mehr zur Umsetzung des Sulfats gebraucht wird, nur noch das in der Fullf ussigkeit vorhandene Wasser in Wasserstoff von der negativen Platte und Sauerstoff von der positiven Platte. Diese Gase entweichen, die Elektrolytflüssigkeit nimmt ab und muß gelegentlich aufgefüllt werden.

Eine wartungsfreie Batterie ist dagegen so konstruiert, daß bei einer Überladung, selbst wenn die Plusplatte vollgeladen ist, die Minusplatte in cht vollständig in Bleischwamm zurückverwandelt wird. Mit anderen Worten, selbst wenn die Plusplatte überlatten ist, und Sauerstoffgas erzeugt, ist die Minusplatte nicht vollgeladen und erzeugt dementsprechend keine Wasserstoffgase Außerdem reagiert das von der Plusplatte erzeugte Sauerstoffgas mit dem geladenen aktiven Material auf der Minusplatte und wird in Wasser zurückverwandelt, so daß letztendlich kein Wasserverlust stattfindet.

Die Minusplatte ist also so ausgelegt, daß sie nicht voll geladen wird. Selbst bei andauernder Überladung werden die in der Batterie erzeugten Sauerstoffgase von der Minusplatte absorbiert. Diesen Vorgang nennt man Sauerstoffzyklus, wodurch der Wasserverlust theoretisch bei 0 gehalten wird und die Batterle vollkommen geschlossen sein kann

# (IV) Füllen der Batterie mit Elektrolytflüssigkeit

# VORSICHT:

Die Aluminium dichtfolie erst vor der Verwendung von den Einfüllöffnungen abnehmen.

Vergewissern Sie sich, daß der benutzte Elektrolytbehälter das vorgeschriebene Volumen hat.


- Vergewissern Sie sich, daß die Abdichtfolie nicht abgeblättert, eingerissen oder durchlöchert ist
- Die Batterie auf eine ebene Fläche absetzen
- Die Abdichtfolie [A] entfernen
- O Vergewissern Sie sich, daß beim Entfernen der Folie ein zischendes Geräusch aus den Einfüllöffnungen [B] kommt


# ANMERKUNG:

- O Wenn die Abdichtfolie abgeblättert, eingerissen oder durchlöchert ist, oder wenn das zischende Geräusch nicht hörbar ist, muß die Batterie aufgeladen werden (Erstladung)
- Den Elektrolytbehälter aus dem Plastikbeutei nehmen
- Den Streifen mit den Kappen [A] von dem Behälter abnehmen

# ANMERKUNG:


- O Den Streifen mit den Kappen nicht wegwerfen, da er später als Verschlußstopten gebraucht wird
- O Die abgedichteten Flächen (B) nicht zurückziehen oder durchstechen





- Den Elektrolytbehälter so mit der Oberseite nach unten halten, daß die sechs abgedichteten Flächen auf den sechs Einfüllöffnungen der Batterie sitzen
- Den Behälter so kräftig nach unten drücken, daß die Abdichtungen brechen. Jetzt sollte die Elektrolytflüssigkeit in die Batterie laufen

O Den Behälter nicht schräg halten, damit das Auslaufen nicht unterbrochen wird



- Vergewissern Sie sich, daß aus allen sechs Einfullöffnungen Luftblasen aufsteigen [A]
- O Den Behälter in dieser Lage 5 Minuten oder länger lassen

### ANMERKUNG:

 Wenn aus einer Einfullöffnung keine Luftblasen aufsleigen, zwei oder dreimal auf die Unterseite der Flasche schlagen. Auf keinen Fall den Behälter von der Batterie abnehmen

### **VORSICHT:**

Den Behälter vollständig leerlaufen lassen.


- Vergewissern Sie sich, daß die Elektrolytflüssigkeit komptett ausgelaufen ist
- Schlagen Sie wie vorstehend auf den Boden, wenn noch Elektrolytflussigkeit im Behälter geblieben ist
- Jetzt den Behälter vorsichtig aus der Batterie ziehen
- Die Batterie 20 Minuten stehen lassen. In dieser Zeit dringt die Elektrotytflussigkeit in die Spezialseparatoren ein und das durch die chemische Reaktion erzeugte Gas entweicht.
- Den Streifen mit den Kappen (A) fest in die Einfultöffnungen einsetzen, bis der Streifen mit der Oberkante der Batterie bundig ist




 Keinen Hammer verwenden. Den Streifen mit zwei Händen gleichmäßig nach unten drucken.

# **VORSICHT:**

Wenn Sie den Streifen mit den Kappen nach dem Füllen der Batterie einmal aufgesetzt haben, durfen Sie ihn nie wieder abnehmen und auch weder Wasser noch Elektrolytflussigkeit nachfullen.





# V) Erstladung

Normalerweise kann eine wartungsfreie Batterie schon nach dem Einfullen der Elektrolytflüssigkeit verwendet werden. In den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Fällen kann es jedoch vorkommen, daß die Batteriekapazität für die Betätigung des Aniassers nicht ausreicht. In einem solchen Falle ist dann eine Erstladung erforderlich. Wenn eine Batterie 10 Minuten nach dem Einfulien (Anmerkung 1) jedoch eine Polspannung von 12,5 V hat, ist keine Erstladung erforderlich.

Bedingungen, d	ie eine Erstl	adung erforder	n		Lademethode
Bei niedrigen Te	mperaturen	und Feuchtigk	eit gelagert.		1,2 A x 2 - 3 Stunden
Batterie wurde b	ei hohen Te	mperaturen un	d Feuchtigke	t gelagert	
Abdichtung entfo (Beim Entfernen				gerissen oder durchlöchert eräusch hörbar )	1.2 A x 15 – 20 Stunden
Batterie 2 Jahre Das Herstetlu Beispiel		r st an der Batteri 10	eoberseite au 90	ułgedruckl T1	1,2 (7,4 (0 23 3)4)143
	Tag	Monat	Jahr	Herstellungsort	

# (VI) Vorbemerkungen

Kein Nachfüllen erforderlich
 Bei normaler Verwendung ist w\u00e4hrend der ganzen Lebensdauer der Batterie kein Nachf\u00fcllen erforderlich
 Gewaltsames Entfernen der Dichtstopfen fur das Nachf\u00fcllen von Wasser ist sehr gef\u00e4hrlich und mu\u00db unterlassen werden

2) Nachladen

Wenn der Motor nicht anspringt, der Klang der Hupe schwach ist oder wenn Lampen nur schwach aufleuchten ist des ein Hinweis dafür, daß die Batterie entladen ist. In solchen Fällen muß die Batterie dann 5 – 10 Stunden mit dem in den Technischen Daten angegebenen Ladestrom aufgeladen werden (siehe Abschnitt Elektrik) Wenn sich eine Schnelladung nicht vermeiden läßt, müssen der auf der Batterie angegebene maximale Ladestrom und die

Ladezeiten genau eingehalten werden

# VORSICHT:

Die Batterie ist so ausgelegt, daß sie nicht ungewöhnlich altert, wenn das Nachladen gemäß der vorstehend beschriebenen Methode erfolgt. Die Batterieleistung kann sich jedoch deutlich verringern, wenn die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten werden. Beim Nachladen nie die Dichtstopfen entfernen.

Sollte bei einer Überladung zuviel Gas erzeugt werden, gewährleistet das Sicherheitsventil die Sicherheit der Batterle.

- 3) Das Motorrad wurde monatelang nicht gefahren.
  Vor einer Stillegung sollte die Batterie aufgeladen und das Minuskabel abgeklemmt werden. Die Batterie ist bei Stillegung alle sechs Monate nachzuladen.
- 4) Batterielebensdauer
  Wenn die Batterie auch nach mehreren Nachladungen den Motor nicht startet, hat sie ihre Lebensdauer überschritten. In diesen Fällen ist die Batterie zu ersetzen (Voraussetzung ist allerdings, daß das Anlassersystem in Ordnung ist.)

# M ACHTUNG:

Da die Batterie eine explosive Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoffgasen abgibt, ist ale während des Ladens von Funken und offenem Feuer fernzuhalten. Wenn Sie ein Batterieladegerät verwenden, schließen Sie die Batterie an das Ladegerät an, bevor Sie das Ladegerät einschalten. Auf diese Weise vermeiden Sie Funkenbildung an den Batteriepolen, wodurch sich Batteriegase entzünden könnten.

Halten Sie die Batterie von offenem Feuer fern; die Anschlüsse sollten nicht gelockert werden.

Die Elektrolytflüssigkeit enthält Schwefelsäure. Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit auf Ihre Haut oder in Ihre Augen kommt. Gegebenenfalls mit viel Wasser abwaschen und in schweren Fällen einen Arzt aufsuchen.

# (VII) Austauschbarkeit mit gewöhnlichen Batterien

Eine wartungsfreie Batterie kann nur in Verbindung mit der entsprechenden Elektroanlage ihre volle Leistung bringen

Daher sollte eine wartungsfreie Batterie nur in einem Motorrad verwendet werden, welches schon ursprünglich mit einer solchen Batterie ausgerüstet ist

Wenn eine wartungsfreie Batterie in ein Motorrad eingebaut wird, welches als Originalausrüstung eine gewöhnliche Batterie hatte, verringert sich die Lebensdauer der Batterie

# Technische Information - Lichtmaschineneinheit


Auf dem Kurbelgehäuse ist hinter dem Zylinder eine Lichtmaschine [A] mit eingebautem Regler/Gleichrichter angeordnet Die übliche Lichtmaschine sitzt auf dem Kurbelwellenende

Dies bringt folgende Vorteile. Die verkürzte Motorbreite bringt einen größeren Überhöhungswinkel und eine geringere Massenträgheit beim Kurvenfahren. Wegen der gesteigerten Lichtmaschinenkapazität, der gegenüber der Kurbelwellendrehzahl höheren. Lichtmaschinendrehzahl und wegen des Lichtmaschinenkuhlgebtäses wird die Leistung der Lichtmaschine gegenüber einer handelsüblichen Lichtmaschine gesteigert.



# Technische Information - Motorschmiersystem


Im Motorölsystem der ZX-9R sind zwei Ölpumpen vorgesehen. Mit der einen (Neben-Ölpumpenrotor) [A] wird unter Druck stehendes Öl zum Ölkühler gefördert und mit der anderen (Hauptölpumpenrotor) [B] zum Motoroberteil, zum Kurbeigehäuse und zum Getriebe. Durch den nur 14 mm breiten Hauptölpumpenrotor werden die mechanischen Verluste jedoch deutlich verringert. Dieses Zweipumpensystem gewährleistet eine zuverläßige Schmierung, weil es ein Sinken des Öldrucks bei extremen Fahrbedingungen vermeidet




Zum Kühlen des Öls wird ein flüssigkeitsgekuhlter Ölkühler [A] verwendet, der gegenüber der luftgekühlten Ausführung mehrere Vorteile bringt




Zuerst einmal hat der flüssigkeitsgekühlte Ölkühler fast die gleiche Kuhl kapazität, ist jedoch kompakter als ein luftgekühlter Ölkühler, er läßt sich eicht in den Motor einbauen und trägt zur Erleichterung der Motorwar tung bei. Da der Kühler rechts am Kurbelgehäuse ohne Ölschläuche angeordnet ist, sind größere Leckstellen kaum möglich und der Öldruckverlust im Kühler ist gering






Das halbtrockene Sumpfsystem ist so ausgelegt, daß die Verluste des umlaufenden Öls reduziert werden, weil sich das Öl im Kurbelgehäuse unter der Kurbelweile und in der Kupplung nicht ansammeln kann. Im Kurbelgehäuse sind unter dem Getriebe Leitbleche [A] und Kanāle [B] vorgesehen; hier sammelt sich das Öl, wenn es aus dem Schmiersystem zurückläuft, es wird zum Ölpumpeneinlaß [C] und weg vom Kurbelgehäuse und vom Kupplungskorb gefördert





# Technische Information - Schwinge

Für eine gleichmäßige Arbeitsweise sind die Schwingenlagerungen mit reibungsarmen Nadeliagern ausgerustet. An der rechten Seite ist ein Kugellager vorgesehen, welches die Schübbelastungen aufnimmt und sogar kleinstes Seitenspiel der Schwinge verhindert. Die einzelnen Teile der Lagerung werden in folgender Reihenfolge gegen den Rahmen testgezogen Flansch [B] und Lagerwelle [E], Lagermutter [G] und Kontermutter [A] so daß Lagerwelle [E] und Kugellager [F] ohne evt. Verformung des Rahmens und ohne Spalt zum Rahmen eingebaut werden können. Dies erhöht die Steit gie 1 der Schwinge ins besondere die Torsionssteifigkeit und sorgt für leichteres und rühigeres Fahren auch unter harten Fahrbed ngungen



- A. Kontermutter
- B Flansch
- C Nadellager

- D Hulse
- E. Lagerwelle
- F Kugellager

- G Schwingenlagermutter
- H. Bahmen

# **Drehmomente und Sicherungsmittel**

in der folgenden Tabeile sind die Anziehdrehmomente für die wichtigsten Schrauben und Muttern sowie diejenigen Teile, die mit Sicherungsfack oder Dichtmittel gesichert werden mussen, aufgeführt

Bedeutung der Buchstaben in der Spalte "Bemerkungen"

- L: Sicherungslack auf Gewinde auftragen.
- LG: Dichtmasse auf Gewinde auftragen.
- Lh: Linksgewinde
- M. MoS, Fett auftragen
- O: Ol auf Gewinde und Sitzfläche auftragen.
- S Die Befestigungen in der angegebenen Reihenlolge festziehen
- SS. Salikondichtstoff auftragen
- Die Bufestigungen ankörnen, damit sie sich nicht lösen können.
- R. Ersatzteile

In der nachfolgenden Tabelle sind die Anziehdrehmomente vom Gewindedurchmesser für die hauptsächlichen Schrauben und Muttern aufgeführt Richten Sie sich nach dieser Tabelle nur für Schrauben und Muttern, für die keine besonderen Anziehdrehmomente vorgeschrieben sind Sämtliche Werte gelten für trockene und entfettete Gewinde

# Allgemeine Befestigungen

Gewindedurchmesser	Anzieh	Anziehmoment			
(mm)	Nm	mkp			
5	3 4-4 9	0,35 0,50			
6	5978	0,60-0 80			
8	14-19	1,4 1,9			
10	25-34	2,6-3,5			
12	44-61	4 5 6,2			
14	73-98	7 4 10,0			
16	115-155	115-16,0			
18	165-225	17,0-23,0			
20	225-325	23 33			

	Anziehdrehmoment		Bemerkungen
Sefestigung	Nm	mkp	Delijal vališkii
Craftstoffsystem:			
Schrauben für Vergaserhalterung	12	1,2	
Schrauben für Benzinhahnplatte	8,0	0,08	
Vakuumventil-Ablaßschrauben	1,0	0,10	
Cuhisystem:		0.05	
Kleminschrauben für Wasserschlauch	2,5	0,25	
Schraube für Wasserrohr (Wasserpumpe)	9,8	1,0	
Entlultungschrauben für Kuhlflussigkeit (Wasserpumpe)	9,8	1,0	
Kuhitiussigkeitsablaßschraube (Wasserpumpe)	9,8	1,0	
Kuhigebiäseschaller	18	1,8	-
Wassertemperatursensor	7,8	0,80	SS
Schrauben für Wasserpumpendeckel	9,8	1,0	
Aotoroberteil.	4.75	4.0	
Zundkerzen	13	1,3	
Schrauben für Ansaugventildeckel	9,8	1,0	
Schrauben für Zylinderkopfdeckel	9,8	1,0	
Schrauben für Impulsgeberdeckel	9,8	1,0	1
Befestigungsschrauben für Steuerkettenspanner	12	1,2	-
Schrauben für Kettenspannerkappe	8,3	0,85	S
Nockenwellenlagerdeckel	12	1,2	9
Schrauben für Wasserrohrflansch (Zylinderkopf)	12	1,2	
Schrauben für Wasserrohrfitting (Zylinder)	9,8	1,0	
Oischlauchhohlschrauben	34	3,5	S, O (Unterlegsscheibe
Zylinderkoptschrauben M10 (neue Teile)	54	55	S, O (Unterlegisscheibe
M10 (gebrauchte Teile)	49	5,0	S, O (Onle legs scrience
M6	12	1,2	9
Schrauben für linken Zylinderkopfdeckel	4,9	0,50	
Verschlußschrauben für Zylinderkopfmantel	25	2,5	-
Schraube für Steuerkettenführung	25	2,5	
Einlaßrohrfittings	4,9	0,50	
Eintaßrohrverschlußstopfen	4,9	0,50	
Schrauben für Zylinder-Dämpferdeckel	9,8	1,0	
Außputfrohrklemmschrauben	12	1,2	
Schrauben für Vergaserhalterung	12	1,2	

Befestigung	Anziehdr	Anziehdrehmoment		
<del>Derestigung</del>	Nm	mkp	Bemerkungen	
Kupplung:				
Kupplungshebei-Lagerbolzen	1,0	0.10		
Kontermutter für Kupplungshebel-Lagerbolzen	5,9	0.60		
Schrauben für Anlaßsperrschalter	1.0	0.10		
Entlüftungsventil für Kupplungsnehmerzylinder	7.8	0,10		
Schrauben für Kupplungsflüssigkeits-Behälterdeckel	1,5	0,15		
Klemmschrauben für Kupplungshauptzylinder	11	1.1	S	
Verschlußstöpsei für Öleinfullöffnung	1.5	0.15	J	
Schrauben für Kupplungsdeckel	9,8	1,0	L (2, vorne)	
Kupplungsdeckeldämpferbolzen	9,8	1,0	[ (2, 10,1(0)	
Kupplungsnabenboizen	25	2,5	ī	
Kupplungsfederbolzen	8,8	0,90	-	
Kupplungsnabenmutter	135	14,0	R	
Kupplungsschlauch-Hohlschrauben	25	2,5	,,	
Motorschmiersystem <sup>.</sup>				
Ölfilterverschlußkappe	1,5	0.15		
Motorölabiaßschrauben	20	2,0		
Ölfilter (Patrone)	handfest	handfest	Я, О	
	oder 9,8	oder 1,0		
Ölfliterbefestigungsschraube	25	2,5	L (hahnseitig)	
Ölwannenschrauben	12	1,2		
Auspuffrohrklemmbolzen	12	1,2		
Öldrucksicherheitsventil	15	1,5	L	
Öldruckschalter-Anschlußschraube	1,5	0,15		
Öldruckschalter	15	1,5	SS	
Ölpumpenschrauben	12	1,2	L	
Ölkühlerschraube	49	5,0	0	
Ölschlauchklemmschrauben	2,5	0,25		
Schraube für Ölrohrflansch (Kurbelgehäuse vorne)	9,8	1,0		
Schrauben für Ölschlauch-Rohrbogen unter Impuls-				
(geberdeckel)	9,8	1,0	L	
Ölschlauchrohrschrauben (Zylinderkopf)	34	3,5		
Verschluftstöpsel für Kurbelgehäuse-Hauptölkanal	20	2,0	SS	
Schraube für Lichtmaschinenweilen-Ölrohr	12	1,2	L	
Schraube für Halterung der Getriebeölleitung (rechte				
Seite)	12	1,2	E	
us- und Einbau des Motors:				
Schrauben für Seitenständerhaltewinkel	49	5,0		
Schrauben und Muttern für Unterzug	44	4.5		
Schrauben für Motorflansch	9,8	1,0		
Kontermuttern für Motorbefestigung Motorbefestigungsschrauben und Muttern	49	5,0		
vorne	44	4,5		
hinten	59	6,0		
Schrauben für Motorbefesligungshaltewinkel				
vorne urbelwelle/Getriebe:	44	4,5		
Lagerbolzen für oberen Lichtmaschinenkettenspanner	12	1,2	L	
Stellschraube für oberen Lichtmaschinenkettenspanner	12	1,2	L	
Kontermutter für oberen Kettenspanner	25	2,5		
Schrauben für unteren Lichtmaschinenkettenspanner	12	1,2	L, automatisch	
Schrauben für Lichtmaschinenwellen-Lagerhalterung	12	1,2	L	
Schraube für Lichtmaschinenwellen-Ölleitung	12	1,2	L	
incomiasconnenwellenoorzen .	25	2,5	Motor	

	Anziehdre	nmoment	Bernerkungen
efestigung	Nm	mkp	Deitlerkningen
Schraube für Steuerkettenführung	25	2,5	
Obergehäuseschrauben Ø 9	44	4,5	
Ø 8	27	2,8	
Ø 6	20	2,0	
Verschlußstöpsel für Kurbelgehäuse-Hauptölkanal	20	2,0	SS
Schraube für Getriebeölleitung (rechte Seite)	12	1,2	L
Schraube für Lichtmaschinenwellen-Olleitung (rechte	12	1,2	L
Seite)		· ·	i i
Schraube für Schaltgestänge-Haltering (rechte Seite)	12	1,2	
Plauelfußmuttern	siehe Text		
Anschlußbolzen für negative Batterieleitung	4,9	0,50	
Öldrucksicherheitsventile	15	1,5	L
Schrauben für Ölrohrflansch (Kurbelgehäuse vorne)	9,8	1,0	
Steuerrotorbolzen	25	2,5	
Öldruckschalter-Anschlußbolzen	1,5	0,15	
Öldruckschaller	15	1,5	SS
Schrauben für Anlasserkupplungshalterung Schrauben für Abdeckung des äußeren Schalt-	12	1,2	L
mechanismus	4.9	0,50	L
Bolzen für Abdeckung des äußeren Schaltmechanismus	9,8	1,0	L
Motorritzelmutter	98	10,0	
Bolzen für Zahnrad-Positionierhebel	9,8	1,0	L
Mutter für Lehrlauf-Positionierhebel	9,8	1,0	
	25	2,5	L
Schaltwellen-Ruckholfederstift (Bolzen)	15	1,5	
Leerlaufschalter	12	1,2	L
Schrauben für Schaltwalzenlagerhalterung	12	1,2	L
Schrauben für Schaltwalzennockenhalterung Schrauben für Impulsgeberdeckel	9,8	1,0	L
ader/Reifen:	00	20	S
Vorderachskiemmbolzen	20	2,0	S
Vorderachsmutter	145	15,0	9
Hinterachsmutter	145	15,0	
adantrieb. Schrauben für Motorritzelabdeckung	9,8	1,0	
Schrauben für Deckeldämpfer		-	L
Motorritzelmutter	98	10,0	
Muttern für Hinterrad-Zahnkranz	74	7,5	
Stehbolzen für Hinterrad-Zahnkranz	40	-	L
Hinterachsmutter	145	15,0	
remsen:			
Entluftungsventile	7,8 •	0,80	
Bremsschlauchhohlschrauben	25	2,5	
Bremshebellagerbolzen	1,0	0,10	
Kontermutter für Bremshebellagerbolzen	5,9	0,60	
Schrauben für Deckel des Vorderradbremsflussigkeits	1 45	0.15	
behälters	1,5	0,15	
Schrauben für Vorderradbremswegschalter	1,0	0,10	D
Klemmbolzen für Vorderrad-Hauptbremszylinder	8,8	0,90	S
Befestigungsschrauben für Bremsschlauchanschluß			
(vorne)	6,9	0.70	
Schrauben für Bremsklotzleder (vorderer Bremssattel)	2,9	0,30	
Bremssattel-Betestigungschrauben (vorne)	34	3.5	
Schrauben für Bremssattel-Baugruppe (vorne)	21	2 1	
Belestigungsschrauben für Vorderrad Bremsscheiben	23	2,3	
Schraube für Hinterrad-Bremsflussigkeitsbehälter	6,9	0.70	
Schrauben für Hinterrad-Bremsschlauchhalterung	6,9	0.70	

Befestigung	Anziehdrehmoment			
	Nm	mkp	Bemerkungen	
Befestigungsschrauben für Hinterrad-Bremsscheiben	23	2,3		
Bremssattel-Befestigungschrauben (hinten)	25	2.5		
Befestigungsschrauben für Hinterrad-Hauptbrems-				
zylinder	23	2,3		
Kontermutter für Hauptzylinderhalterung	18	1,8		
Bolzen für Fußbremshebelwelle (Bolzen für Fußrasten-				
halterung)	34	3,5	L	
Federung.				
Vorderradgabel-Klemmbolzen (obere)	21	2,1		
Vorderradgabel-Klemmbolzen (untere)	28	2.9		
Obere Bolzen für Vorderradgabel	23	2,3		
Kolbenstangenmutter	15	1,5		
Untere inbusschrauben für Vorderradgabei	39	4,0		
Halter für Einsteller der Vorderraddämpfung	18	1,8	_	
Vorderachskiemmbolzen	20	2,0	S	
Muttern für Hinterrad-Stoßdämpfer	59	6,0		
Obere Mutter für Stoßdämpferhalterung	59	6,0		
Schwingenlagerwelle	20	2,0	S	
Schwingenlagermutter	98	10,0	S	
Kontermutter für Schwingenlagerung	98	10,0	S	
Uni-Trak				
Schwinghebeimutter	59	6,0		
Muttern für Verbindungsgestänge	59	6,0		
enkung:		1		
Befestigungsmutter für obere Gabelbrücke	39	4,0		
Einstellmutter	handfest	handlest		
Delast	oder 4,9	oder 0,50		
Befestigungsschrauben für Bremsschlauchanschluß				
(vorne) Lenkerschrauben	6,9	0,70		
Schrauben lur Lenkerhalterung	34	3,5	L	
Positionierschrauben für Lenkerhalterung	23	2,3		
Schrauben für Lenkergewicht	9,8	1,0	L	
Schrauben für Schallergehäuse	-	-	L	
Vorderradgabel-Klemmbolzen (obere)	3,4	0,35		
Vorderradgabel-Klemmbolzen (untere)	21 28	2,1 2,9		
ihmen.	'			
Schrauben und Muttern für Heckrahmen	44	4,5		
Schrauben und Multern für Unterzug	44	4,5		
Schrauben für Fußrastenhalterung (rechts und links)	34	3,5	L	
Schrauben für Seitenständer-Haltewinkel	49	5,0	_	
ektrik	1			
Zundkerzen	13	1,3		
Lichtmaschinen-Befestigungsschrauben	25	2,5		
Mutter für Lichtmaschinenkupplung	54	5,5	Lichtmaschine	
Muttern für Lichtmaschineneinheit	4,4	0.45		
Schrauben für Lichtmaschinenwellen-Lagersicherung	2,5	0,25	Lichtmaschinengehäus	
Schrauben für Lichtmaschinenregler	3,4	0,35		
Auschlußschrauben für Lichtmaschinenleitung	3,4	0,35		
Schrauben für Lichtmaschinenbursten Schrauben für Lichtmaschinendeckel	3,4	0,35		
	3,4	0,35		
Biogram for Impulsgeberdeckel	9,8	1,0	L	

Befestigung .	Anziehdrehmoment		Bemerkungen
	Nm	mkp	Benonces
impulsgeberschrauben	7,8	0,80	
Schraube für Steuerrotor	25	2,5	
Kontermutter für Anlasseranschlußklemme	11	1,1	
Aniasseranschlußmutter	4,9	0,50	
Anlasserrelais-Anschlußschraube	4,9	0,50	
Aniasserrelais-Anischiusschlade	5,9	0,60	
Durchgangsschrauben für Anlasser	9,8	1,0	
Anlasser-Befestigungsschrauben	12	1,2	L
Schrauben für Anlasserkupplung	1,0	0,10	
Schrauben für Blinkerscheibe	3,4	0,35	
Schrauben für Lenkerschaltergehäuse	18	1,8	
Kühlgebläseschalter	7,8	0,80	SS
Wassertemperatursensor	1,5	0,15	
Oldruckschalter-Anschlußschraube	15	1,5	SS
Öldruckschalter	15	1,5	
Leerlaufschalter	1,0	0,10	
Schrauben für Anlaßsperrschalter	1,0	-	L
Schrauben für Seitenständerschalter			






Stange für Fräserhalter: 57001-1128



Lagertreibersatz 57001-1129




Adapter für Ventilfederkompressionswerkzeug, Ø 22 57001-1202




Gewicht für Gabel-Außenrohr: 57001-1218




Sechskantschlüssel, 8 mm Sechskant 57001 1234




Heber, 57001-1238



Kupplungshaltewerkzeug 57001-1243




Ölfilterschlussel 57001-1249




Welle für Lagerausbauwerkzeug. 57001-1265




Schlüssel für Vergaser-Abfaßschraube, 3 mm Sechskant 57001-1269



Treiber für Gabel-Öldichtungen, Ø 41: 57001-1288




Gabelöl-Meßlehre: 57001-1290



Einsteller C für Leerlaufschraube, 57001-1292



Haltewerkzeug für Gabelzylinder, 57001-1297



Abziehwerkzeug für Gabel-Kolbenstange, M10 x 1,0 57001-1298



Adapter für Kompressionsmeßgerät M10 x 1,0 57001-1317



Halter für Ventilsitzfräzer, Ø 4.5 57001-1330




Ventilfuhrungsdorn, Ø 4,5 57001-1331



Ventilfuhrungsahle, Ø 4,5 57001-1333



Gabelfeder-Kompressionswerkzeug. 57001-1338



Steuerkopflagertreiber, 57001-1344



Adapter für Steuerkopflagertreiber, 57001-1345




Kopfstück für Lagerausbauwerkzeug, Ø 25 x Ø 28 57001-1346




Steckschlussel 57001-1347




Werkzeug für Auseinanderbau des Kurbeigefüluses 57001-1362



Unterdruckmeßgerät 57001-1369



Steckschlussel 57001-1370




Adapter für Leerlaufschraubeneinsteller, Ø 5 57001-1372



Treiber für Leerlaufschraubeneinsteller 57001-1373




Sicherung für Gabelfeder: 57001-1374



Unterlegscheibe für Unterdruckmeßgerätbolzen 92002–304




Zündkerzenschlüssel, 16 mm 92110-1154



Bolzen für Unterdruckmeßgerät: 92150-1161




Druckschmierer: k56019-021




Kawasaki Bond (Silikondichtstoff): 57001-120





# Verlegung von Betätigungszügen, Leitungen und Schläuchen




- 1. Hauptkabelbaum
- 2 Scheinwerferhalterung
- 3. Leitungen für linken Blinker
- 4. Obere Verkleidung
- 5 Instrumententalelhallerung
- 6. Weißes Klebeband
- 7. Instrumenteneinheit
- 8 Leitungen für rechtes Schaltergehäuse
- 9 Leitungen für linkes Schaltergehäuse












- 1 Rechte Vorderradgabel
- 2 Bremsschlauchverbindung
- 4. Vorderrad-Bremsflussigkeitsbehälter
- 5 Vorderrad-Bremssaltel
- 3 Vorderrad-Hauptbremszylinder 6. Hinterrad-Bremsflüssigkeitsbehälter
- 7. Hinterrad Bremssatte!
- 8 Hinterrad-Hauptbremszylinder






# Vorderansicht Befestigungsschelle ca 30° (6) Den Schlauch auf den Rohrbogen drucken, bis der Schlauch den Kopf der Kurbelgehäuseschraube beruhd ca. 2 mm Die Befestigungsschelle ca. 2 mm (8) vom Schlauchende weg anbringen Vorne (10) (11) 1 Impulsgeberdeckel 2 Rohrbogen 3 Impulsgeberleitungen 4 Öldruckschallerleitung 5 Öldruckschalter 6 Ölschlauch Unteres Kurbelgehäuse 7 8 Befestigungsschelle 9 Kurbelgehäuseschraube 10 Lichtmaschine 11 Lichtmaschinenleitung 12 Elektroanlasser 15) 13 Querrohr 14 Wasserpumpe 15 Seitenständerschalterleitung 16 Leerlaufschafter




- 1 Halteband mit Markierung "R"
- 2 Lufteinlaßkanäle
- 3 Rahmenöffnungen
- 4 Beluftungsschläuche
- 5 Belultungsfilter

- 6. Vergaser
- 7 Schlauch für Vakuumschallventil
- 8 Band mit Markierung "L"
- 9. Vakuumventil (CA)
- 10 Schlauch für Vakuumventil (CA)
- 11 Zum Einlaßrohr # 2
- 12 T-Verbindungstuck (CA)
- 13 Vergaser-Beluftungsschlauch (gelb)
- CA Kalifornien




# Kraftstoff-Verdunstungsanlage (Kalifornien)




- 1. Vakuumventil
- 2 Benzinhahn
- 3 Benzintank
- 4. Vakuumventilschlauch
- Vergaserbeluftungsschlauch
- 6 Vergaserbeluftungsschlauch (gelb)
- 7 Beluftungsschlauch (blau)
- 8 Rücklaufschlauch (rot)
- 9 Motor

- 10 Luftfiltergehäuse
- 11 Vergaser
- 12 Kanister
- 13 Vakuum
- 14 Benzinpumpe
- 15. Benzinpumpenfilter
- 16 Belultungsschlauch (blau)
- 17. Spülschlauch (grun)
- 18 Abscheider


- 19 Vakuumschlauch (weiß)
- 20. Lichtmaschine
- 21 Auffangbehälter
- 22 Wasserpumpe
- 23 Querrohr
- 24 Batterie
- 25 Benzintank Ablaufschlauch
- 26 Einlaßrohr # 3
- 27 Kanistereinlaß






Beim Einbau evtl. vorhandenes Öl von den Schläuchen abwischen. So wird verhindert, daß die Schläuche abrutschen

### Kalifornisches Modell





Beim Einbau evtl. vorhandenes Öl von den Schläuchen abwischen. So wird verhindert, daß die Schläuche abrutschen.

- 1 Schlauch mit Markierung "L"
- 2 Vakuumschaltventil
- 3 Schlauch mit Markierung "R"
- 4 Luftliltergehäuse
- 5. Schlauch für Vakuumschaltventil
- 6 Vakuumventil (CA)


- 7 Beluftungsschlauch
- 8 Spulschlauch (grün, CA)
- CA Kalifornisches Modell

# Kraftstoffsystem

# Inhaltsverzeichnis

Ausbau des Gehäuses   2-11	Explosionszeichnungen	2-2	Luftfilter	2-1
Gasdrehgriff und Gaszüge 2-6 Inspektion 2-6 Einstellen 2-6 Einbau der Gaszüge 2-6 Chokezug 2-7 Inspektion 2-7 Einbau 3-7 Einba	Technische Daten	2.5		
Einstellen   2-6		2-0		
Inspektion 2-6 Einstellen 2-6 Sichmieren der Gaszüge 2-6 Schmieren der Gaszüge 2-6 Schmieren der Gaszüge 2-6 Schmieren der Gaszüge 2-6 Schmieren der Gaszüge 2-6 Chokezug 2-7 Inspektion 2-7 Einstellen 2-7 Einstellen 2-7 Einstellen 2-7 Einbau 3-7 Einbau 3	Gasdrehgriff und Gaszüge	2-6		-
Einbau der Gaszüge 2-6 Schmieren der Gaszüge 2-6 Schmieren der Gaszüge 2-6 Inspektion 2-7 Inspektion 2-7 Einbau 2-7 Einbau 2-7 Einbau 2-7 Schmieren 2-7 Schmieren 2-7 Schmieren 2-7 Füfen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Prüfen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Prüfen der Synchronisierung 2-8 Einstellen des Kraftstoffstands 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Renigen der Vergaser 2-13 Renigen der Vergaser 2-14 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-6 Benzintank 2-1 Senzintank 2-1 Benzintank 2-1 Benzintank 2-1 Benzintank 2-1 Benzintank 2-1 Inspektion 2-1 Renigen und Seluftungsfilters 2-1 Inspektion 2-1 Benzintank 2-1 Inspektion 4- Ausbau 4- Benzintank 2-1 Inspektion 6- Ausbau 6- Benzinhahns 2-1 Inspektion des Benzinhahns 2-1 Inspektion des Benzinhahns 2-1 Benzintand des Benzinhahns 2-1 Benzintand des Benzinhahns 2-1 Benzintand des Benzinhahns 2-1 Benzintank 2-1 B	Inspektion	2-6		
Einbau der Gaszüge 2-6 Schmieren der Gaszüge 2-6 Schmieren der Gaszüge 2-6 Chokezug 2-7 Inspektion 2-7 Einstellen 2-7 Einstellen 2-7 Einbau 2-7 Schmieren 2-8 Prüfen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Nachstellen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Nachstellen der Synchronisierung 2-8 Einstellen den Synchronisierung 2-9 Prüfen der Synchronisierung 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Ausbau der Vergaser 2-11 Einbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Reinigen der Vergaser 2-13 Reinigen des Benzinhahns 2-15 Inspektion des Benzinhahns 2-15 Inspektion des Benzinhahns 2-15 Inspektion des Benzinhahns 2-15 Inspektion des Kraftstoffstand- sensors 2-20 Benzinpumpe, Kraftstoffitter 2-21 Ausbau der Vergaser 2-11 Früfen der Benzinpumpe 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21 Vergaser 2-11 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Reinigen der Vergaser 2-13 Reinigen des Beluftungsfilters 2-18 Einbau 2-18 Benzintank 3-18 Benzintank 2-18 Benzintank 3-18 Benzintank 3-18 Benzintank 3-18 Benzintank 3-18 Benzintank 3-18 Benzintank 3-18 Benzin				
Schmieren der Gaszüge 2-6  Chokezug 2-7 Inspektion 2-7 Einstellen 2-7 Einbau 2-7 Einbau 2-7 Schmieren 2-7 Schmieren 2-7 Früfen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Nachstellen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Früfen der Synchronisierung 2-8 Einstellen den Synchronisierung 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-9 Früfen des Kraftstoffstands 2-9 Früfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-11 Ausbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Inspektion des Benzinhahns 2-16 Reinigen des Benzinhahns 2-16 Reinigen 3-18 Ausbau des Benzinhahns 2-19 Inspektion des Benzinhahns 2-19 Benzinpumpe, Kraftstoffstands 2-20 Einstellen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-11 Ausbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Reinigen der Vergaser 2-13 Inspektion des Benzinhahns 2-18 Aus- und Einbau des Kraftstoffilter 2-21 Aus- und Einbau von Teilen 2-22 Aus- und Einbau von Teilen 2-22 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen	Elnbau der Gaszüge .			
Inspektion 2-7 Einstellen 2-7 Einstellen 2-7 Einbau 2-7 Schmieren 2-7 Inspektion des Benzinhahns 2-7 Sensors 2-7 Schmieren 2-8 Einbau des Benzinhahns 2-7 Schmieren Sc			Reinigen des Beluftungsfilters	2-17
Inspektion 2-7 Einstellen 2-7 Einbau 2-7 Einbau 2-7 Einbau 2-7 Schmieren 2-18 Einbau des Benzinhahns 2-19 Inspektion des Benzinhahns 2-19 Inspektion des Kraftstoffstands 2-19 Sensors 2-20 Sensors 2-20 Sensors 2-20 Sensors 2-20 Sensors 2-20 Sensors 2-20 Ausbau des Veraftstoffilter 2-21 Ausbau der Vergaser 2-11 Senbau 2-21 Sensors 2-21 Inspektion des Kraftstoffilter 2-21 Inspektion des Kraftstoffilter 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21  Kraftstoff-Verdunstungsanlage (nur für das kalifornische Modell) 2-22 Aus- und Einbau von Teilen 2-22 Inspektion der Vergaser 2-13 Inspektion der Schläuche 2-22 Inspektion der Schläuche 2-22 Inspektion der Vergaser 2-13 Inspektion der Vergaser 2-14 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen	Chokezug	2-7	Benzintank	2-18
Einstellen 2-7 Einbau 2-7 Einbau 2-7 Schmieren 2-19 Ausbau des Benzinhahns 2-19 Prüfen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Inspektion des Benzinhahns 2-19 Inspektion des Benzinhahns 2-20 Inspektion des Benzinhahns 2-20 Inspektion des Benzinhahns 2-20 Inspektion des Benzinhahns 2-20 Inspektion des Kraftstoffstands 2-20 Prüfen der Synchronisierung 2-8 Einstellen den Synchronisierung 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-9 Einstellen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-21 Einbau 3-22 Einbau 4-22 Inspektion des Kraftstoffilter 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21  Kraftstoff-Verdunstungsenlage (nur für das kalifornische Modell) 2-22 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Reinigen der Vergaser 2-13 Reinigen der Vergaser 2-13 Inspektion der Vergaser 2-14 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-22 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-27  Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-28  Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-27  Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-28  Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-27  Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-28  Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-27  Einstellungen für Fahrten in große			Ausbau	2-18
Einbau			Einbau .	2-18
Schmieren 2-7  Vergaser 2-8  Prüfen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Nachstellen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Nachstellen der Synchronisierung 2-8 Einstellen den Synchronisierung 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstystems auf Sauberkeit 2-11 Ausbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Reinigen 2-8 Einbau des Benzinhahns 2-19 Inspektion des Kraftstoffstands 2-20 Benzinpumpe, Kraftstoffisten 2-20 Ausbau 2-21 Prüfen der Benzinpumpe 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21  Kraftstoff-Verdunstungsanlage (nur für das kalifornische Modell) 2-22 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Prüfen der Schläuche 2-22 Inspektion der Vergaser 2-13 Inspektion der Vergaser 2-14 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-23 Früfen des Vakuumventils 2-23			Inspektion	2-18
Vergaser			Reinigen	2-19
Prüfen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Nachstellen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Nachstellen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Prüfen der Synchronisierung 2-8 Einstellen den Synchronisierung 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffsystems auf Sauberkeit 2-11 Ausbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Reinigen der Vergaser 2-13 Reinigen der Vergaser 2-13 Inspektion des Benzinhahns 2-20 Benzinbau des Kraftstoffilter 2-20 Ausbau 2-21 Prüfen der Benzinpumpe 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21 Kraftstoff-Verdunstungsanlage (nur für das kalifornische Modell) 2-22 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Prüfen der Schläuche 2-22 Inspektion der Vergaser 2-13 Inspektion der Vergaser 2-14 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen Prüfen des Vakuumventils 2-23			Ausbau des Benzinhahns	2-19
Nachstellen der Leerlaufdrehzahl 2-8 Prüfen der Synchronisierung 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffsystems auf Sauberkeit 2-11 Rusbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Prüfen der Schläuche 2-22 Reinigen der Vergaser 2-13 Prüfen der Schläuche 2-22 Reinigen der Vergaser 2-14 Einbau der Vergaser 2-15 Prüfen der Schläuche 2-22 Reinigen der Vergaser 2-16 Prüfen der Schläuche 2-22 Reinigen der Vergaser 2-17 Prüfen des Abscheiders 2-22 Inspektion der Vergaser 2-14 Prüfen des Vakuumventils 2-23	Vergaser		Einbau des Benzinhahns	2-19
Prüfen der Synchronisierung 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffsystems auf Sauberkeit 2-11 Reinbau der Vergaser 2-11 Einbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Prüfen der Schläuche 2-22 Reinigen der Vergaser 2-13 Prüfen der Schläuche 2-22 Reinigen der Vergaser 2-14 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-9 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen 2-9  Sensors 2-20  Sensors 2-21  Ausbau			Inspektion des Benzinhahns	2-20
Einstellen den Synchronisierung 2-9 Prüfen des Kraftstoffstands 2-9 Einstellen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffsystems auf Sauber- keit 2-11 Ausbau der Vergaser 2-11 Einbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Prüfen der Benzinpumpe 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21 Kraftstoff-Verdunstungsanlage (nur für das kalifornische Modell) 2-22 Auseinanderbau und Zusammenbau der 2-21 Prüfen der Schläuche 2-22 Reinigen der Vergaser 2-13 Prüfen des Abscheiders 2-22 Inspektion der Vergaser 2-14 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen	Nachstellen der Leerlaufdrehzahl	2-8	Aus- und Einbau des Kraftstoffstand-	
Prüfen des Kraftstoffstands 2-9 Einstellen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffsystems auf Sauber- keit 2-11 Ausbau der Vergaser 2-11 Einbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Prüfen der Benzinpumpe 2 21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21 Kraftstoff-Verdunstungsanlage (nur für das kalifornische Modell) 2-22 Auseinanderbau und Zusammenbau der Prüfen der Schläuche 2-22 Reinigen der Vergaser 2-13 Inspektion der Vergaser 2-14 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen Prüfen des Vakuumventils 2-23	Prüfen der Synchronisierung	2-8	sensors	2-20
Einstellen des Kraftstoffstands 2-10 Prüfen des Kraftstoffsystems auf Sauberkeit 2-11 Rusbau der Vergaser 2-11 Einbau der Vergaser 2-11 Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser 2-12 Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser 2-13 Reinigen der Vergaser 2-13 Reinigen der Vergaser 2-13 Reinigen der Vergaser 2-14 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen  Ausbau 2-21 Einbau Prüfen der Benzinpumpe 2-21 Inspektion des Kraftstoffilters 2-21 Kraftstoff-Verdunstungsanlage (nur für das kalifornische Modell) 2-22 Auseinanderbau und Zusammenbau der Prüfen der Schläuche 2-22 Früfen des Abscheiders 2-22 Einstellungen für Fahrten in großen Höhen Prüfen des Vakuumventils 2-23	Einstellen den Synchronisierung	2-9		
Prüfen des Kraftstoffsystems auf Sauber- keit	Prüfen des Kraftstoffstands	2-9	Benzinpumpe, Kraftstoffilter	2-21
keit	Einstellen des Kraftstoffstands	2-10	Ausbau .	2-21
Ausbau der Vergaser	Prüfen des Kraftstoffsystems auf Sauber-		Einbau ,	2-21
Ausbau der Vergaser	kelt	2-11	Prüfen der Benzinpumpe	2 21
Einbau der Vergaser	Ausbau der Vergaser	2-11		2-21
gaser				
Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser	Zerlegung und Zusammenbau der Ver-		Kraftstoff-Verdunstungsanlage	
Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser	gaser	2-12	(nur für das kalifornische Modell)	2-22
Reinigen der Vergaser	Auseinanderbau und Zusammenbau der		Aus- und Einbau von Teilen	
Inspektion der Vergaser	Vergaser	2-13	Prufen der Schläuche	2-22
Inspektion der Vergaser	Reinigen der Vergaser	2-13	Prüfen des Abscheiders	2-22
Einstellungen für Fahrten in großen Höhen Prüfen des Vakuumventils 2-23			Funktionstest des Abscheiders	
			Prüfen des Vakuumventils	
	(US-Modell)	2-15	Prüfen des Kanisters	2 24


# Explosionszeichnungen




- I Reflexionsschalldämpfer
- 2 Luttillergehäuse
- 3 Lultilitoretement
- 4. Sperrventil
- 5. Auffangbehälter6. Vakuumventil (CA)

# CA Kalıfornien

- 7. Belüftungsfilter
- 8 Vakuumschaltventif
- AO: Hochqualitäts-Schwammfilteröl auftragen





# **Technische Daten**

Position	Normalwert
Gasdrehgriffspiel	2 - 3 mm
Chokezugspiel	2 - 3 mm
Vergaser:	
Fabrikat, Typ	KEIHIN, CVKD40 x 4
Leerlaufdrehzahl	1,100 ± 50 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschraube (Umdrehungen nach außen)	194年74
Unterdrucksynchronisierung	2,7 kPa (2 cm Hg) oder weniger Unterschied zwischer
	zwei Vergasern
Kraftstoffstand	5 ± 1 mm unterhalb der Markierung
Schwimmerhöhe	13 ± 2 mm
Hauptdüse	# 190
Hauptluftd0se	# 50
Belüftungsrohr	Ø 0,6 mm für Zylinder 1 und 4,
	Ø 0,5 mm für Zylinder 2 und 3
Nadeldûse	#6
Nadeldüsenmarkierung	N67T (Zylinder 1 und 4)
	N67U (Zylinder 2 und 3)
Leerlaufdüse (niedrige Drehzahl)	# 35
Leerlaufluftdüse (für niedrige Drehzaht)	# 120
Anlasserdüse	# 58
Drosselklappenwinkel	110
Vergaserdaten für Fahrten in großen Höhe (US)	
Leerlaufdüse	# 32 (92064-1117)
Hauptdüse	# 185 (92063-1390)
Öl für Filterelement	
Sorte	SE. SF oder SG Klasse
Viskosität	SAE30


Drosselklappe [A] Leerlaufschraube [B] Leerlaufdüse [C] Hauptdüse [D] Belüftungsrohr [E] Düsennadel [F] Nadeldüse [G] Leerlaufluftdüse [H] Hauptluftdüse [I] Kraftstoff-Grobfilter [J] Ventilsitz [K] Schwimmerventif [L]

Spezialwerkzeuge - Druckschmierer: K56019-021

Bolzen für Unterdruckmeßgerät: 92150-1161 (nach Bedarf) Unterlegscheiben für Meßgerätbolzen: 92022-304 (nach Bedarf) Unterdruckmeßgerät: 57001-1369

Einsteller C für Leerlaufschraube: 57001-1292 Adapter für Einsteller, Ø 5: 57001-1372 Treiber für Einsteller: 57001-1373 Schlüssel für Vergaserablaßschraube,

3 mm Sechskant: 57001-1269 Kraftstoffstand-Meßlehre: 57001-1017 Meßlehre für Gabelölstand: 57001-1290




# Prüfen des Spiels

- Das Gasgriffspiel [A] kontrollieren
- ★ Wenn das Spiel nicht in Ordnung ist, muß der Gaszug nachgestellt werden


#### Gasgriffspiel

Normalwert: 2 - 3 mm




### Einstellen des Spiels

- Die Kontermutter [A] lösen
- Den Einsteller [B] drehen, bis das vorgeschriebene Spiel vorhanden ist
- Die Kontermutter gut festziehen
- ★ Wenn das Spiel mit dem Einsteller nicht mehr eingestellt werden kann, ist der Einsteller in der Mitte des Gaszugs zu verwenden



- Die Kontermutter lösen und den Einsteller am oberen Ende des Gaszugs ganz hineindrehen
- Die Kontermutter gut festziehen
- Den Benzintank und das Luftfiltergehäuse abnehmen (siehe Ausbau des Benzintanks und des Luftfiltergehäuses)
- Die Kontermutter [A] in der Mitte des Gaszugs lösen
- Den Einsteller [B] drehen, bis am Gasgriff das vorgeschriebene Spiel vorhanden ist
- Die Kontermutter gut festziehen
- ★ Wenn das vorgeschriebene Spiel mit diesem Einsteller nicht eingestellt werden kann, ist nochmals der Einsteller am oberen Ende des Gaszugs zu verwenden



# Einbau der Gaszüge

- Die Gaszüge gemäß den Angaben für das Verlegen von Betätigungszügen Im Abschnitt Allgemeine Informationen einbauen
- Zuerst die oberen Enden der Gaszuge am Drehgriff befestigen und dann die unteren Enden in die Halterung am Vergaser einbauen
- Die beiden Züge nach dem Einbau vorschriftsmäßig einstellen

## ACHTUNG:


Bei falsch eingestelltem, falsch verlegtem oder beschädigtem Gaszug wird das Fahren gefährlich.

#### Schmieren des Gaszugs

Schmieren Sie den Gaszug nach jedem Ausbau wie folgt

- Eine dunne Schicht Fett auf die unteren Enden der Gaszüge auftragen
- Den Gaszug mit einem eindringenden Rostschutzmittel schmieren

Spezialwerkzeug - Druckschmierer: K56019-021 [A]




# 275

# Chokezug

#### Prüfen des Spiels

- Den Chokehebel [A] vorwärts und rückwärts schieben und kontrollieren, ob sich der Chokezug einwandfrei bewegt
- ★ Wenn Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, ist das Spiel des Chokezugs [B] zu kontrollieren




- Den Chokehebel bis gegen den Anschlag nach vorne drucken
- Das freie Spiel des Chokezugs [A] kontrollieren
- Das Spiel am Chokezug beachten, Den Chokehebel ziehen, bis der Hebel des Anlasserkolbens [A] am Vergaser den Anlasserkolben [B] berührt; der Weg des Chokehebels entspricht dem Spiel des Chokezugs
- ★ Wenn das Spiel nicht in Ordnung ist, muß der Chokezug nachgestellt werden

Freies Spiel des Chokezugs Normalwert: 2 - 3 mm



# Nachstellen des Chokezugs

- Den Benzintank und das Luftfiltergehäuse abnehmen (siehe Ausbaudes Benzintanks und des Luftfiltergehäuses)
- Die Kontermutter [A] lösen und den Einsteller [B] drehen, bis der Zug das vorgeschriebene Spiel hat
- Die Kontermutter gut festziehen



## Einbau des Chokezugs


- Den Chokezug gemäß den Angaben für das Verlegen der Belätigungszuge im Abschnitt Allgemeine Informationen einbauen
- Den Chokezug nach dem Einbau vorschriftsmäßig einstellen

#### Schmieren

Wenn der Chokezug ausgebaut wird, ist er vor dem Einbau wie folgt zu schmieren

- Eine dunne Schicht Fett auf das obere Ende des Chokezugs auftragen.
- Den Zug mit einem eindringenden Rostschutzmittel schmieren.

Spezialwerkzeug - Druckschmierer: 56019-021 [A]



Die Vergaser auf Dichtheit kontrollieren

#### **■ ACHTUNG:**

Aus den Vergasern auslaufender Kraftstoff ist gefährlich.

 Erforderlichenfalls folgende Einstellungen vornehmen Leerlaufdrehzahl

Vergasersynchronisierung

Gaszüge

Chokezug

# Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser

#### ACHTUNG:

Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter bestimmten Bedingungen explosiv sein. Schalten Sie deshalb die Zündung auf OFF und rauchen Sie nicht. Achten Sie darauf, daß der Arbeitsbereich gut belüftet ist und daß keine offenen Flammen und Funkenquellen in der Nähe sind; hierzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigelampe.

 Bei den Modellen für die USA und die Schweiz wird der Stöpsel für die Leerlaufschraube wie folgt ausgebaut

 Den Stöpsel mit einer Ahle oder einem anderen geeigneten Werkzeug durchbohren und herausdrehen

 Die Leerlaufschraube hineindrehen und die Anzahl der Umdrehungen zählen, bls die Schraube voll aber nicht fest aufsitzt und dann die Leerlaufschraube entfernen. Dies geschieht, damit die Leerlaufschraube beim Zusammenbau wieder in die ursprüngliche Stellung gebracht werden kann

 Nach dem Einbau des Deckels der oberen Kammer kontrollieren, ob sich der Vakuumkolben leicht und einwandfrei in der Vergaserbohrung nach unten und oben bewegt

## VORSICHT:

Bei der Zerlegung des Vergasers darauf achten, daß die Membrane nicht beschädigt wird. Keine scharfen Werkzeuge benutzten.

 Die Leerlaufregulierschraube [A] voll aber nicht fest eindrehen und dann um die gleiche Anzahl von Umdrehungen herausdrehen, die bei der Zerlegung gezählt wurden


Bei den Modellen f
 ür die USA und die Schweiz wird der St
 öpsel wie lolgt eingebaut\*


O Einen neuen Stöpsel [B] in die Bohrung der Leerlaufschraube einsetzen und dann etwas Klebstoff [C] auf die Außenfläche des Stöpsels auftragen.

#### VORSICHT:

Nicht zuviel Klebstoff auf den Stöpsel auftragen, damit die Leerlaufregulierschraube selbst nicht festklebt.

 Die Nadel durch die Bohrung in der Mitte des Vakuumkolbens schieben und den Federteller [A] oben auf die Nadel setzen. Den Federteller so drehen, daß die Bohrung [B] an der Unterseite des Vakuumkolbens nicht blockiert wird.






### Auseinanderbau und Zusammenbau der Vergaser

- Den ACHTUNG Hinweis im Abschnitt Zerlegung und Zusammenbau der Vergaser beachten
- Die Mittellinien der Vergaserbohrungen mussen sowohl horizontal als auch vertikal fluchten. Wenn dies nicht der Fall ist, die Befestigungschrauben lösen und dann die Vergaser auf einer ebenen Oberfläche ausrichten. Dann die Befestigungschrauben wieder festziehen.
- Nach dem Zusammenbau des Chokemechanismus kontrollieren, ob die Chokewelle ohne außergewöhnliche Reibung glatt von links nach rechts gleitet

#### VORSICHT:

Wenn der Anlasserkolben nach dem Einschieben des Chokehebels nicht vorschriftsmäßig sitzt, kann es zu Gemischstörungen kommen.

- Die Gasschieber (Drosselklappen) nach Augenmaß synchronisieren
- O Kontrollieren, ob alle Drosselklappen sich einwandfrei und ohne zu klemmen öffnen und schließen
- O Visuell das Spiel [A] zwischen Drosselklappe und Vergaserbohrung in den einzelnen Vergasern kontrollieren
- Wenn zwischen zwei Vergasern ein Unterschied besteht, ist mittels der Einstellischraube (B) das gleiche Spiel einzustellen



#### Reinigen der Vergaser

#### **ACHTUNG:**

Reinigen Sie die Vergaser in einem gut belüfteten Arbeitsbereich und achten Sie darauf, daß in der Nähe keine offenen Flammen oder Funkenquellen vorhanden sind; hierzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigelampe. Wegen der von leicht entflammbaren Flüssigkeiten ausgehenden Gefahr, dürfen für das Reinigen der Vergaser weder Benzin noch Lösemittel mit niedrigem Flammpunkt verwendet werden

#### VORSICHT:

Die Membranen und Schwimmer vor dem Reinigen mit Druckluft ausbauen, da diese Teile sonst beschädigt werden.

Möglichst alle Gummi- und Kunststoffteile ausbauen, bevor der Vergaser mit einer Reinigungslösung gereinigt wird. Auf diese Weise verhindern Sie, daß diese Teile beschädigt oder angegriffen werden. Das Vergasergehäuse enthält Kunststoffteile, die nicht ausgebaut werden können. Keine konzentrierte Vergaserreinigungslösung verwenden, die diese Teile angreifen könnte. Stattdessen mit einer milden Reinigungslösung, die die Kunststoffteile nicht angreift, arbeiten.

Für das Reinigen von Vergaserteilen, insbesondere der Düsen, keinen Draht oder andere harte Werkzeuge verwenden, da die Teile sonst beschädigt werden können.


- Den Vergaser zerlegen
- Die Metallteile in eine Vergaserreinigungslösung geben
- Die Teile in Wasser ausspulen.
- Die Teile nach dem Reinigen mit Druckluft trocknen.
- Luft- und Kraftstoffdurchlaßöffnungen mit Druckluft ausblasen
- Die Vergaser zusammenbauen

#### Prüfen der Vergaser


#### **ACHTUNG:**

Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter bestimmten Bedingungen explosiv sein. Schatten Sie deshalb die Zündung auf OFF und rauchen Sie nicht. Achten Sie darauf, daß der Arbeitsbereich gut belüftet ist und daß keine offenen Flammen und Funkenquellen in der Nähe sind; hierzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigelampe.


- Die Vergaser ausbauen
- Vor der Zerlegung der Vergaser den Kraftstoffsland messen (siehe Prüfung des Kraftstoffstands)
- ★ Wenn der Kraftstoffstand nicht stimmt, zuerst den Vergaser prufen und dann den Kraftstoffstand einstellen
- Den Chokehebet von rechts nach links bewegen und loslassen um zu pr
  üfen, ob sich die Anlasserkolben einwandfrei bewegen und unter Federdruck zur
  ückgehen
- ★ Wenn sich die Anlasserkolben nicht einwandfrei bewegen, sind die Vergaser zu erneuern
- Die Gaszugseilrolle drehen und kontrollieren, ob sich die Drosselklappen [A] einwandfrei bewegen und unter Federdruck zuruckgehen
- \* Wenn dies nicht der Fall ist, mussen die Vergaser erneuert werden



- Die Vergaser zerlegen
- Die Vergaser reinigen
- Kontroflieren, ob die O-Ringe an der Schwimmerkammer, sowie Ablaßverschraubung und Membrane auf den Vakuumkolben in einwandfreiem Zustand sind
- ★ Schlechte O-Ringe oder Membrane mussen erneuert werden
- Die Kunststoffspitze [A] der Schwimmerventilnadel [B] kontrollieren Sie muß glatt sein und darf keine Riefen, Kratzer oder Verschleiß erscheinungen haben
- ★ Wenn die Kunststoffspitze beschädigt ist [C] muß die Nadel erneuert werden
- Den Stab [D] in das andere Ende der Schwimmerventilnadel drücken und dann loslassen
- \* Wenn er nicht herausspringt, ist die Nadel zu erneuern
- Den konischen Teil [A] der Leerlaufregulierschraube [B] auf Verschleiß oder Beschädigungen kontrollieren
- Wenn die Leerlaufschraube an dem konischen Teil verschlissen oder beschädigt ist, kann der Motor im Leerlauf nicht mehr rund laufen. Die Leerlaufschraube ist dann zu erneuern.



Drucken und freigeben



- Kontrollieren, ob sich der Vakuumkolben [A] einwandfrei im Vergasergehäuse bewegt. Die Oberfläche darf nicht zu stark verschlissen sein.
- Wenn sich der Vakuumkolben nicht leicht bewegt oder wenn er im Vergasergehäuse sehr locker ist, muß der Vergaser erneuert werden



# Einstellungen für Fahrten in großen Höhen (US Modell)

O Um die WIRKSAMKEIT DER ABGASKONTROLLE der Fahrzeuge In Höhen über 4.000 Fuß zu verbessern, empfiehlt Kawasaki folgende Änderungen, die von der Umweltbehörde (EPA) genehmigt wurden:

Vergaserdaten für Fahrten in großen Höhen


Leerlaufdüse: # 32 (92064-1117) Hauptdüse: # 185 (92063-1390)

# Luftfilter

# Ausbau des Gehäuses

Folgende Teile entfernen
 Sitze (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
 Benzintank (siehe Ausbau des Benzintanks)
 Befestigungsschellen (links und rechts) [A]
 Motorbelüftungsschlauch [B]
 Luftfilter-Ablaufschläuche [C]
 Vakuumschaltventilschlauch [D]
 Gummistöpsel [E]

Befestigungsschraube [A] Luftfiltergehäuse [B]



#### Einbau des Gehäuses

 Vergewissern Sie sich, daß folgende Schläuche angeschlossen sind Motorbeluftungsschlauch Vakuumschaltventilschlauch Luttfilter-Ablaufschlauch

Die Gummistöpsel an den vorgeschriebenen Stellen einsetzen

# Ausbau des Filterelements


Folgende Teile entfernen
 Sitze (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
 Benzintank (siehe Ausbau des Benzintanks)
 Obere Gehäusebefestigungsschrauben [A]
 Oberes Gehäuse [B]
 Filterelement

#### Einbau des Filterelements

 Das Filterelement [A] so einbauen, daß die Schaumseite (grau) nach oben zeigt

Das Sieb [B] über den Filterelement einbauen





# Reinigen und Inspektion des Filterelements

## ■ ACHTUNG:

Reinigen Sie das Filterelement in einem gut belüfteten Arbeitsbereich und achten Sie darauf, daß in der Nähe keine offenen Flammen oder Funkenquellen vorhanden sind.

Wegen der von leicht entflammbaren Flüssigkeiten ausgehenden Gefahr, dürfen für das Reinigen des Filterelements weder Benzin noch Lösemittel mit einem niedrigen Flammpunkt verwendet werden.

- Das Filterelement (A) ausbauen (siehe Ausbau des Filterelements)
- Das Filterelement in einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt reinigen und dann mit Druckluft trocknen oder trocken schulteln
- Nach dem Reinigen ein sauberes, füsselfreies Tuch mit Motoröl SE, SF oder SG Klasse SAE 30 sättigen und dann mit dem Tuch auf die Außen fläche des Filterelements auftragen
- Das Filterelement visuell auf Risse oder Bruchstellen kontrollieren
- ★ Wenn das Filteretement beschädigt ist, muß es erneuert werden




## Ablassen des Öls


An der Unterseite des Luftfiltergehäuses sind vorne und hinten zwei Ablaufschläuche [A] angeschlossen, damit das angesammelte Wasser oder Öl abgelassen werden kann

- Den Auffangbehälter (B) am hinteren Ablaufschlauch visuell kontrollieren, um festzustellen, ob sich Wasser oder Öl angesammelt hat
- Wenn dies der Fall ist, die Stöpsel [C] an den unteren Enden der Ablaufschläuche herausnehmen, damit vorhandenes Wasser oder Öl ablaufen kann

# ACHTUNG:

Nicht vergessen, die Stöpsel wieder einzusetzen. Wenn Öl an die Reifen gelangt, werden diese rutschig und es kann zu einem Sturz kommen.





# Reinigen des Belüftungsfilters

- Folgende Teile entfernen Innenverkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgesfell) Luftfiltergehäuse (alle Modelle außer dem kalifornischen) Beluftungsfilter [A]
- Den Filter mit Druckluft von der sauberen Seite [B] zur verschmutzten Seite [C] ausblasen

# Benzintank

#### Ausbau

#### ACHTUNG:

Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter bestimmten Bedingungen explosiv sein. Schalten Sie deshalb die Zündung auf OFF und rauchen Sie nicht. Achten Sie darauf, daß der Arbeitsbereich gut belüftet ist und daß keine offenen Flammen und Funkenquellen in der Nähe sind; hierzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigelampe.

#### VORSICHT:

Wenn bei dem kalifornischen Modell Lösemittel, Wasser oder sonstige Flüssigkeiten in den Kanister gelangen, wird die Dampfaufnahmefähigkeit stark reduziert. In diesem Falle ist der Kanister zu erneuern.

Folgende Teile entfernen

Sitze (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Innere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Den Benzinhahn (A) auf OFF drehen

Die Schraube (B) entfernen und den Benzinhahn abnehmen

Folgende Teile entfernen


Befestigungsschrauben [C]

Kraftstoffschlauch

Kraftstoffstandsensor

Schläuche der Kraftstoff-Verdunstungsanlage (kalifornisches Modell)

Den Benzintank abnehmen



#### Einbau

Den obigen Achtungshinweis beachten

Die Schläuche und Leitungen vorschriftsmäßig verlegen (siehe Abschnitt Allgemeine Informationen)


 Vergewissern Sie sich, daß die Schläuche vorschriftsmäßig ange schlossen sind, damit kein Benzin auslaufen kann

#### Inspektion

- Die Schläuche vom Tank abziehen und den Tankdeckel abschrauben
- Kontrollieren, ob das Belüftungsrohr (beim kalifornischen Modell auch die Kraftstoffrücklaufleitung) im Tank nicht verstopft sind Auch die Beluftungsöffnung im Tankdeckel kontrollieren
- ★ Wenn die Leitungen verstopft sind, den Tank abnehmen und entleeren und den Belufter mit Druckluft ausblasen

#### **VORSICHT:**

Die Belüftungsöffnungen [A] im Tankdeckel nicht mit Druckluft ausblasen, da hierbei die Labyrinthdichtung im Deckel beschädigt werden könnte.



# Reinigen


## P ACHTURE

Reinigen sie den Tank in einem gut belüfteten Arbeitsbereich und achten Sie darauf, daß in der Nähe keine offenen Flammen oder Funkenquellen sind. Wegen der von leicht entflammbaren Flüssigkeiten ausgehenden Gefahr, dürfen für das Reinigen des Tanks weder Benzin noch Lösemittel mit einem niedrigen Flammpunkt verwendet werden.

- Den Tank abnehmen und entleeren
- Etwas Lösemittel mit hohem Flammpunkt in den Tank schutten.
- Den Tank schutteln, damit sich Schmutz und Kraftstoffrückstände lösen
- Das Lösemittel aus dem Tank herausgießen.
- Den Benzinhahn aus dem Tank ausbauen (siehe Ausbau des Benzinhahns)
- Die Benzinhahn-Filtersiebe in einem Lösemittel mit hohem Flamm punkt reinigen
- Das Lösemittel in allen Stellungen des Hebels durch den Hahn gießen
- Tank und Hahn mit Druckluft trocknen
- Den Benzinhahn in den Tank einbauen
- Den Tank aufsetzen

#### Ausbau des Benzinhahns

- Den Benzintank abnehmen und entleeren
- Die Befestigungsschrauben [A] mit den Nylon-Unterlegscheiben entfernen und den Benzinhahn [B] herausnehmen




# Einbau des Benzinhahns

- Vergewissern Sie sich, daß der O-Ring in gutem Zustand ist
- Die Kraftstoffschläuche vorschriftsm
  äßig am Benzinhahn befestigen damit kein Benzin auslaufen kann
- Vergewissern Sie sich, daß die Nylon-Unterlegscheiben in gutem Zustand sind
- Verwenden Sie anstelle der Nylon-Unterlegscheiben keine Stahlunter legscheiben, da diese die Schrauben nicht einwandfrei abdichten und Benzin ausfaufen kann.

# Inspektion des Benzinhahns

- Den Benzinhahn ausbauen
- Die Filtersiebe [A] auf Risse und Alterung kontrollieren
- ★ Wenn die Siebe Risse haben oder gealtert sind, kann Schmutz in den Vergaser gelangen. Dies führt zu schlechter Motorleistung. In diesem Falle ist der Benzinhahn zu erneuern




# Aus- und Einbau des Kraftstoffstandsensors

# ACHTUNG:

Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter bestimmten Bedingungen explosiv sein. Schatten Sie deshalb die Zündung auf OFF und rauchen Sie nicht. Achten Sie darauf, daß der Arbeitsbereich gut befüftet ist und daß keine offenen Flammen und Funkenquellen in der Nähe sind; hierzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigelampe.

- Vor dem Ausbau des Kraftstoffstandsensors kontrollieren, ob der Kraftstoffstand im Tank für den Ausbau des Sensors niedrig genug ist Der Kraftstoff sollte unterhalb der Öffnung für die Befestigung des Sensors stehen.
- Folgende Teile entfernen
   Benzintank (siehe Ausbau des Benzintanks)
   Befestigungsschrauben [A]
   Kraftstoffstandsensor [B]
- Die Dichtung am Sensor auf Beschädigungen kontrollieren
- ★ Die Dichtung erneuern, wenn sie beschädigt ist
- Achten Sie darauf, daß die Dichtung wieder eingesetzt wird



# Benzinpumpe und Kraftstoffilter

#### Ausbau

#### ■ ACHTUNG.

Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter bestimmten Bedingungen explosiv sein. Schalten Sie deshalb die Zündung auf OFF und rauchen Sie nicht. Achten Sie darauf, daß der Arbeitsbereich gut belüftet ist und daß keine offenen Flammen und Funkenquellen in der Nähe sind; hierzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigelampe.

• Folgende Teile entfernen

Sitze (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)


Benzintank (siehe Ausbau des Benzintanks)

Kraftstoffschlauch [A]

Steckverbinder für Benzinpumpenleitung (B)


Befestigungsschrauben für Haltewinkel [C]

 Die Benzinpumpe [D] und den Kraftstoffilter [E] von der Halterung ab nehmen



#### Einbau

- Den Kraftstoffriter so einbauen, daß der Pfeil [A] am Filter in Fließrichtung vom Benzintank zur Benzinpumpe zeigt
- Achten sie darauf, daß die Schläuche nicht eingeklemmt oder gespannt sind
- Die Erdungsklemme [B] mit der Befestigungsschraube für die rechte Fußraste [C] befestigen



## Inspektion der Benzinpumpe

Siehe Abschnitt Elektrik

# Prufen des Kraftstoffilters

- Entgende Teile entfernen.
  - Sitze (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
  - Renzintank (siehe Ausbau des Benzintanks)
- Ten Kraftsfoffilter visuell konfrollieren.
- Accounter Filter sauber ist und keine Anzeichen von Schmutz oder son
  - \*\* . \*\* Verunreinigungen sichtbar sind, ist er in Ordnung und braucht \*\*\* er relzt zu werden
- Im Filter dunkel ist oder schmutzig aussieht, muß er erneuert
- \*\* \*\* Kontrollieren Sie auch das übrige Kraftstoffsystem auf Ver
- . . . . . . . . .

# Kraftstoff-Verdunstungsanlage (nur für kalifornisches Modell)

Die Kraftstoff-Verdunstungsanlage leitet Benzindämpfe aus dem Kraftstoffsystem in den laufenden Motor oder sammelt die Dämpfe in einem Kanister, wenn der Motor abgestellt ist. Obwohl keine Nachstellungen erforderlich sind, muß die Anlage in den Zeitabständen gemäß Inspektions: Jelle einer gründlichen Sichtkontrolle unterzogen werden

#### Hinweise für den Aus- und Einbau von Teilen

#### **ACHTUNG:**

Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter bestimmten Bedingungen explosiv sein. Schalten Sie deshalb die Zündung auf OFF und rauchen Sie nicht. Achten Sie darauf, daß der Arbeitsbereich gut belüftet ist und daß kelne offenen Flammen und Funkenquellen in der Nähe sind; hierzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigelampe.

#### VORSICHT:

Wenn Kraftstoff, Lösemittel, Wasser oder sonstige Flüssigkeiten in den Kanister gelangen, wird die Dampfaufnahmefähigkeit stark verringert. In diesem Falle ist der Kanister zu erneuern.

- Halten Sie den Abscheider waagerecht zum Boden, damit kein Benzin in den Kanister hinein- oder aus dem Kanister herauslaufen kann

# Prüfen der Schläuche

- Kontrollieren, ob die Schläuche fest angeschlossen sind
- Geknickte, gealterte oder beschädigte Schläuche erneuern

#### Prüfen des Abscheiders

- Die Schläuche vom Flüssigkeits-/Dampfabscheider abziehen und den Abscheider ausbauen
- Den Abscheider einer Sichtkontrolle unterziehen
- ★ Wenn der Abscheider Risse aufweist oder stark beschädigt ist, muß er erneuert werden

# Funktionsprüfung des Abscheiders

#### **ACHTUNG:**

Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter bestimmten Bedingungen explosiv sein. Schalten Sie deshalb die Zündung auf OFF und rauchen Sie nicht. Achten Sie darauf, daß der Arbeitsbereich gut belüftet ist und daß keine offenen Flammen und Funkenquellen in der Nähe sind; hierzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigelampe.

 Die Schläuche an den Abscheider anschließen und den Abscheider wieder einbauen

- Den Beluftungsschlauch vom Abscheider abziehen und etwa 20 ccm Benzin durch die Schlauchverschraubung in den Abscheider spritzen
- Den Kraftstoff Rucklaufschlauch vom Tank abziehen.
- Das Ende des Schlauchs in einen Behälter führen, der auf gleicher Höhe mit der Oberkante des Benzintanks steht
- Den Motor starten und im Leerlauf laufen lassen.
- \* Wenn der im Abscheider befindliche Kraftstoff aus dem Schlauch herauskommt, funktioniert der Abscheider einwandfrei. Wenn dem nicht so ist, muß der Abscheider erneuert werden.

# Inspektion des Vakuumventils

- Folgende Teile entfernen. Sitze (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Luftfiltergehäuse (siehe Ausbau des Luftfiltergehäuses) Vakuumventilschläuche
- Das Vakuumventil [A] vom Gummidämpfer [B] abnehmen.



- Die Ablaßschraube [A] an der Unterseite der Kammer [B] herausdrehen
- ★ Wenn sich in der Kammer Flussigkeit angesammell hat, muß sie abge fassen werden

### ■ ACHTUNG:

## Die Flüssigkeit kann Benzin enthalten

- Den O Ring [C] erneuern
- Nach dem Entleeren der Kammer die Ablaßschraube mit dem O. Ring wieder einbauen

Anziehmoment - Vakuumventil-Ablaßschraube: 1,0 Nm (0,1 mkp)

 Die Arbeitsweise des Vakuumventils mit dem Unterdruckmeßgerät und der Gabelöl-Meßlehre kontrollieren (siehe Prüfen des Vakuumschaltventils im Abschnitt Moloroberteil)


Spezialwerkzeuge – Unterdruckmeßgerät: 57001-1369 Gabelól-Meßlehre: 57001-1290


- O Wenn am Ventitanschluß [A] Vakuum (1,5 cm Hg) aufgebaut wird, ist das Ventil geöffnet und Luft strömt von Rohr [B] zu Rohr [C] und umge kehrt
- O Wenn das Vakuum wieder abgebaut wird, schließt das Ventil und es kann keine Luft mehr von Rohr [B] zu Rohr[D] strömen
- ★ Wenn das Vakuumschaltvent I nicht in der beschriebenen Weise funk tioniert, muß es erneuert werden.

#### VORSICHT:

Für die Prüfung des Vakuumschaltventils keine Druckluft verwenden, da hierbei das Ventil beschädigt werden kann.







#### Prüfen des Kanisters

- Den Kanister ausbauen und die Schläuche abziehen
- Den Kanister einer Sichtkontrolle auf Risse oder sonslige Beschädigungen unterziehen
- ★ Wenn der Kanister Risse hat oder beschädigt ist, muß er erneuert werden

## ANMERKUNG:

 O Der Kanister ist so ausgelegt, daß er während der ganzen Lebensdauer des Motorrads ohne Wartung einwandfrei arbeitet, wenn er unter normalen Bedingungen benutzt wird


# 3

# Kühlsystem

# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	3-2
Schema des Kühlsystems	3-3
Technische Daten	3-4
Kühfflüssigkeit Prufen des Flüssigkeitsstands Ablassen der Kühlflussigkeit Nachfullen Druckprüfung	3-5 3 5 3 5 3 6 3-7
Wasserpumpe Ausbau Einbau Inspektion	3-8 3 8 3 8 3 8
Kühler und Kühlgebläse Ausbau Prufen des Kuhlers Prüfen des Kuhlerdeckels	3 9 3-9 3-10 3 10
Thermostat Ausbau Einbau Inspektion	3-12 3-12 3-12 3-12
Kühlgebläseschalter, Wassertemperatursensor Ausbau Einbau Inspektion	3-13 3-13 3-13 3-13


# Explosionszeichnungen



- 1 Kühlgebläseschalter
- 2 Wassertemperatursensor
- 3 Beluftungsschraube
- 4 Ablaßschraube

- EO Motoröl auftragen
- SS. Silikondichtstoff auftragen
- T1: 2,5 Nm (0,25 mkp)
- T2: 9,8 Nm (1,0 mkp)
- T3: 18 Nm (1,8 mkp)
- T4: 7,8 Nm (0,80 mkp)

# Schema des Kühlsystems



- 1. Wasserpumpe mit Ölpumpe gekuppelt
- 2. Belüftungsschraube
- 3. Zylinderwassermantel
- 4. Zylinderkopf-Wassermantel
- 5. Thermostat
- 6. Wassertemperatursensor
- 7. Bohrung (Belüftungsbohrung)

Wenn der Motor kalt ist, ist das Thermostat geschlossen und der Kühlmittelfluß durch die Beluftungsbohrung wird begrenzt; hierdurch erwärmt sich der Motor schneller.

8. Kühlerdeckel

# 9. Zum Ausgleichsbehälter

Wenn der Motor sehr heißist, läßt das Druckventilim Kühlerdeckel Luft und Dampf in den Ausgleichs behälter entweichen Wenn sich der Motor abkuhit wird das Vakuum (ein anderes kleines Ventil) durch den Druckabfall geöffnet, und es kann Kuhlflussig keit aus dem Ausgleichsbehälter in den Kühler fließen

- 10. Ausgleichsbehälter
- 11. Kühler
- 12. Kühlgebiäse
- 13. Kühlgebläseschalter
- 14. Flüssigkeitsgekühlter Ölkuhler
- 15. Ablaßschraube

# **Technische Daten**

	Position	Normalwert
Empfohlene Ku	hlflüssigkeit:	
	Art	Dauerfrostschutzmittel (destilliertes Wasser und Äthylglykol plus Korrosions- und Rostschutzmittel für Aluminiummotor und Kühler)
	Farbe Mischungsverhältnis Gefrierpunkt Gesamtmenge	Grûn 50% destilliertes Wasser, 50% Kuhlmittel -35 °C 2,4 i (Ausgleichsbehälter voll, einschließlich Kühler und Motor)
Kuhlerdeckel:		93 - 123 kPa (0,95 - 1,25 kp cm²)
Thermostat:	Ventilöffnungstemperatur Vollständiger Ventilöffnungshub	80 - 84 °C 8 mm oder mehr bei 95 °C

Dichtstoff - Kawasaki Bond (Silikondichtstoff): 56019-120

# Kühlflüssigkeit

## Prüfen des Kühlflüssigkeitsstands

#### ANMERKUNG:

- O Den Kuhlflussigkeitsstand kontrollieren, wenn der Molor kalt ist (Zimmer- oder Umgebungstemperatur)
- Das Motorrad so aufstellen, daß es waagerecht zum Boden steht und den Kuhlflussigkeitsstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren
- ★ Wenn die Kuhlflussigkeit unter der Markierung "L" stehl [A], ist Kuhlflussigkeit bis zur Markierungslinie "F" [B] nachzufullen

#### VORSICHT:

Verwenden Sie beim Auffullen die vorgeschriebene Mischung von Kuhlmittel und destilliertem Wasser. Wenn nur Wasser nachgefullt wird, können sich das Kühlmittel und Antikorrosionseigenschaften verschlechtern.

Das so verdünnte Kuhlmittel kann die Aluminiumteile des Motors angreifen. In einem Notfall kann destilliertes Wasser nachgefullt werden. Das verdünnte Kuhlmittel so bald wie möglich durch die Zugabe von Kuhlmittelkonzentrat wieder auf das vorgeschriebene Mischungsverhältnis

Wenn zu oft Kühlmittel nachgefüllt werden muß, oder wenn der Reservetank vollständig trocken ist, ist das Kühlsystem wahrscheinlich undicht. Überprüfen Sie das System auf undichte Stellen.



#### ■ ACHTUNG.

Um Verbrennungen zu vermeiden, den Kühlerdeckel nicht abschrauben and die Kuhlflüssigkeit nicht wechseln, solange der Motor noch heiß ist Marten Sie, bis er abgekuhlt ist


Aenn Kuhlflüssigkeit auf die Reifen gelangt, werden diese rutschig und • • • ann zu einem Unfall und Verletzungen kommen. Waschen Sie ausge-

- tenes Kuhlmittel sofort vom Rahmen, vom Motor oder von anderen
- Forten Flächen ab.
- v. Kublwasser ist für den menschlichen Körper schädlich und darf \* 1 Ms Trinkwasser verwendet werden.
- L. Toile entfernen.
  - Aleitung und untere Verkleidungen rechts (siehe Abschnitt in (ind Fahrgestell)
    - EPLIAL

- · · · · · Ablaßschraube [A] an der Unterseite der Was
- tiere isrtrehen und die Kuhlflussigkeit aus dem El John lassen.








 Folgende Teile entfernen Schlauch [A]

Befestigungsschrauben [8] und Ausgleichsbehälter [C]

 Den Deckel [D] abschrauben und die Kühiflussigkeit in einen Behälter ausgießen



# Nachfüllen Kühlflüssigkeit

Die Ablaßschraube festziehen

Anziehmoment - Ablaßschraube: 9,8 Nm (1,0 mkp)

 Den Kuhler bis zum Einfüllabsatz des Thermostalgehäusedeckels mit Kühlflüssigkeit füllen und den Kühlerdeckel wieder aufschrauben

#### ANMERKUNG:

- Die Kühlflüssigkeit langsam einfüllen, damit sie die Luft aus Motor und Kühler heraustreiben kann
- Den Ausgleichsbehälter bis zur Markierungslinie "F" mit Kühlflussigkeit fullen und den Deckel wieder aufschrauben



Mit dem Frostschutzmittel (Angaben nachstehend) muß im Kühlsystem weiches oder destilliertes Wasser verwendet werden

Wenn in dem System hartes Wasser verwendet wird, setzt sich Kesselstein in den Wasserkanälen ab und in die Wirksamkeit des Kühlsystems wird erheblich verringert.

Mischungsverhältnis für Wasser und Kühlflüssigkeit (Empfehlung)

destilliertes Wasser: 50%

Kühlmittel: 50%

Gefrierpunkt: −35 °C

Gesamtmenge: 2,4 F

#### ANMERKUNG:

- O Beachten Sie das vorgeschriebene Mischungsverhältnis und halten Sie sich an die Anleitungen des Kühlmittelherstellers
- Die Gummikappe [A] entfernen und die Entfuftungsschraube [B] lösen bis Kühlflüssigkeit langsam aus der Bohrung herauskommt (d. h. wenn die restliche Luft herausgedruckt ist)
- Die Entluftungsschraube festziehen





- Den Motor starten, grundlich warmlaufen lassen bis sich das Gebläse einschaltet und dann den Motor wieder abschalten
- Wenn der Motor abgekuhlt ist, den Kuhlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren
- ★ Wenn die Kühlflussigkeit unterhalb der Markierungslinie "L" steht, ist Kühlffüssigkeit bis zur Markierungslinie "F" nachzufullen

#### VORSICHT:

Achten Sie darauf, daß die Kühlflussigkeit nicht oberhalb der Markierungslinie "F" steht.

## Druckprüfung

- Die Innenverkleidung abmontieren (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
- Den Kuhlerdeckel abschrauben und einen Druckprüfer [A] auf die Einfüllöffnung aufsetzen


#### ANMERKUNG:

- Die Dichtiffächen des Deckels mit Wasser oder Kuhlflussigkeit anfeuchten, damit sich der Druck nicht abbaut
- Den Druck im System vorsichtig aufbauen, bis er 123 kPa (1,25 kp/cm²) erreicht

### VORSICHT:

Bei der Druckprufung den vorgesehenen Betriebsdruck nicht überschreiten. Der Maximaldruck ist 123 kPa (1,25 kp/cm²).

- Den Druckmesser mindestens 6 Sekunden lang beobachten
- Wenn der Druck gleich bleibt, ist das System in Ordnung
- ★ Wenn der Druck bald abfällt, ist der Kuhler auf undichte Stellen zu kon trolijeren




# Wasserpumpe

#### Ausbau


- Die Kühlflussigkeit ablassen (siehe Ablassen der Kühlflüssigkeit)
- Folgende Teile entfernen

Wasserschlauch [A] Schraube [B] und Wasserrohr [C] Schrauben [D] und Wasserpumpe [E]



## Einbau

 Auf die Stellung der Nase [A] der Ölpumpenwelle achten und die Was serpumpenwelle [B] so drehen, daß die Nase in der Aussparung [C] sitzt



# Inspektion

- Die Ablauföffnung [A] an der Seite des Wasserpumpengehäuses auf Dichtheit kontrollieren
- ★ Wenn die mechanische Dichtung beschädigt ist, kann Kuhllfussigkeit durch die Dichtung austreten und durch die Öffnung ablaufen. In die sem Falle ist die Wasserpumpe zu erneuern.



- Das Flügefrad [A] einer Sichtkontrolle unterziehen
- ★ Wenn die Oberfläche korrodiert ist, oder wenn die Flugel beschädigt sind, muß die Wasserpumpe erneuert werden



# Kühler und Kühlgebläse

## Ausbau

## **ACHTUNG**

Das Kühlgebläse ist direkt an die Batterie angeschlossen. Das Gebläse kann auch bei abgeschalteter Zündung eingeschaltet werden. DAS KÜHLGEBLÄSE NICHT BERÜHREN, BEVOR DER GEBLÄSESTECKER HERAUSGEZOGEN IST, DA SONST VERLETZUNGSGEFAHR DURCH DIE GEBLÄSEFLÜGEL BESTEHT.

Folgende Teile entfernen.

Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)


Obere und untere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Kuhlflüssigkeit (siehe Ablassen der Kuhlflussigkeit)

Steckverbinder [A] für Kuhlgebläse




Gebläseschalterleitungen [A] Kuhlerschlauch [B]




Kuhlerschläuche [A]



Kuhlerbefestigungsschrauben [A] Kuhler



Befestigungsschrauben [A] für Kühlgebläse Kuhlgebläse [B]



## Inspektion des Kühlers

- Den Kuhlerblock kontrollieren
- \* Eventuelle Luftverstopfungen beheben
- ★ Wenn sich die geweilten Rippen deformiert haben, sind sie mit einem dunnen Schraubenzieher vorsichtig gerade zu biegen
- ★ Wenn die Luftkanäte des Kuhlerblocks um mehr als 20% durch nicht entfernbare Hindernisse oder nicht reparierbare verformte Rippen ver stopft sind, muß der Kühler ausgetauscht werden

### VORSICHT:

Wenn der Kühler mit Druckluft gereinigt wird, ist auf folgendes zu achten, damit die Kühlrippen nicht beschädigt werden:

- 1) Halten Sie die Luftduse mindestens 0,5 m vom Kühler entfernt
- 2) Richten Sie den Luftstrahl senkrecht zum Kühlerblock
- Richten Sie den Luftstrom in horizontaler Richtung zu den Kühlrippen, da diese sonst beschädigt werden.

# Inspektion des Kühlerdeckels


- Den Zustand der oberen (A) und unteren (B) Ventildichlungen kontrollieren
- ★ Wenn Beschädigungen erkennbar sind, muß der Deckel ausgewech selt werden



• Den Deckel [A] auf einen Kuhlsystem-Drucklester [B] schrauben

#### ANMERKUNG:

O Die Flächen der Dichtung mit Wasser oder Kuhlmittel anfeuchten damit kein Druck entweichen kann.



Den Druckmesser beobachten und den Drucktester pumpen damit sich Druck aufbaut. Der Zeiger muß mindestens 6 Sekunden im Bereich des in der nachstehenden Tabelle angegebenen Öffnungsdrucks bleiben. Dann weiter pumpen, bis das Überdruckventil öffnet; der Zeiger flackert dann nach unten Im vorgeschriebenen Bereich muß das Sicherheitsventil öffnen

Öffnungsdruck des Kühlerdeckels Normalwert: 93 - 123 kPa (0,95 - 1,25 kp/cm²)


★ Der Deckel muß erneuert werden, wenn er den vorgeschriebenen Druck nicht hält oder wenn er einen zu hohen Druck hält.

# **Thermostat**

#### Ausbau


• Folgende Teile entfernen

Kuhlflussigkeit (siehe Ablassen der Kuhlflussigkeit)
Ausgleichsbehälterschlauch [A]
Schrauben [B] für Thermostatgehäusedeckel
Thermostatgehäusedeckel [C]
Thermostat



#### Einbau

- Vergewissern Sie sich, daß der O-Ring [A] auf dem Gehäusedeckel sizt
- Kuhlflussigkeit in den Kuhler fullen



## Inspektion

- Den Thermostat ausbauen und das Thermostatventil [A] bei Zimmer temperatur kontrollieren
- ★ Wenn das Ventil geöffnet ist, muß es erneuert werden



- Zur Überprufung der Ventilöffnungstemperatur den Thermostat [A] in einen Behälter mit Wasser hängen und das Wasser erhitzen [B] Thermometer
- ★ Wenn der Meßwert außerhalb des Grenzwertes liegt, muß der Thermostat erneuert werden

Ventilöffnungstemperatur 80 - 84 °C



# Gebläseschalter und Wassertemperatursensor


#### Ausbau


## VORSICHT:

Lassen Sie den Gebläseschalter oder den Wassertemperatursensor nicht auf eine harte Fläche fallen, da die Teile dabei beschädigt werden.

- Die Kuhlflussigkeit ablassen (siehe Ablassen der Kuhlflussigkeit)
- Folgende Teile entfernen
   Leitung [A] f
   Gebläseschalter
   Schalterabdeckung [B]
   Gebläseschalter [C]

Steckverbinder [A] für die Leitung des Wassertemperatursensors Wassertemperatursensor [B]





#### Einbau

- Silikondichtstoff auf das Gewinde des Wasserlemperatursensors auf tragen
- Gebläseschalter und Wassertemperatursensor festziehen.

Anziehmomente – Gebläseschalter: 18 Nm (1,8 mkp)
Wassertemperatursensor: 7,8 Nm (0,80 mkp)

# Inspektion

Die Anleitung für diese Inspektion finden Sie im Abschnitt Elektrik


# Motoroberteil


# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	4-2
Technische Daten	4-4
Abgasreinigungssystem	4-6
Prüfen des Luftansaugventils	4-6
Einbau des Luftansaugventils	4-6
Prüfen des Vakuumschaltventils	4-6
Prufen der Schläuche im Abgasreinigungs-	
system	4-7
Zylinderkopfdeckel	4-8
Ausbau	4-8
Einbau	4-8
Steuerkettenspanner	4-9
Ausbau	4-9
Einbau	4-9
Nockenwelle, Steuerkette	4-10
Ausbau der Nockenwelle	4-10
Einbau der Nockenwelle	4-10
Verschleiß der Nockenwelle und der Lager-	
aconor	4-11
Ausbau der Steuerkette	4-12
Verschleiß der Steuerkette	4-12
tappitebettette, tappitebet 1111111111111111111111111111111111	4-13
Address and the second	4-13
Einbau	4-13
Zymucikopi	4-14
remproportion to document and the second sec	4-14
Ausbau	4-14
Einbau	4-15

Ventile  Nachstellen der Ventile  Ausbau  Einbau  Ausbau der Ventilfuhrung  Einbau der Ventilfuhrung  Messen des Ventilspiels (ohne Meßlehre)  Prufen der Ventilsitze  Nacharbeiten der Ventilsitze	4-20 4-20 4-20
Vorbereitungen für den Einsatz der Ventilsitzfräser	4-22
In den Fräser eingeprägte Markierun-	4-22
gen	4-22 4-22
Zylinder, Kolben Ausbau der Zylinder Einbau der Zylinder Ausbau der Kolben Einbau der Kolben Verschleiß der Zylinder Verschleiß der Kolben Verschleiß der Kolben Kolbenringe und der Ringnuten Kolbenringstoß	4-25 4-25 4-25 4-26 4-26 4-27 4-27
Vergaserhalterung	
Auspufftopf	4-29


# Explosionszeichnungen







# **Technische Daten**


Position		Normalwert	Grenzwert
Abgasreinigungssystem:			
Schließdruck des Vakuumschaltventils	3	offen → geschlossen 57 - 65 kPa (430 - 490 mm Hg)	
		-	
Nockenwellen			
Nockenhöhe:	Auslaß Einlaß	36,480 - 36,620 mm 36,667 - 36,807 mm	36,38 mm 36,56 mm
Nockenwellenlagerspiel	4	0,048 - 0,091 mm (#1, #4) 0,078 - 0,121 mm (#2, #3)	0,18 mm 0,21 mm
Durchmesser der Nockenwellenlagerz		23,930 - 23,952 mm (#1, #4) 23,900 - 23,922 mm (#2, #3)	23,90 mm 23,87 mm
Nockenwellen-Lagerinnendurchmesse Nockenwellenschlag	er	24,000 - 24,021 mm Gesamtanzeige 0,02 mm oder weniger	24,08 mm Gesamtanzeige 0,10 mm
Steuerkettenlänge über 20 Glieder Kipphebel-innendurchmesser		127,00 - 127,36 mm 12,000 - 12,018 mm	128,90 mm 12,05 mm
Durchmesser der Kipphebelwelle		11,966 - 11,984 mm	11,94 mm
Zylinderkopf:			
Zylinderkompression		(nutzbarer Bereich) 960 - 1470 kPa (9,8 - 15,0 kp/cm²) bei 340 min¹¹	**
Zylinderkoptverzug			0,05 mm
Ventile:			
Ventilspiet:	Auslaß	0,21 - 0,26 mm	
	Einlaß	0,18 - 0,23 mm	
Ventiltellerdicke:	Auslaß	0,7 - 0,9 mm	0,5 mm
	Einlaß	0,4 - 0,6 mm	0,25 mm
Ventlischachtverbiegung		Gesamtanzeige 0,01 mm oder weniger	Gesamtanzeige 0,05 mm
Ventilschachtdurchmesser:	Ausiaß Einlaß	4,455 - 4,470 mm 4,475 - 4,490 mm	4,44 mm 4,46 mm
Innendurchmesser der Ventilfuhrung	Auslaß Einlaß	4,500 - 4,512 mm 4,500 - 4,512 mm	4,58 mm 4,58 mm
Ventilschaftspiel (ohne Meßlehre)	Auslaß Einlaß	0,090 0,171 mm 0,031 - 0,113 mm	0,37 mm <b>0,32 mm</b>
Ventlisitzfrāswinke!		45°, 32°, 60°	





Position		Normalwert	Grenzwert	
Ventilslizfläche:				
Breite:	Auslaß Einlaß	0,5 - 1,0 mm 0,5 - 1,0 mm		
Außendurchmesser:	Auslaß	24,4 - 24,6 mm		
Francisco de Francisco de la composição de	Einlaß	28,4 - 28,6 mm		
Freie Länge der Ventilfedern:	Auslaß und Einlaß	41,8 mm	40,10 mm	
linder, Kolben:				
Zylinderinnendurchmesser		73,000 - 73,012 mm	73,10 mm	
Kolbendurchmesser		72,942 - 72,958 mm	72,80 mm	
Kolbenspiel		0,042 - 0,070 mm		
Kolbenringspiel:	Oberer Ring	0,05 - 0,09 mm	0,19 mm	
•	Zweiter Ring	0,03 - 0,07 mm	0,17 mm	
Ringnulbreite:	Oberer Ring	0,84 - 0,86 mm	0,94 mm	
1111311212121	Zweiter Ring	0,82 - 0,84 mm	0,92 mm	
Kolbenringdicke:	Oberer Ring	0,77 - 0,79 mm	0,70 mm	
1.00 Marin III Bararray	Zweiler Ring	0,77 - 0,79 mm	0,70 mm	
Kolbenringstoß:	Oberer Ring	0.20 - 0.35 mm	0,65 mm	
I deserve that Brancher	Zweiter Ring	0,20 - 0,35 mm	0,65 mm	
	Ölabstreilring	0.20 - 0.70 mm	1,00 mm	





Spezialwerkzeug - Gabelölmeßlehre: 57001-1290 Unterdruckmeßgerät: 57001-1369

Zündkerzenschlüssel, 16 mm: 92110-1154

Kompressionsmeßgerät: 57001-221

Adapter für Kompressionsmeßgerät, M10 × 1,0: 57001-1317

Sechskantschlüssel, 8 mm Sechskant: 57001-1234 Ventilfederkompressionswerkzeug: 57001-241

Adapter für Ventilfederkompressionswerkzeug, Ø 22: 57001-1202

Ventilführungsdorn, Ø 4,5: 57001-1331 Ventilführungsahle Ø 4,5: 57001-1333 Ventilsitzfräser, 45° - Ø 32: 57001-1115

Ventilsitzfräser, 32° - Ø 30: 57001-1120 Ventisitzfräser, 60° - Ø 30: 57001-1123

Ventilsitzfräser, 45°- ø 27,5: 57001-1114 Ventilsitzfräser, 32° - Ø 28: 57001-1119

Halter für Ventilsitzfräser, Ø 4,5: 57001-1330

Stange für Fräserhalter: 57001-1128

Griff für Kolbenring-Kompressionswerkzeug: 57001-1095

Riemen für Kolbenring-Kompressionswerkzeug,  $\phi$  67 -  $\phi$  79: 57001-1097


Kolbenbolzen-Abziehwerkzeug: 57001-910

Kolbenringzange: 57001-115

# **Abgasreinigungssystem**

# Inspektion des Luftansaugventils

- Die Blattfedern [A] einer Sichtkontrolle auf Falten, Verzug, Hitzschäden oder sonstige Beschädigungen unterziehen
- ★ Bei Zweifeln am Zustand einer Blattfeder ist das Luftansaugventil komplett auszuwechseln
- Die Blattfeder-Kontaktflächen des Ventilhalters (B) auf Rillen, Kratzer, Anzeichen von Abtrennung vom Halter oder auf Hitzeschäden untersuchen
- ★ Wenn Zweifel am Zustand der Blattfeder-Kontaktflächen bestehen, ist das Luftansaugventil komplett auszutauschen
- ★ Wenn sich zwischen Blattfeder und Kontaktfläche Ruß oder andere Fremdstoffe abgelagert haben, ist das Vertinit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt zu reinigen




# VORSICHT:

Ablagerungen nicht abkratzen, da hierbei der Gummi beschädigt wird und das Luftansaugventil erneuert werden muß.

# Einbau des Vakuumschaltventils

- Das Vakuumschaltventil so einbauen, daß die Luftbohrung [A] nach unten zeigt
- Die Schläuche vorschriftsmäßig verlegen (siehe Abschnitt Allgemeine Informationen)




# Prüfen des Vakuumschaltventils

Mit dem Unterdruckmeßgerät und einer Spritze die Arbeitsweise des Vakuumventils wie folgt prüfen

- Das Vakuumschaltventil ausbauen
- Unterdruckmeßgerät [A] und Spritze [B] oder Gabelölmeßlehre gemäß Abbildung an die Unterdruckschläuche anschließen

Spezialwerkzeuge – Unterdruckmeßgerät: 57001-1369 Gabelölmeßlehre: 57001-1290




- Den auf das Vakuumschaltventil aufgebrachten Unterdruck langsam erhöhen (den Druck senken) und die Arbeitsweise des Ventils überprüfen. Wenn der Unterdruck nieding genug ist, ermöglicht das Vakuumventil das Durchfließen von Luft. Wenn der Unterdruck eine bestimmte Höhe zwischen 57 und 65 kPa (430 - 490 mm Hg) erreicht, muß der Luftstrom unterbrochen werden
- ★ Wenn das Vakuumschaltventil nicht in der beschriebenen Weise funktioniert, muß es erneuert werden

# ANMERKUNG:

 Ob Luft durch das Ventil strömt, können Sie auch überprufen, wenn Sie in den Schlauch blasen.

Schließdruck des Vakuumschaltventils (Often - Geschlossen) Normalwert: 57 - 65 kPa (430 - 490 mmHg)



# Prüfen der Schläuche im Abgasreinigungssystem

- Darauf achten, daß alle Schläuche ohne Abflachungen oder Knicke verlegt werden und daß sie ordnungsgemäß an Luftiltergehäuse, Vakuumschaltventil, Vergaser #1 und #4 und an die Deckel der Luftansaugventile angeschlossen werden
- ★ Erforderlichenfal's die Anschlusse korrigieren Beschädigte Schläuche mussen erneuert werden.

# Zylinderkopfdeckel


#### Ausbau

- Folgende Teile entfernen
  - Sitze (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
  - Luftfiltergehäuse (siehe Abschnitt Kraftstoflsystem)
  - Vakuumschaltventil und Schläuche
  - Zundspulen
  - Schraube [A] und Leitblech [B]
- Die Schrauben [C] entfernen und den Zylinderkopfdeckel [D] abnehmen




# Einbau

Silikondichtstoff gemäß Abbildung [A] auf den Zylinderkopf auftragen



- Die Zylinderkopfdichtung erneuern, wenn sie beschädigt ist
- Silikondichtstoff gemäß Abbildung auf die richtige und die falsche Seite der Zylinderkopfdichtung [B] in den gezeigten Bereichen [A] auftragen




 Kontrollieren, ob die obere Kettenfuhrung [A] im Zylinderkopfdeckel aufsitzt

### VORSICHT:

Wenn die obere Kettenführung nicht aufsitzt, kann die Kette die Führung und den Zylinderkopfdeckel anheben und es könnte Öl austreten.

Die Schrauben für den Zylinderkopfdeckel festziehen

Anziehmoment – Schrauben für Zylinderkopfdeckel: 9,8 Nm (1,0 mkp)



# Steuerkettenspanner

#### Ausbau

VORSICHT:

Wenn sich die Druckstange des Steuerkettenspanners nach außen bewegt, um automatisch den Kettendurchhang auszugleichen, kehrt sie nicht wieder in die ursprüngliche Lage zurück. Beachten Sie folgende

Nehmen Sie beim Ausbau des Kettenspanners die Befestigungsschrauben nicht nur halb heraus. Wenn die Befestigungsschrauben von dieser Stellung wieder festgezogen werden, können Kettenspanner und Steuerkette beschädigt werden. Wenn die Schrauben gelöst wurden, muß der Kettenspanner ausgebaut und dann, wie im Abschnitt "Einbau" beschrieben wieder eingestellt werden.

Die Kurbelwelle nicht durchdrehen, so og der Kettenspanner ausgebaut ist. Hierdurch könnte die Einstellung der Steuerkette verändert und die Ventile beschädigt werden.

Folgende Teile entfernen.

Sitze (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Vergaser (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem) Abschlußschraube [A]

Unterlegscheibe [B]

Feder [C]

 Die Befestigungsschrauben [D] entfernen und den Steuerkettenspanner abnehmen

#### Einbau

- Die Sperre [A] lösen und die Druckstange [B] in das Kettenspannergehäuse [C] drücken
- Das Kettenspannergehäuse so einbauen, daß die Sperre nach oben zeigt





Anziehmoment - Kettenspannerbefestigungschrauben: 12 Nm (1,2 mkp)

- Feder und Unterlegscheibe einsetzen
- Die Abschlußschraube [B] festziehen

Anziehmoment – Abschlußschraube für Steuerkettenspanner: 8,3 Nm (0,85 mkp)







# Nockenwellen, Steuerkette

#### Ausbau der Nockenwellen


- Folgende Teile entfernen
  - Motor (siehe Abschnitt Aus- und Einbau des Motors)
  - Zylinderkopfdeckel (siehe Ausbau des Zylinderkopfdeckels) Impulsgeberdecke
- Die Kurbelwelle so drehen, daß die Kolben #1 und #4 am oberen Int punkt stehen
  - [A] OT-Markierung für Kolben #1 und #4
  - [B] Einstellmarke




- Steuerkettenspanner (siehe Ausbau des Steuerkettenspanners) Schrauben für Nockenwellenlagerdeckel
- Nockenwellenlagerdeckel [A]
- Nockenwellen [B]
- Stecken Sie einen sauberen Lappen in den Kettentunnel, damit keine Teile in das Kurbelgehäuse fallen k\u00f6nnen



Während die Nockenwellen ausgebaut sind, kann die Kurbelwelle durchgedreht werden. In diesem Falle muß die Steuerkette stets gespannt werden. Dadurch wird verhindert, daß die Kette auf dem unteren (Kurbelwellen-)Kettenrad verwirrt. Bei verwirrter Kette können Kette und Kettenrad beschädigt werden.





### Einbau der Nockenwellen


- Motoröl auf alle Nockenflächen und Lagerzapfen auftragen
- Wenn eine neue Nockenwelle eingebaut wird, ist eine dunne Schicht MoS<sub>2</sub> Fett auf die Nockenflächen aufzutragen

#### ANMERKUNG:


- O Die Auslaß-Nockenwelle ist mit EX markiert [A] und die Einlaß-Nockenwelle mit IN [B]. Achten Sie darauf, daß diese Welten nicht verwechse I werden.
- Die Kurbelwelle so drehen, daß die Kolben #1 und #4 am oberen Totpunkt stehen (siehe Ausbau der Nockenwellen)

#### VORSICHT:

Während die Nockenwellen ausgebaut sind, kann die Kurbelwelle durchgedreht werden. In diesem Falle muß die Steuerkette stets gespannt werden. Dadurch wird verhindert, daß die Kette auf dem unteren (Kurbelwellen-)Kettenrad verwirrt. Bei verwirrter Kette können Kette und Kettenrad beschädigt werden.



- Die Kette an der Auslaßseite strammziehen
- Die Kette so auf die Nockenwellen Kettenr\u00e4der auflegen, daß die Ein stellmarken an den Kettenrädern gemäß Abbildung positioniert sind Die Einstellmarken müssen mit der Zylinderkopfoberfläche [A] fluchten




- Die Nockenwellenlagerdeckel an den gezeigten Stellen montieren
  - [A] #1
- [C] #3
- (B) #2
- [D] #4

#### VORSICHT:

Die Nockenwellenlagerdeckel werden zusammen mit dem Zylinderkopf bearbeitet. Wenn ein Lagerdeckel an einer falschen Stelle eingesetzt wird, kann die Nockenwelle fressen, weil nicht gehugend Öl in die Lager gelangt.

- Zuerst die rechten Nockenwellenlagerdeckelschrauben [E] festzie-
- O Der Lagerdeckel hat zwei Stellringe
- [F] vorne Die Nockenwellenlagerdeckelschrauben festziehen

Anziehmoment - Nockenweilenlagerdeckelschrauben: 12 Nm (1,2 mkp)



# Verschleiß der Nockenwellen und der Nockenwellenlagerdeckel

- Das Spiel zwischen Lagerzapfen und Nockenwellenlagerdeckel mit einer Plastolehre [A] messen
- Die Lagerdeckelschrauben festziehen.

Anziehmoment - Nockenwellenlagerdeckelschrauben: 12 Nm (1,2 mp)

# ANMERKUNG:

- C Die Nockenwelle nicht drehen, wenn die Plastolehre zwischen Lagerzapfen und Lagerdeckel sitzt
- ★ Wenn das Spiel an einer Stelle den Grenzwert überschreitet, ist der Durchmesser der einzelnen Lagerzapfen mit einem Mikrometer zu messen

Nockenwellenlagerspiel

Lagerzapfen #1 und #4

Normalwert: 0,048 - 0,091 mm

0.18 mm Grenzwert: Lagerzapten #2 und #3

Normalwert: 0,078 - 0,121 mm

0,21 mm Grenzwert:

- ★ Wenn der Lagerzapfendurchmesser den Grenzwert unterschreitet, ist die Nockenwelle zu erneuern; das Spiel muß dann nochmals gemessen werden.
- ★ Wenn das Spiel dann immer noch den Grenzwert überschreitet, muß der Zylinderkopf ausgewechselt werden.

# Ausbau der Steuerkette

- Das Kurbelgehäuse auseinanderbauen (siehe Abschnitt Kurbelwelle/ Getriebe)
- Die Steuerkette vom Nockenwellenkettenrad abnehmen

## Steuerkettenverschleiß

- Die Kette mit einer Kraft von ungefähr 5 kp spannen und die Länge über 20 Glieder messen. Da sich die Kette ungleichmäßig abnutzt, muß diese Messung an versch edenen Stellen durchgeführt werden.
- ★ Wenn die Kettenlänge bei einer der Messungen das zulässige Maß uberschreitet, ist die Kette zu erneuern

Länge der Steuerkette über 20 Glieder

Normalwert: 127,000 - 127,36 mm

Grenzwert: 128,9 mm


Länge über 20 Gleder

1st 2nd 21st

# Kipphebelwelle, Kipphebel

# Ausbau

Folgende Teile entfernen
 Motor (siehe Aus- und Einbau des Motors)
 Nockenwellen (siehe Ausbau der Nockenwellen)
 Linker Zylinderkopfdeckel [A] und Ölschlauch [B]



- Mit einer passenden Schraube (M8 P1,25 × mehr als 20 mm Länge) [A] die Kipphebelwelle [B] herausziehen
- Die Kipphebel [C] und Federn [D] abmonlieren
- O Die Lage der Kipphebel markieren und notieren, damit sie später wieder an den richtigen Stellen montiert werden können





# Einbau

- Motoröl auf die Kipphebel und die Wellen auftragen
- Die Einlaßkipphebelwelle [A] ist mit blauer Farbe markiert und hat eine Nut [B]. Achten Sie darauf, daß die Kipphebelwellen nicht verwechselt werden
- Die Kipphebelwelle von der linken Seite des Zylinderkopfs her so ein bauen, daß das Ende mit dem Stöpsel [C] zuerst hereingeht
- Die Kipphebel an den ursprünglichen Stellen wieder einbauen
- Die Feder gemäß Abbildung einbauen
  - [D] Rote Farbe
  - [E] Blaue Farbe
- Die Kipphebelwelle bis gegen den Anschlag eindrucken. Das Ende der Kipphebelwelle sollte etwa 0,1 – 0,9 mm in der linken Seite der Wellen lagerung zurückgesetzt sein
  - [A] Linker Zylinderkopfdeckel
- [D] Zylinderkopf
- [B] Kipphebelwelle
- [E] Kipphebelwellenlagerung

- [C] O-Ring
- Den finken Zylinderkopfdeckel montieren. Achten Sie darauf, daß der O-Ring nicht eingeklemmt wird
- Die Schrauben fur den linken Zylinderkopfdeckel und die Ölschlauch Habischraube festziehen

Anziehmoment – Schrauben für linken Zylinderkopfdeckef: 4,9 Nm (0,50 mkp) Ölschlauch-Hohlschraube: 34 Nm (3,5 mkp)





# Zylinderkopf

#### Kompressionsmessung

- Den Motor grundlich warmlaufen lassen
- Den Motor abstellen und die Zündkerzen ausbauen

Spezialwerkzeug – Zündkerzenschlüssel, 16 mm Sechskant: 92110-1154

- Die Zylinderkompression messen
- Den Motor bei bis zum Anschlag geöffnetem Gasgriff mit dem Elektroanlasser durchdrehen, bis der Kompressionsprufer den höchsten Wert anzeigt Der Kompressionsdruck entspricht dem höchsten erreichbaren Wert

Spezialwerkzeug – Kompressionsprüfer; 57001-221 (A)
Adapter für Kompressionsprüfer, M10 × 1,0:
57001-1317 (B)



- O Vergewissern Sie sich, daß die Batterie voll geladen ist
- Vergewissern Sie sich, daß die Zylinderkopfdichtung einwandfrei ab dichtet

#### Kompression

**Nutzbarer Bereich:** 

960 - 1470 kPa (9,8 - 15,0 kp/cm<sup>2</sup>) bei 340 min<sup>-1</sup>

- O Diese Messung für die anderen Zylinder wiederholen
- ★ Wenn die Zylinderkompression über dem nutzbaren Bereich liegt, kann dies folgende Ursache haben
  - (1) Rußablagerungen im Zylinderkopf und am Kolbenboden
    - (2) Die Zylinderkopfdichtung ist kein Originalteil
    - Die Ventilschaft-Öldichtungen und/oder Kolbenringe sind be schädigt
- ★ Wenn die Kompression unter dem nutzbaren Bereich liegt, kann diese folgende Ursachen haben
  - (1) Zustand des Ventilsitzes ist schlecht
  - (2) Das Ventilspiel ist zu klein
  - (3) Kolbenspiel zu groß
  - (4) Der Zylinderkopf ist verzogen und/oder die Zylinderkopfdich tung ist beschädigt
  - (5) Übermäßiges Kolbenringspiel

# Ausbau


Folgende Teile entfernen


Motor (siehe Abschnitt Aus- und Einbau des Motors)
Zylinderkopfdeckel (siehe Ausbau des Zylinderkopfdeckels)
Steuerkettenspanner (siehe Ausbau des Steuerkettenspanners)
Nockenwellen (siehe Ausbau der Nockenwellen)
linker Zylinderkopfdeckel [A] und Ölschlauch [B]


 Mit dem Sechskantschlussel die 6 mm Zylinderkopfschrauben [A] und dann die 10 mm Zylinderkopfschrauben [B] entfernen

Spezialwerkzeug – Sechskantschlüssel, 8 mm sechskant: 57001-1234

Den Zylinderkopf abnehmen








# Einbau des Zylinderkopfs

 Die neue Zylinderkopfdichtung so einbauen, daß die mit "UP" [A] markierte Seite nach oben zeigt



## ANMERKUNG:

- O Die Nockenwellenlagerdeckel werden zusammen mit dem Zylinderkopf bearbeitet. Beim Einbau eines neuen Zylinderkopfes sind deshalb die zusammen mit dem neuen Zylinderkopf gelieferten Lagerdeckel einzubauen
- Wenn die Luftansaugrohre [A] ausgebaut wurden, sind die Rohre wieder so einzubauen, daß die beiden O-Ringe [B] nach unten zeigen (Zylinderkopfseite).

 Motoröl auf beide Seiten [C] der Unterlegscheiben für die Zylinderkopfschrauben auftragen

- Die 10 mm Schrauben einsetzen. Die Schrauben mit dem angefrästen Kopf [A] in die hinteren Bohrungen setzen
- Die 10 mm Schrauben in der angegebenen Reihenfolge [1 10] festzie hen

Anziehmoment - Zylinderkopfschrauben (10 mm)

Zuerst 20 Nm (2,0 mkp)

Abschließend

Neue Schrauben 54 Nm (5,5 mkp) Gebrauchte Schrauben 49 Nm (5,0 mkp)

Die 6 mm Zylinderkopfschrauben festziehen [11 - 12]

Anziehmoment - Zylinderkopfschrauben (6 mm): 12 Nm (1,2 mkp)


- Den linken Zylinderkopfdeckel aufsetzen. Achten Sie darauf, daß der O-Ring nicht eingeklemmt wird
- Die Schrauben für den linken Zylinderkoptdeckel und Ölschlauch-Hohlschraube festziehen


Anziehmoment - Schrauben für linken Zylinderkopfdeckel:


4,9 Nm (0,50 mkp)

Ölschlauch-Hohlschraube: 34 Nm (3,5 mkp)

Die vordere Steuerkettenführung [A] mit der Nase [B] nach oben einbauen. Die Führung bis gegen den Anschlag nach unten drücken
 [C] Hintere Steuerkettenführung










#### Ventile

### Einstellen des Ventilspiels


#### ANMERKUNG:

- O Das Ventilspiel kontrollieren und nachstellen, wenn der Motor kalt ist (Zimmertemperatur)
- Folgende Teile entfernen
  Rechte untere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
  Ausgleichsbehälter für Kuhlflussigkeit
  Impulsgeberdeckel
   Zylinderkopfdeckel (siehe Ausbau des Zylinderkopfdeckels)
- Mit einer Fuhlerblattlehre [A] das Ventilspiel zwischen Kipphebel [B] und Beilage [C] messen
- OT Stellung des Kolbens #4 am Ende des Kompressionszugs: Einlaßventilspiel der Zylinder #2 und #4 Auslaßventilspiel der Zylinder #3 und #4





 OT Stellung des Kolbens #1 am Ende des Kompressionszugs: Einlaßventrispiel der Zylinder #1 und #3 Auslaßventrispiel der Zylinder #1 und #2




## Ventilspiel

Normalwert: Einlaß: 0,18 - 0,23 mm

Auslaß: 0,21 - 0,26 mm

- ★ Wenn das Ventifspiel nicht innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt, muß es nachgestellt werden
- Für das Nachstellen des Ventilspiels den Kipphebel [A] zur Seite schie ben und die Beilage [B] durch eine dickere oder dünnere ersetzen



## ANMERKUNG:

O Markieren und notieren Sie sich die Lagen der Beilagen, damit diese später wieder an den ursprünglichen Stellen eingebaut werden kön nen

- Entsprechend der Ventilspiel-Einstelltabelle eine neue Beilage auswählen, damit das Ventilspiel in den vorgeschriebenen Bereich kommt
- Eine dünne Schicht MoS₂ Fett auf die Klpphebel auftragen
- Nach der Einstellung das Ventilspiel nochmals messen und erforderlichenfalls nochmals nachstellen

## VORSICHT:

Nicht mehrere Beilagen beilegen. Sie können sonst bei hohen Drehzahlen herausspringen und den Motor beschädigen.

Beilagen nicht abschleifen. Sie können dann brachen und den Motor erheblich beschädigen.

# Ventileinstelltabelle Einlaßventil

					icke (								-		espiel							
	eile-Nr (92180-)	1014	1016	1018	1020	1022	1024	1026	1028	1030	1032	1034	1036	1038	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052	1054
	Markierung	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	00	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Dicke in mm	2 50	2 55	2 60	2 65	2 70	2 75	2 80	2 85	2 90	2 95	3 00	3 05	3 10	3 15	3 20	3 25	3 30	3 35	3 40	3 45	3 50
								_	_							1		1		1		
	0 00 ~ 0 03	. ,		Z.,		2 50	2 65	2 60	2 65	2 70	2 75	2 BO	2 85	2 90	2 95	3 00	3 05	3 10	3 15	3 20	3 25	3 30
	0 04 ~ 0 08		1						$\overline{}$	- '	1	_	_	_			_	3 15	-	<u></u> -		
	0 09 ~ 0 13			2 50	2 55	2 60	2 65	2 70	2 75	2 80	2 85	2 90	2 95	3 00	3.05	3 10	3 15	3 20	3 25	3 30	3 35	3.40
	014 ~ 017	/	2 50	2 55	2 60	2 65	2 70	2 75	2 80	2 85	2 90	2 95	3 00	3 05	3.10	3.15	3.20	3 25	3 30	3 35	3 40	3 4
-	0 18 ~ 0 23						Vorg	esch	riebe	nes S	piel k	eine	Ände	rung	erfor	derlic	h	* 1			•	*
Beispiel	0 24 ~ 0 28	2 55	2 60	2 65	2 70	2 75	2 80	2 85	2 90	2 95	3 00	3 05	3 10	3 15	3 20	3 25	3 30	3 35	3 40	3 45	3 50	
Bei	0.29 ~ 0.33	2.60	2.85	2.70	2.75	2 BO	2 85	2 90	2 95	3.00	3.05	3 10	3.15	3.20	3 25	3 30	3 35	3 40	3 45	3 50		
L	0.34 ~ 0.38	2.65	2.70	2.75	2.80	2.85	2 90	2.95	3 00	3 05	3.10	3 15	3.20	3.25	3 30	3 35	3 40	3 45	3 50			
	0 39 ~ 0 43	2 70	2 75	2 80	2 85	2 90	2 95	3 00	3.05	3.10	3.15	3 20	3 25	3.30	3 35	3 40	3 45	3 50				
	0 44 ~ 0 48	2 75	2 80	2 85	2 90	2 95	3 00	3 05	3 10	3.15	3 20	3 25	3 30	3 35	3 40	3 45	3 50					
	0 49 ~ 0 53	2 80	2 85	2 90	2 95	3 00	3 05	3 10	3 15	3.20	3.25	3 30	3 35	3 40	3 45	3 50						
	0 54 ~ 0 58	2 85	2 90	2 95	3 00	3 05	3 10	3 15	3 20	3.25	3.30	3 35	3 40	3 45	3 50							
	0 59 ~ 0 63	2 90	2 95	3 00	3 05	3 10	3 15	3 20	3.25	3 30	3.35	3 40	3 45	3 50								
	0 64 ~ 0.68	2 95	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20	3 25	3 30	3 35	3 40	3 45	3 50									
Vantilspiel	0.69 ~ 0.73	_			1			f '	1 .	3 40		1		•								
tils	0 74 ~ 0 78	3 05	3.10	3.15	3.20	3.25	3 30	3 35	3 40	3 45	3 50											
Ven	0 78 ~ 0 83	-			_			† '	1	3 50		,										
	0 84 ~ 0 88	3 15	3 20	3 25	3 30	3 35	3.40	3 45	3 50		,	1										
	0 89 ~ 0 93		+	t	3 35		_			/		1	, mi	ata na mila			nond.	en Be	ilaaa	/manal	,	
	0 94 ~ 0 98		+	t	3 40				-				/ Disc	-KE OI	ai eili	4U3EI	Talio	CII DE	uaA£	/aaarri,		
	0 99 ~ 1 03	1		†	3 45		0 00	1														
	1 04 ~ 1 08		ŀ	†	3 50																	
			t	3 50	3 50																	
	1 09 ~ 1 13			†																		
	1 14 ~ 1 18		3 50																			
	1 19 ~ 1 23	3 50																				

- Das Ventilspiel messen (bei kaltem Motor).
- 2. Dicke der vorhandenen Beilage kontrollieren
- Das gemessene Spiel in der vertikalen Spalte aufsuchen und die Dicke der vorhandenen Unterlage in der waagerechten Zeile beslimmen.
- Die am Schnittpunkt der beiden Linien angegebene Beilage ergibt das vorgeschriebene Spiel

Beispiel: Vorhanden ist eine 3,05 mm Beilage

Das gemessene Spiel beträgt 0,35 mm

Die Beilage von 3,05 mm ist durch eine 3,20 mm Beilage zu ersetzen

5 Das Ventilspiel nochmals messen und erforderlichenfalls nochmals nachstellen

### VORSICHT:

Nachdem Sie die Beilage entsprechend der Tabelle ausgesucht haben, muß das Spiel nochmals gemessen werden. Wegen der Toleranz der Beilage kann das Spiel immer noch außerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegen.

#### ANMERKUNG:

 Wenn das Ventilspiel kleiner (größer) als der Normalwert ist, muß eine dunnere (dickere) Beilage ausgewählt werden, dann das Spiel nochmals messen

# Ventileinstelltabelle **Auslaßventil**

		Dicke der vorhandenen Beilagen Beisprei
		Dicke der vornanderter Betraget 1030 1032 1034 1038 1040 1042 1044 1046 1048 1050 1052 1054 1014 1016 1018 1020 1022 1024 1026 1028 1030 1032 1034 1036 1038 1040 1042 1044 1046 1048 1050 1052 1054
	Teile-Nr (92180-)	1014 1016 1018 1020 1022 102 102 102 103 103 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	Markierung	50 55 60 65 70 75 80 85 30 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50 2 50 2 55 2 60 2 65 2 70 7 75 2 80 2 85 2 90 2 95 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50
	Dicke in mm	
		2 50 2 55 2 60 2 65 2 70 2 75 2 80 2 85 2 90 2 95 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30
	0 00 ~ 0 05	7 50 2 55 7 80 2 85 2 70 2 75 2 80 2 85 2 90 2 95 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 17 50 2 55 7 80 7 85 7 70 2 75 2 80 2 85 2 90 2 95 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 36 3 36 3 36 3 36 3 36 3 36 3 3
	0 08 ~ 0 10	7 50 7 55 7 60 7 65 7 70 7 75 7 80 2 83 2 83 2 83 2 83 2 83 2 83 2 83 2
	0 11 ~ 0 16	2 50 2 55 2 60 2 65 2 70 2 75 2 80 2 85 2 90 2 95 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45
	0 16 ~ 0 20	2 50 2 55 2 60 2 65 2 70 7 75 2 80 7 85 12 90 2 95 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 26 3 30 3 35 3 40 3 45
	0 21 ~ 0 26	Vocasschulebenes Spiel keine Anderung errorderlich
9		2 55 2 60 2 65 2 70 2 75 2 80 7 85 2 90 7 95 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50
Вензрів	0 27 ~ 0 31	2 55 2 50 2 65 2 70 2 75 2 80 2 85 7 90 2 95 3 100 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50
m	0 32 ~ 0 36	2 60 2 63 2 70 2 73 2 80 2 85 2 90 2 95 3 00 1 05 3 10 3 15 3 70 3 26 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50
	0 37 ~ 0 41	265 2 70 2 75 2 80 2 85 2 30 7 75 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50
	0 42 ~ 0 46	270 275 280 285 290 295 300 105 110 115 170 375 330 335 340 345 350
	0 47 ~ 0 51	2 75 2 80 2 85 2.90 2 95 3 00 3 05 3 10 3 15 1 20 3 75 3 30 3 35 3 40 3 46 3 50
	0 52 ~ 0 56	2 80 2 85 2 90 2 95 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50 }
	057 ~ 061	2 85 2 90 2 95 3.00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50
	0 62 ~ 0 66	2 90 2 95 3 00 3 05 3.10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50
	0 67 ~ 0 71	2 95 3 00 3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 15 3 40 3 45 3 50
		3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.40 3.45 3.40
Ventilspie	0.72 ~ 0.76	3 05 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 1 50
1 2	0 77 ~ 0 81	305 310 313 320 320
2	0.82 ~ 0.86	3 10 3 15 3.20 3 25 3.30 3 36 3 40 3 45 3 50
>	0 87 ~ 0 91	3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50
	0 92 ~ 0 96	3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50 Dicke der einzusetzenden Beilage (mm)
	0 97 ~ 1 01	3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50
	1.02 ~ 1.06	3.30 3.35 3.40 3.45 3.50
	1 07 ~ 1.11	3.35 3.40 3.45 3.60
		3 40 3 45 3 50
	1 12 ~ 1 16	
	1 17 ~ 1 21	3 45 1 50
	1 22 ~ 1 26	05 E

- 1 Das Ventilspiel messen (bei kaltem Motor)
- 2 Dicke der vorhandenen Beilage kontrollieren
- 3 Das gemessene Spiel in der vertikalen Spalte aufsuchen und die Dicke der vorhandenen Unterlage in der waagerechten Zeile bestim-
- 4 Die am Schnittpunkt der beiden Linien angegebene Beilage ergibt das vorgeschriebene Spiel

# Beispiel: Vorhanden ist eine 3,10 mm Beilage

Das gemessene Spiel beträgt 0,40 mm

Die Beilage von 3,10 mm ist durch eine 3,25 mm Beilage zu

5. Das Ventilspiel nochmals messen und erforderlichenfalls nochmals nachstellen

# VORSICHT:

Nachdem Sie die Beilage entsprechend der Tabelle ausgesucht haben, muß das Spiel nochmals gemessen werden. Wegen der Toleranz der Beilage kann das Spiel immer noch außerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegen.

## ANMERKUNG:


O Wenn das Ventilspiel kleiner (größer) als der Normalwert ist, muß eine dunnere (dickere) Beilage ausgewählt werden; dann das Spiel nochmals messen

#### Ausbau

- Den Zylinderkopf entfernen (siehe Ausbau des Zylinderkopfs)
- Den Krophebel hochschwenken
- O Die Lage der Beilage markieren und notieren, damit sie sp\u00e4ter an der entsprechenden Stelle wieder eingebaut werden kann.
- Das Ventil mit dem Ventilfeder-Kompressionswerkzeug ausbauen.


Spezialwerkzeug – Ventilfederkompressionswerkzeug: 57001-241 [A]

Adapter für Ventilfederkompressionswerkzeug, 
Ø 22: 57001-1202 [B]



#### Einbau


- Eine neue Öldichtung einbauen
- Vor dem Einbau eine dünne Schicht MoS<sub>2</sub> Fett auf den Ventilschaft auftragen
- Die Federn so einbauen, daß das Ende mit der geschlossenen Wicklung nach unten zeigt.
  - [A] Ventilschaft
- [E] Ventilfederteller
- [B] Öldichtung
- [F] Ventilkeit
- [C] Federsitz
- [G] Ende mit geschlossener Wicklung
- [D] Feder



# Ausbau der Ventilführung

- Falgende Teile entfernen.
  - Ventil (siehe Ausbau der Ventile)
  - Öldichtung
  - Federsitz
- Die Fläche um die Ventilführung herumauf 120-150°C erhitzen und die Ventilführung mit dem Ventilführungsdorn [A] aus dem Oberteil des Zylinderkopfs herausschlagen

Spezialwerkzeug - Ventilführungsdorn, Ø 4,5: 57001-1331



## Einbau der Ventilführung


- Vor dem Einbau der Ventilführung Öl auf die Außenfläche der Führung auftragen.
- Den Bereich um die Ventilführungsbohrung herum auf 120 150 °C erhitzen
- Die Ventilführung von der Oberseite des Zylinderkopfs her mit dem Ventilführungsdorn hineintreiben. Der Federring verhindert, daß die Führung zu weit hineingetrieben wird
  - Spezialwerkzeug Ventilführungsdorn, Ø4,5: 57001-1331
- Die Ventilführung mit der Ventilführungsahle [A] nacharbeiten, auch wenn die alte Führung wieder eingebaut wird
  - Spezialwerkzeug Ventilführungsahle, Ø4,5: 57001-1333



# Messen des Ventifschaftspiels (ohne Meßlehre)

Wenn keine Bohrungslehre vorhanden ist, kann der Ventilfuhrungsverschleiß durch Messen des Spiels zwischen Ventil und Ventilführung nach der nachstehenden Methode festgesteilt werden

- Ein neues Ventil [A] in die Führung [B] einsetzen und eine Meßuhrrechtwinklig zum Schacht ansetzen und zwar so nah wie möglich an der Dichtfläche des Zylinderkopfs
- Den Schaft hin und herbewegen [C] und das Spiel messen
- O Diese Messung rechtwinklig zur ersten wiederholen
- ★ Wenn die Anzeige den Grenzwert überschreitet, ist die Führung zu erneuern



#### ANMERKUNG:

O Das Maß entspricht nicht dem genauen Spiel zwischen Ventil und Ventilführung, da sich der Meßpunkt oberhalb der Führung befindet.

# Ventilführungsspiel (ohne Meßlehre gemessen)

Normalwert

Grenzwert

Einlaß

0,031 - 0,113 mm

0,32 mm

Auslaß

0,090 - 0,171 mm

0,37 mm

# Inspektion der Ventilsitze

- Das Ventil ausbauen (siehe Ausbau der Ventile)
- Die Kontaktiläche [A] zwischen Ventil [B] und Ventilsitz [C] prüfen.
- O Den Außendurchmesser [D] des Sitzmusters am Ventil messen
- ★ Wenn der Außendurchmesser zu groß oder zu klein ist, muß der Ventilsitz nachgearbeitet werden (siehe Nacharbeiten der Ventile)

# Außendurchmesser der Ventilsitzfläche

Normalwert:

Emlaß

28.4 - 28.6 mm

Auslaß

24,4 - 24,6 mm


- O Die Breite [E] der Sitzfläche an der Stelle, wo es keine Rußablagerungen gibt (weißer Teil) mit einer Schleblehre messen
- ★ Wenn der Ventilsitz zu breit, zu schmal oder ungleich ist muß der Ventilsitz nachgearbeitet werden (siehe Nacharbeiten der Ventilsitze)

#### Breite der Ventilsitzfläche

Normalwert:

Einlaß und Auslaß

0,5 - 1,0 mm



# Nacharbeiten der Ventilsitze

- Die Ventilsitze mit den Ventilsitzfräsem nacharbeiten.
  - Spezialwerkzeug Halter für Ventilsitzfräser, Ø 4,5: 57001-1330 Stange für Fräserhalter: 57001-1128

# [Für Einlaßventilsitz]

Ventilsitzfräser, 45° - Ø 32: 57001-1115

Ventilsitzfräser, 32° - Ø 30: 57001-1120

Ventilsitzfräser, 60° - Ø 30: 57001-1123

# [Für Auslaßventilsitz]

Ventilsitzfräser, 45° - Ø 27,5: 57001-1114

Ventilsitzfräser, 32° - Ø 28: 57001-1119

Ventilsitzfräser, 60° - Ø 30: 57001-1123

★ Wenn keine Anleitungen des Herstellers vorhanden sind, ist nach folgendem Ablauf vorzugehen



# Vorbemerkungen für den Einsatz der Ventilsitzfräser:

- Dieser Ventilsitzfräser wurde für die Instandsetzung von Ventilsitzen entwickelt Der Fräser darf deshalb nicht für andere Zwecke eingesetzt werden
- Den Ventilsitzfräser nicht fallen lassen oder anstoßen, da die Diamantteilchen abgehen können
- Vor dem Schleifen der Ventilsitze etwas Motoröl auf den Ventilsitzfräser auftragen. Am Fräser haftende abgeschliffene Metallteilchen mit Reinigungsöl abwischen

# ANMERKUNG:

- Für das Entfernen der Metallteilchen keine Drahtbürste verwenden, da hierbei die Diamantteilchen abgeneben werden.
- Den Halter und den Fräser mit einer Hand betätigen. Nicht zuviel Kraft auf den Diamantteil aufwenden.


# ANMERKUNG:

- Vor dem Schleifen Motoröl auf den Fräser auftragen und während der Bearbeitung am Fräser haftende abgeschliffene Metallteilchen mit einem Reinigungsöl abwaschen.
- Nach Beendigung der Arbeiten den Fräser mit Reinigungsöl abwaschen und für die Lagerung eine dünne Schicht Motoröl auftragen

# In den Fräser eingeprägte Markierungen:

Die an der Rückseite des Fräsers [A] eingeprägten Markierungen haben folgende Bedeutungen:

60° ...... Fräswinkel 37,5 Ø ...... Außendurchmesser des Fräsers [C]




# Arbeitsablauf:

- Die Sitzfläche sorgfältig reinigen
- Prüftusche auf die Sitzfläche auftragen
- Einen 45° Fräser an den Halter montieren und in die Ventilführung schieben.
- Leicht auf den Griff drücken und das Werkzeug nach rechts oder links drehen. Die Sitzfläche schleifen, bis sie glatt ist.

#### **VORSICHT:**

Den Ventilsitz nicht zu viel schleifen. Übermäßiges Schleifen verringert das Ventilspiel, denn das Ventil geht dann zu tief in den Zylinderkopf. Wenn das Ventil zu weit in den Zylinderkopf geht, kann das Spiel nicht mehr nachgestellt werden.


- Den Außendurchmesser der Sitzfläche mit einer Schieblehre messen.
- ★ Wenn der Außendurchmesser der Sitzfläche zu klein ist, muß die 45° Bearbeitung wiederholt werden
- ★ Wenn der Außendurchmesser der Sitzfläche zu groß ist, ist die nachstehend beschriebene 32° Bearbeitung durchzufuhren
- ★ Wenn der Außendurchmesser der Sitzfläche im vorgeschriebenen Bereich liegt, Ist die Sitzbreite wie nachstehend beschrieben zu messen
- Den Sitz unter einem Winkel von 32° schleifen, bis der Außendurchmesser im vorgeschriebenen Bereich liegt




- O Für die 32° Bearbeitung einen 32° Fräser an den Halter montieren und in die Ventilfuhrung schieben
- O Den Halter jeweils eine Umdrehung drehen und dabei leicht nach unten drücken. Nach jeder Umdrehung den Sitz kontrollieren

Der 32° Fräser nimmt sehr schnell Material ab. Der Außendurchmesser muß deshalb häufig kontrolliert werden, damit übermäßiges Schleifen vermieden wird.

- O Nach der 32° Bearbeitung nochmals den Außendurchmesser messen
- Mit einer Schieblehre am Umfang des Sitzes an mehreren Stellen die Breite der 45° Fläche des Sitzes messen.
- ★ Wenn die Sitzbreite zu schmal ist, die 45° Bearbeitung solange wiederholen, bis der Sitz etwas zu breit ist und dann die Messung des Außendurchmessers wie oben beschrieben wiederholen
- ★ Wenn der Sitz zu breit lst, die nachstehende 60° Bearbeitung ausfüh-
- ★ Wenn die Sitzbreite im vorgeschriebenen Bereich liegt, muß der Ventilsitz, wie nachstehend beschrieben, geläppt werden
- Den Sitz unter einem 60° Winkel schleifen, bis die Sitzfläche im vorgeschriebenen Bereich liegt.
- O Für die 60° Bearbeitung einen 60° Fräser an den Halter montieren und in die Ventilführung schieben.
- O Den Halter drehen und dabei leicht nach unten drucken
- O Nach der 60° Bearbeitung die Messung der Sitzbreite wie oben beschrieben wiederholen
- Wenn Sitzbreite und Außendurchmesser im vorgeschriebenen Bereich liegen, muß das Ventil geläppt werden
- O An verschiedenen Stellen des Ventiltellers etwas grobe Schleifpaste auf das Ventil auftragen
- O Das Ventil gegen den Sitz drehen, bis durch die Schleifpaste sowohlam Sitz als auch am Ventil eine glatte passende Fläche entsteht
- O Diesen Arbeitsgang mit einer feinen Schleifpaste wiederholen
  - [A] Läppwerkzeug
  - [B] Ventilsitz
  - [C] Ventil
- Die Sitzfläche sollte etwa in der Mitte der Ventilsitzfläche markiert sein
- ★ Wenn die Sitzfläche nicht an der richtigen Stelle des Ventils ist, muß geprüft werden, ob es das richtige Ventil ist. Wenn das Ventil richtig ist, ist es vielleicht zu viel bearbeilet; es muß dann ausgewechselt werden
- Vor dem Zusammenbau darauf achten, daß die Schleifpaste vollständig entfernt wird
- Wenn der Motor zusammengebaut ist, muß das Ventilspiel eingestellt werden (siehe Einstellen des Ventilspiels)






# Zylinder, Kolben

# Ausbau der Zylinder

- Folgende Teile entfernen Motor (siehe Abschnitt Aus- und Einbau des Motors) Zylinderkopf (siehe Ausbau des Zylinderkopfs) Wasserschlauch Vordere Steuerkettenfuhrung
- Den Zylinder ausbauen

# Einbau der Zylinder


- Die neue Zylinderdichtung [A] einsetzen
- Motoröl auf die Zylinderbohrung auftragen
- Zwei Hilfsschrauben mit angefrästem Kopf vorbereiten
- Die beiden Schrauben [8] diagonal in das Obergehäuse einselzen



- Die Kurbelwelle drehen, bis die Kolben #2 und #3 am oberen Totpunkt stehen
- Den Zylinderblock [A] einbauen
  - [B] Hillsschrauben
  - [C] Kolben

Spezialwerkzeug - Griff für Kolbenringkompressionswerkzeug: 57001-1095


Riemen für Kolbenringkompressionswerkzeug, Ø 67 - Ø 79: 57001-1097



# Ausbau der Kolben

- Den Zylinder ausbauen (siehe Ausbau der Zylinder)
- Ein sauberes Tuch unter die Kolben legen und die Kolbenbolzensiche rungsringe an den Kolben ausbauen
- Die Kolbenbolzen ausbauen

Spezialwerkzeug - Kolbenbolzenabziehwerkzeug: 57001-910 [A]




- Den oberen und den zweiten Ring mit der Kolbenringzange ausbauen Spezialwerkzeug - Kolbenringzange: 57001-115
- Wenn das Spezialwerkzeug nicht zu Verfügung steht, den Kolbenring vorsichtig mit beiden Daumen aufspreizen und dann an der gegenüberliegenden Seite nach oben drücken [A] und abnehmen
- Den dreiteiligen Öfring in der gleichen Weise mit den Daumen abneh



#### Einbau der Kolben


- Den oberen Ring nicht mit dem zweiten Ring verwechseln
- O Den oberen Ring (A) so einbauen, daß die Markierung "R" [B] nach oben zeigt
- O Den zweiten Ring [C] so einsetzen, daß die Markierung "RN" [D] nach oben zeigt



- Die Kolbenringöffnungen müssen der nachstehenden Abbildung entsprechen. Die Öffnungen in den Stützringen des Ölabstreifringes müssen jeweils um 30 - 40° versetzt sein
  - [A] Oberer Ring
- [D] Expansionsring für Ölring
- [8] Zweiter Ring
- [E] Pfeil
- [C] Stützringe für Ölring
- Der Pfeil am Kolbenboden muß zum Vorderteil des Motors zeigen


#### **VORSICHT:**

Kolbenbolzensicherungsringe nicht wieder verwenden, da sie beim Ausbau geschwächt und verformt werden. Ein wiederverwendeter Ring kann herausfallen und die Zylinderwand beschädigen.



# Zylinderverschleiß

- Da der Zylinder in den verschiedenen Richtungen unterschiedlich verschleißt, ist an den beiden in der Abbildung angegebenen Stellen jeweils eine Messung von Seite zu Seite und von vorne nach hinten durchzuführen (Insgesamt vier Messungen)
- ★ Wenn der Zylinderinnendurchmesser an einer Stelle den zulässigen Wert überschreitet, muß der Zylinder aufgebohrt und dann gehont werden
  - [A] 10 mm
  - [B] 60 mm



# Zylınderinnendurchmesser

Normalwert:

73,000 - 73,012 mm

Grenzwert:

73,1 mm

# Kolbenverschleiß

- Den Außendurchmesser [A] der einzelnen Kolben 5 mm [8] oberhalb des Kolbenbodens senkrecht zum Kolbenbolzen messen
- ★ Wenn das zulässige Maß unterschritten wird, ist der Kolben auszutauschen

# Kolbendurchmesser

Normalwert:

72,942 - 72,958 mm

Grenzwert

72,8 mm

# Verschleiß der Kolbenringe und der Ringnuten

- Die Nuten auf ungleichmäßigen Verschleiß kontrollieren und prüfen, wie der Kolbenring sitzt.
- ★ Die Ringe müssen absolut parallel zu den Nutflächen sitzen. Wenn dem nicht so ist, muß der Kolben erneuert werden
- Die Kolberiringe in die Nuten einsetzen und an mehreren Stellen das Spiel zwischen Ring und Nut mit einer Fühlerblattlehre [A] messen

# Kolbenringspiel:

	~ .		Norma
Ob	erer	Ring	0,05 -

Normalwert Grenzwert 0,05 - 0,09 mm 0,19 mm 0,03 - 0,07 mm 0,17 mm

# Kolbenringstoß


**Zweiter Ring** 


- Den Kolbenring [A] so in den Zylinder schieben, daß er winklig sitzt. Den Kolbenring in der N\u00e4he des Zylinderbodens, wo der Zylinderverschleiß gering ist, einsetzen.
- Den Spalt (B) zwischen den Enden des Kolbenrings mit einer Fühlerblattlehre messen


# Kolbenringstoß:

Oberer Ring Zweiter Ring

Normalwert	Grenzwer
0,20 - 0,35 mm	0,65 mm
0.20 - 0.35 mm	0,65 mm








# Vergaserhalterung

# Einbau


Die Vergaserhalterung gemäß Abbildung einbauen.
 [A] Bohrungen



# Auspufftopf

# Ausbau


- Folgende Teile entfernen Kühlflussigkeit (ablassen, siehe Abschnitt Kühlsystem) Kühler (siehe Abschnitt Kühlsystem)
- Den Auspufftopfklemmbolzen [A] lösen
- Die Befestigungsschraube [B] entfernen und das Auspufftopfgehäuse
   [C] abnehmen



 Folgende Teile entfernen Auspufftopfklemmbolzen [A]



Muttern der Halterungen [A]
Auspuffrohrhalter [B]
Das Auspuffrohr [C] abmontieren



# Einbau

Die Auspuffrohrdichtungen erneuern


# Kupplung

# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	5-
Technische Daten	5-
Kupplungsflüssigkeit	
Prüfung des Flüssigkeitsstands	
Wechseln der Kupplungsflüssigkeit	5-
Entlüften der Kupplungsleitung	5-
Kupplungshauptzylinder	5-
Ausbau	5-
Einbau	
Zerlegen	5-
Zusammenbau	
Inspektion (visuelle Prüfung)	
Kupplungsnehmerzylinder	5-
Ausbau	
Einbau	5-
Zerlegen	5-
Zusammenbau	
Kupplung	5-1
Ausbau	
Embau	
Kupplungsdeckel	
Messen des Federplattenspiels	
Nachstellen des Federplattenspiels	
Prüfen der Kupplungsscheiben auf Verschleiß und Be	
Prüfen der Kupplungsscheiben auf Verzug	
Messen der freien Länge der Kupplungsfedern	
ferential and Disconsistence	

5

# **Explosionszeichnung**



# **Technische Daten**

Position	Normalwert	Grenzwert
Empfohlene Kupplungsflüssigkeit: Qualität Marke	D.O.T. 4 Castrol Girling-Universal Castrol GT (LMA) Castrol Disc Brake Fluid Check Shock Premium Heavy Duty	
Stellung des Kupplungshebels	4-fach verstellbar (nach Wunsch des Fahrers)	
Spiel des Kupplungshebels	nicht nachstellbar	
Kupplung: Federplattenspiel (mit neuen Kupplungsscheiben) Federplattenspiel (gebrauchte Kupplungsscheiben) Verzug der Kupplungs- und Stahlscheiben Freie Länge der Kupplungsledern	0,05 - 0,35 mm (nutzbarer Bereich) 0,15 0,75 mm (nutzbarer Bereich) 0,2 mm oder weniger 42,9 mm	0,3 mm 40,9 mm

Spezialwerkzeuge – Federringzange: 57001-143 Kupplungshaftewerkzeug: 57001-1243

Dichtstoff - Kawasaki Bond (Silikondichtstoff): 56019-120

# Kupplungsflüssigkeit

# Prüfen des Flüssigkeitsstands

 Den Stand der Kupplungsflussigkeit im Behälter kontrollieren Untere Markierungsfinie [A]
 Obere Markierungsfinie [B]

#### ANMERKUNG

- O Den Behälter bei dieser Prufung waagerecht halten
- ★ Wenn der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist, muß der Behälter bis zur oberen Markierungsknie am Behälter nachgefullt werden

# BALLINE

#### **ACHTUNG:**

Die Flüssigkeit in der Kupplungsleitung vollständig wechseln, wenn nicht mehr festgestellt werden kann, welche Flüssigkeit sich im Behälter befindet. Danach nur noch die gleiche Sorte und die gleiche Marke verwenden. Nicht zweierlei Flüssigkeiten vermischen. Dadurch sinkt der Siedepunkt ab und die Kupplung kann ausfallen. Außerdem können die Gummiteile der Kupplung leiden.

Empfohlene Kupplungsflüssigkeit

Qualität: D.O.T

D.O.T.4. Hochleistungsbremsflussigkeit

Marke:

Castrol Girling-Universal Castrol GT (LMA)

Castrol Disc Brake Fluid

**Check Shock Premium Heavy Duty** 

#### ANMERKUNG:


Die Kupplungsflussigkeit ist die gleiche wie die Bremsflüssigkeit Weitere Einzelheiten finden Sie unter Bremsflussigkeit im Abschnitt Bremsen


# Wechseln der Kupplungsflüssigkert

- Den Kupplungsflüssigkeitsbehälter waagerecht halten
- Den Behälterdeckel abschrauben
- Die Gummikappe vom Entlüttungsventil am Nehmerzylinder abnehmen.
- Einen durchsichtigen Plastikschlauch an das Entlüftungsventil anschließen und das andere Ende des Schlauchs in einen Behälter führen.
- Neue Flüssigkeit in den Behälter einfullen
- Die Kupplungsflüssigkeit wie folgt wechseln
- O Das Entlüftungsventil [A] öffnen
- O Den Kupplungshebel ziehen und halten [B]
- O Das Entluftungsventil [C] schließen
- O Den Kupplungshebel [D] freigeben
- Dresen Arbeitsgang so lange wiederholen, bis neue Kupplungsflussigkeit in den Plastikschlauch kommt oder bis sich die Farbe der Flüssigkeit verändert
- Den Flüssigkeitsstand im Behälter häufig uberprüfen und gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfullen

#### ANMERKUNG:

 Wenn der Behälter während des Wechselns der Bremsflussigkeit leer wird, muß die Bremsfeitung entluftet werden, da Luft in die Leitungen gelangt ist





# Entlüften der Kupplungsleitung


Bei abgenommenem Behälterdeckel mit dem Kupplungshebel mehrere Male langsam pumpen, bis keine Luftblasen mehr durch die Bohrung an der Unterseite des Behälters aufsteigen. Auf diese Weise wird die Leitung hauptzylinderseitig entlüftet

#### ANMERKUNG:

- O Den Kupplungsschlauch leicht von unten nach oben abklopfen und die Luft aus dem Behälter herauslassen
- Einen durchsichtigen Plastikschlauch an das Entluftungsventil am Nehmerzylinder anschließen und das andere Ende des Schlauchs in einen Behälter führen
- Die Kupplungsleitung wie folgt entlüften
- Mit dem Kupplungshebel pumpen, bis ein hartes Gefühl entsteht. Dann die Kupplung betätigen und halten [A]
- O Das Entlüftungsventil schnell öffnen und schnell schließen [B]
- O Den Kupplungshebel freigeben [C]
- Diesen Arbeitsgang wiederholen, bis keine Luft mehr aus dem Plastikschlauch ausdringt
- Den Flussigkeitsstand im Behälter häufig überprufen und gegebenenfalls Kupplungsflussigkeit nachfüllen

#### ANMERKUNG:

 Wenn der Behälter w\u00e4hrend des Entluftens leer wird, mu\u00db die Entluftung von vorne begonnen werden, da Luft in die Leitung gelangt ist






# Kupplungshauptzylinder

#### Ausbau

Den Steckverbinder [A] für den Anlassersperrschalter ausziehen



- Die Hohlschraube [A] entfernen, um den Kupplungsschlauch vom Hauptzylinder abzunehmen
- Die Klemmschrauben [B] entfernen und den Hauptzylinder [A] als Bau gruppe mit Flussigkeitsbehälter, Kupplungshebel und Anlassersperr schalter abmonlieren



# Einbau

● Den Hauptzylinder so montieren daß die Auflagefläche (A) um 5 mm [B] nach hinten von der Auflagebache [C] des Schaltergehäuses versetzt ist, wie in der Abbildung gezeigt

Die Schelle muß so eingebaut werden, daß die Pfeilmarkierung nach oben ze gl

Zuerst den oberen und dann den unteren Klemmbolzen (estziehen

# Anziehmoment - Hauptzylinderklemmbolzen 11 Nm (1,1 mkp)

- An beiden Seiten der Schlauchverschraubung eine neue Unterlegscheibe beilegen
- Die Kupplungshohlschraube festziehen

# Anziehmoment - Kupplungsschlauchhohlschraube: 25 Nm (2,5 mkp)

Die Kupplungsleitung entl
üften (siehe Entl
üften der Kupplungsleitung)



# Zerlegen

- Den Hauptzylinder abmontieren
- Den Behälterdeckel und die Membrane entfernen und die Kupplungsflüssigkeit in einen Behälter gießen.
- Die Kontermutter und den Lagerbolzen entfernen und den Kupplungs-
- hebel abnehmen Die Staubkappe zuruckschieben und den Sicherungsring abnehmen.

# Spezialwerkzeug - Federingzange: 57001-143

 ■ Den Kolben [A], die Sekundärmanschette [B] die Primarmanschette [C], und die Rückholfeder herausziehen [D]



3/

#### VORSICHT:

Die Sekundärmanschette nicht vom Kolben abnehmen, da sie hierbei beschädigt wird.

#### Zusammenbau

 Vor dem Zusammenbau alle Teile, auch den Hauptzylinder, mit Kupplungsflüssigkeit oder Alkohol reinigen

#### VORSICHT:

Für das Reinigen der Teile nur Scheibenbrems-/Kupplungsflüssigkeit, Isopropylaikohol oder Äthylalkohol verwenden. Andere Flüssigkeiten sind nicht geeignet. Benzin, Motoröl oder andere Petroleumdestillate greifen die Gummiteile an. Öl läßt sich schlecht vollständig von den Teilen entfernen; es gelangt schließlich an die Gummiteile und zerstört diese.

- Kupplungsflüssigkeit auf die ausgebauten Teile und auf die Innenfläche des Zylinders auftragen. Darauf achten, daß Kolben oder Zylinderwand nicht beschädigt werden
- Kontrollieren, ob die Rückholfeder den Kolben in die Ruhestellung zurückschiebt, wenn die Feder zusammengedrückt ist.
- Die Druckstange einsetzen; in der Nut muß die Staubdichtung sitzen
- O Das runde Ende der Druckstange muß nach innen zeigen
- An beiden Seiten der Schlauchverschraubung eine neue Unterlegscheibe beilegen
- Die Hohlschraube festziehen

## Anziehmoment – Kupplungsschlauchhohlschraube: 25 Nm (2,5 mkp)

 Kupplungsflüssigkeit einfüllen und die Kupplungsleitung entlüften (siehe Wechseln der Kupplungsflüssigkeit und Entlüften der Kupplungsleitung)

## Inspektion (Sichtkontrolle)

- Überprüfen, ob die Innenseite des Hauptzylinders und die Außenfläche des Kolbens zerkratzt, angerostet oder angefressen sind
- ★ Wenn Zylinder oder Kolben beschädigt sind, müssen sie ausgetauscht werden.
- Primärmanschette und Sekundärmanschette Inspizieren
- ★ Abgenutzte, beschädigte, weich gewordene (gealterte) oder aufgequollene Manschetten auswechseln
- Wenn am Kupplungshebel Flüssigkeit austritt, sollte der Kolben ausgetauscht werden. Dies bedeutet dann gleichzeitig neue Manschetten.
- Die Staubkappe auf Beschädigungen kontrollieren
- ★ Beschädigte Teile erneuern
- Kontrollieren, ob die Ausgleichsbohrung und die Zulaufbohrung frei eind
- ★ Wenn die kleine Ausgleichsbohrung verstopft ist, rutscht die Kupplung Gegebenenfalls die Bohrung mit Druckluft ausblasen
- Die Kolbenrückholfeder auf Beschädigungen kontrollieren
- ★ Die Feder austauschen, wenn sie beschädigt ist

## Kupplungsnehmerzylinder

#### Ausbau

• Folgende Teile entfernen

Linke untere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Hohlschraube [A]

Befestigungsschrauben [B]

Nehmerzylinder (C)

#### VORSICHT:

Ausgelaufene Kupplungsflüssigkeit sofort abwischen, damit die lackierten Flächen nicht beschädigt werden.

 Folgende Arbeiten sind auszufuhren, wenn der Kupplungsnehmerzylinder abmontiert, jedoch nicht zerlegt werden soll

#### VORSICHT:

Wenn der Kupplungsnehmerzylinder abmontiert und nichts weiteres gemacht wird, drückt die Feder den Kolben herauf und die Kupplungsflüssigkeit läuft aus.

Den Kupplungsnehmerzylinder mit dem Schlauch vom Motor abnehmen und den Kolben soweit wie möglich in den Zylinder hineindrücken

 Den Kupplungshebel langsam betätigen und mit einem Halteband befestigen

#### ANMERKUNG:

 Wenn der Kupplungshebel auf diese Weise gehalten wird, kann der Kolben nicht herauskommen

#### Einbau

- Auf beiden Seiten der Schlauchverschraubung neue Unterlegscheit ben beilegen
- Die Hohlschraube lestziehen

#### Anziehmoment -

Kupplungsschlauchhohlschrauben: 25 Nm (2,5 mkp)

- Den Stand der Kupplungsflussigkeit im Hauptzylinderbehälter konfrol lieren und die Kupplungsleitung entfulten
- Die Arbeitsweise der Kupplung prüfen

#### Zerlegen

- Den Kolben mit Druckluft ausbauen [A]
- O Die Zylinderöffnung mit einem sauberen, schweren Tuch abdecken
  [B]
- O Die Öffnung nach unten halten
- Etwas Druckluft auf den Anschluß der Kupplungsleitung im Nehmer zylinder aufbringen

#### VORSICHT:

Wenn die Flüssigkeitsdichtung vom Kolben abgenommen wird, muß sie erneuert werden, da die Dichtung beim Ausbau beschädigt wird.



## ■ ACHTUNG:


Um Verletzungen zu vermeiden, darf nicht mit den Fingern oder der Hand vor die Zylinderöffnung gefaßt werden. Beim Aufbringen von Druckluft kann sonst der Kolben die Hand oder die Finger verletzen.

## Zusammenbau des Nehmerzylinders

- Kupplungsflüssigkeit auf den Kolben und die Dichtung auftragen
- Die Dichtung gemäß Abbildung einbauen
  - [A] Zylinder
- [C] Flüssigkeitsdichtung
- [B] Kolben
- [D] Feder

#### VORSICHT:

Die Flüssigkeitsdichtung ist zu erneuern, wenn sie vom Kolben abgenommen wurde.



## **Kupplung**


#### Ausbau


Folgende Teile entlernen

Motoröl (Ablassen, siehe Abschnitt Motorschmiersystem)
Rechte untere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Kuhifluss gkeitsausgleichsbehälter [A] Schrauben für Kupplungsdeckel [B] Kupplungsdeckel [C]

Kupplungsfederbolzen (A) Kupplungsfedern Kupplungsfederplatte (B)







Kupplungsscheiben, Stahlscheiben
Kupplungsnabenmutter [A]
O Die Kupplungsnebennabe [B] festhalten und die Mutter abschrauben

## Spezialwerkzeug – Kupplungshaltewerkzeug: 57001-1243 [C]

Folgende Teile entfernen
 Drehmoment-Begrenzungsfeder [D]
 Nebenkupplungsnabe
 Zahnscheibe
 Kupplungsnabe [E]

Kupplungsgehäuse [A] Hulse [8]







#### Einbau

 Wenn eines der folgenden Teile ausgewechselt wird, muß das Federplattenspiel nachgestellt werden (siehe Messen des Federplatten spiels)


Kupplungsfederplatte Kupplungsscheibe Stahlscheibe  Die Stille [A] des Antriebszahnrads [B] in die Bohrungen [C] im Kopplungsgehäuse [D] einsetzen




Die Hulse (A) einbauen




- Die Kupplungsnabe [A] einbauen
- Die Zahnscheibe (B) so einbauen, daß die Seite mit den Nuten (C) nach innen zeigt



Die Nockenroffen [A] (Kupplungsnabe) in die Nocken [B] (Nebenkupplungsnabe) einsetzen



 Die beiden Drehmomentbegrenzungsfedern [A] in einem Winkel von 60° zusammensetzen und dann die Zungen der Federn [B] in die Kupp lungsnebennabe [C] einsetzen



Die Kupplungsnabenmutter erneuern.

 Die Nebenkupplungsnabe festhalten und die Kupplungsmutter festziehen.

Spezialwerkzeug - Kupplungshaftewerkzeug: 57001-1243


Anziehmoment – Kupplungsnabenmutter : 135 Nm (14,0 mkp)

 Kupplungsscheiben und Stahlscheiben beginnend mit einer Kupplungsscheibe abwechselnd einbauen


#### VORSICHT:

Beim Einbau neuer, trockener Kupplungs- und Stahlscheiben ist Motoröl aufzutragen, damit die Kupplungsscheiben nicht fressen.

 Die letzte Kupplungsscheibe [A] so einbauen, daß die Zungen gemäß Abbildung in der Nut am Gehäuse sitzen



MoS<sub>2</sub> Fett [A] auf das Ende der Druckstange [B] und des Druckpilzes
 [C] auftragen




 Die Kupplungsfederplatte einbauen und die Kupplungsfederschrauben festziehen

Anziehmoment - Kupplungsfederschrauben: 8,8 Nm (0,90 mkp)

Die Dichtung für den Deckel erneuern

 Silikondichtstoff auf die Stelle [A] auftragen, wo die Auflagefläche des Kurbelgehäuses mit der Dichtung des Kupplungsdeckels in Berührung kommt.

Dichtstoff - Kawasaki Bond (Silikondichtstoff): 56019-120



- Den Kupplungsdeckel (A) montieren
- Sicherungstack auf die Gewinde der beiden Kupplungsdeckelschrauben [B] auftragen
- Die Kupplungsdeckelschrauben festziehen

Anziehmoment - Kupplungsdeckelschrauben: 9,8 Nm (1,0 mkp)



#### Kupplungsdeckel

 Silikondichtstoff [A] gemäß Abbildung auf den Kupplungsdeckel auf tragen

#### Dichtstoff - Kawasaki Bond (Silikondichtstoff): 56019-120

- Die Dichtung der Dämpferabdeckung erneuern
- Sicherungslack auf die Gewinde der Dämpferschrauben auftragen und diese dann festziehen


#### Anziehmoment -


Schrauben für Kupplungsdeckeldämpfer: 9,8 Nm (1,0 mkp)

## Messen des Federplattenspiels


Wenn das Kupplungsspiel nicht ausreichend ist, wird die Bremswirkung abrupter und das Hinterrad springt. Wenn andererseits das Spiel zu groß ist, vermittelt der Kupplungshebel ein "teigiges" Gefühl oder er pulsiert

- Das Öl von den Kupplungsscheiben abwischen
- Eine Antriebswelle in einen Schraubstock spannen und folgende Kuppfungsteile auf die Welle montieren
  - (A) Flansche
  - [B] Antriebskettenrad
  - [C] Kupplungsgehäuse
  - [D] Kupplungsnabe
  - [E] Nebenkupplungsnabe
  - [F] Kupplungs- und Stahlscheiben
  - [G] Federplatte





- Die Nockenrollen (Kupplungsnabe) in die Nocken (Nebenkupplungsnabe) einsetzen
- Für das Messen des freien Spiels eine Meßuhr [A] an den erhöhten mittleren Teil [B] der Kupplungsfederplatte ansetzen
- Das Kupplungsgehäuse-Zahnrad vor- und rückwärts bewegen [C]
   Der Unterschied zwischen der höchsten und der niedrigsten Anzeige entspricht dem freien Spiel
  - [D] Antriebswelle



## Nachstellen des Federplattenspiels

- Bei Verwendung aller ursprünglichen Kupplungsscheiben sind folgende Arbeiten durchzuführen:
- O Das Federplattenspiel messen (siehe Messen des Federplattenspiels)

### Federplattenspiet (mit den ursprünglichen Kupplungsscheiben) Nutzbarer Bereich: 0,15 - 0,75 mm

- ★ Wenn das Spiel nicht im nutzbaren Bereich liegt, sind alle Kupplungsscheiben zu ändern
- Beim Austauschen aller Kupplungsscheiben sind folgende Arbeiten durchzufuhren
- O Die Stahlscheiben und alle neuen Kupplungsscheiben für Meßzwecke vorübergehend in das Gehäuse einbauen (Standardstahlscheiben 2,3 mm Dicke × 6 und 2,0 mm oder 2,6 mm Dicke × 1)
- O Das Federplattenspiel messen (siehe Messen des Federplattenspiels).

## Federplattenspiel (wenn alle Kupplungsscheiben neu sind) Nutzbarer Bereich: 0,05 - 0,35 mm

★ Wenn das Spiel nicht innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt, ist eine der Stahlscheiben gegen eine dickere oder dünnere auszutauschen, damit das vorgeschriebene Spiel erreicht wird

#### Stahlscheiben

Dicke (mm)	Teilenumme
2,0	13089-026
2,3	13089-1004
2,6	13089-1067

# Prüfen der Kupplungs- und Stahlscheiben auf Verschleiß und Beschädigungen

- Die Kupplungs- und Stahlscheiben einer Sichtkontrolle unterziehen um festzustellen, ob sie Anzeichen von Festfressen oder Überhitzung (Verfärbung) aufweisen oder ob sie ungleichmäßig abgenutzt sind
- ★ Wenn Scheiben Anzeichen von Beschädigungen aufweisen, müssen sie erneuert werden

# Prüfen der Kupplungs- und Stahlscheiben auf Verschleiß und Beschädigungen

- Die einzelnen Kupplungsscheiben oder Stahlscheiben auf eine Richtplatte legen und den Spalt zwischen der Richtplatte [A] und der entsprechenden Kupplungs- oder Stahlscheibe [B] mit einer Fühlerblattlehre [C] messen. Dieser Spalt entspricht dem Verzug der jeweiligen Scheibe
- ★ Schelben, deren Verzug das zulässige Maß überschreitet, müssen ausgewechselt werden

## Verzug der Kupplungs- oder Stahlscheiben

Normalwert: Nicht mehr als 0,2 mm

Grenzwert: 0,3 mm


## Messen der freien Länge der Kupplungsfedern


Die freie Länge der Kupplungsfedern [A] messen

★ Wenn die Länge einer Feder den Grenzwert unterschreitet, muß sie erneuert werden

## Freie Länge der Kupplungsfedern

Normalwert: 42,9 mm Grenzwert: 40,9 mm







## Prüfen des Dämpfernockens

Die Kupplung ausbauen (siehe Ausbau der Kupplung)

Dämpfernocken [A], Nockenrolle [B] und Drehzahlbegrenzungsfeder
 [C] einer Sichtkontrolle unterziehen

Wenn ein Tell beschädigt zu sein schelnt, muß es ausgewechselt werden






# Motorschmiersystem


# Inhaltsverzeichnis

Schema der Motorschmierung	6-2
Explosionszeichnungen	6-4
Technische Daten	6-5
Motoröl und Ölfilter  Prüfen des Motorölstands  Wechseln des Motoröls  Wechseln des Ölfilters	6-6 6-6 6-7
Ölkühler	6-8 6-8 6-8
Ölwanne	6-9 6-9 6-9
Ölpumpe	
Messen des Öldrucks	6-11


34 Wasserpumpe35 Ölablaßschraube

## Schema der Motorölschmierung





## **Explosionszeichnung**



## **Technische Daten**

Position	Normalwert	
Motoröl:		
Sorte	SE, SF oder SG Klasse	
Viskosität	SAE 10W-40, 10W-50, 20W-40 oder 20W-50	
Menge	3,4 I (wenn Filter nicht ausgebaut wird)	
	3,5 I (wenn Filter ausgebaut wird)	
	4,0 I (wenn der Motor vollkommen trocken ist)	
Motorölstand	zwischen oberer und unterer Markierungslinie	
Öldruckmessung:	-	
Öffnungsdruck des Sicherheitsventils	430 - 590 kPa (4,4 - 6,0 kp/cm²)	
Öldruck bei 4.000 min <sup>-1</sup> , Öltemperatur 90 °C	305 - 365 kPa (3,1 - 3,7 kp/cm²)	

Spezialwerkzeuge – Ölfitterschlüssel: 57001-1249 Öldruckmeßgerät, 10 kg/cm²: 57001-164 Adapter für Öldruckmeßgerät, PT 1/8: 57001-1033

Lagertreibersetz: 57001-1129

Dichtstoff - Kawasaki Bond (Silikondichtstoff): 56019-120


## Motoröl und Ölfilter

#### **ACHTUNG:**

 Wenn das Motorrad mit zuwenig, altem oder verschmutztem Ölgefahren wird, erhöht sich der Verschleiß und der Motor oder das Getriebe können fressen; dies kann zu einem Unfall mit Verletzungsfolgen führen.

## Prüfen des Ölstands

Kontrollieren, ob das Öl zwischen der oberen [A] und der unteren [B]
 Markierungshine am Sichtglas steht



#### ANMERKUNG:

- O Das Motorrad so aufstellen, daß es waagerecht zum Boden steht
- O Wenn das Motorrad gerade gefahren wurde, sind einige Minuten zu warten, damit sich das Öl sammeln kann
- Wenn das Öl gerade gewechselt wurde, ist der Motor zu starten und mehrere Minuten im Leerlauf laufen zu lassen. Dadurch wird der Ölfilter mit Öl gefüllt. Dann einige Minuten warten, bis sich das Öl gesammelt hat.

#### **VORSICHT:**

Wenn der Motor hochgedreht wird bevor sämtliche Teile mit Öl versorgt sind, kann er fressen.

Wenn der Ölstand außerordentlich niedrig wird oder wenn sich die Ölpumpe oder die Ölleitungen zusetzen oder nicht einwandfrei arbeiten, leuchtet die Öldruckwarnanzeige auf. Wenn die Lampe bei einer Motordrehzahl über der Leerlaufdrehzahl an bleibt, muß der Motor sofort abgestellt und die Ursache gesucht werden.

#### Wechseln des Motorols

- Den Motor gründlich warmlaufen lassen und das Motorrad waagerecht zum Boden aufstellen
- Die Ablaßschraube [A] herausdrehen und das Öl ablaufen lassen
- O Den Ölfilter ausbauen, damit das Öl im Filter ablaufen kann (siehe Wechseln des Ölfilters)
- Die Dichtung der Ablaßschraube [B] erneuern, wenn sie beschädigt ist
- Die Ablaßschraube festziehen

## Anziehmoment - Motorölablaßschraube: 20 Nm (2,0 mkp)

Öl der vorgeschriebenen Qualität in der vorgeschriebenen Menge einfullen




Sorte: SE, SF oder SG Klasse

Viskosität: SAE 10W40, 10W50, 20W40 oder 20W50 Menge: 3,4 I (wenn Filter nicht ausgebaut wird)

3,51 (wenn Filter ausgebaut wird)


4,0 I (wenn der Motor vollständig trocken ist)



### Wechseln des Ölfilters

- Das Motoröl ablassen (siehe Wechseln des Motoröls)
- Folgende Teile entfernen. Linke untere Verkleidung (siehe Abschrift Rahmen und Fahrgestell) Schraube [A] für Ölrohrflansch und Öfrohr [B]
- Den Ölfilter (C) mit dem Ölfilterschlüssel (D) ausbauen

Spezialwerkzeug - Ölfilterschfüssel: 57001-1249



- Den Ölfilter erneuern.
- Vor dem Einbau Motoröl auf die Dichtung auftragen.
- Den Ölfilter mit dem Ölfilterschlüssel festziehen oder den Filter von Hand nach etwa ¾ Umdrehung festziehen, nachdem die Öldichtung die Auflagefläche am Motor berührt.

## Anziehmoment - Ölfilter: 9,8 Nm (1,0 mkp) oder handfest

 Motoröl auf den O-Ring am Ölrohr auftragen und die Flanschschraube festziehen

#### Anziehmoment -


Schraube für Ölrohrfiansch: 9,8 Nm (1,0 mkp) oder handfest


 Die vorgeschriebene Menge der vorgeschriebenen Ölsorte einfulten. (siehe Wechseln des Motoröls)


## Ölkühler


#### Ausbau


- Folgende Flussigkeiten ablassen
   Motoröl (siehe Wechseln des Motoröls)
   Kühlflussigkeit (siehe Abschnitt Kühlsystem)
- Den Ölkuhlerschlauch [A] vom Kühler abnehmen
- Folgende Teile entfernen Ölkuhlerschraube [A] Ölkuhler [B]











#### Einbau

- Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Folgendes ist zu beachten
- Den Ölkuhler so montieren, daß die Rippe des Kurbelgehäuses [A] in der Aussparung [B] des Ölkuhlers sitzt
- Motoröl auf die Ölkuhlerschraube auftragen und diese festziehen

## Anziehmoment - Ölkühlerschraube: 49 Nm (5,0 mkp)

- ★ Wenn der Ausputf nicht abmontiert wird, kann die Ölkühlerschraube unter Verwendung eines Schlüssels und einer Handfederwaage mit dem vorgeschriebenen Drehmoment testgezogen werden. Den Schlüssel an einem 30 mm von der Mitte der Schraube entfernten Punkt anziehen, bis die Federwaage 17 kp anzeigt
- Folgende Flussigkeiten einfullen Motoröl (siehe Wechseln des Motoröls) Kuhlflussigkeit (siehe Abschnitt Kühlsystem)

## Ölwanne


#### Ausbau


 Folgende Flussigkeiten ablassen Motoröl (siehe Wechseln des Motoröls) Kuhlflussigkeit (siehe Abschnitt Kuhlsystem)

 Folgende Teile entfernen Kuhler (siehe Abschnitt Kuhlsystem) Auspufftopf (siehe Abschnitt Motoroberteil) Unterzuge [A]

Ölschlauch [A] Ölwannenschrauben (B) Ölwanne [C]









### Einbau

Die Ölwannendichtung erneuern

 Den O-Ring [A] erneuern, wenn er beschädigt ist. Der O-Ring zwischen. Ölwanne und Kurbelgehäuse muß so eingebaut werden, daß die flache Seite [B] zum Kurbelgehäuse zeigt




 Sicherungsfack auf das Gewinde der Überdruckventille [A] auftragen und die Ventile festziehen

Anziehmoment - Öldrucksicherheitsventile: 15 Nm (1,5 mkp)

- Das Ölsieb so einbauen, daß die Kuhlgehäuserippe [B] in der Ausspa rung [C] des Ölsiebs sitzt
- Die Ölwannenschrauben festziehen

Anziehmoment - Ölwannenschrauben 12 Nm (1,2 mkp)



## Ölpumpe

#### Ausbau

- Das Motoröl ablassen (siehe Wechseln des Motoröls)
- Folgende Teile entfernen

Rechte untere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Kupplung (siehe Abschnitt Kupplung)

Lichtmaschinenkette (siehe Kurbelwelle/Getriebe)

Ölwannenschrauben [A]


Ölpumpe [B]




#### Einbau

O Beim Einpressen des Nadellagers [A] in den Pumpendeckel [B] die 2,5 mm Bohrung [C] im Lager auf die 3,0 mm Bohrung [D] im Deckel ausrichten


Spezialwerkzeug - Lagertreibersatz: 57001-1129



- Den Hauptrotor [A] und das Pumpengehäuse [B] auf die Pumpenwelle [C] montieren
- Den Stift (D) in die Bohrung (E) einsetzen.




 Den Hilfsrotor [A] so einbauen, daß die Markierung [B] am Hilfsrotor auf den Stift [C] ausgerichtet ist



- Den Pumpendeckel [A] montieren
- Die Ölpumpenwelle so drehen, daß die Nase [B] an der Welle in der Aussparung [C] am Ende der Wasserpumpenwelle sitzt
- Sicherungslack auf das Gewinde der Ölpumpenschrauben auftragen und diese festziehen

Anziehmoment - Ölpumpenschrauben: 12 Nm (1,2 mkp)



## Messen des Öldrucks

#### Öffnungsdruck des Sicherheitsventils

#### ANMERKUNG:

- Wenn Sie den Öffnungsdruck des Sicherheitsventils messen wollen, ist der Öldruck zu messen, bevor der Motor warmgelaufen ist
- Folgende Teile entfernen

Rechte untere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgeste II

Öldruckschalter

 Das Öldruckmeßgerät [A] und den Adapter [B] in die Bohrungen für den Öldruckschafter einsetzen

Spezialwerkzeug - Öldruckmeßgerät, 10 kp/cm²:

57001-164

Adapter für Öldruckmeßgerät, PT 1/8:

57001-1033

#### ■ ACHTUNG:

Um Feuer zu vermeiden ist darauf zu achten, daß der Schlauch des Öldruckmeßgeräts nicht an das Auspuffrohr kommt.

 Den Motor mit verschiedenen Drehzahlen laufen lassen und den Maximaldruck ablesen. Ein normales Sicherheitsventil hält den maximalen. Druck innerhalb der vorgeschriebenen Werte.

Öffnungsdruck des Sicherheitsventils

Normalwert: 430 - 590 kPa (4,4 - 6,0 kp/cm<sup>2</sup>)

- Wenn die Anzeige wesentlich h\u00f6her oder wesentlich niedriger als der Normaldruck ist, sind das linke Sicherheitsventil, die Olpumpe oder die \u00f6\u00fchan\u00e4le zu kontrollieren
- Silikondichtstoff auf den Öldruckschalter auftragen und diesen fest ziehen

Dichtstoff - Kawasaki Bond (Silıkondichtstoff): 56019-120

Anziehmoment - Öldruckschafter: 15 Nm (1,5 mkp)

## Messen des Öldrucks

#### ANMERKUNG:

O Den Öldruck messen, nachdem der Motor warmgelaufen ist

 Das Öldruckmeßgerät und den Adapter an die Bohrung für den Öldruckschalter anschließen (siehe Messen des Offnungsdrucks des Sicherheitsventils)

### ■ ACHTUNG:

Um Feuer zu vermeiden ist darauf zu achten, daß der Schlauch des Öldruckmeßgeräts nicht an das Auspuffrohr kommt.

#### Öldruck

Normalwert:

305 - 365 kPa (3,1 - 3,7 kp/cm<sup>2</sup>)

bei 4000 mm<sup>-1</sup> und einer Öltemperatur von 90 °C

- Wenn der Öfdruck wesentlich unter dem Normaldruck liegt, sind Ofpumpe, linkes Sicherheitsventil und/oder Kurbetwellen-Lagereinsätze infort auf Verschleiß zu kontroflieren.
- Den Oldruckschalter einbauen (siehe Messen des Öffnungsdrucks der beitheitsventile)




# Aus- und Einbau des Motors

# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	7-2
Technische Daten	7-3
Aus- und Einbau	7-4 7-4

7

## Explosionszeichnung



## Aus- und Einbau des Motors

#### Ausbau

Folgende Teile entfernen

Obere und untere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Motoröl (ablassen, siehe Abschnitt Motorschmiersystem)

Kühlflüssigkeit (ablassen, siehe Abschnitt Kühlsystem)

Kupplungsnehmerzylinder (siehe Abschnitt Kupplung)

Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)

Luftfiltergehäuse (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)

Zündspulen (siehe Abschnitt Elektrik)

Vergaser (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)

Benzinpumpe (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)

Leitblech am Zylinderkopfdeckel

Ölkühlerschläuche

Kühler (siehe Abschnitt Kühlsystem)

Auspufftopf (siehe Abschnitt Motoroberteil)

Schalthebel

Motorritzel (siehe Abschnitt Radantrieb)

 Folgende Leitungen vom Motor abklemmen und aus den Befestigungsschellen herausnehmen.

Impulsgeberteitung und Steckverbinder für Öldruckschalterleitung [A]

Batteriemassekabel [B]

Anlasserleitung [C]

Steckverbinder für Seitenständerschalter

Steckverbinder für Lichtmaschinenleitung [D]


Steckverbinder für Leerlaufschalter


Das Heckteil des Rahmens mit dem Heber [A] anheben


Spezialwerkzeug -4Heber: 57001-1238

Folgende Teile entfernen:

- Vordere Motorbefestigungsschräuben [B] und Haltewinkel [C]
  Unterzugschräuben [D]
  Unterzüge [E]
- Den Motor abstützen [A].
- Die Muttern [B] von den hinteren Motorbefestigungsschrauben abschrauben








 Die Motorbelestigungskontermuttern [A] mit dem Steckschlussel [B] losen

## Spezialwerkzeug - Steckschfüssel: 57001-1347

- Afle Bundschrauben [C] zuruckdrehen, damit um den Motor herum Spiel vorhanden ist
- Die hinteren Motorbefestigungsschrauben entfernen



#### ANMERKUNG:

- Beim Ausbau des Motors wird die Antriebskette von der Abtriebswelle abgenommen
- Den Motor anheben und nach rechts bewegen, damit die Antriebswelle von der Antriebskette frei wird.
- Den Motor ausbauen

#### Einbau

- Vor dem Einbau des Motors die Bundschrauben einsetzen und ganz zurückdrehen
- Die Antriebskette über die Abtriebswelle h\u00e4ngen, bevor der Motor in seine endgultige Position im Rahmen eingesetzt wird
- Die hinteren Befestigungsschrauben von der linken Molorseite her einbauen. Sie müssen ungefähr 55 mm vorstehen [A], wie in der Abbildung gezeigt.
  - [B] Bundschraube
  - [C] Bund
  - [D] Hintere Befestigungsschraube (oben)
  - [E] Hintere Befestigungsschraube (unten)
  - [F] Motor
- Folgende Teile einbauen

Unterzuge

Vordere Motorbefestigungsschrauben, Muttern und Haftewinkel (provisorisch)

### Anziehmoment – Unterzugschrauben und Muttern: 44 Nm (4,5 mkp) Motorbundschrauben: 9,8 Nm (1,0 mkp)

 Die Motorbefestigungskontermuttern, Motorbefestigungsschrauben und muttern festziehen

Spezialwerkzeug - Steckschlüssel: 57001-1347

Anziehmomente - Motorbefestigungskontermuttern:

49 Nm (5,0 mkp)


Hintere Motorbefestigungsschrauben und

-muttern: 59 Nm (6,0 mkp)

Vordere Motorbefestigungsschrauben und

-muttern: 44 Nm (4,5 mkp)

- Die ausgebauten Teile wieder einbauen (siehe Angaben in den ent sprechenden Abschnitten)
- Folgende Einstellungen vornehmen
   Gaszuge (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
   Chokezug (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
   Antriebskette (siehe Abschnitt Radantrieb)





# Kurbelwelle/Getriebe

# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	. 8-2	Zerlegung der Anlasserkupplung Zusammenbau der Anlasserkupplung	
Technische Daten	. 8-4	Verschleiß der Lichtmaschinenkette	8-17
Auseinanderbau des Kurbeigehäuses Auseinanderbau	8-6 8-6	Inspektion der Anlasserkupplung	
Zusammenbau	. 8-6	Anlasserzwischenrad	8-19
Kurbelwelle und Pleuel	8-8 8-8	Ausbau	8-19 8-19
Ausbau der Pleuel	8-8	Getriebe	8-20
Einbau der Pleuel	8-8	Ausbau des Schalthebels	8-20
Verschleiß der Pleuelfuß-Lagereinsätze/		Einbau des Schalthebels	8-20
Kurbelzapfen	8-11	Ausbau des äußeren Schaltmechanismus	8-20
Verschleiß der Kurbelwellen-Hauptlager-		Einbau des äußeren Schaltmechanismus	8-21
einsätze/Lagerzapfen	8-12	Zusammenbau des äußeren Schaltmecha-	
Kurbelwellen-Seitenspiel	8-14	nismus	8-22
		Ausbau der Getriebewellen	8-22
Lichtmaschinenkette/Lichtmaschinenwelle/		Einbau der Getriebewellen	8-22
Anlasserkupplung	8-15	Zerlegen des Getriebes	8 22
Spannen der Lichtmaschinenkette	8-15	Zusammenbau des Getriebes	8-22
Ausbau der Lichtmaschinenkette .	8-15	Ausbau der Schaltwalze und der Schalt-	
Einbau der Lichtmaschinenkette	8-16	gabeln	8-23
Ausbau der Lichtmaschinenwelle und der	0.40	Einbau der Schaltwalze und der Schalt-	8-23
Anlasserkupplung	8-16	gabeln	8-24
Einbau der Lichtmaschinenwelle und der		Zerlegen der Schaltwalze	-
Anlasserkupplung	8-17	Zusammenbau der Schaltwalze	8-24

## **Explosionszeichnungen**





## **Technische Daten**

Position	Normalwert	Grenzwert
Lichtmaschinenkette: Länge der Kette über 20 Glieder	158,8 - 159,2 mm	159,8 mm
Kurbelwelle, Pleuel: Pleuelfuß-Seitenspiel	0,13 - 0,38 mm	0,60 mm
Spiel zwischen Pleuelfuß-Lagereinsatz und Kurbelzapfen	0,036 - 0,066 mm 34.984 - 35.000 mm	0,10 mm 34,96 mm
Kurbelzapfendurchmesser: Markierung keine	34,984 - 34,992 mm 34,993 - 35,000 mm	- 44 4
Durchmesser der Pleuelfußbohrung:	38,000 - 38,016 mm 38,000 - 38,008 mm	
Marklerung keine	39,009 - 38,016 mm	que site dil
Dicke der Pleuelfuß-Lagereinsätze braun	1,475 - 1,480 mm	
farblos blau	1,480 - 1,485 mm 1,485 - 1,490 mm	

## Auswahl der Pleuelfuß-Lagereinsätze:

Pleuelfuß-	Kurbelzapfen-	Lagereinsatz	
durchmesser Markierung	durchmesser Markierung	Farbe	Teilenummer
keine	0	braun	92028-1714
keine	keine	farblos	92028-1713
0	0		
0	keine	blau	92028-1712

Dehnung der Pieuelschrauben (Nutzbarer Bereich) Neue Pieuel Gebrauchte Pieuel Kurbelwellenseitenspiel Kurbelwellenschlag	0,20 - 0,32 mm 0,24 - 0,36 mm 0,05 - 0,20 mm Gesamtanzeige 0,02 mm oder weniger	0,40 mm Gesamtanzeige 0,05 mm oder weniger
Spiel zwischen Kurbelwellen-Hauptlagereinsatz	0,020 - 0,044 mm	0,07 mm
und Lagerzapfen Durchmesser des Kurbelwellen-		
Hauptlagerzapfens	32,984 - 33,000 mm	32 96 mm
Markierung kelne	32,984 - 32,992 mm 32,993 - 33,000 mm	
Durchmesser der Kurbelgehäuse-	36,000 - 36,016 mm	7.
Hauptlagerbohrung:	36,000 - 36,008 mm	
Markierung O keine	36,009 - 36,016 mm	A 4 4
Dicke der Kurbelwellen-Hauptlagereinsätze	1.490 - 1,494 mm	all m
braun	1,494 - 1,498 mm	
farbios blau	1,498 - 1,502 mm	-,- +

# Auswahl der Kurbetwellen-Hauptlagereinsätze

**Position** 

Normalwert

Grenzwert

Ø Markierung der Kurbelgehäuse-	Ø Markierung der Kurbelwellen- Hauptlagerzapfen	Lagereinsätze *			
Hauptlagerbohrung		Farbe	Teilenummer	Lagerzapten-Nr	
0	4		92028-1717	135	
	braun	92028-1720	2. 1		
keine	1	4	92028-1716	1, 3, 5	
0	keine	farblos	92028-1719	2, 4	
kelne	keine	blau	92028-1715	1, 3, 5	
Kellie	Kana		92028-1718	2, 4	

<sup>\*</sup> Die Lagereinsätze für die Lagerzapfen Nr. 2 und Nr. 4 haben Ölnuten

#### Getriebe:

Schaltgabeldicke Breite der Schaltgabelnut Durchmesser der Schaltgabel-Führungsstifte Breite der Schaltwalzennut

5,9 - 6,0 mm 6,05 - 6,15 mm 7,9 - 8,0 mm 8,05 - 8,20 mm

5,8 mm 6,25 mm 8,1 mm 8,3 mm

Spezialwerkzeuge - Spitzzange: 57001-144

Lagertreibersatz: 57001-1129 Federringzange: 57001-143

Dichtstoff - Kawasaki Bond (Silikondichtstoff): 56019-120

## Auseinanderbau des Kurbelgehäuses

#### Auseinanderbau

- Den Motor ausbauen (siehe Abschnitt Aus- und Einbau des Motors)
- Den Motor auf einer sauberen Fläche absetzen und dafür sorgen, daß er beim Ausbau der Teile standfest steht
- Folgende Teile entfernen.

Kupplung (siehe Abschnitt Kupplung)

Lichtmaschinenkette (siehe Ausbau der Lichtmaschinenkette)

Ölpumpe (siehe Abschnitt Motorschmiersystem)

Impulsgeberspule (siehe Abschnitt Elektrik)

Wenn die Kurbelweile ausgebaut werden soll, müssen die Kolben ausgebaut werden (siehe Abschnitt Motoroberteil).

★ Wenn die Lichtmaschinenwelle ausgebaut werden soll, müssen folgende Teile entfernt werden:


Lichtmaschine

Lichtmaschinenkupplung (siehe Ausbau der Lichtmaschinenwelle und der Anlasserkupplung)

- Die oberen Kurbelgehäuseschrauben entfernen
- O Zuerst die 6 mm Schrauben lösen

6 mm Schrauben [A]

8 mm Schrauben [B]




- Die unteren Kurbelgehäuseschrauben entfernen
- O Zuerst die 6 mm Schrauben lösen

6 mm Schrauben [A]

8 mm Schrauben [B]

9 mm Schrauben [C]

 Mit einem Kunststoffhammer leicht um die Auflagefläche des Kurbelgehäuses herum schlagen und das Kurbelgehäuse auseinanderbauen Achten Sie darauf, daß das Kurbelgehäuse nicht beschädigt wird



#### Zusammenbau

#### VORSICHT:

Die untere und obere Kurbelgehäusehälfte werden im Werk in zusammengebautem Zustand bearbeitet; dies bedeutet, daß die Kurbelgehäusehälften immer zusammen als Teilesatz ausgewechselt werden müssen.

- Die Auflageflächen der Kurbeigehäusehälften mit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt reinigen und trockenwischen
- Die Ölkanäle in den Kurbelgehäusehällten mit Druckluft ausblasen
- Folgende Teile einbauen.

Lichtmaschinenkette [A]

Kurbelwelle und Pleuel [B]

Lichtmaschinenwelle und Anlasserkupplung [C]

Anlasserzwischenrad (D)

Getriebeölleitung [E]

Paßhulsen [F]

Duse und O-Ring [G]

Abschlußschraube [H]


Stellstifte [I]

Stellringe [J]

Getriebewellen und Zahnräder

Schaltwalze

Schaltgabeln und Schaltstangen



- Beim Aufsetzen der unteren Kurbelgehäusehälfte auf die obere ist folgendes zu beachten
- O Die Steuerkette [A] auf die Kurbelwelle hängen
- O Bei der Duse [B] muß der größere Durchmesser nach oben zeigen
- O Schaltwalze und Getriebezahnräder mussen in Leerlaufstellung sein



 Silikondichtstoff [A] auf die Auflageflächen der unteren Kurbelgehäuse auftragen

Dichtstoff - Kawasakı Bond (Sılikondıchtstoff): 56019-120

#### **VORSICHT:**

Keinen Dichtstoff auf die Kurbelgehäuse-Hauptlagereinsätze auftragen.



- Die unteren Kurbelgehäuseschrauben festziehen
- Die 9 mm Schrauben [A] in der an der unteren Kurbelgehäusehälfte angegebenen Reihenfolge festziehen


Anziehmoment – 9 mm Kurbelgehäuseschrauben: 44 Nm (4,5 mkp)

O Die 8 mm Schrauben [B] festziehen

Anziehmoment - 8 mm Kurbelgehäuseschrauben: 27 Nm (2,8 mkp)


O Die 6 mm Schrauben [C] festziehen

Anziehmoment - 6 mm Kurbeigehäuseschrauben: 20 Nm (2,0 mkp)



Die oberen Kurbelgehäuseschrauben lestziehen

Anziehmoment – 8 mm Kurbelgehäuseschrauben [A]:
27 Nm (2,8 mkp)
6 mm Kurbelgehäuseschrauben [B]:
20 Nm (2,0 mkp)



- Nach dem Festziehen aller Kurbeigehäuseschrauben folgendes überprufen
- O Antriebs- und Abtriebswelle müssen sich leicht drehen
- > Wenn die Abtriebswelle gedreht wird, muß sich das Getriebe leicht vom 1 bis in den 6. Gang schalten lassen
- ) Wenn die Abtriebswelle still steht, kann nicht in den 2 oder einen h\u00f6heren Gang geschaltet werden

## Kurbelwelle und Pleuel

## Ausbau der Kurbelwelle

- Das Kurbelgehäuse auseinanderbauen (siehe Angaben in diesem Abschnitt).
- Die Kurbelwelle ausbauen.

## Einbau der Kurbelwelle

#### VORSICHT:

Wenn Kurbelwelle, Lagereinsätze oder Kurbelgehäusehälften erneuert werden, ist vor dem Zusammenbau des Motors das Spiel mit einer Plastolehre zu kontrollieren, damit sichergestellt wird, daß die richtigen Lagereinsätze eingebaut werden.

- Motoröl auf die Kurbeiwellen-Hauptlagereinsätze auftragen
- Die Kurbelweile mit der aufgelegten Steuerkette einbauen

## Ausbau der Pleuel

- Das Kurbeigehäuse auseinanderbauen (siehe Angaben in diesem Abschnitt).
- Die Pleuelmuttern entfernen
- Die Kurbelwelle ausbauen (siehe Angaben in diesem Abschnitt)

#### ANMERKUNG:

O Die Lage der Pieuel und der Pieuelfuß-Lagerdeckel markieren und notleren, damit sie später wieder in ihre ursprünglichen Lagen eingebaut werden können.

## Einbau der Pleuel


#### VORSICHT:


Ein Pleuelpaar (zwei linke oder zwei rechte Pleuel) muß die gleiche Gewichtsmarkierung haben, damit die Vibrationen gering sind.

Pleuelfuß-Lagerdeckel [A] Pleuel [B] Gewichtsmarkierung, Buchstabe [C] Durchmessermarkierung [D]

- Wenn Pleuel, Pleuelfußtagereinsätze oder Kurbelweile erneuert werden, sind die Lagereinsätze entsprechend auszuwählen und vor dem Zusammenbau des Motors ist das Spiel mit einer Plastolehre zu kontrollieren, damit sichergestellt wird, daß die richtigen Lagersätze einge-
- MoS<sub>2</sub> Fett auf die obere Innenfläche des Pleuelfußes auftragen
- Motoröl auf die Innenfläche der oberen und unteren Lagereinsätze auftragen

MoS<sub>2</sub> Fett auftragen [A] Kein Fett auftragen [B] Öl auftragen [C]





- O Die Pleuelfußschrauben werden nach der Winkelgradmethode festge-
- O Durch diese Methode wird die Elastizität der Schraubverbindung reduziert und die Sicherheitsreserve vergrößert; es können dünnere, leichtere Schrauben verwendet werden, wodurch das Gewicht der Pleuel noch weiter reduziert wird
- O Für das Festziehen der Schrauben gibt es zwei Möglichkeiten. Bei der ersten wird die Schraubenlänge gemessen und bei der anderen erfolgt das Festziehen nach der Anziehmomentmethode. Wenden Sie eine dieser Methoden an. Vorzuziehen ist das Messen der Schraubenlänge, da dies die zuverlässigere Methode für das Festziehen der Pleuelfußmuttern ist

#### VORSICHT:

Die Pleuelschrauben dehnen sich beim Festziehen. Sie dürfen nicht wiederverwendet werden. Angaben für die richtige Verwendung der Schrauben und Muttern finden Sie in nachstehender Tabelle.

### Methode Nr. 1: Messen der Schraubenlänge

 Pleuelschrauben, Muttern und Pleuel sind mit einer Rostschutzlösung behandelt; die Teile müssen deshalb mit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt gereinigt werden.

#### **ACHTUNG:**

Reinigen Sie die Schrauben, Muttern und Pleuel in einem gut belüfteten Arbeitsbereich und achten Sie darauf, daß in der Nähe keine offenen Flammen oder Funkenquellen sind; hlerzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigeleuchte. Wegen der von leicht entflammbaren Flüssigkeiten ausgehenden Gefahr, dürfen für das Reinigen der Teile weder Benzin noch Lösemittel mit einem niedrigen Flammpunkt verwendet werden.

#### VORSICHT:

Die Schrauben und Muttern nach dem Reinigen sofort mit Druckluft trocknen.

Die Schrauben und Muttern vollständig reinigen und trocknen.


- Neue Schrauben in wiederverwendete Pleuel einsetzen.
- Schraubenkopf und Schraubenende gemäß Abbildung ankörnen.
- Vor dem Festziehen die Länge der neuen Pleuelschrauben mit einem Mikrometer messen und die Werte notieren, damit die Schraubendehnung festgestellt werden kann.

Pleuel [A] Hier ankörnen [B] Muttern [C]

Mikrometerstifte in die Körnermarkierungen [D] einsetzen

- Die Pleuelfußmuttern so festziehen, bis die Schraubendehnung die in der Tabelle vorgeschriebene Länge erreicht
- Die Länge der Pleuelschrauben messen.
- ★ Wenn die Dehnung den Grenzwert überschreitet, ist die Schraube zu fest angezogen. Eine zu stark gedehnte Schraube kann im Betrieb brechen

Schraubenlänge Schraubenlänge Dehnung vor dem Festziehen nach dem Festziehen



Pleuel- einheit	Schraube	Mutter	Nutzbarer Bereich für Dehnung der Pleuelschrauben
Neu	Für neue Pleuel die beigefügten Schrauben	An neuem Pleuel befestigt	0,20 - 0,32 mm
	verwenden.	Neu	<u></u>
	Neue Schrauben	Alt	0,24 - 0,36 mm
Alt	verwenden	Neu	

## Methode Nr. 2: Anziehmoment

- ★ Wenn kein Mikrometer zur Verfügung steht, können die Muttern nach der Anziehmomentmethode testgezogen werden
- Pleuelschrauben, Muttern und Pleuel sind mit einer Rostschutzlösung behandelt; die Teile müssen deshalb mit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt gereinigt werden.

## **ACHTUNG:**


Reinigen Sie die Schrauben, Muttern und Pleuel in einem gut belüfteten Arbeitsbereich und achten Sie darauf, daß in der Nähe keine offenen Flammen oder Funkenquellen sind; hierzu gehören auch Geräte mit einer Anzeigeleuchte. Wegen der von leicht entflammbaren Flüssigkeiten ausgehenden Gefahr, durfen für das Reinigen der Teile weder Benzin noch Lösemittel mit einem niedrigen Flammpunkt verwendet werden.

### **VORSICHT:**


Die Schrauben und Muttern nach dem Reinigen sofort mit Druckluft trocknen.

Die Schrauben und Muttern vollständig reinigen und trocknen.

 Ein wenig Motoröl auf Gewinde [A] und Sitzfläche [B] der Pleuelmuttern auftragen



- Zuerst die Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe nachstehende Tabelle).
- Dann die Muttern um weitere 120° festziehen
- O Pleuelfuß-Lagerdeckel und Muttern markieren [A], damit die Muttern vorschriftsmäßig um 120° [B] festgezogen werden können
- O Die Sechskantmutter gemäß Abbildung um 2 Kanten festziehen



Pleuel- einheit	Schraube	Mutter	Anziehmoment + Winkel Nm (mkp)
Neu	Für neue Pleuel die beigefügten Schrauben	An neuem Pleuel befestigt	18 (1,8, 13,0) +120°
	verwenden	Neu	20 (2,0, 14,5) + 120°
	Alt Neue Schrauben verwenden	Alt	24 (2,4; 17,4) + 120°
Alt		Neu	25 (2,6; 18,8) +120°

#### VORSICHT:

Da die Reibungskräfte der Sitzfläche und des Gewindeteils bei neuen Muttern anders sind als bei alten, sollten beim Festziehen der Muttern die in der Tabelle vorgeschriebenen Anziehmomente beachtet werden.

## Verschleiß der Pleuelfuß-Lagereinsätze und Kurbeizapfen

◆ Das Spiel zwischen Lagereinsatz und Kurbelzapfen [B] mit einer Plastolehre [A] messen

### ANMERKUNG:

- Pleuelfuß-Lagermuttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Einbau der Pleuel)
- O Pleuel und Kurbelwelle bei dem Meßvorgang nicht drehen
  - Spiel zwischen Pleuelfuß-Lagereinsatz und Kurbelzapfen

Normalwert: 0,036 - 0,066 mm

Grenzwert: 0,10 mm

Die Muttern nicht zu fest anziehen.

- ★ Wenn das Spiel innerhalb des Normalbereiches liegt, braucht das Lager nicht ausgewechseit zu werden
- ★ Wenn das Spiel zwischen 0,066 mm und dem Grenzwert (0,10 mm) liegt, sind die Lagereinsätze gegen solche mit blauer Markierung [C] auszutauschen. Das Spiel zwischen Einsatz und Kurbelzapfen mit einer Plastolehre messen. Das Spiel darf den Normalwert geringfügig überschreiten, muß jedoch geringer als der Mindestwert sein, da sonst die Lager fressen
- ★ Wenn das Spiel den Grenzwert überschreitet, muß der Durchmesser der Kurbelzapfen gemessen werden

#### Kurbeizapfendurchmesser

Normalwert: 34,984 - 35,000 mm


Grenzwert: 34,96 mm


- ★ Wenn ein Kurbelzapfen über den Grenzwert hinaus abgenutzt ist, muß die Kurbelwelle erneuert werden
- ★ Wenn der gemessene Kurbelzapfendurchmesser nicht unter dem Grenzwert liegt, jedoch nicht mit den ursprünglichen Durchmessermerkierungen auf der Kurbelwelle übereinstimmt, sind neue Markierungen anzubringen

## Markierungen für Kurbelzapfendurchmesser

Keine 34,984 - 34,992 mm 34 993 - 35,000 mm

· Surveyon recognized by Kirbeltaplen .. Markering oder







◆ Den Pleuelfuß-Innendurchmesser messen und die einzelnen Pleuel entsprechend dem Innendurchmesser markieren

Markierung für Pleuelfußdurchmesser (um Gewichtsmarkierung herum) [A]. "O" oder keine Markierung

#### ANMERKUNG:


- O Die Pleuelfußmuttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Einbau der Pleuel).
- Die am Pleuelfuß schon vorhandene Markierung sollte möglichst mit dieser Messung übereinstimmen.

## Markierungen für Pleuelfuß-Innendurchmesser

Keine: 38,000 - 38,008 mm O 38,009 - 38,016 mm

- Die neuen Einsätze in das Pleuel einbauen und das Spiel zwischen Einsatz und Lagerzapfen mit einer Plastolehre messen

Pleuelfuß- Kurbelzapfen-		Lagereinsatz	
durchmesser Marklerung	durchmesser Markierung	Farbe	Teilenummer
keine	0	braun	92028-1714
keine	keine	farbios	92028-1713
0	0	iai bioa	52020 1710
0	0	blau	92028-1712



# Verschleiß der Kurbelwellen-Hauptlagereinsätze und der Lagerzapfen

 Das Spiel zwischen Lagereinsatz und Kurbelzapten [B] mit einer Plastolehre [A] messen


#### ANMERKUNG:

- Die Kurbelgehäuseschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Zusammenbau des Kurbelgehäuses)
- O Während des Meßvorgangs die Kurbelwelle nicht drehen
- Ein Spiel unter 0,025 mm kann mit der Plastolehre nicht gemessen werden; bei Verwendung von Originalteilen bleibt jedoch das vorgeschriebene Mindestspiel erhalten

## Spiel zwischen Kurbelwellen-Hauptlagereinsatz und Lagerzapfen

Normalwert: 0,020 - 0,044 mm Grenzwert: 0,07 mm

- ★ Wenn das Spiel innerhalb des Normalbereiches liegt, ist kein Auswechseln der Lager erforderlich
- ★ Wenn das Spiel zwischen 0,044 mm und dem Grenzwert (0,07 mm) liegt, sind die Lagereinsätze gegen solche mit einer blauen Markierung [C] auszutauschen Das Spiel zwischen Lagereinsatz und Lagerzapfen dann mit einer Plastolehre messen. Das Spiel darf den Normalwert geringfugig überschreiten. Es muß jedoch geringer sein als das Mindestspiel, damit die Lager nicht fressen
- ★ Wenn das Spiel den Grenzwert überschreitet, ist der Durchmesser der Kurbelwellen Hauptlagerzapfen zu messen



## Durchmesser der Kurbelwellen-Hauptlagerzapfen

Normalwert: 32,984 - 33,000 mm

Grenzwert: 32,96 mm

★ Wenn ein Lagerzapfen über den Grenzwert hinaus abgenutzt ist, muß die Kurbelwelle erneuert werden


★ Wenn der gemessene Lagerzapfendurchmesser nicht kleiner als der Grenzwert ist, jedoch nicht mit der ursprünglichen Durchmessermarklerung der Kurbelwelle übereinstimmt, ist eine neue Markierung anzubringen

Markierungen für Kurbelwellen-Hauptlagerzapfendurchmesser

Keine: 32,984 - 32,992 mm 32,993 - 33,000 mm

□ Durchmessermarkierungen f
ür Kurbelwellen-Hauptlagerzaplen,

"1"-Markierung oder kelne Markierung




 Den Durchmesser der Hauptlagerbohrung messen und die obere Kurbelgehäusehälfte entsprechend dem Bohrungsdurchmesser markle-

O: Markierungen für Kurbelgehäuse-Hauptlagerdurchmesser,

"O"-Markierung oder keine Marklerung

### ANMERKUNG:

- Die Kurbelgehäuseschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Zusammenbau des Kurbelgehäuses)
- O Die schon an der oberen Kurbelgehäusehällte vorhandene Markierung sollte möglichst mit dieser Messung übereinstimmen.




36,000 - 36,008 mm O; Keine: 36,009 - 36,016 mm

- Den vorgeschriebenen Lagereinsatz gemäß Kombination der Markierungen am Kurbelgehäuse und an der Kurbelwelle auswählen
- Die neuen Einsätze in die Kurbelgehäusehälften einbauen und das Spiel zwischen Lagereinsatz und Lagerzapfen mit der Plastolehre messen

Ø Markierung der	Ø Markierung der	Lagereinsätze*		
Kurbeigehäuse- Hauptlagerbohrung	Kurbelwellen-	Farbe	Teilenummer	Lagerzapfen- nummer
		braun	92028-1717	1, 3, 5
0	1		92028-1720	2, 4
kelne	1		92028-1716	1, 3, 5
0	keine	farblos	92028-1719	2, 4
		92028-1715	1, 3, 5	
keine	keine	blau	92028-1718	2, 4

Die Lagereinsätze f
 ür die Lagerzapfen Nr. 2 und Nr. 4 haben Ölnuten



## Kurbelwellenseitenspiel


- Eine Fühlerblattlehre zwischen Kurbelgehäuse-Hauptlager und dem Steg am Lagerzapten #2 [A] einschieben und das Spiel [B] messen
- ★ Wenn das Spiel den Grenzwert überschreitet, sind die Kurbelgehäusehälften (C) als Teilesatz zu erneuern

## VORSICHT:

Die oberen und unteren Kurbelgehäusehälften werden im Lieferwerk im zusammengebauten Zustand bearbeitet und müssen deshalb als Teilesatz ausgewechselt werden.

Kurbelwellenseitenspiel

Normalwert: 0,05 - 0,20 mm Grenzwert: 0,40 mm



## Lichtmaschinenkette/Lichtmaschinenwelle/Anlasserkupplung

## Spannen der Lichtmaschinenkette

#### ANMERKUNG:

- O Wenn die Lichtmaschinenkette [A] geräuschvoll läuft, ist der obere Kettenspanner [B] nachzustellen
- Folgende Teile entfernen Kupplung (siehe Abschnitt Kupplung) Unterer Lichtmaschinen-Kettenspanner [C]




 Folgende Teile lösen Lagerbolzen für oberen Kettenspanner (A) Stellschraube für oberen Kettenspanner [B] Kontermutter für oberen Keltenspanner [C]

 Den Spannbolzen [D] des oberen Kettenspanners im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis der untere Teil der Kette stramm ist, der Kopl des Spannbolzens beruhrt das Kurbelgehäuse [E]

 Sicherungslack auf das Gewinde des Kettenspanner-Lagerbolzens und der Stellschraube auftragen und diese festziehen

Anziehmoment - Lagerbolzen für oberen Kettenspanner: 12 Nm (1,2 mkp) Stellschraube für oberen Kettenspanner: 12 Nm (1,2 mkp)



- Auf die Sperrklaue des unteren Kettenspanners [A] drücken, damit die Spannerstange frei ist und dann die Stange [B] nach innen drücken
- Die Spannerstange festhalten und den unteren Kettenspanner ein-
- Sicherungslack auf das Gewinde der unteren Kettenspannerbolzen auftragen und die Bolzen festziehen


Anziehmoment - Untere Kettenspannerbolzen: 12 Nm (1,2 mkp)




## Ausbau der Lichtmaschinenkette

 Folgende Teile ausbauen Kupplung (siehe Abschnitt Kupplung) Unterer Lichtmaschinenkettenspanner [A] Oberer Lichtmaschinenkeltenspanner [B] Ölleitung für Lichtmaschinenwelle [C] Sicherungsringe [D]

Spezialwerkzeug - Federringzange: 57001-144



 Die Lichtmaschinenkette zusammen mit dem Anfriebskettenrad [A] der Hulse [B], dem angetriebenen Kettenrad [C], dem angetriebenen Ölpumpen Kettenrad [D] und der Kettenführung [E] ausbauen



#### Einbau der Lichtmaschinenkette

Folgende Teile einbauen

Kettenführung

Antriebskettenrad und Hulse

Angetriebenes Ölpumpenkettenrad

Lichtmaschinenkette und angetriebenes Lichtmaschinenkettenrad

Sicherungsringe

Ölleitung für Lichtmaschinenwelle

 Sicherungslack auf das Gewinde des Bolzens für die Ölleitung der Lichtmaschinenwelle auftragen und den Bolzen festziehen


# Anziehmoment – Bolzen für Ölleitung der Lichtmaschinenwelle: 12 Nm (1,2 mkp)

Die Lichtmaschinenkette spannen (siehe Spannen der Lichtmaschinenkette)

## Ausbau der Lichtmaschinenwelle und der Anlasserkupplung

 Foigende Teile entfernen Motor (siehe Ein- und Ausbau des Motors) Lichtmaschine

Impulsgeberdeckel
 Den Steuerrotor am Sechskantkopf festhalten und die Lichtmaschinenweltenschraube [A] lösen; dann die Kupplungsdämpfer [B] entfernen



- Das Kurbelgehäuse auseinanderbauen (siehe Auseinanderbau des Kurbelgehäuses)
- Folgende Teile entfernen
   Antriebswelle und Abtriebswelle
   Halterung für Lichtmaschinenwellenlager [A]
   Lichtmaschinenwelle [B] und Wellenlager [C]
   Anlasserkupplung



## Einbau der Lichtmaschinenwelle und der Anlasserkupplung

- \* Wenn das Kugellager am rechten Ende der Lichtmaschinenwelle ausgehaut wurde, muß es erneuert werden
- O Das Lager mit dem Lagertreiber bis gegen den Anschlag einpressen

## Spezinlwerkzeug Lagertreibersatz: 57001-1129

 "arthorning dack auf dat. Gelminde der Schrauben für die Halterung des Victionlagers auftragen und die Schrauben festziehen

## Angelmoment - Schrauben für Halterung des Wellenlagers: 12 Nm (1,2 mkp)

'deperrotor am Sechskantkopf festhallen und die Kupplungs-· nube festziehen.

Anziehmoment – Lichtmaschinenwellenschraube: 25 Nm (2,5 mkp)

## Zerlegen der Anlasserkupplung

Den Sicherungsring [A] und die Unterlegscheibe [B] entfernen

 Das Anlasserkupplungszahnrad herausziehen und das Nadellager mil der Unterlegscheibe herausnehmen

 Die Anlasserkupplung in einen Schraubstock spannen, die Inbusschrauben der Halterung entfernen und die Freilaufkupplung ausbauen

Spezialwerkzeuge - Federringzange: 57001-144 Spitzzange: 57001-143

## Zusammenbau der Anlasserklupplung

 Achten Sie darauf, daß die Freilaufkupplung [A] so eingebaut wird, daß der Flansch [B] in der Aussparung [C] der Halterung sitzt

 Sicherungslack auf das Gewinde der Schrauben für die Anlasserkupplungshalterung auftragen und die Schrauben festziehen.

Anziehmoment – Schrauben für Anlasserkupplungshalterung: 12 Nm (1,2 mkp)

Spezialwerkzeuge - Spitzzange: 57001-143 Federringzange: 57001-144

## Verschleiß der Lichtmaschinenwellenkette

Die Kette so hallen, daß sie stramm angezogen werden kann


D e Länge über 20 Glieder (21 Stifte) mit einer Schieblehre messen


★ Wenn die Länge über 20 Glieder den Grenzwert überschreitet, muß die Kette erneuert werden

Länge der Lichtmaschmenwellenkette über 20 Glieder

Normalwert: 158,8 - 159,2 mm 159,8 mm Grenzwert:







## Verschleiß der Kettenführung


- Den Gummi an der Führung einer Sichtkontrolle unterziehen
- ★ Wenn der Gummi eingeschnitten oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, muß die Kettenführung erneuert werden

## Inspektion der Antasserkupplung

- Den Anlasser ausbauen
- Das Anlasserzwischenrad [A] von Hand drehen. Von der linken Seite des Motors ausgesehen, sollte sich das Zwischenrad im Gegenuhrzeigersinn frei drehen [B]; im Uhrzeigersinn (C) darf es sich jedoch nicht drehen
- ★ Wenn die Anlasserkupplung nicht in der vorgeschriebenen Weise funktioniert oder wenn sie lauf ist, muß der nächste Schriff ausgeführt werden
- Die Antasserkupplung zerlegen und die Kupplungsteile einer Sichtkontrolle unterziehen
- ★ Verschlissene oder beschädigte Teile müssen erneuert werden

#### ANMERKUNG:

O Ebenfalls das Anlasserzahnrad kontrollieren und erneuern, wenn es verschlissen oder beschädigt ist



## **Anlasserzwischenrad**

## Ausbau


• Folgende Teile entfernen:

Lichtmaschinenwelle [A] und Anlasserkupplung [B] (siehe Ausbau der Lichtmaschinenwelle und der Anlasserkupplung)

 Die Zwischenradwelle herausziehen und das Zwischenrad [C] abnehmen

## Einbau

 Das Anlasserzwischenrad so einbauen, daß der kleine Durchmesser [D] zur Anlasserseite (zur rechten Seite) zeigt



## Getriebe

#### Ausbau des Schalthebels


- Die Position des Schalthebels auf der Schaltwelle markieren, damit er später wieder an der gleichen Stelle montiert werden kann.
- Schaltarm und Schalthebel entfernen.



 Die Fußschalthebeleinheit [A] so montieren, daß der Schalthebel [B] mit dem Schaltgestänge [D] einen rechten Winkel [C] bildet und daß die Mitte des Fußschalthebels auf die Mittellinie des Schaltgestänges [E] kommt; hierfür die vordere und hintere Kontermutter lösen und das Gestänge drehen

#### ANMERKUNG:

- O Die Kontermutter neben dem gerändelten Teil des Gestänges hat Linksgewinde
- ★ Erforderlichenfalls die Stellung des Schalthebels abweichend von der Normalstellung Ihren Erfordernissen anpassen.
- Die vorderen und hinteren Kontermuttern am Gestänge lösen
- Für das Nachstellen des Fußschalthebels das Gestänge drehen
- Die Kontermuttern gut festziehen





## Ausbau des äußeren Schaltmechanismus

- Folgende Teile entfernen.
  - Linke untere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
  - Wasserpumpe (siehe Abschnitt Kühlsystem)
  - Motorkettenrad (siehe Abschnitt Radantrieb)
  - Fußschalthebel (siehe Ausbau des Fußschalthebels)
  - Hinterrad (siehe Abschnitt Räder/Reifen)
- Den hinteren Teil der Antriebskette nach rechts [A] bewegen und dann den vorderen Teil nach hinten, damit die Abtriebswelle [B] frei wird
- Die Schwingenlagerwelle [C] und die obere Stoßdämpferschraube [D] entfernen (siehe Abschnitt Federung)
- Die Antriebskette nach links bewegen und die Kette auf den Kettenschutz legen.
- Schwinge [A] und Antriebskette [B] nach hinten bewegen und die Abdeckung des äußeren Schaltmechanismus [C] abmontieren


#### ANMERKUNG

- O Einen Ölauffangbehälter unter die Abdeckung des äußeren Schaltmechanismus setzen
- Folgende Teile entfernen Schrauben [D] und Flachkopfschrauben [E]
   Abdeckung des äußeren Schaltmechanismus






 Den Schaltarm [C] zur Welle hin drucken [B] und die Schaltwelle [A] entfernen



 Folgende Teile entfernen Schraube [A]
 Zahnradpositionierhebel [B]
 Feder [C]
 Mutter [D]
 Leerlaufpositionierhebel [E]
 Feder [F]



#### Einbau des äußeren Schattmechanismus

 Den Zahnradpositionierhebel [A] und den Leerlaufpositionierhebel [B] gemäß Abbildung einbauen

Federn [C] Unterlegscheibe [D] Oruckringe (F) Mutter (F)

## Anziehmoment – Mutter für Leertaufpositionierhebel: 9,8 Nm (1,0 mkp)


 Sicherunglack auf das Gewinde der Schraube [G] für den Zahnrad positionierhebel auftragen und die Schraube festziehen


Anziehmoment – Schraube für Zahnradpositionierhebel: 9,8 Nm (1,0 mkp)

 Silikondichtstoffauf die Kurbeigehäuse-Auflageflächen an der Vorder und Rückseite der Aufnahme für die Abdeckung des äußeren Schalt mechanismus auftragen

Dichtstoff - Kawasaki Bond (Silıkondıchtstoff): 56019-120








 Abdeckung montieren und die Schrauben festziehen Sicherungslack auf das Gewinde der Bolzen IAI und Schrauben IBI.






## Zusammenbau des äußeren Schaltmechanismus

 Die Rückholfeder [A] am Arm des Schaltmechanismus [B] befestigen und auf die Richtung des Hakens achten




## Ausbau der Getriebeweilen

- Das Kurbelgehäuse auseinanderbauen (siehe Auseinanderbau des Kurbelgehäuses)
- Die Antriebswelle [A] und die Abtriebswelle [B] ausbauen



## Einbau der Getriebewellen

- Motoröl auf den Gleitteil der Zahnräder und der Lager auftragen
- Kontrollieren, ob die Stellstifte [A] und die Stellringe [B] eingesetzt sind
- Antriebs- und Abtriebswellen in die obere Kurbelgehäusehälfte einsetzen



## Zerlegen des Getriebes


- Die Getriebewellen ausbauen (siehe Ausbau der Getriebewellen)
- Die Federringe entfernen und die Getriebewellen zerlegen


## Spezialwerkzeug - Federringzange: 57001-144

- Für die automatische Leerlauffindung sind in das Zahnrad für den
   5. Gang (A) auf der Abtriebswelle drei Stahlkugeln eingesetzt. Das Zahnrad für den 5. Gang wird wie folgt ausgebaut
- O Die Abtriebswelle am Zahnrad für den dritten Gang [B] senkrecht fest-
- O Das Zahnrad für den 5. Gang schnell drehen [C] und nach oben abziehen

## Zusammenbau des Getriebes

 Beim Aufsetzen der Zahnradbuchsen [A] auf die Wellen sind die Ölbohrungen [B] mit den Bohrungen in der Welle auszurichten







- Die Stahlkugeln gemäß Abbildung in das Zahnrad für den 5. Gang ein-
  - Schnitt A A' (siehe Abbildung der Abtriebswelle)
    - [A] Zahmrad für den 5. Gang
    - [B] Welle
    - ICI Stahlkugeln

#### VORSICHT:

Beim Einbau der Stahlkugeln die Kugeln nicht einfetten. Hierdurch kann es zu Störungen an der Leerlauffindung kommen.

- Ausgebaute Sicherungsringe müssen erneuert werden
- Die Sicherungsringe [A] so aufsetzen, daß der Spalt über einer Keilnul [B] steht





## Ausbau der Schaltwalze und der Schaltgabeln


Folgende Teile entfernen:

Untere Kurbelgehäusehälfte (siehe Auseinanderbau des Kurbelgehäuses)

Äußerer Schaltmechanismus (siehe Ausbau des äußeren Schaltmechanismus)

Schaltstangen-Sicherung [A] (rechts) Schailwalzenlager-Halterung [B] (links)

- Die Schaltstangen [C] herausziehen und die Schaltgabeln abnehmen
- Die Schaltwalze [D] herausziehen




## Einbau der Schaltwalze und der Schaltgabein

- Beim Einbau der Schaltstangen auf die Position der Nut achten. Die Schaltstangen sind identisch
- Es werden drei Schaltgabeln verwendet. Die einzelnen Schaltgabeln in die entsprechende Zahnradnut einsetzen, damit der Schaltgabel-Fuh rungsstift in der vorgeschriebenen Nut der Schaltwalze sitzt
- Die Schaltgabel mit den k\u00fcrzesten Fingern auf die Antriebswelle monheren und den Stift in die mittlere Nut der Schaltwalze einsetzen
- Von den beiden Gabeln auf der Abtriebswelle zeigen die Rippen nach innen
  - [A] Schaltstangen
- [D] Längere Schaltgabein (Abtrieb)
- [B] Nuten
- (E) Längere Rippen

[C] Kürzere Schaltgabel (Antrieb)


- [F] Vorne
- Sicherungslack auf das Gewinde der Schaltstangen-Sicherungs schraube und der Schraube für die Schaltwalzenlagerhalterung auftragen und die Schrauben festziehen

Anziehmoment – Sicherungsschraube für Schaltstange: 12 Nm (1,2 mkp) Schraube für Schaltwalzenlagerhalterung: 12 Nm (1,2 mkp)



## Zerlegen der Schaltwalze

- Die Schaltwalze ausbauen (siehe Ausbau der Schaltwalze und der Schaltgabeln)
- Die Schaltwalze in einen Schraubstock spannen und die Halteschraube des Schaltwalzennockens entfernen.
  - [A] Halteschraube für Schaltwalzennocken
  - [B] Fixierstifte




## Zusammenbau der Schaltwalze

- Darauf achten, daß die Fixierstifte eingesetzt werden
- Sicherungslack auf das Gewinde der Halteschraube des Schaltwalzennockens auftragen und die Schraube festziehen

Anziehmoment – Halteschraube für Schaltwalzennocken: 12 Nm (1,2 mkp)


#### **Antriebswelle**



- 1. Lageraußenring
- 2 Sicherungsring
- 3. Nadellager
- 4. Zahnscheibe
- 5. Zahnrad für den 2 Gang
- 6. Zahnrad für den 6. Gang
- 7 Buchse
- 8 Zahnscheibe
- 9. Sicherungsring
- 10 Zahnrad für den 3/4. Gang
- 11 Sicherungsring
- 12 Zahnscheibe

- 13. Zahnrad für den 5. Gang
- 14 Buchse
- 15. Zahnrad für den 1. Gang (Antriebswelle)
- 16. Kugellager

## **Abtriebswelle**



#### Buchse (aufgepreßt)

sallager.

id für den 2. Gang. 10,0 1010

8. Sicherungsring

5 24 %

- 9 Zahnscheibe
- Zahnrad für den 4. Gana.
- 11 Buchse
- 12 Zahnrad für den 3 Gang

15 Stahlkugel

16 Zahnrad für den 5 Gang

17 Caboradijindenii Gord

18 Druckscheibe

19 Nadellager

\*\* 1 70 3 2100 13


## 9

# Räder/Reifen

# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	9-2
Technische Daten	9-3
Räder (Felgen)	9-4
Ausbau des Vorderrads	9-4 9-4
Ausbau des Hinterrads	9-5
Einbau des Hinterrads	9-5 9-6
Inspektion der Räder	9-6
Prüfen der Auswuchtung	9-6
Auswuchten	9-7 9-7
Einbau der Auswuchtgewichte	9-7
Reifen	9-9
Prüfen/Regulieren des Reilendrucks	9-9
Inspektion der Reifen	9-9
	-10
Reifenreparaturen 9	-11
Nabenlager	1-12
Ausbau 9	1-12
Einbau	)-12 )-12
Tachometergetriebegehäuse       9         Zerlegung und Zusammenbau       9         Schmieren       9	)-13 )-13 )-13

## Explosionszeichnungen



## **Technische Daten**

Position		Normalwert		Grenzwert
Räder (Felgen): Felgenschlag: Achsenschlag/100 mm Radunwucht Auswuchtgewichte	Axial Radial	0,05 mm oder wenig 10 g oder weniger 10 g, 20 g, 30 g	er	0,5 mm 0,8 mm 0,2 mm
Reifen:				
Luftdruck:	(Reifen kalt) Vorne Hinten	Belastung bis 165 kp 250 kPa (2,5 kp/c Belastung bis 165 kp 290 kPa (2,9 kp/c	om²) g·	
Profiltiefe:				4
	Vorne	BRIDGESTONE: DUNLOP: MICHELIN:	3,4 mm 3,4 mm 5,0 mm	1 mm 1 mm 1 mm
	Hinten	BRIDGESTONE:	5,8 mm	bis 130 km/h 2 mm
		DUNLOP:	5,9 mm	0ber 130 km/h: 3 mm
		MICHELIN:	7 mm	
Standardreifen:		Fabrika	t, Тур	Größe
	Vorne	BRIDGESTONE, BATTLAX BT-50F, RADIAL J (schlauchlos) DUNLOP, D203FG (schlauchlos) DUNLOP, D204FL (schlauchlos) MICHELIN, A89X (schlauchlos)		120/70 ZR17
	Hinten	BRIDGESTONE, BA J RADIAL (schlau DUNLOP, D203G (sc DUNLOP, D204L (sc MICHELIN, M89X (scheduling)	ichlos) chlauchlos) chlauchlos)	180/55 ZR17

Spezialwerkzeug - Heber: 57001-1238

Federringzange: 57001-143
Lagertreibersatz: 57001-1129
Welle für Lagerausbauwerkzeug: 57001-1265


Oberteil für Lagerausbauwelle Ø 25 × Ø 28: 57001-1346

## Räder (Felgen)


## Ausbau des Vorderrads

Folgende Teile entfernen

Untere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Vorderrad-Kotfluget (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Unteres Ende der Tachometerwelte [A] Bremssattel-Befestigungsschrauben [B]



Folgendes f\u00f6sen
 Achsklemmbolzen [A] an der rechten Seite
 Achse [B]




- Das Vorderrrad vom Boden abheben
   Spezialwerkzeug Heber: 57001-1238
- Die Achse nach rechts herausziehen und das Vorderrad ausbauen

#### VORSICHT:

Das Rad nicht mit der Bremsscheibe nach unten auf den Boden legen. Hierbei könnte die Bremsscheibe beschädigt oder verzogen werden. Das Rad unterlegen, damit die Bremsscheibe den Boden nicht berührt.

## Einbau des Vorderrads

 Das Tachometergetriebegehäuse so einbauen, daß die Nasen [A] in die Mitnehmeraussparungen [B] der Radnabe eingreifen



- Die Hulse an der rechten Seite der Nabe einsetzen
- Den Anschlag für das Tachometergetriebegehäuse [A] an den Anschlag des Gabelbeins [B] montieren
- Achsmutter und Achsklemmbolzen festziehen

Anziehmoment – Vorderachsmutter: 145 Nm (15,0 mkp) Vorderachsklemmbolzen: 20 Nm (2,0 mkp)

- Den Vorderradbremssattel montieren (siehe Abschnitt Bremsen)
- Die Vorderradbremse ausprobieren



## ACHTUNG:


Das Motorrad nicht fahren, bevor die Bremse ihre volle Wirkung erreicht hat. Dazu mit dem Bremshebel solange pumpen, bis die Bremsklötze an der Scheibe anliegen. Die Bremse spricht bei erstmaliger Betätigung nicht an, wenn dies nicht zuvor getan wurde.


## Ausbau des Hinterrads

- Folgende Teile entfernen
  - Untere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Rechte Strebe der unteren Verkleidung Seitenständer
- Mit dem Heber [A] das Hinterrad vom Boden abheben

Spezialwerkzeug - Heber: 57001-1238

 Folgende Teile entfernen Sicherungssplint [A] Achsmutter [B] Achse [C]









- Die Antriebskette [A] nach links vom Hinterrad-Zahnkranz abnehmen
- Das Hinterrad zurückschieben und das Rad vom Bremssattel abneh men
- Das Hinterrad ausbauen

## VORSICHT: 🥕

Das Rad nicht mit der Bremsscheibe nach unten auf den Boden legen. Hierbei könnte die Bremsscheibe beschädigt oder verzogen werden Das Rad unterlegen, damit die Bremsscheibe den Boden nicht berührt.

## Einbau des Hinterrads

- Die Antriebskette auf den Hinterrad-Zahnkranz auflegen
- Die Bremssattelhalterung [A] an den Schwingenanschlag [B] montieren
- Die Achse von der linken Radseite her einsetzen und die Achsmutter festziehen

## Anziehmoment - Hinterachsmutter: 145 Nm (15,0 mkp)

- Nach dem Einbau die Antriebskette spannen (siehe Abschnitt Rad antrieb)
- Die Hinterradbremse ausprobieren

#### ACHTUNG:

Das Motorrad nicht fahren, bevor die Bremse ihre volle Wirkung erreicht hat. Dazu mit dem Fußbremshebel solange pumpen, bis die Bremsklötze an der Scheibe anliegen. Die Bremse spricht bei erstmaliger Betätigung nicht an, wenn dies nicht zuvor getan wurde.

#### Prüfen der Räder

- Das Vorder-/Hinterrad vom Boden abheben
  - Spezialwerkzeug Heber: 57001-1238
- Das Rad langsam drehen und auf einwandfreien Lauf kontrollieren
- ★ Wenn rauhe Stellen oder Fre
  ßerscheinungen festgestellt werden, sind die Nabenlager zu erneuern
- Das Rad sorgfältig auf kleine Risse, Eindrücke und Verbiegungen oder Verzug kontrollieren.
- ★ Wenn solche Beschädigungen festgestellt werden, muß das Rad erneuert werden
- Das Rad ausbauen und ohne Reifen auf einen Pendelblock aufhängen.
- Die Radunwucht radial [A] und axial [B] mit einer Meßuhr messen.
- Wenn die Unwucht den Grenzwert überschreitet, sind die Nabenlager zu kontrollieren.
- ★ Wenn die Unwucht nicht durch die Lager verursacht wird, ist das Rad zu erneuern

#### Radunwucht

Normalwert: Axial 0

Axial 0,5 mm Radial 0,8 mm

## **ACHTUNG:**

Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Rad zu reparieren. Wenn das Rad beschädigt ist, muß es ausgetauscht werden, damit die Betriebssicherheit gewährleistet ist.

### Prüfen der Achse

- Vorder- und Hinterradachse einer Sichtkontrolle auf Beschädigungen unterziehen
- ★ Wenn die Achse beschädigt oder verbogen ist, muß sie erneuert werden.
- Den Achsenschlag mit einer Meßufir messen
- ★ Wenn der Schlag den Grenzwert überschreitet, muß die Achse erneuert werden


#### Achsenschlag/100 mm


Normalwert: 0.05 mm oder weniger


Grenzwert: 0.2 mm

## Prüfen der Auswuchtung

- Das Rad ausbauen
- Das Rad so einspannen, daß es sich frei bewegen kann.
- Das Rad in langsame Umdrehung versetzen und nach dem Stillstand an der oberen Stelle markieren [A]
- O Dieses Verfahren mehrmals wiederholen. Wenn das Rad dabei in verschiedenen Stellungen stehenbleibt, ist es gut ausgewuchtet
- ★ Wenn das Rad stets in der gleichen Position stehenbleibt, muß es ausgewuchtet werden







## Auswuchten der Räder

- Wenn das Rad stets in der gleichen Position stehen bleibt, ist vorübergehend ein Auswuchtgewicht [A] mit einem Klebeband zu befestigen.
- Das Rad um eine ¼ Umdrehung [B] drehen und kontrollieren, ob es in dieser Stellung stehen bleibt. Wenn dies der Fall ist, ist das richtige Auswuchtgewicht angebracht
- ★ Falls sich das Rad dreht und das Gewicht bewegt sich nach oben, ist ein schwereres Gewicht anzubringen. Falls sich das Rad nach unten bewegt, ist ein leichteres Gewicht anzubringen. Diese Arbeitsgänge solange wiederholen, bis das Rad stehenbleibt, wenn es eine ¼ Umdrehung weiter gedreht wird.
- Das Rad um eine weitere ¼ Umdrehung und dann nochmals um eine ¼ Umdrehung durchdrehen und kontrollieren, ob es vorschriftsmäßig ausgewuchtet ist.
- Die gesamte Prozedur so oft wie möglich wiederholen, um das Rad vorschriftsmäßig auszuwuchten
- Das Auswuchtgewicht endgültig befestigen




Teilenummer	Gewicht (Gramm)
41075-1014	10
41075-1015	20
41075-1016	30

## Ausbau der Auswuchtgewichte

- (a) Wenn der Reifen nicht auf der Felge sitzt.
- Die Zunge mit einem normalen Schraubenzieher nach außen drücken und das Gewicht vom Felgenhorn abschieben
- Das gebrauchte Auswuchtgewicht wegwerfen



- (b) Wenn der Reifen auf der Felge sitzt
- Das Gewicht, wie in der Abbildung gezeigt, mit einem normalen Schraubenzieher vom Felgenhorn abhebeln
- O Einen Schraubenzieher so zwischen Reifenwulst [A] und Zunge des Gewichts [B] einsetzen, bis die Spitze des Schraubenziehers das Ende der Zunge erreicht.
- O Den Schraubenziehergriff zum Reifen hin drücken, damit das Auswuchtgewicht vom Felgenhorn abgedrückt wird
- Das gebrauchte Auswuchtgewicht wegwerfen



#### Befestigen der Auswuchtgewichte

- Kontrollieren, ob das Gewicht auf der Befestigungszunge Spiel hat
- \* Wenn dem so ist, muß das Gewicht erneuert werden

## ■ ACHTUNG-

Wenn das Auswuchtgewicht auf dem Felgenhorn Spiel hat, oder wenn sich die Zunge und/oder die Klammer ausgeweitet haben, muß das lockere Auswuchtgewicht erneuert werden.

Gebrauchte Auswuchtgewichte nicht wieder verwenden.

 Befestigungszunge, Reifenwulst und Felgenhorn mit einer Seifenlösung oder einem Gummischmiermittel bestreichen Das Auswuchtgewicht läßt sich dann leichter auf das Felgenhorn schieben


## VORSICHT:


Den Reifenwulst nicht mit Motoröl oder Benzin schmieren, da hierdurch der Reifen angegriffen wird.

- Das Auswuchtgewicht an der Felge befestigen
- Das Gewicht entweder auf das Felgenhorn drücken oder leicht in der in der Abbildung gezeigten Richtung aufhämmern.
- O Kontrollieren, ob die Zunge und das Gewicht einwandfrei auf der Felge sitzen und darauf achten, daß die Klammer über die Felgenkante eingehängt ist und bis zum flachen Teil der Felge reicht

## Befestigen der Auswuchtgewichte

- (a) Das Gewicht aufdrücken oder leicht aufhämmern
- (b) Befestigungsvorgang beendet





### Reifen

## Prüfen/Regulieren des Reifendrucks

- Den Reifendruck mit einem Druckmeßgerät [A] messen wenn der Rei fen kalt ist
- ★ Erforderlichenfalls den Reifendruck gemäß den technischen Daten regulieren

## Reifendruck (kalt)

Vorne	bis 165 kg	250 kPa (2,5 kp/cm²)
Hinten	bis 165 kg	290 kPa (2,9 kp/cm²)

## Inspektion Eingeklemmte Steine und andere Gegenslände aus dem Profil entfer Die Reifen einer Sichtprufung auf Risse und Schnitte unterziehen und bei größeren Beschädigungen auswechseln. Beulen oder ähnliches zeigen Schäden im Reifeninneren an. Der betreffende Reifen muß dann ausgewechselt werden Die Profiltiefe in der Mitte der Lauffläche mit einer Profiltiefenlehre [A] messen. Da sich der Reifen ungleichmäßig abnutzen kann, ist diese

#### Messung an mehreren Stellen durchzuluhren ★ Den Reifen erneuern, wenn die Profiltiefe den zulässigen Wert unter schreitet

#### Reifenprofiltiefe

Vorne:

3,4 mm (BRIDGESTONE; DUNLOP) Normalwert:

5,0 mm (MICHELIN)

Grenzwert:

Hinten:

5,8 mm (BRIDGESTONE) Normalwert:

5,9 mm (DUNLOP)

7,0 mm (MICHELIN)

Grenzwert: 2 mm (bis 130 km/h)

3 mm (über 130 km/h)

## ■ ACHTUNG:

Um Fahrsicherheit und Fahreigenschaften zu erhalten, dürfen nur die empfohlenen Standardreifen aufgezogen werden. Weiterhin sind die vorgeschriebenen Reifendrücke einzuhalten.

## ANMERKUNG:

O Wenn ein Reifen erneuert wird, muß das Rad gepruft und ausgewuchtet werden

#### Abziehen der Reifen


Folgende Teile entfernen

Rad (siehe Ausbau des Vorderrads oder Ausbau des Hinterrads) Scheibe(n)

Ventileinsatz (die Luft herauslassen)

 Die Ventilsteltung am Reifen markieren [A], so daß der Reifen späler in der gleichen Position aufgezogen werden kann und keine Unwucht entsteht





 Um die Reifenwülste leichter von den Felgenflanschen zu trennen, die Reifenwülste und die Felgenflansche auf beiden Seiten mit einer Seifenlösung oder einem Gummischmiermittel bestreichen

#### **VORSICHT:**

Kein Motoröl oder Benzin verwenden, da hierdurch die Reifen beschädigt werden.

 Die Reifenwülste auf beiden Seiten der Felge mit einem handelsüblichen Reifenwechsler von der Felge abdrücken.

#### AND THE LUMB

 Die Reiten k\u00fcnnen nicht mit Handwerkzeugen abgezogen werden, da sie zu fest auf der Felge sitzen.

## Aufziehen der Reifen

- Felgen und Reifen Inspizieren und gegebenenfalls erneuern
- Wulstdichtfläche und Felgendichtfläche reinigen. Erforderlichenfalls die Felgendichtfläche mit einem feinkörnigen Schmiergelleinen glätten
- Das Ventil erneuern

## VORSICHT:

Bei jedem Aufziehen des Reifens das Ventil erneuern. Wenn das alte Ventil wiederverwendet wird, können Undichtigkeiten verursacht werden.


- Das neue Ventil einsetzen
- Die Ventilkappe abnehmen, die Ventilschaftdichtung (A) mit einer Seifenlösung schmleren und den Schaft von der Innenseite des Rades her durchziehen, bis er einrastet.


#### **VORSICHT:**

Kein Motoröl oder Benzin verwenden, da hierdurch die Ventildichtung beschädigt wird.

- [A] Kunststoffkappe
- [C] Ventilschaftdichtung
- [E] Ventilsitz

- [B] Ventileinsatz
- (D) Ventilschaft
- [F] Ventil offen
- Felgenflansch und Reifenwülste mit einer Seifenlösung oder einem Gummischmiermittel bestreichen






Beim Aufziehen des Reifens die Drehrichtungsmarkierung beachten.

#### ANMERKUNG:

O Die Lauftrichtung (A) ist auf der Seitenwand des Reifens durch einen Pfeil [B] angegeben



- Den Reifen so auf die Felge setzen, daß das Ventil an der Stelle der Auswuchtmarkierung steht (die beim Abziehen des Reifens angebrachte Kreidemarkierung oder bei einem neuen Reifen die gelbe Farbmarkierung).
- Den Reifen mit einem geeigneten handelsüblichen Reifenwechsler aufziehen
- Reifenwülste und Felgenflansche mit einer Seifenlösung oder einem Gummischmiermittel bestreichen, damit die Reifenwulste beim Aufpumpen des Reifens besser an den Dichtflächen abdichten
- Die Felge in den Reifenwülsten zentrieren und den Reifen so weit aufpumpen, daß die Reifenwülste an den Dichtflächen abdichten


#### ACHTUNG:

Beim Aufpumpen des Reifens darauf achten, daß der Ventileinsatz eingebaut ist und den Reifen nicht auf mehr als 400 kPa (4,0 kp/cm²) aufpumpen. Bei zu hohem Reifendruck kann der Reifen platzen und es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

- Kontrollieren, ob die Feigenlinien (A) auf beiden Seiten der Reifenseitenwände parallel zu den Felgenflanschen verlaufen
- ★ Den Ventileinsatz herausnehmen, wenn die Felgenlinien und die Linien auf der Reifenseitenwand nicht parallel verlaufen
- Felgenflansche und Felgenwülste schmieren
- Den Ventilsitz einsetzen und den Reifen nochmals aufpumpen
- Wenn die Reifenwülste in den Felgenflanschen sitzen, kontrollieren, ob die Reifen dicht sind
- O Den Reifen etwas über den Normaldruck aufpumpen
- O Das Seifenwasser benutzen oder den Reifen eintauchen und kontrollieren, ob Seifenblasen austreten.
- Den Reifen auf den vorgeschriebenen Druck aufpumpen (siehe Pr
  üfen der Reifen)
- Die Bremsscheibe(n) so einbauen, daß die Drehrichtungsmarkierung mit der Reifendrehrichtung übereinstimmt (siehe Abschnitt Bremsen)
- Das Rad auswuchten

## Reifenreparatur

Für schlauchlose Reifen sind zwei Reparaturen weit verbreitet. Die eine Art wird provisorische (äußere) Reparatur genannt und kann ausgeführt werden, ohne den Reifen von der Felge abzuziehen. Die andere Art nennt man dauerhafte (innere) Reparatur, hierfür muß der Reifen abgezogen werden. Es ist allgemein bekannt, daß durch dauerhafte (innere) Reparaturen höhere Fahrstandzeiten erreicht werden können als durch provisorische (äußere) Reparaturen. Die dauerhaften (inneren) Reparaturen haben auch den Vorteil, daß auf Sekundärschäden geprüft werden kann, die bei einer Sichtkontrolle nicht festgestellt werden können. Aus diesen Gründen empfiehlt Kawasaki die provisorische (äußere) Reparatur nicht Nur die entsprechende dauerhafte (innere) Reparatur wird empfohlen Die Reparaturmethoden können sich von Fabrikat zu Fabrikat unterscheiden. Es sind jeweils die Vorschriften des Herstellers zu beachten, damit die Reparatur mit einem guten Ergebnis ausgeführt werden kann.



## Nabenlager

#### Ausbau

Das Rad ausbauen und folgende Teile herausnehmen

Hulsen

Kupplung (aus der Hinterradnabe)

Fettdichtungen

Sicherungsringe

Spezialwerkzeug - Federringzange: 57001-143 [A]

Tachometerwellenantrieb (aus der Vorderradnabe) [B]

Die Lager [A] aus der Nabe herausnehmen

#### VORSICHT:

Das Rad nicht mit der Bremsscheibe nach unten auf den Boden legen Hierbei könnte die Bremsscheibe beschädigt oder verzogen werden Das Rad unterlegen, damit die Bremsscheibe den Boden nicht beruhrt

Spezialwerkzeug – Welle für Lagerausbauwerkzeug:
57001-1265 [B]
Kopfstück für Lagerausbauwerkzeug.
Ø 25 × Ø 28: 57001-1346 [C]

### Einbau

- Vor dem Einbau der Lager die Nabe mit Druckluft ausblasen, damit die Lager nicht verschmutzt werden
- Neue Lager einbauen
- Die Lager einpressen, bis sie auf dem Lagersitz aufsitzen

Spezialwerkzeug - Lagertreibersatz: 57001-1129 [A]

#### ANMERKUNG:


O Die Lager mit der markierten Seite nach außen einbauen


Neue Sicherungsringe einsetzen

Spezialwerkzeug - Federringzange: 57001-143

- Die Fettdichtungen erneuern
- Die Fettdichtung so weit einpressen, daß die Dichtfläche bundig mit dem Ende der Bohrung abschließt
- O Hochtemperaturfett auf die Lippen der Fettdichtung auftragen

Spezialwerkzeug - Lagertreibersatz: 57001-1129 [A]









#### Inspektion

## ANMERKUNG:

- Für die Inspektion brauchen die Lager nicht ausgebaut zu werden Wenn Lager ausgebaut werden, mussen sie erneuert werden
- Das Rad von Hand drehen, um seinen Zustand zu überprüfen.
- ★ Wenn es laut ist, sich nicht weich dreht oder rauhe Stellen hat, muß es ausgewechselt werden
- Die Lagerdichtung auf ihren Zustand kontrollieren
- ★ Wenn die Abdichtung verschlissen oder undicht ist, muß das Lager erneuert werden

## Tachometer-Getriebegehäuse


## Zerlegung und Zusammenbau

#### ANMERKUNG:

- O Es wird empfohlen, das Tachometer-Getriebegehäuse lieber auszuwechseln als zu versuchen, einzelne Teile zu reparieren
- Das Tachometer-Getriebegehäuse so einbauen, daß es in den Milnehmeraussparungen des Tachometer-Zahnrads sitzt (siehe Einbau des Vorderrads)

## Schmieren

Das Tachometer-Getriebegehäuse (B) gemäß Inspektionstabelle reinigen und schmieren (A)



# **Achsantrieb**

# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	10-:
Technische Daten	
Antriebskette	
Prüfen der Kettenspannung	10-4
Spannen der Antriebskette	10-4
Prüfen der Radausrichtung und Ausrichten des Rades	10-4
Prüfen des Kettenverschleißes	. 10-4
Schmieren	. 10-5
Ausbau	. 10-5
Ausbau	0-6
Einbau	. 10-6
Kettenräder, Kupplung	
Ausbau des Motorritzels	. 10-7
Einbau des Motorritzels	. 10-7
Einbau des Motorritzels Ausbau des Hinterrad-Zahnkranzes Finhau des Hinterrad-Zahnkranzes	. 10-7
Einbau des Hinterrad-Zehnkranzes	. 10-8
Einbau des Hinterrad-Zahnkranzes Kettenracherschleiß	. 10-8
Kettenradverschleiß .	. 10-8
Kettenradverzug	. 10-8
Ausbau der Radkupplungslager	10-8
Surpas oct Hackappiningshaler	40.0
Einbau der Radkupplung . Prüfen und Schmieren der Radlager	40.0
The state of the s	10.0

10

## Explosionszeichnungen



G: Fett auftragen.

HO Kettenöl auftragen

L: Sicherungslack auf Gewinde auftragen R: Ersatzteile

T1 9,8 Nm (1,0 mkp)

T2 98 Nm (10,0 mkp)

T3 74 Nm (7,5 mkp)

T4 145 Nm (15 0 mkp)

## **Technische Daten**

Position	Normalwert · 🕺	- Grenzwert
Antriebskette:		
Standardkette:  Fabrikal Typ  Anzahl der Glieder  Kettendurchhang:	ENUMA EK50UV-X, endlos 112 10 - 15 mm	zu stramm mehr als 15 mm zu locker: weniger als 10 mm
Länge der Ketle uber 20 Glicder	317,5 - 318,2 mm	323 mm 1
Kettenräder: Verzug des Hinterradzahnkranzes	0,4 mm oder weniger	0,5 mm

Spezialwerkzeug – Federringzange: 57001-143 Lagertreibersatz: 57001-1129 Heber: 57001-1238



## Antriebskette

## Prüfen der Kettenspannung

## ANMERKUNG:

- Das Motorrad auf den Seitenständer stellen und die Kettenspannung prüfen
- O Die Kette reinigen, wenn sie schmutzig ist und schmieren, wenn sie trocken zu sein scheint.
- Das Hinterrad drehen, um die Stelle zu finden, an der die Kette am strammsten gespannt ist
- Die Kette am hinteren Ende der unteren Kettenführung [A] nach oben drücken und den Abstand (Kettendurchhang) [B] vom oberen Ende der Kette bis zur Schwinge [C] messen
- ★ Wenn der Kettendurchhang den Normalwert überschreitet, muß die Kette gespannt werden

#### Kettendurchhang

Normalwert:

10 - 15 mm

Zu stramm:

mehr als 15 mm

Zu locker:

weniger als 10 mm

## Spannen der Kette

- Die Kontermuttern [A] der beiden Kettenspanner lösen
- Den Sicherungssplint [B] herausziehen und die Achsmutter [C] lösen
- ★ Wenn die Kette zu locker ist, den linken und rechten Kettenspanner [D] gleichmäßig herausdrehen
- ★ Wenn die Kette zu stramm ist, den linken und rechten Kettenspanner gleichmäßig nach innen drehen und das Rad nach vorne drücken
- Beide Ketteneinsteller gleichmäßig drehen, his die Antriebskette den vorgeschriebenen Durchhang hat Damit Kette und Rad einwandfrei fluchten, muß die Kerbe [E] an der linken Ausrichtungsanzeige [F] auf die gleiche Schwingenmarkierung oder Stelle [G] zeigen, wie die Kerbe an der rechten Anzeigeeinrichtung

## M ACHTUNG:

Wenn das Rad nicht einwandfrei ausgerichtet ist, führt dies zu übermäßigem Verschleiß und das Fahren kann gefährlich werden

- Die Kontermuttern der Kettenspanner gut festziehen
- Die Achsmutter festziehen

Anziehmoment - Hinterachsmutter: 145 Nm (15,0 mkp)


- Das Rad drehen und den Kettendurchhang an der strammsten Stelle nochmals messen und erforderlichenfalls nochmals nachstellen
- Einen neuen Sicherungssplint einsetzen und die Enden ausprobieren


## Prüfen der Radausrichtung und Ausrichten des Rades


- Kontrollieren, ob die Kerbe [A] an der linken Ausrichtungsanzeige [B] auf die gleiche Schwingenmarkierung oder Stelle [C] zeigt, wie die Nerbe an der rechten Anzeigeeinrichtung
- ★ Wenn dem nicht so ist, müssen die Kette gespannt und das Rad ausgerichtet werden (siehe Spannen der Kette)

#### ANMERKUNG:

O Die Ausrichtung des Rades kann auch mit einem Lineal oder einem Bindfaden kontrolliert werden







## ■ ACHTUNG:

Wenn das Rad nicht einwandfrei ausgerichtet ist, führt dies zu übermäßigem Verschleiß und das Fahren kann gefährlich werden.

#### Prüfen des Kettenverschleißes

- Folgendes entfernen Kettenabdeckung
- Das Hinterrad durchdrehen und die Antriebskette auf beschädigte Rollen sowie lockere Nietbolzen und Laschen kontrollieren
- ★ Wenn Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, muß die Anfriebskette erneuert werden
- ★ Die Antriebskette schmieren, wenn sie trocken zu sein schein!
- Die Kette durch Anhängen eines Gewichts von 10 kg [A] spannen
- Die Länge über 20 Glieder hinweg [B] in gespannten Zustand der Kette [C] von der Mitte des ersten Nietbolzens bis zur Mitte des 21 Nietbolzens messen. Diese Messung an mehreren Stellen vornehmen, da die Kette ungleichmäßig verschleißen kann
- ★ Wenn bei einer der Messungen der Grenzwert überschritten wird, muß die Kette erneuert werden. Beim Auswechseln der Kette ebenfalls das Motorkettenrad und den Hinterradzahnkranz auswechseln

Länge der Kette über 20 Glieder

Normalwert: 317,5 - 318,2 mm

Grenzwert: 323 mm


## ACHTUNG:

Wenn der Kettenverschleiß den Grenzwert überschreitet, muß die Kette erneuert werden, da sonst das Fahren unsicher werden kann. Wenn die Kette reißt oder abspringt, kann sie sich mit dem Motorkettenrad verwickeln oder das Hinterrad blockieren; dies führt zu schweren Schäden am Fahrzeug, welches sich dann nicht mehr beherrschen läßt.

Aus Sicherheitsgründen nur die Standardkette verwenden. Es ist eine endlose Kette, die für Einbauzwecke nicht aufgeschnitten werden darf.

## **Schmierung**

- Falls kein Spezialschmiermittel vorhanden ist, ein schweres Öl, bei spielsweise SAE 90 einem dunneren Öl vorziehen, da es länger auf der Kette haftet und besser schmiert
- Eine besonders stark verschmutzte Kette sollte vor dem Schmieren gereinigt werden



Öl auffragen

#### VORSICHT:

Die O-Ringe zwischen den Laschen dienen als Dichtung zwischen Bolzen und Hülse. Folgende Regeln müssen beachtet werden, damit die O-Ringe nicht beschädigt werden und damit kein Schmiermittel verloren geht:


Zum Reinigen der Kette, die mit O-Ringen ausgerüstet ist, nur Kerosine oder Dieselöle verwenden. Durch andere Reinigungsmittel, z. B. Benzin oder Trichlorethylen altern die O-Ringe und quellen auf


Nach dem Reinigen die Kette sofort mit Druckluft abblasen Danach die Kette 10 Minuten trocknen lassen.

- Öll seitlich auf die Rollen auftragen, so daß es bis zu den Nietbolzen und Hülsen durchdringt. Öl auch auf die O-Ringe auftragen, dannt diese mit Öll beschichtet sind
- Uberschüssiges Öl abwischen

## Ausbau der Antriebskette

- Folgende Teile entfernen
   Motorkettenrad (siehe Ausbau des Motorkettenrads)
   Hinterrad (siehe Abschnitt R\u00e4der/Reifen)
   Schrauben [A] f\u00fcr Kettenabdeckung
   Kettenabdeckung [8]
   Schwinge (siehe Abschnitt Federung)
- Die Antriebskette [A] von der Motorabtriebswelle [B] abnehmen





## Einbau


- Folgende Teile einbauen
   Schwinge (siehe Abschnitt Federung)
   Hinterrad (siehe Abschnitt R\u00e4der/Reifen)
   Motorkettenrad (siehe Ausbau des Motorkettenrads)
- Die Kette nach dem Einbau spannen (siehe Spannen der Antriebskette)

## Kettenräder, Radkupplung

## Ausbau des Motorkettenrads

Folgende Teile entfernen.


Untere Verkfeidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Kupplungsnehmerzylinder (siehe Abschnitt Kupplung) Schrauben [A] für Kettenradabdeckung [B] Kettenabdeckung



- Die gebogene Unterlegscheibe [A] gerade biegen
- Die Kettenradmutter [B] und die Unterlegscheibe entfernen.

#### ANMERKUNG:

O Die Hinterradbremse belätigen, während Sie die Multer des Motor kettenrads abschrauben



- Mit dem Heber das Hinterrad vom Boden abheben
  - Spezialwerkzeug Heber: 57001-1238
- Die Antriebskette lockern (siehe Spannen der Antriebskette)
- Die Antriebskeite nach rechts vom Hinterradzahnkranz abnehmen.
- Das Motorkettenrad [A] mit der Kette von der Abtriebswelle [B] ab
- Das Motorkettenrad entfernen



## Einbau des Motorkettenrads


- Kettenrad-Unterlegscheibe und Achssplint erneuern
- Das Motorkettenrad mit aufgelegter Antriebskette auf die Abtriebswelle
- O Es ist egal, welche Seite des Kettenrads nach außen zeigt
- Nach dem Festziehen der Kettenradmutter [A] eine Seite der Unterleg scheibe [B] über die Mutter biegen

#### ANMERKUNG.

O Die Hinterradbremse betätigen, wenn Sie die Mutter festziehen

## Anziehmoment - Mutter für Motorkettenrad: 98 Nm (10,0 mkp)

 Nach dem Einbau des Kettenrads die Antriebskette spannen (siehe Spannen der Antriebskette)





### Ausbau des Hinterradzahnkranzes

Das Hinterrad ausbauen (siehe Abschnitt R\u00e4der/Reifen)

#### VORSICHT:

Das Rad nicht mit der Bremsscheibe nach unter auf den Boden legen. Hierbei könnte die Bremsscheibe beschädigt oder verzogen werden. Das Rad unterlegen, damit die Bremsscheibe den Boden nicht berührt.


- Die Zahnkranzmuttern (A) entfernen.
- Den Hinterrad-Zahnkranz (B) entfernen


#### Einbau des Hinterrad-Zahnkranzes

- Den Zahnkranz so montieren, daß die Markierung der Anzahl der Zähne [A] nach außen zeigt
- Die Zahnkranzmuttern lestziehen

Anziehmoment - Hinterrad-Zahnkranzmutter: 74 Nm (7,5 mkp)

Das Hinterrad einbauen (siehe Abschnitt R\u00e4der/Reilen)





#### Kettenradverschleiß

- Die Z\u00e4hne der Kettenr\u00e4der einer Sichtkontrolle auf Verschleiß und Besch\u00e4diqungen unterziehen
- ★ Wenn sie entsprechend der Abbildung abgenutzt sind, ist das betreffende Kettenrad auszuwechseln und die Antriebskette muß kontrolliert werden (siehe Prufen des Antriebskettenverschleißes)
  - [A) Abgenutzter Zahn (Motorkettenrad)
  - [B] Abgenutzter Zahn (Hinterrad-Zahnkranz) [C] Drehrichtung

## ANMERKUNG:

Wenn ein Kettenrad ausgewechselt werden muß, ist wahrscheinlich auch die Kette abgenutzt. Beim Auswechseln eines Kettenrads siels auch die Kette inspizieren

## Verzug des Hinterrad-Zahnkranzes

- Das Hinterrad vom Boden abheben (siehe Abschnitt R\u00e4der und Reifen) so daß sich das Rad frei dreht
- Eine Meßuhr [A] in der Nähe des Zahnkranzes am Hinterrad [B], wie gezeigt, ansetzen und das Hinterrad drehen [C], um den Schlag (Verzug) des Zahnkranzes zu messen. Der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Anzeigewert entspricht dem Schlag (Verzug)
- Wenn der Schlag den zulässigen Wert überschreitet, ist der Hinterrad zahnkranz zu erneuern

## Verzug des Hinterradzahnkranzes

Normalwert: 0,4 mm oder weniger

Grenzwert: 0,5 mm

## Ausbau des Radkupplungslagers


Folgende Teile entfernen


Kupplung


Verdichtung

Sicherungsring [A]

Spezialwerkzeug - Federringzange: 57001-143 [B]







Das Lager von der Radseite her herausschlagen

Spezialwerkzeug - Lagertreibersatz: 57001-1129 [A]

## Einbau des Radkupplungslagers

- Das Lager erneuern
- Das Lager einpressen, bis es in der Bohrung aufsitzt

Spezialwerkzeug - Lagertreibersatz: 57001-1129 [A]

- Das Lager mit Hochtemperaturleit fullen
- Einen neuen Sicherungsring aufsetzen

Spezialwerkzeug - Federringzange: 57001-143

- Die Fettdichtung erneuern
- Die Fettdichtung einpressen, bis die Oberfläche der Dichlung mit dem Ende der Bohrung bundig ist
- O Hochtemperaturfett auf die Dichtlippen auftragen

Spezialwerkzeug - Lagertreibersatz: 57001-1129 [A]

## Einbau der Kupplung

 Folgende Teile schmieren und die Kupplung einbauen: Kugellager [A]
 Fettdichtung [B]
 Kupplungsinnenfläche [C]









## Prüfen und Schmieren der Radkupplungslager

## **ANMERKUNG**

- O Für das Prufen und Schmieren braucht das Kupplungslager nicht aus gebaut zu werden. Wenn es ausgebaut wird, muß es erneuert werden.
- O Das Lager mit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt auswaschen trocknen (in trockenem Zustand nicht drehen) und ölen. Dann das Lager von Hand drehen, um seinen Zustand zu überprüfen.
- ★ Wenn es lautist, sich nicht weich dreht oder rauhe Stellen aufweist, muß es ausgewechselt werden


 Das Lager mit einem guten Lagerfett fetten. Dann das Lager von Hand einige Male durchdrehen, damit sich das Fett gleichmäßig verteilt


# Bremsen

# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	11-2	Finhau dos Vandanas I II		
Technische Daten	11-4	Einbau des Vorderrad-Hauptbrems- zylinders Ausbau des Hinterrad-Hauptbrems-	11-13	
Fußbremshebel	11-5 11-5	Einbau des Hinterrad-Hauptbrems-	11-13	
Bremssättel Ausbau des Vorderrad-Bremssattels	11 6	Zerlegen des Vorderrad-Hauptbrems- zylinders	11-14	
Ausbau des Hinterrart-Bremscottole	. 11-6 11-6	Zerlegen des Hinterrad-Hauptbrems-	11-14	
Einbau der Bremssättel		zylinders Zusammenbau der Hauptzylinder	11-14	
Zerlegen des Vorderrad-Bremssattels Zusammenbau des Vorderrad-Brems-	. 11-7	Inspektion der Hauptzylinder (Sichtprüfung)	11-15	
sattels	11-8	(Olompiatorig)	11-15	
Zerlegen des Hinterrad-Bremssattels . Zusammenbau des Hinterrad-Brems- sattels	11-8	Bremsscheiben Ausbau	11-16	11
satters	11.9	Einbau	11-16 11-16	
Bremsklötze	1	Verschleiß	11-16	
Ausbau der Vorderrad-Bremsklötze	11-11 11-11	Verzug	11-16	586
Einbau der Vorderrad-Bremsklötze Ausbau der Hinterrad-Bremsklötze	11-11 - 11-11	Bremsflüssigkeit	11-17	
Elnbau der Hinterrad-Bremsklötze	11 11	Prüfen des Bremsflüssigkeitsstands	11-17	
Bremsbelagverschleiß	11-12	Wechseln der Bremsflüssigkeit Entluften der Bremsleitung	11-17 11-18	
fauptzylinder	11 13	Bremsschläuche		
Ausbau des Vorderrad-Hauptbrems- zylinders	11-13	Aus- und Einbau Inspektion	11-21 11-21 11-21	

# Explosionszeichnungen





# 11-4 BREMSEN

# **Technische Daten**

Position		Normalwert	Grenzwert
Bremshebel, Fußbremsheb	el:		
Stellung des Bremshebe	ls	4-fach verstellbar (entsprechend dem	
		Fahrerwunsch)	
Bremshebelspiel		Nicht einstellbar	
Fußbremshebelspiel		Nicht einstellbar	
Fußbremshebelstellung		Ca. 43 mm unterhalb Oberkante Fußraste	
Bremsflüssigkeit:			
Sorte		D O.T. 4	-
Marke (Empfehlung)		Castrol Girling-Universal	* *
		Castrol GT (LMA)	
		Castrol Disc Brake Fluid	= - +
		Check Shock Premium Heavy Duty	
Bremsklötze:			
Belagdicke:	Vorne	4 mm	1 mm
	Hinten	5 mm	1 mm
Bremsscheiben:			
Dicke:	Vorne	4,8 - 5,2 mm	4,5 mm
Hinten		5,8 - 6,1 mm	5,5 mm
Bremsscheibenschlag		0,2 mm oder weniger	0,3 mm

Spezialwerkzeuge – Federringzange: 57001-143 Heber: 57001-1238

#### Fußbremshebel

#### Nachstellen des Fußbremshebels

Kontrollieren, ob die Fußbremshebelstellung [A] in der korrekten Stellung ist

[B] Fußraste

#### Fußbremshebelstellung [C]

Normalwert: Ca 43 mm unterhalb Oberkante Fußraste.

 Wenn die Stellung nicht in Ordnung ist, muß der Fußbremshebel nach gestellt werden

#### ANMERKUNG:

- Normalerweise ist es nicht erforderlich, den Fußbremshebel nachzustellen, er muß jedoch nachgestellt werden, wenn der Hauptzyfinder zerlegt wird
- Die in der Abbildung angegebene Länge messen, wenn der Fußbrems hebef in Ruhestellung ist

#### Länge [A]


Normalwert: 67 ± 1 mm


- ★ Wenn die Länge nicht innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt, ist der Sechskantkopf [B] wie folgt zu verstellen
- O Die Kontermutter [C] an der Halterung lösen
- O Den Sechskantkopf drehen, bis die vorgeschriebene Länge erreicht st
- O Die Kontermutter festziehen

#### Anziehmoment - Kontermutter für Halterung des Hinterrad-Hauptzylinders: 18 Nm (1,8 mkp)

#### ANMERKUNG:

- Wenn die Fußbremshebelstellung mittels des Sechskantkopfes nicht reguliert werden kann, ist der Fußbremshebel vielleicht verbogen oder falsch montiert
- Den Hinterrad-Bremslichtschalter einstellen (siehe Nachstellen des Hinterrad-Bremslichtschalters im Abschnitt Elektrik)





#### **Bremssättel**

#### Ausbau des Vorderrad-Bremssattels

- Die Hohlschraube [A] am unteren Ende des Bremsschlauchs lösen und lose festziehen
- Die Befestigungsschrauben [B] lösen und den Bremssattel [C] von der Bremsscheibe abnehmen

#### VORSICHT:

Die Bremssattelschrauben [D] nicht lösen. Für den Ausbau des Bremssattels nur die Bremssattel-Befestigungsschrauben herausnehmen. Wenn die Bremssattelschrauben gelöst werden, läuft Bremsflüssigkeit aus.

 Die Hohlschraube abschrauben und den Bremsschlauch [E] vom Bremssattel abnehmen (siehe Aus- und Einbau der Bremsschläuche)



Auslaufende Bremsflussigkeit sofort aufwischen

#### 'NMERKUNG:

 Wenn der Bremssattel nach dem Ausbau zerlegt werden soll und keine Druckluft zur Verfügung steht, ist der Bremssattel vor dem Abziehen des Bremsschlauches zu zerlegen (siehe Zerlegen des Vorderrad-Bremssattels)

#### Ausbau des Hinterrad-Bremssattels

- Die Hohlschraube (A) am unteren Ende des Bremsschlauchs lösen und lose festziehen
- Die Befestigungsschrauben [B] lösen und den Bremssallel [C] von der Bremsscheibe abnehmen
- Die Hohlschrauben abschrauben und den Bremsschlauch vom Bremssattel abnehmen (siehe Aus- und Einbau der Bremsschläuche)

# VORSICHT:

Auslaufende Bremsflüssigkeit sofort aufwischen

#### ANMERKUNG:

 Wenn der Bremssattel nach dem Ausbau zerlegt werden soll und keine Druckluft zur Verfügung steht, ist der Bremssattel vor dem Abziehen des Bremsschlauches zu zerlegen (siehe Zerlegen des Hinterrad Bremssattels)

#### Embau

- Den Bremssattel einbauen und das untere Ende des Bremsschlauchs anschließen
- O An beiden Seiten der Bremsschlauchverschraubung eine neue Unterlegscheibe beilegen
- Die Hohlschraube und Bremssattel Befestigungsschrauben festzie
  hen.

Anziehmoment - Bremssattel-Befestigungsschrauben (vorne):

34 Nm (3,5 mkp)


Bremssattel-Befestigungsschrauben (hinten):


25 Nm (2,5 mkp)

Bremsschlauchhohlschrauber

25 Nm (2,5 mkp)

- Den Bremsflussigkeitsstand in den Bremsflussigkeitsbehältern kontrollieren
- Die Bremsleitung entlüften (siehe Entluften der Bremsleitung)
- Die Bremse ausprobieren, sie darf nicht schleifen und es darf keine Bremsflussigkeit austrefen






# **ACHTUNG:**

Das Motorrad nicht fahren, bevor die Bremse ihre volle Wirkung ereicht hat. Dazu mit dem Bremshebel oder dem Fußbremshebel so lange pumpen, bis die Bremsklötze an der Scheibe anliegen. Die Bremse spricht bei erstmaliger Betätigung nicht an, wenn dies nicht zuvor getan wurde.

#### Zerlegen des Vorderrad-Bremssattels

- Bremsklotzfeder und Bremsklötze ausbauen (siehe Ausbau des Vorderrad-Bremssattels)
- Den Vorderrad-Bremssattel ausbauen.
- Die Bremssattelschrauben [A] entfernen und den Vorderrad-Bremssattel auseinandernehmen.
- Die Kolbenisolierstücke und die O-Ringe entfernen.



- Den Kofben mit Druckluft ausbauen. Eine Möglichkeit ist nachstehend beschrieben
- O Eine Gummidichtung [A] und ein mehr als 10 mm dickes Holzbrett [B] gemäß Abbildung auf die Bremssattelhälfte aufsetzen und mittels einer geeigneten Schraube und einer Mutter gemäß Abbildung zusammenmontlieren Einen der Ölkanäle [C] offen lassen
- Ö Ein wenig Druckluft [D] auf den Ölkanal aufbringen, bis die Kolben die Gummidichtung berühren. Während dieses Vorgangs die Öffnung [E] des Schlauchanschlusses blockieren, wenn eine solche Öffnung an der Bremssattelhälfte vorhanden ist
  - [F] Schraube und Mutter
  - [G] Ölkanal mit Gummidichtung abgedichtet.
  - [H] Nach unten drucken.


# **ACHTUNG:**


Um Verletzungen zu vermeiden, darf nicht mit den Fingern oder mit der Hand in den Bremssattel hineingefaßt werden. Beim Aufbringen von Druckluft kann sonst der Kolben die Hand oder die Finger einquetschen.

- O Die Kolben von Hand herausziehen
- Die Staubdichtungen [A] und Bremsflussigkeitsdichtungen [B] entfernen
- Das Entlüftungsventil [C] und die Gummikappe [D] entfernen
- Den obigen Arbeitsgang für den Ausbau der Kolben an der anderen Seite des Bremssattelgehäuses wiederholen

#### ANMERKUNG:

- O Wenn keine Druckluft zur Verfügung steht sind bei beiden Bremssätteln die Kolben auszubauen, bevor der Bremsschlauch abgezogen wird
- O Einen entsprechenden Behälter für die Bremsflussigkeit bereitstellen und darüber die Arbeiten ausführen
- O Feder und Bremsklötze entfernen (siehe Ausbau der Vorderrad-Bremsklötze)
- Mit dem Bremshebel pumpen, bis die Kolben aus den Zylindern herauskommen und dann den Bremssattel zerlegen





# Zusammenbau des Vorderrad-Bremssattels

Alle Bremssattelteile außer den Bremsklötzen reinigen

#### VORSICHT:

Für das Reinigen der Telle nur Bremsflüssigkeit, Isopropylalkohol oder Äthylalkohol verwenden.


Das Entlüftungsventil und die Gummikappen einbauen
 Anziehmoment – Bremssattel-Entlüftungsventil: 7,8 Nm (0,8 mkp)

Die Bremsflüssigkeitsdichtungen [A] erneuern

O Bremsflüssigkeit auf die Flüssigkeitsdichtungen auftragen und diese von Hand in die Zylinder einbauen.

Die Staubdichtungen [B] erneuern, wenn sie beschädigt sind

O Bremsflüssigkeit auf die Staubdichtungen auftragen und diese von Hand in die Zylinder eindrücken.



Die O-Ringe [A] erneuern, wenn sie beschädigt sind


 Bremsflüssigkeit auf die Außenfläche der Kolben auftragen und die Kolben von Hand in die Zylinder schieben

Vergewissern Sie sich, daß die O-Ringe vorhanden sind

Die Bremssattelschrauben festziehen

Anziehmoment – Vorderrad-Bremssattelschrauben: 21 Nm (2,1 mkp)

Die Kolbenisolierstücke [B] einbauen




Die Bremsklötze einbauen (siehe Einbau der Vorderrad-Bremsklötze)

Ausgelaufene Bremsflüssigkeit mit einem feuchten Tuch vom Bremssattel abwischen.

# Zerlegen des Hinterrad-Bremssattels

- Den Hinterrad-Bremssattel ausbauen
- Bremsklötze und Ratterdämpfungsfeder ausbauen (siehe Ausbau der Hinterrad-Bremsklötze)
- Die Kolbenisolierstücke ausbauen
- Die Kolben mit Druckluft ausbauen
- O Die Öffnung des Bremssattels mit einem sauberen, dicken Tuch abdecken [A]
- O Für den Ausbau der Kolben etwas Druckluft [B] auf den Bremsleitungseingang am Bremssattel aufbringen



#### ■ ACHTUNG:

Um Verletzungen zu vermeiden, darf nicht mit den Fingern oder mit der Hand in den Bremssattel hineingefaßt werden. Beim Aufbringen von Druckluft kann sonst der Kolben die Hand oder die Finger einquetschen.

- Staubdichtungen und Bremsflüssigkeitsdichtungen entfernen
- Entluftungsventile und Gummikappen entfernen

#### ONWINEAUTO

- Wenn keine Druckluft zur Verfügung steht, sind die Kolben wie folgt auszubauen, bevor der Bremsschlauch vom Bremssattel abgezogen wird.
- O Einen entsprechenden Behälter für die Bremsflüssigkeit bereitstellen und darüber die Arbeiten ausführen.
- O Bremsklötze und Feder ausbauen (siehe Ausbau der Hinterrad-Bremsklötze)
- O Mit dem Fußbremshebel pumpen, um die Bremssattelkolben auszubauen


#### Zusammenbau des Hinterrad-Bremssattels

Alle Bremssattelteile außer den Bremsklötzen reinigen


#### **VORSICHT:**

Für das Reinigen der Teile nur Bremsflüssigkeit, Isopropylalkohol oder Äthylalkohol verwenden.


- Die Entluftungsventile einbauen und die Gummikappen aufsetzen
   Anziehmoment Bremssattel-Entlüftungsventile: 7,8 Nm (0,8 mkp)
- Die Bremsflüssigkeitsdichtungen [A] erneuern
- O Bremsflüssigkeit auf die Bremsflüssigkeitsdichtungen auftragen und diese von Hand in die Zylinder einbauen
- Die Staubdichtungen [B] erneuern, wenn sie beschädigt sind
- O Bremsflüssigkeit auf die Staubdichtungen auftragen und diese von Hand in die Zylinder eindrucken



- Bremsflüssigkeit auf die Außenfläche der Kolben auftragen und die Kolben von Hand in den Zylinder schieben
- Die Reibmanschette [A] und die Staubkappe [B] erneuern, wenn sie beschädigt sind
- Eine dünne Schicht PBC Fett (Poly-Butyl-Cuprysil) auf die Wellen der Bremssattelhalterung [C] und die Bohrungen [D] auftragen (PBC ist wasserbeständiges Spezial Hochtemperaturfett)




- Die Kolbenisolierstucke einbauen
- Die Bremsklötze einbauen (siehe Einbau der Hinterrad-Bremsklötze)
- Ausgelaufene Bremsflüssigkeit mit einem feuchten Tuch vom Bremssattel abwischen




# Bremsklötze

#### Ausbau der Vorderrad-Bremsklötze

- Die Bremssattel Befestigungsschrauben herausdrehen
- Den Bremssattel von der Bremsscheibe abnehmen
- Die Schrauben (A) f
   ür die Bremsklotzfedern herausdrehen und die Feder [B] entfernen



- Die Ktammer [A] herausziehen und den Bremsklotzstift [B] herausneh men
- Die Bremsklötze [C] herausnehmen



#### Einbau der Vorderrad-Bremsklötze

- Die Bremssattelkolben von Hand so weit wie möglich hineindrucken
- Die Bremsklötze einbauen
- Bremsklotzstift und Klammer einbauen Die Klammer muß "außerhalb" der Bremsklötze sitzen
- Den Bremssattel montieren (siehe Einbau des Bremssattels)

#### M ACHTUNG:

Das Motorrad nicht fahren bevor die Bremse ihre volle Wirkung erreicht hat. Dazu mit dem Bremshebel solange pumpen, bis die Bremsklotze an der Scheibe anliegen. Die Bremse spricht bei erstmaliger Betätigung nicht an, wenn dies nicht zuvor getan wurde.

# Ausbau der Hinterrad-Bremsklötze

- Die Bremssattel-Befestigungsschrauben herausdrehen
- Den Bremssattel von der Bremsscheibe abnehmen
- Die Klammer [A] herausziehen und den Bremsklotzstift [B] abnehmen
- Die Bremsklötze [C] ausbauen



#### Einbau der Hinterrad-Bremsklötze

- Den Bremssattelkolben von Hand so weit wie möglich hineindrucken
- Die Ratterdämpfungsfeder einbauen
- Die Bremsklötze einbauen
- Den Bremsklotzstift und die Klammer einbauen. Die Klammer muß außerhalb" des Bremsklotzes sitzen.
- Den Bremssattet einbauen

#### ■ ACHTUNG:

Das Motorrad nicht fahren bevor die Bremse ihre volle Wirkung erreicht hat. Dazu mit dem Fußbremshebel solange pumpen, bis die Bremsklötze an der Scheibe anliegen. Die Bremse spricht bei erstmaliger Betätigung nicht an, wenn dies nicht zuvor getan wurde.

# Bremsbelagverschleiß

- Die Belagdicke der Bremsklötze in dem jeweiligen Bremssattel kontrol
- ★ Wenn bel einem der Klötze die Belagdicke den Grenzwert [B] unter schreitet, sind beide Bremsklötze als Satz auszuwechseln

Bremsbelagdicke

Normalwert: Vorne [B]


4 mm

Hinten [C]

5 mm

Grenzwert:


1 mm




# Hauptzylinder

# Ausbau des Vorderrad-Hauptbremszylinders

 Die Steckverbinder [A] für den Vorderrad-Bremslichtschalter auszie hen



- Die Hohischraube [A] lösen, so daß der Bremsschlauch vom Haupt bremszyl nder abgenommen werden kann (siehe Aus- und Einbau der Bremsschläuche)
- Die Klemmschrauben [B] entfernen und den Hauptzylinder [C] als Baugruppe mit Bremsflussigkeitsbehälter, Bremshebel und Bremslichtschalter abmontieren



# Einbau des Vorderrad-Hauptbremszylinders


- Den Vorderrad Hauptbremszylinder so einbauen, daß die Auflagefläche [A] des Schaltergehäuses mit der Auflagefläche [B] der Hauptzylinder-Befestigungsschelle fluchtet
- Die Schelle muß so eingebaut werden, daß die Pfeilmarkierung [C]
   nach ehen zein!
- Zuerst den oberen und dann den unteren Klemmbolzen (estziehen Nach dem Festziehen ist am unteren Teil der Schelle ein Spalt vorhan den

Anziehmoment – Hauptzylinder-Klemmbolzen: 8,8 Nm (0,90 mkp)

- Auf beiden Seiten der Bremsschlauch Verschraubung eine neue Unterlegscheibe bewegen
- Die Bremsschlauch-Hohlschraube festziehen

# Anziehmoment - Bremsschlauchhohlschraube: 25 Nm (2,5 mkp)

- D.e Bremsledung entluften (siehe Entluften der Bremsledung)
- Die Bremswirkung kontrollieren. Die Bremse darf nicht schleifen und es darf keine Bremsflussigkeit austreten.




# Ausbau des Hinterrad-Hauptbremszylinders

- Das untere Ende [A] des Bremsflussigkeitsschlauchs abziehen und die Bremsflussigkeit in einen Behälter ablaufen lassen
- Die Bremsschlauchhohlschraube [B] am Hauptzylinder herausdrehen (siche Aus- und Einbau der Bremsschläuche)
- Den Sicherungssplint herausziehen
- Den Verbindungsstift [C] abziehen.

#### ANMERKUNG:

- 3 Den Fußbremshebel nach unten drucken und den Verbindungsstiff abziehen.
- Die Befest gungsschrauben [D] herausdrehen und den Hauptzylinder [E] und die Hauptzylinderabdeckung [F] abnehmen



#### Einbau des Hinterrad-Hauptbremszylinders

- Einen neuen Sicherungssplint einsetzen
- Auf beiden Seiten der Bremsschlauchverschraubung eine neue Unterlegscheibe beilegen
- Folgende Teile festziehen

# Anziehmoment - Hauptzylinder-Befestigungsschrauben:

23 Nm (2,3 mkp)

Bremsschlauch-Hohlschraube: 25 Nm (2,5 mkp)


- Die Bremsleitung entlutten (siehe Entlüften der Bremsleitung)
- Die Bremswirkung kontrollieren. Die Bremse darf nicht schleilen und es darf keine Bremsflussigkeit austreten

### Zerlegen des Vorderrad-Hauptbremszylinders

- Den Vorderrad-Hauptbremszylinder abmontieren
- Den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter und die Membrane entfernen und die Bremsflüssigkeit in einen Behälter gießen
- Die Kontermutter und den Lagerbolzen entfernen und den Bremshebel
   abnehmen
- Die Staubkappe zurückschieben und den Sicherungsring abnehmen

# Spezialwerkzeug – Federringzange: 57001-143

Den Kolben [A], die Sekundärmanschette [B], die Primärmanschette
 [C] und die Ruckholfeder [D] herausziehen



#### VORSICHT:

Die Sekundärmanschette nicht vom Kolben abnehmen, da sie hierbei beschädigt wird.

#### Zerlegen des Hinterrad-Hauptbremszylinders


- Den Hauptbremszylinder abmontieren
- Die Staubkappe auf der Druckslange zurückschieben und den Sicherungsring abnehmen

#### Spezialwerkzeug - Federringzange: 57001-143

- Die Druckstange mit dem Kolbenanschlag herausnehmen
- Den Kolben [A], die Sekundärmanschette [B], die Primärmanschette [C] und die Rückholfeder [D] abnehmen

#### VORSICHT:

Die Sekundärmanschette nicht vom Kolben abnehmen, da sie hierbei beschädigt wird



#### Zusammenbau

 Vor dem Zusammenbau alle Teile, auch den Hauptzylinder, mit Bremsflüssigkeit oder Alkohol reinigen.

#### **VORSICHT:**


Ausgenommen für die Bremsklötze und für die Bremsscheibe nur Scheibenbremsflüssigkeit, Isopropylalkohol oder Äthylalkohol für das Reinigen der Bremsenteile verwenden. Andere Flüssigkeiten sind nicht geeignet. Benzin, Motoröl oder andere Petroleumdestillate greifen die Gummiteile an. Öl jäßt sich schlecht vollständig von den Teilen entfernen; es gelangt schließlich an die Gummiteile der Scheibenbremse und zerstört diese.


- Bremsflüssigkeit auf die ausgebauten Teile und auf die Innenfläche des Zylinders auftragen.
- Darauf achten, daß Kolben oder Zylinderwand nicht beschädigt werden
- Die Kontermutter und den Bremshebellagerbolzen festziehen.

Anziehmoment – Bremshebellagerbolzen: 1,0 Nm (0,1 mkp) Kontermutter: 5,9 Nm (0,6 mkp)

### Inspektion der Hauptzylinder (Sichtkontrolle)

- Den Vorder- und Hinterrad-Hauptbremszylinder zerlegen
- Kontrollieren, ob die Innenfläche der Zylinder [A] und die Außenflächen der Kolben [B] verkratzt, angerostet oder angefressen sind.
- Wenn Zylinder oder Kolben beschädigt sind, müssen sie ausgetauscht werden
- Primärmanschette [C] und Sekundärmanschette [D] inspizieren.
- ★ Abgenutzte, beschädigte, weich gewordene (gealterte) oder aufgequollene Manschetten auswechseln.
- ★ Wenn Bremsflüssigekeit am Bremshebel austritt, ist der Kolben mit der Manschette auszutauschen.
- Die Staubkappe [E] auf Beschädigungen kontrollieren
- ★ Beschädigte Teile erneuern
- Kontrollieren, ob die Ausgleichsbohrung (F) und die Zulaufbohrung (G) frei sind
- ★ Wenn die kleine Ausgleichsbohrung verstopft ist, schleifen die Bremsklötze auf der Bremsscheibe. Gegebenenfalls die Bohrung mit Druckluft ausblasen
- Die Kolbenrückholfeder [H] auf Beschädigungen kontrollieren
- ★ Die Feder austauschen, wenn sie beschädigt ist





# **Bremsscheibe**


#### Ausbau

- Das Rad ausbauen (siehe Abschnitt R\u00e4der/Reilen)
- Die Befestigungsschrauben herausdrehen und die Bremsscheibe abnehmen

#### Einbau

- Die Bremsscheibe [A] so an das Rad montieren, daß die Laufrichtungs markierung [B] mit der Laufrichtungsmarkierung am Reifen [C], die durch den Pfeil an der Reifenwand angegeben ist, fluchtet
- Die Befestigungsschrauben [D] festziehen

Anziehmoment - Bremsscheiben-Befestigungsschrauben: 23 Nm (2,3 mkp)



#### Bremsscheibenverschleiß

- ★ Die Bremsscheibe [A] erneuern, wenn sie uber das zulässige Maß hinaus abgenutzt ist
  - [B] Meßfläche

Dicke der Vorderrad-Bremsscheibe

Normalwert: 4,8 - 5,2 mm 4,5 mm Grenzwert:

Dicke der Hinterrad-Bremsscheibe Normalwert: 5,8 - 6,1 mm

5,5 mm Grenzwert:





- Das Hinterrad vom Boden abheben
  - Spezialwerkzeug Heber: 57001-1238
- einer Seite einschlagen
- Eine Meßuhr gemäß Abbildung an die Bremsscheibe [A] ansetzen und die Unwucht messen
  - [B] Das Rad von Hand drehen
- ★ Wenn die Unwucht den Grenzwert überschreitet, ist die Breinsscheibe auszuwechseln

Unwucht der Grenzscheiben

Normalwert: 0,2 mm oder weniger

0,3 mm Grenzwert:








# Bremsflüssigkeit

# Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstands


 Kontrollieren, ob die Bremsflüssigkeit im Vorderrad Bremsflüssig keitsbehälter [A] über der unteren Markierungslinie [B] steht

#### ANMERKUNG:

O Bei der Kontrolle des Bremsflussigkeitsstands den Lenker drehen, damit der Behälter waagerecht steht



★ Wenn der Bremsflussigkeitsstand zu niedrig ist muß Bremsflussigkeit bis zur oberen Markierungslinie [A] im Behälter [B] nachgefullt werden



- Die Sitzbank abnehmen, im Behälter [A] für die Hinterradbremse muß die Bremsftussigkeit zwischen der oberen Markierungslinie [B] und der unteren [C] stehen
- Wenn der Bremsflussigkeitssland zu niedrig ist, muß Bremsflussigkeit bis zur oberen Markierungslinie nachgefullt werden

#### ACHTUNG:

Die Bremsflüssigkeit vollständig wechseln, wenn nicht mehr festgestellt werden kann, welche Bremsflüssigkeit sich im Behälter befindel. Danach nur noch die gleiche Sorte und die gleiche Marke verwenden.



Sorte: D.O.T.4

Marke: Castrol Girling-Universal

Castrol GT (LMA)

Castrol Disc Brake Fluid

**Check Shock Premium Heavy Duty** 




# Wechseln der Bremsflüssigkeit

#### **ANMERKUNG**

O Der Ablauf beim Wechseln der Bremsflussigkeit für die Vorderrad bremse ist nachstehend beschrieben. Das Wechseln der Bremsflus sigkeit für die Hinterradbremse erfolgt in gleicher Weise.

- Den Bremsflüssigkeitsbehälter waagerecht halten
- Den Deckel vom Bremsflussigkeitsbehälter abnehmen
- Die Gummikappe vom Entluftungsventil (A) abnehmen
- Einen Kunststoffschlauch [B] an das Entlüftungsventil am Bremssallel anschließen und das andere Ende des Schlauchs in einen Behälter führen.
- Frische Bremsflüssigkeit der vorgeschriebenen Sorte in den Behälter ful en




- Die Bremsflussigkeit wie folgt wechseln
- Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis frische Bremsflussigkeit aus dem Kunststoffschlauch herauskommt oder bis sich die Farbe der Bremsflussigkeit verändert
  - 1 Entluftungsventil öffnen [A]
  - 2 Bremse betätigen und halten [B]
  - 3 Entluftungsventil schließen [C]
  - 4 Bremse freigeben [D]

#### ANMERKUNG:

- O Der Flussigkeitsstand ist während des Ölwechsels ständig zu überprüfen, gegebenenfalls ist Bremsflüssigkeit nachzufullen. Wenn der Behälter während des Ölwechsels vollständig leer wird, muß die Entluftung von vorne beginnen, da Luft in die Leitung gelangt ist.
- O Vorderradbremse. Die obigen Schritte für den anderen Bremssallel wiederholen
- O Hinterradbremse. Die obigen Schritte für das andere Entlüftungsventil wiederholen.
- Den Kunststoffschlauch abnehmen
- Den Behälterdeckel aufschrauben
- Die Entluftungsventile festziehen und die Gummikappen aufsetzen

# Anziehmoment - Bremssattel-Entluftungsventil: 7,8 Nm (0,8 mkp)

- Nach dem Wechseln der Bremsflussigkeit die Bremsen ausprobieren sie d\u00fcrfen nicht schleifen und es darf keine Bremsflussigkeit austreten
- ★ Erforderlichenfalls die Bremsleitung entlutten



# Entlüften der Bremsleitung

Die Bremsflussigkeit läßt sich nur sehr wenig komprimieren, so daß die gesamte Bewegung des Bremshebels direkt zum Bremssaltel übertragen und in Bremswirkung umgesetzt wird. Luft läßt sich jedoch leicht komprimieren. Wenn Luft in die Bremsleitung gelangt, wird die Bewegung des Bremshebels oder des Fußbremshebels teilweise zur Komprimierung der Luft benutzt. Dadurch entsteht ein "teigiges" Gefühl am Bremshebel oder am Fußbremshebel und die Wirkung fäßt nach

#### ACHTUNG.

Immer wenn ein werches oder "teigiges" Gefühl am Bremshebel zu spüren ist, nach einem Wechsel der Bremsflussigkeit oder wenn eine Verschraubung an der Bremsleitung, aus welchem Grund auch immer, gelöst worden ist, ist die Bremse zu entluften.

#### ANMERKUNG.


- O Nachstehend ist das Entfühlen der Vorderrad-Bremsleitung beschrieben. Die Hinterrad-Bremsleitung wird in gleicher Weise entfuhlet
- Den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter abnehmen und Bremsflüssigkeit bis zur oberen Markierungslinie nachfüllen.
- Bei abgenommenem Behälterdeckel mit dem Bremshebel mehrere Male langsam pumpen, bis keine Luftblasen mehr durch die Bohrungen an der Unterseite des Behälters aufsteigen.
- O Auf diese Weise wird der Hauptbremszylinder entluftet
- Den Behälterdeckel aufschrauben
- Die Gummikappe von Entlüftungsventil am Bremssallel abnehmen
- Den Plastikschlauch an das Entluftungsventil am Bremssattel anschließen und das andere Ende des Schlauchs in einen Behälter führen
- Die Bremsleitung und den Bremssattel wie folgt entluften.
- Diesen Arbeitsgang wiederholen, bis keine Luft mehr aus dem Plastikschlauch austritt
  - Mit dem Bremshebel pumpen, bis ein hartes Gefühl entsteht. Dann die Bremse belätigen und halten [A]
  - 2. Bei betätigter Bremse das Ventil schnell öffnen und schließen [B]
  - 3. Bremse freigeben [C]

#### **ANMERKUNG:**

- O Der Flüssigkeitsstand ist während des Entluftens ständig zu überprüfen; gegebenenfalls ist Bremsflüssigkeit nachzufulten. Wenn der Behälter während des Entlüftens vollständig leer wird, muß die Entlüftung von vorne beginnen, da Luft in die Leitung gelangt ist
- Den Bremsschlauch leicht ab Bremssattel bis zum Behälter abklopfen; dies erleichtert den Entlüftungsvorgang
- Vorderradbremse: Die obigen Schritte f
   ür den anderen Bremssattel wiederholen
- Hinterradbremse. Die obigen Schritte f
   ür das andere Entl
   üttungsventil wiederholen
- Den Kunststoffschlauch abnehmen
- Das Entluftungsventil festziehen und die Gummikappe aufsetzen

# Anziehmoment - Bremssattel-Entlüftungsventil: 7,8 Nm (0,8 mkp)

- Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren
- Nach dem Entluften die Bremse ausprobieren. Die Bremse darf nicht schleifen und es darf keine Bremsflüssigkeit austreten



#### ■ ACHTUNG:

Bei Arbeiten an der Scheibenbremse sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

- 1. Auf keinen Fall alte Bremsflüssigkeit wiederverwenden
- Kelne Flüssigkeit aus einem Behälter verwenden, der nicht verschlossen oder längere Zeit geöffnet war.
- NIcht zweierlei Bremsflüssigkeit vermischen. Dadurch sinkt der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit ab, so daß die Bremse ausfallen kann. Außerdem können die Gummiteile der Bremse angegriffen werden
- Den Behälterdeckel stets solort wieder aufsetzen, damit die Flüssigkeit keine Feuchtigkeit aufnimmt
- Bei Regen und starkem Wind keinen Bremsflüssigkeitswechsel vornehmen
- 6. Ausgenommen für die Bremsklötze und die Bremsscheiben nur Bremsflüssigkeit, Isopropylalkohol oder Äthylalkohol zum Reinigen der Bremse verwenden. Andere Flüssigkeiten sind nicht geeignet. Benzin, Motoröl und andere Petroleumdestillate greifen die Gummiteile an Öl läßt sich schlecht vollständig von den Teilen entfernen; es gelangt schließlich an die Gummiteile der Scheibenbremse und zerstört diese
- 7 Bel Arbeiten an den Bremsklötzen oder an der Bremsscheibe sorgfältig darauf achten, daß keine Bremsflüssigkeit und kein Öl an diese Telle gelangt. Wenn Bremsflüssigkeit oder Öl unbeabsichtigt an Bremsklötze oder Bremsscheibe gelangt, muß diese mit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt abgewaschen werden. Keine Lösemittel verwenden, die Ölrückstände hinterlassen Die Bremsklötze auswechseln, wenn sie nicht zufriedenstellend gereinigt werden können
- Bremsflüssigkeit zerstört schnell den Lack, Flüssigkeitsspritzer sind sofort gründlich abzuwischen
- Wenn eine der Bremsleitungsverschraubungen oder das Entlüftungsventil geöffnet werden, MUSS DIE BREMSE ENTLÜFTET WERDEN.

# Bremsschläuche

#### Aus- und Einbau

#### **VORSICHT:**

Bremsflüssigkeit greift lackierte oder galvanisierte Oberflächen an, ausgelaufene Bremsflüssigkeit sollte sofort vollständig abgewischt wer-

- Beim Ausbau des Bremsschlauchs ist darauf zu achten, daß keine Bremsflüssigkeit an lackierte Flächen oder Kunststoffteile kommt.
- Das Ende des Bremsschlauchs vorübergehend an einer etwas h\u00f6heren Stelle befestigen, damit m\u00f6glichst wenig Bremsfl\u00fcssigkeit ausl\u00e4uft.
- Auf beiden Seiten der Bremsschlauchverschraubung eine neue Unterlegscheibe beilegen,
- Beim Einbau der Schläuche darauf achten, daß diese nicht scharf gebogen, eingeklemmt, abgeflacht oder verdreht werden und die Schläuche gemäß dem Abschnitt Verlegen der Schläuche im Kapitel Allgemeine Informationen verlegen.
- Die Hohlschrauben an den Schlauchanschlüssen festziehen.

Anziehmoment - Bremsschlauchhohlschrauben: 25 Nm (2,5 mkp)

 Nach dem Einbau der Bremsschläuche die Bremsleitungen entlüften (slehe Entlüften der Bremsleitung).

#### Inspektion

- Durch den hohen Druck der Bremsleitung kann Bremsflüssigkeit austreten oder der Schlauch kann platzen, wenn die Leitung nicht vorschriftsmäßig gewartet wird. Den Schlauch bei der Inspektion biegen und verdrehen
- ★ Den Schlauch auswechseln, wenn Risse oder Beulen festzustellen sind.


# **Federung**


2. No.

# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	.2
Technische Daten	4
Vorderradgabel12-Einstellen der Zugstufendämpfung12-Einstellen der Druckstufendämpfung12-Einstellen der Federvorspannung12-Ausbau (pro Gabelbein)12-Einbau12-Wechseln des Gabelöls12-Zerlegen der Vorderradgabel12-1Zusammenbau der Vorderradgabel12-1Inspektion des Innenrohrs12-1Inspektion der Staubdichtungen12-1Federspannung12-1	5566770122
Hinterrad-Stoßdämpfer	44456
Schwinge       12-1         Ausbau       12-1         Einbau       12-1         Ausbau der Schwingenlager       12-1         Einbau der Schwingenlager       12-1	7 8 8
Verbindungsgestänge, Schwinghebel12-1Ausbau des Verbindungsgestänges12-1Einbau des Verbindungsgestänges12-1Ausbau des Schwinghebels12-1Einbau des Schwinghebels12-1Inspektion der Nadellager12-2Inspektion der Buchsen12-2	999

# Explosionszeichnungen





# **Technische Daten**

Position	Normafwert 2 Nad∈.
Vorderradgabel (pro Einheit):	
Innenrohrdurchmesser	41 mm
Einstellung der Federvorspannung	Überstand des Einstellers 15 mm (6 Markierungen) (Nutzbarer Bereich: 5 - 20 mm)
Luftdruck	Atmospherischer Druck (nicht regelbar)
Einstellung der Zugstufendämpfung	6 Einrastung ab der 1. Einrastung der vollen Uhrzeigersinnstellung (Nutzbarer Bereich; 1 ← → 12 - 13 Einrastungen)
Einstellung der Druckstufendämpfung	<ol> <li>Einrastung ab der 1. Einrastung der vollen Uhrzeigersinnstellung (Nutzbarer Bereich: 1 ← → 7 – 9 Einrastungen)</li> </ol>
Viskosität des Gabelöls	KAYABA01 (SAE5W)
Ölmenge	463 ± 4 ccm (vollständig trocken) ca. 395 ccm (bei Ölwechsel)
Gabelölstand	Voll eingefedert, ohne Feder, unterhalb Oberkante Außenrohr 86 ± 2 mm
Freie Länge der Gabelfeder	304,6 mm (Grenzwert 300 mm)
Hinterrad-Stoßdämpfer:	
Einstellung der Zugstufendämpfung	Nr. 2 von 4 Stellungen
Einstellung der Druckstufendämpfung	<ol> <li>Einrastung ab der 1. Einrastung der vollen Uhrzeigersinnstellung</li> <li>(Nutzbarer Bereich: 1 ← → 16 - 22 Einrastungen)</li> </ol>
Einstellung der Feder	( Towns of Dologo, 1 To the Children Wolf)
Normalwert	Fraie Länge der Feder minus 12 mm
Grenzwert	Freie Länge der Feder minus 12 - 22 mm (weicher oder härter)
Gasdruck	980 kPa (10 kp/cm², nicht einstellbar)

Spezialwerkzeuge - Gabelfeder-Kompressionswerkzeug: 57001-1338

Gabelfedersperre: 57001-1374

Kolbenstangen-Abziehwerkzeug, M 10 x 1,0: 57001-1298

Gabelöl-Meßlehre: 57001-1290

Gewicht für Gabelaußenrohr: 57001-1218 Zylinderhaltewerkzeug: 57001-1297 Öldichtungstreiber, Ø 41: 57001-1288 Hakenschlüssel: 57001-1100 (2)

Steckschlussel: 57001-1370

Öldichtungs- und Lagerausbauwerkzeug: 57001-1058

Lagertreibersatz: 57001-1129 Federringzange: 57001-143

Heber: 57001-1238


# Vorderradgabel

#### · Einstellen der Zugstufendämpfung


- Für das Nachstellen der Zugstufendämpfung den Einsteller [A] drehen,
   Die ein Klicken hören.
- O Die Standardeinstellung für einen durchschnittlich großen Fahrer mit einem Gewicht von 68 kg ohne Beifahrer und Zubehör ist die 6. Einfraktung ab voller Uhrzeigersinnstellung

# ACHTUNG:

- Youn die belden Einsteller nicht in der gleichen Position stehen, wird das Handling beeinträchtigt und das Fahren kann gefährlich werden.
- O Für durchschnittliches Fahren kann die Dämpfung weich eingesteilt sein. Für Fahrten mit hoher Geschwindigkeit oder mit einem Berfahrer soilte die Dämpfung jedoch härter eingestellt werden. Wenn die Dämptung zu weich oder zu hart zu sein scheint, ist sie gemäß nachstehender Tabelle einzustellen.



Elistonen der Eugsterendamprang								
Stellung des Ein- stellers	Dām <b>ộ-</b> fungs- kraft	Ein- stellung	Be- lastung	Straße	Ge- schwin- digkeit			
12 - 13	Schwach	Weich	Leicht	Gut	Niedrig			
1	†	†	†	T	†			
1	1	1	1	1	1			
1	Stark	Hart	Schwer	Schlecht	Hoch			



#### Einstellen der Druckstufendämpfung

- Für das Nachstellen der Druckstufendämpfung den Einsteller [A] drehen, bis Sie ein Klicken hören
- O Die Standardeinstellung für einen durchschnittlich großen Fahrer mit einem Gewicht von 68 kg ohne Beifahrer und ohne Zubehör ist die 5. Einrastung ab voller Uhrzeigersinnstellung

#### ■ ACHTUNG:

Wenn die beiden Einsteller nicht in der gleichen Position stehen, wird das Handling beeinträchtigt und das Fahren kann gefährlich werden.

O Für durchschnittliches Fahren kann die Dämpfung weich eingestellt sein. Für Fahrten mit hoher Geschwindigkeit oder mit einem Beifahrer sollte die Dämpfung jedoch härter eingestellt werden. Wenn die Dämfpung zu weich oder zu hart zu sein scheint, ist sie gemäß nachstehender Tabelle einzustellen.



Stellung des Ein- stellers	Dämp- fungs- kraft	Ein- stellung	Be- lastung	Straße	Ge- schwin- digkeit
7 - 9 1	Schwach †	Weich	Leicht	Gut	Niedrig 1
1	1 1	1	1	1	1
1	Stark	Hart	Schwer	Schlecht	Hoch





- Den Bolzen der Lenkerhalterung [A], den oberen Gabeiklemmbolzen [A] (B) und den unteren Gabelklemmbolzen [C] lösen.
- Das Gabelbein mit einer Drehbewegung nach unten herausdrehen.



- Die Gabel so einbauen, daß die Oberkante [A] des Außenrohrs bündig mit der Oberfläche der Lenkerhalterung ist.
- Den unteren Gabelkiemmbolzen und den oberen Gabelbolzen festziehen.

Anziehmoment - Gabelkiemmbolzen (unterer): 28 Nm (2,9 mkp) Oberer Gabelbolzen: 23 Nm (2,3 mkp)

 Den Boizen der Lenkerhalterung und den oberen Gabelklemmbolzen festziehen,

Anziehmoment - Bolzen für Lenkerhalterung: 23 Nm (2,3 mkp) Gabeiklemmbolzen (oben): 21 Nm (2,1 mkp)



- O Vor dem Festziehen des Bolzens der Lenkerhalterung und des oberen Gabelklemmbolzens zuerst den oberen Bolzen festziehen
- Die ausgebauten Teile wieder einbauen (siehe Angaben in den entsprechenden Abschnitten).
- Federvorspannung und Dämpfungskraft einstellen





# Wechseln des Gabelöls

- Die Vorderradgabel ausbauen (siehe Ausbau der Vorderradgabel)
- Das untere Ende des Innenrohrs in einen Schraubstock spannen.
- Den oberen Bolzen [A] aus dem Außenrohr [B] herausdrehen
- Das Federkompressionswerkzeug [C] mit der Federsperre [D] zwischen. den oberen Gabelbolzen und die Abstandsführung [E] einsetzen


Spezialwerkzeug - Federkompressionswerkzeug: 57001-1338 Federsperre: 57001-1374

- ★ Wenn die Spezialwerkzeuge nicht eingesetzt werden k\u00f6nnen, ist der Einsteller für die Federvorspannung [F] im Uhrzeigersinn zu drehen, bis sich die Werkzeuge einsetzen lassen
- Bei diesem Arbeitsgang sollte einer den oberen Bolzen [A] oben halten und ein anderer die Spezialwerkzeuge nach unten Wucken [B] und die Federsperre [C] zwischen Kolbenstangenmutter [D] und Abstandsfuhrung (E) einsetzen
- Die Federsperre nach unten drücken und das Federkompressionswerkzeug [F] herausziehen






 Die Kolbenstangenmutter [A] mit einem Schlüssel [B] festhalten und den oberen Bolzen von der Kolbenstange entfernen.




Folgende Teile entfernen:
 Stange [A] für Einsteller der Zugstufendämpfung
 Sperre [B] für Gabetfeder

#### ANMERKUNG:

- O Das Distanzstück [C] unten halten und die Gabelfedersperre herausziehen
- Folgende Teile entfernen.
   Abstandsführung [D] und Distanzstück
   Gabelfeder
- Das Gabelöl in einen passenden Behälter ausgießen.
- Die Kolbenstange [A] mindestens zehnmal nach oben und unten bewegen, um das gesamte Öl aus der Gabel herauszupumpen





 Das Gabelrohr senkrecht halten und Außenrohr und Kolbenstange soweit wie möglich nach unten drücken

#### ANMERKUNG:

- O Die Gabeifeder noch nicht einbauen
- Die Vorderradgabei bis oben mit der vorgeschriebenen Menge Ölfullen.

Empfohlenes Öi KAYABA 01 oder SAE5W

 Das Kolbenstangen-Abziehwerkzeug [A] fünfmal langsam auf und ab bewegen, um die Luft aus dem Innenrohr herauszudrücken.

Spezialwerkzeug – Kolbenstangen-Abziehwerkzeug, M10 x 1,0: 57001-1298



 Das Außenrohr auf- und abwärts pumpen, um die Luft zwischen Innen-, und Außenrohr herauszudrücken

#### ANMERKUNG:

- O Bei diesem Arbeitsgang ist immer soviel Öf nachzufüllen, daß das Öl über den beiden Bohrungen [A] im oberen Teil des Innerrohrs [B] steht.
- Nachdem die Luft aus der Gabel herausgepreßt ist, ungefähr fünf Minuten warten, damit eventuelle Luftblasen nach oben steigen können.





Spezialwerkzeug – Ölstandsmeßlehre: 57001-1290 [B]

#### ANMERKUNG:


- O Das Meßrohr hat eine Skaleneinteilung von 1 cm.
- O Das Gehäuse hat eine Skaleneinteilung von 10 ccm, ausschließlich des Meßrohres, welches eine Fassungsvermögen von etwa 5 ccm hat.
- Bei voll eingefederter Gabel das Meßrohr in das Innenrohr einsetzen und das Verschlußstück auf das obere Ende des Innenrohrs positionieren
- Das überschüssige Öl abziehen; hierfür den Griff langsam ziehen

Ölstand (vollständig eingefedert, ohne Feder)
Normalwert: 86 ± 2 mm (unterhalb Oberkante Außenrohr)





- Die Kolbenstange [A] über die Oberkante des Außenrohrs hochziehen.
- Die Kolbenstangenmutter [B] handfest anziehen.
- O Kontrollieren, ob mindestens 12 mm des Gewindes [C] sichtbar sind



- Die Stange für den Zugstufendämpfer in die Druckstange einsetzen
- Das Kolbenstangenabziehwerkzeug auf das Ende der Stange aufschrauben


Spezialwerkzeug – Kolbenstangenabziehwerkzeug, M10 x 1,0: 57001-1298


- Die Gabelfeder mit dem kleineren Ende nach oben einbauen.
- Distanzstück und Führung einbauen

 Während einer das Kolbenstangen-Abziehwerkzeug [A] hochhält, druckt ein anderer das Gabelfeder-Kompressionswerkzeug [C] und die Gabelfedersperre [D] nach unten [B] und setzt die Federsperre zwischen Kolbenstangenmutter [E] und Abstandsführung [F] ein.

Spezialwerkzeug - Gabelfeder-Kompressionswerkzeug: 57001-1338 Gabelfedersperre: 57001-1374

- Die Federsperre nach unten drücken und das Federkompressionswerkzeug herausziehen
- Das Kolbenbolzen-Abziehwerkzeug entfernen
- Den O-Ring [A] am oberen Bolzen kontrollieren und erneuern, wenn er beschädigt ist.
- Den D\u00e4mpfungseinsteller [B] des oberen Bolzens so einschrauben, daß der Abstand zwischen Unterseite des Einstellers und dem Ende des Federeinstellers [C] 25 mm beträgt [D]





 Den oberen Bolzen [A] mit einem Schlüssel festhalten und die Kolbenstangenmutter [B] gegen den oberen Bolzen festziehen.


Anziehmoment – Kolbenstangenmutter: 15 Nm (1,5 mkp)

Die Gabelfedersperre [C] entfernen

#### ANMERKUNG:

O Das Distanzstück [D] unten halten und die Federsperre herausziehen.

- Das Außenrohr anheben und den oberen Bolzen einschrauben.
- Die Vorderradgabel einbauen (siehe Einbau der Vorderradgabel).




# Zerlegen der Vorderradgabel


- Die Vorderradgabel ausbauen (siehe Ausbau der Vorderradgabel)
- Das Gabelöl ablassen (siehe Wechseln des Gabelöls).
- Die Vorderradgabel in einen Schraubstock spannen [A]
- Den Zylinder [B] mit dem Haltewerkzeug [C] festhalten.

# Speziałwerkzeug - Gabetzylinder-Haltewerkzeug: 57001-1297

 Die Inbusschraube [D] lösen, dann die Schraube mit der Dichtung an der Unterseite des Innenrohrs abnehmen.



 Die Zylindereinheit herausnehmen O Die Zylindereinheit nicht zerlegen




- Das Innenrohr wie folgt vom Außenrohr trennen
- O Die Staubdichtung hochschieben.
- O Den Sicherungsring [A] vom Außenrohr abnehmen



- Innen- und Außenrohr mehrere Male nach oben und unten ziehen Durch die Stoßwirkung auf die Dichtung wird das Innenrohr vom Außenrohr getrennt.
- ★ Wenn die Rohre sehr fest zusammensitzen, ist das Außenrohrgewicht zu verwenden

Spezialwerkzeug - Außenrohrgewicht: 57001-1218





#### Zusammenbau

- Die nachstehend aufgeführten ausgebauten Teile erneuern Öldichtung
  - Führungsbuchsen
- Einen ölbeschichteten Plastikbeutel [A] über das Ende des Innenrohrs legen, um die Staubdichtung [B] und die Öldichtung zu schützen
- Die Nut der Innenrohrbuchse hat eine scharfe Kante, die die Dichtlippe der Dichtungen beim Aufschieben über das Innenrohr beschädigen können
- Folgende Teile auf das Innenrohr montieren

Staubdichtung

Sicherungsring


Öldichtung

Unterlegscheibe

Außenrohr-Führungsbuchse

Innenrohr-Führungsbuchse






 Beim Montieren der neuen Außenrohr-Führungsbuchse die Unterlegscheibe gegen die neue Buchse halten und die Unterlegscheibe mit dem Ördichtungstreiber [A] bis gegen den Anschlag eindrücken.

#### Spezialwerkzeug - Öldichtungstreiber, Ø 41: 57001-1288

- Nach dem Einbau der Unterlegscheibe die Öldichtung mit dem Öldichtungstreiber einbauen
- Den Sicherungsring und die Staubdichtung von Hand aufsetzen



- Den Kolbenzylinder in das Innenrohr einsetzen
- Die Dichtung der unteren Inbusschraube erneuern
- Den Zylinder mit dem Zylinderhaltewerkzeug festhalten

#### Spezialwerkzeug - Zylinderhaltewerkzeug: 57001-1297

 Sicherungstack auf das Gewinde der Inbusschraube auftragen und die Schraube festziehen

#### Anziehmoment - Untere inbusschraube: 39 Nm (4,0 mkp)

 Öl der vorgeschriebenen Sorte einfüllen (siehe Wechseln des Gabelöls)

#### Kontrolle des Innenrohrs

- Das Innenrohr visuell kontrollieren und eventuelle Beschädigungen reparieren
- Einkerbungen oder Rostschäden k\u00f6nnen manchmal mit einem Abziehstein repariert werden, da scharfe Kanten oder erh\u00f6hte Fl\u00e4chen die Dichtung besch\u00e4digen
- ★ Wenn die Beschädigungen nicht beseitigt werden k\u00f6nnen, ist das Innenrohr auszuwechseln. Da bei Besch\u00e4digung des Innenrohrs die \u00dcdichtung ieidet, ist bei Ausbesserung oder Auswechslung des Innenrohrs auch stets die \u00f6idichtung auszuwechseln.
- Innenrohr und das Außenrohr provisorisch zusammenbauen und manuell einige Pumpbewegungen durchführen um die Gängigkeit zu überprüfen


#### VORSICHT:

Ein verbogenes oder stark verbeultes Innenrohr muß erneuert werden. Ein zu stark verbogenes Innenrohr verliert beim Richten an Festigkeit.

# Prüfen der Staubdichtungen

- Die Staubdichtung [A] auf Zeichen von Alterung oder Beschädigung kontrollieren.
- ★ Die Dichtung erforderlichenfalls erneuem





# Federspannung


 Wenn die Feder k
 ürzer wird, l
 äßt die Wirkung nach. Der Zustand der Feder l
 äßt sich deshalb an der freien L
 änge [A] erkennen.

★ Wenn die Feder in einem der Gabelbeine k\u00fcrzer ist als das zul\u00e4ssige Ma\u00e4, mu\u00e4 sie ausgewechselt werden. Wenn die L\u00e4nge der neuen Feder und die der anderen sehr unterschiedlich ist, ist die andere Feder ebenfalls auszuwechseln, damit die Gabelbeine gleiche Eigenschaften aufweisen und die Fahrstabilit\u00e4t erhalten bleibt.

13g

Freie Länge der Feder

Normalwert: 304,6 mm Grenzwert: 300 mm




# Hinterrad-Stoßdämpfer

### Einstellen der Zugstufendämpfung

- Den Einsteller [A] auf die gewünschte Zahl [B] drehen, bis Sie ein Klicken hören und die Zahl mit der Markierung [C] fluchtet.
- Die Standardeinstellung für einen Fahrer mit durchschnittlicher Größe mit einem Gewicht von 68 kg ohne Beifahrer und ohne Zubehör ist die Zahl 2.
- ★ Wenn die Dämpfung zu weich oder zu hart zu sein scheint, ist sie zu regulieren

### Einstellen der Zugstufendämpfung

	The state of the s							
Stellung des Ein- stellers	Dämp- fungs- kraft	Ein- stellung	Be- lastung	Straße	Ge- schwin- digkeit			
1 1	Schwach † \$Stark	Weich †	Leicht †	Gut †	Niedrig 1			
*4	Stark	Hart	Schwer	Schlecht	Hoch			




# Einstellen der Druckstufendämpfung

- Für das Regulieren der Druckstufendämpfung den Einsteller (A) am Gasbehälter drehen, bis Sie ein Klicken hören
- Die Standardeinstellung für einen durchschnittlich großen Fahrer mit einem Gewicht von 68 kg ohne Beifahrer und ohne Zubehör ist die 10. Einrastung ab der 1. Einrastung der vollen Uhrzeigersinnstellung
- O Für durchschnittliches Fähren kann die Dämpfung weich eingestellt sein. Für Fährten mit hoher Geschwindigkeit oder mit einem Beifahrer sollte die Dämpfung jedoch härter eingestellt werden. Wenn die Dämpfung zu weich oder zu hart zu sein scheint, ist sie gemäß nachstehender Tabelle einzustellen.

#### Einstellung der Druckstufendämpfung

Stellung des Ein- stellers	Dämp- fungs- kraft	Ein- stellung	8e- lastung	Straße	Ge- schwin- digkeit
16 - 22	Schwach	Weich	Leicht	Gut  †  Schlecht	Niedrig
↑	†	↑	†		1
↓	↓	↓	!		1
1	Stark	Hart	Schwer		Hoch



# Einstellen der Federvorspannung

- Den Stoßdämpfer ausbauen (siehe Ausbau des Hinterrad-Stoßdämpfers)
- Die Kontermutter lösen und die Einstellmutter herausdrehen, damit die Feder frei wird

# Spezialwerkzeug - Hakenschlüssel: 57001-1100 (2)

Die freie Länge der Feder messen

 F
 ür das Einstellen der Federvorspannung die Einstellmutter [A] auf die gewünschte Stellung drehen und die Kontermutter [B] festziehen. [C] Federlänge

# Einstellen der Federlänge

Normalwert:

Freie Länge der Feder minus 12 mm Nutzbarer Bereich: Freie Länge der Feder minus 12 - 22 mm


(weicher oder härter)

O Für einen durchschnittlich großen Fahrer mit einem Körpergewicht von 68 kg ohne Berfahrer und ohne Zubehör ist die Einstellmutter so zu drehen, daß die freie Länge der Feder 12 mm vorgespannt ist.

★ Wenn die Federwirkung zu weich oder zu hart zu sein scheint, ist sie einzustellen.



Stellung des Ein- stellers	Dämp- fungs- kraft	Ein- stellung	Be- lastung	Straße	Ge- schwin- digkeit		
12 mm † ↓ 22 mm	Schwach † ↓ Stark	Weich ↑ ↓ Hart	Leicht † ↓ Schwer	Gut  †  \$\dagger\$ Schlecht	Niedrig † ‡ Hoch		



# Ausbau des Hinterrad-Stoßdämpfers

Folgende Teile entfernen:

Sitze (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Seitendeckel (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)

Batterie

Untere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Befestigungsschraube [A] für Hinterrad-Bremsflüssigkeitsbehälter

- Die Klemmschrauben [B] lösen und den Gasbehälter [C] aus dem Haltewinkel [D] herausnehmen
- Folgende Teile entfernen

Auspufftopfgehäuse (siehe Abschnitt Motoroberteil) Rechte Strebe der unteren Verkleidung

Seitenständer


Das Hinterrad mit dem Heber vom Boden abheben.

### Spezialwerkzeug - Heber: 57001-1238


Folgende Teile entfernen.

Untere Stoßdämpferschraube [A]

Obere Schraube [B] für Verbindungsgestänge








Obere Stoßdämpferschraube [A]

Den Stoßdämpfer mit dem Gasbehälter nach unten herausnehmen

# Einbau des Hinterrad-Stoßdämpfers

- Die Schwinghebel-Nadellager dick mit MoS<sub>2</sub> Fett einfetten.
- Den Stoßdämpfer so montieren, daß der Einsteller für die Zugstufendämpfung und der Gasbehälter-Schlauchanschluß [B] nach hinten zeigen
- Die Gasbehälter-Klemmschrauben unter dem Behälter einsetzen.
- Folgende Muttern festziehen:

Anziehmoment – Hinterrad-Stoßdämpfermuttern: 59 Nm (6,0 mkp) Muttern für Verbindungsgestänge: 59 Nm (6,0 mkp)



# Verschrotten der Stoßdämpfer


# **ACHTUNG:**

Da der Hinterrad-Stoßdämpfer Stickstoffgas enthält, darf er nicht verbrannt werden, ohne daß vorher das Gas herausgelassen wird, denn es könnte zu einer Explosion kommen.

- Den Stoßdämpfer abmontieren (siehe Ausbau des Hinterrad-Stoßdämpfers)
- Die Ventilkappe (A) abnehmen und das Stickstoffgas vollständig aus dem Gasbehälter herauslassen
- Das Ventil entfernen



Das Ventil nicht auf ihr Gesicht oder auf ihren Körper richten, da das unter Hochdruck stehende Gas gefährlich ist.




# Schwinge


#### Ausbau

Folgende Teile entfernen:

Hinterrad (siehe Abschnitt Räder/Reifen)
Kettenabdeckung [A]
Bremsschlauchschelle [B]
Auspuffgehäuse [C] (siehe Abschnitt Motoroberteil)


Untere Stoßdämpferschraube (A) Oberer Bolzen für Verbindungsgestänge (B)






 Mit dem Steckschlüssel (B) die Kontermutter (A) der Schwingenlagerung abschrauben

Spezialwerkzeug - Steckschlüssel: 57001-1370



- Die Schwingenlagermutter [A] abschrauben und die Schwingenlagerwelle [B] lösen
- Die Lagerwelfe herausziehen und die Schwinge entfernen



 Die linke Bundbuchse [A] und die rechte Bundbuchse von der Schwinge [B] abmontieren



#### Einbau

- Großzügig MoS₂ Fett auf das Kugellager, die Nadellager und die Fettdichtungen auftragen
- Bundbuchsen, Schwinge [A] und Lagerwelle [B] gemäß Abbildung einbauen.
- O Dre linke Bundbuchse [C] auf den Anschlag [D] im Rahmen [E] montieren
- O Die Lagerwelle von der linken Seite her in den Rahmen einsetzen.
- Die Lagerwelle festziehen.

Anziehmoment - Schwingenlagerwelle: 20 Nm (2,0 mkp)

Die Lagermutter festziehen,


Anziehmoment - Schwingenlagermutter: 98 Nm (10,0 mkp)

Die Kontermutter [F] der Lagerung mit dem Steckschlüssel festziehen.

Spezialwerkzeug - Steckschlüssel: 57001-1370

Anziehmoment - Kontermutter für Schwingenlagerung: 98 Nm (10,0 mkp)

 Die ausgebauten Teile wieder einbauen (siehe Angaben in den entsprechenden Abschnitten).



# Ausbau der Schwingenlager

Folgende Teile entfernen:

Schwinge

Bundbuchsen

Fettdichtungen


Hüise

Sicherungsring (an der rechten Seite)

Spezialwerkzeug - Federringzange: 57001-143

 Die Kugel- und Nadellager mit dem Öldichtungs- und Lagerausbauwerkzeug [A] ausbauen.


Spezialwerkzeug - Öldichtungs- und Lagerausbauwerkzeug: 57001-1058



# Einbau der Schwingenlager

- Großzügig MoS₂ Fett auf die Kugel- und Nadellager auftragen.
- Die Lager so einbauen, daß die Herstellermarkierungen nach außen zeigen

Spezialwerkzeug ~ Lagertreibersatz: 57001-1129 [A]



# Verbindungsgestänge, Schwinghebel

# Ausbau des Verbindungsgestänges

Folgende Teile entfernen:

Obere und untere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Kühler (siehe Abschnitt Kühlsystem) Auspuff (siehe Abschnitt Motoroberteil)

Mit dem Heber das Hinterrad vom Boden abheben.

Spezialwerkzeug - Heber: 57001-1238


 Den oberen [A] und den unteren (B) Bolzen für das Verbindungsgestänge entfernen und die Verbindungsgestänge [C] herausnehmen.

### Einbau des Verbindungsgestänges

MoS<sub>2</sub> Fett auf die Innenflächen der Nadellager und Öldichtungen auftragen

Die oberen und unteren Bolzen f
 ür das Verbindungsgest
 änge festziehen

Anziehmoment - Muttern für Verbindungsgestänge: 59 Nm (6,0 mkp)



## Ausbau des Schwinghebels

Folgende Teile entfernen.

Obere und untere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)


Kühler (siehe Abschnitt Kühlsystem) Auspuff (siehe Abschnitt Motoroberteil)

Mit dem Heber das Hinterrad vom Boden abheben

# Spezialwerkzeug - Heber: 57001-1238

Folgende Teile entfernen:

Untere Schraube für Hinterrad-Stoßdämpfer [A] Untere Schraube für Verbindungsgestänge [B] Schwinghebelschraube [C] Schwinge [D]



#### Einbau des Schwinghebels

- MoS<sub>2</sub> Fett auf die Innenseite der Nadellager und der Öldichtungen auftragen
- Die Schrauben für Schwinghebel, Verbindungsgestänge und Stoßdämpfer festziehen

Anziehmoment - Schwinghebelmutter: 59 Nm (6,0 mkp)

Verbindungsgestängemutter: 59 Nm (6,0 mkp)

Stoßdämpfermutter: 59 Nm (6,0 mkp)

# Inspektion der Nadellager

★ Wenn Zweifel am Zustand eines Nadellagers vorhanden sind, müssen Lager und Hülse als Teilesatz ausgewechselt werden.

# Inspektion der Hülse für Verbindungsgestänge und Schwing-


★ Wenn Beschädigungen sichtbar sind, müssen Hülse und Nadellager als Teilesatz ausgewechselt werden.

# Lenkung

# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnu	ngen	١.,		٠		. 4		٠.		*					-			 	4	,	٠	٠	4				13-2
Technische Daten						1 1	4								-			 	4	9						,	13-3
Lenkung																											
Inspektion			9 4				4		4						6		 4	 			÷	÷			. ,		13-4
Einstellen							-		-									 	٠	-	4		d -	4 4			13-4
Steuerkopf															ь			 1 4						9 (			13-5
Ausbau des Ste	uerko	pfs	s u	no	l d	er	S	ite	ue	er	kς	g	fla	1g	ei	۲.		 		٠							13-5
Einbau des Stei																											
Schmieren der																											
Lenker					4 +													 									13-8
Ausbau																		 									13-8
Einbau																											

# Explosionszeichnungen



# **Technische Daten**

Spezialwerkzeug - Hakenachlüssel für Einstellmutter: 57001-1100

Treiberwelle für Kopfrohr-Außenlaufring: 57001-1075 Treiber für Kopfrohr-Außenlaufring: 57001-1077 (2)

Steuerkopflagertreiber: 57001-1344

Adapter für Steuerkopflagertreiber: 57001-1345



# **Explosionszeichnunger**

die Len

abheben.

abwechselnd an beiden Seiten nach links oder nach rechts bis e schwingen.

dem Anschlag stehenbleibt geht

den Gabelbeinen prüfen, ob die Len-

O Durch Zieher: L

kung Spiel hat.

★ Falls Spiel zu spüren ist, is. e Lenkung zu lose

#### ANMERKUNG:

- O Es ist zu berücksichtigen, daß die Betätigungszüge und Leitungen einen gewissen Einfluß auf die Bewegung der Vorderradgabel haben. Achten Sie darauf, daß die Leitungen und Züge vorschriftsmäßig verlegt sind.
- O Eine solche Prüfung ist nur nützlich, wenn die Lager in gutem Zustand und vorschriftsmäßig geschmiert sind

### Einstellen der Lenkung

Folgende Teile entfernen:

Obere Verkieldung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem) Luftfiltergehäuse [A] (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem) Rückspiegelhalterung [B] und Befestigungsschrauben [C]



- Folgende Befestigungen lösen Untere Gabelkiemmbolzen (an beiden Seiten)
- Die Steuerung nachstellen

## Spezialwerkzeug - Hakenschlüssel für Einstellmutter: 57001-1100 [B]

Befestigungsmutter für obere Gabelbrücke (A)

- ★ Wenn die Lenkung zu stramm ist, die Einstellmutter um den Bruchteit einer Umdrehung lösen
- ★ Wenn die Lenkung zu lose ist, die Einstellmutter um den Bruchteil einer Umdrehung festziehen

# ANMERKUNG:

- O Die Einsteilmutter jeweils nur um eine 1/8 Umdrehung festziehen oder ösen
- Die Befestigungsmutter der oberen Gabelbrücke und die unteren Gabelklemmbolzen festziehen

Anziehmoment - Befestigungsmutter für obere Gabelbrücke: 39 Nm (4,0 mkp) Gabelklemmbolzen (untere): 28 Nm (2,9 mkp)

- Die Lenkung nochmals kontrollieren.
- \* Wenn die Lenkung immer noch zu stramm oder zu lose ist, muß die Einstellung wiederholt werden





# Steuerkopf

# Ausbau des Steuerkopfs und der Steuerkopflager

Folgende Teile entfernen:

Obere und untere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)

Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)

Luftfiltergehäuse (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)

Rückspiegelhalterung

Befestigungsschrauben [A] für Bremsschlauchverbindungsstück

Vorderrad (siehe Abschnitt Räder/Reifen)

Vorderradgabel (siehe Abschnitt Federung)

Befestigungsmutter und Unterlegscheibe für obere Gabelbrücke

Obere Gabelbrücke

 Die untere Gabelbrücke nach oben drücken und die Unterlegscheibe [A], die Befestigungsmutter [B], die Steuerkopfkappe [C] und den O-Ring entfernen; dann den Steuerkopf [D] und die untere Gabelbrücke abnehmen.

Spezialwerkzeug – Hakenschlüssel für Steuerkopfmutter: 57001-1100


Den Innenlaufring f
 ür das obere Steuerkopflager entfernen.


 Zum Ausbau der in das Kopfrohr [B] eingepreßten Außenlaufringe [A] einen Stab [C] in das Kopfrohr einführen und den am anderen Rohrende befindlichen Laufring gleichmäßig herausschlagen.



- Wenn eines der Steuerkopflager beschädigt ist, wird empfohlen, sowohl das obere als auch das untere Lager (einschließlich der Außenringe) zu erneuern.
- Das auf den Steuerkopf aufgepreßte untere Lager (einschließlich der Fettdichtung) mit einem geeigneten handelsüblichen Lagerabziehwerkzeug ausbauen








# Einbau des Steuerkopfs und der Steuerkopflager

 Die äußeren Laufringe schmieren und mit den Treibern in das Kopfrohr hineintreiben

Spezialwerkzeug – Treiberwelle für Kopfrohraußenlaufringe: 57001-1075 [A] Treiber für Kopfrohraußenlaufringe: 57001-1077 [B] (2)







euerkopf auf-

r:

ENKUNG

13-5

B

tohr einbauen. nentaufring einund den O-Ring

auf die Steuerkoptweile aunegen.

 Die Steuerkopfkappe [B] einsetzen und die Einstellmutter [C] handfest anziehen

#### ANMERKUNG:

- Die Einsteilmutter so einsetzen, daß die abgestufte Seite (D) nach unten zeigt.
- Die obere Gabelbrücke montieren.
- Die Unterlegscheibe beilegen und die Befestigungsmutter leicht anziehen.
- Die Innenlaufringe wie folgt einbauen:
- O Die Einstellmutter mit 39 Nm (4,0 mkp) festziehen. (Um die Einstellmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festzuziehen, den Schlüssels eine Kraft von 22,2 kp [A] in der gezeigten Richtung aufbringen.)

# Spezialwerkzeug – Hakenschlüssel für Einstellmutter: 57001-1100 [B]

- Kontrollieren ob kein Spiel vorhanden ist und ob sich der Steuerkopf leicht und ohne zu rucken dreht. Wenn dem nicht so ist, kann es sein, daß die Steuerkopflager beschädigt sind
- Die Einstellmutter nochmals um den Bruchteil einer Umdrehung herausdrehen, bis sie leichtgängig wird
- Die Einstellmutter im Uhrzeigersinn leicht anziehen, bis sie schwergängig wird. Die Mutter nicht zu fest anziehen, da die Lenkung sonst zu stramm geht.

#### Anziehmoment - Einstellmutter: Handfest oder 4,9 Nm (0,50 mkp)

O Die Vorderradgabel einbauen (siehe Abschnitt Federung)

#### **ANMERKUNG:**

 Zuerst die oberen Gabelklemmbolzen, dann die Befestigungsmutter für die obere Gabelbrücke und zuletzt die unteren Gabelklemmbolzen festziehen

Anziehmoment – Befestigungsmutter für obere Gabelbrücke: 39 Nm (4,0 mkp)


Gabelklemmbolzen (obere): 21 Nm (2,1 mkp)


(untere): 28 Nm (2,9 mkp)

Die ausgebauten Teile wieder einbauen (siehe entsprechende Abschnitte)

# **ACHTUNG:**


Betätigungszuge, Leitungen und Schläuche vorschriftsmäßig verlegen, damit die Bewegungsfreiheit des Lenkers nicht beeinträchtigt wird (siehe Abschnitt Allgemeine Informationen).






# Schmieren der Steuerkopflager

- Den Steuerkopf abnehmen.
- Die oberen und unteren Kegelrollenlager in den K\u00e4ligen mit einem L\u00f6semittel mit hohem Flammpunkt auswaschen und von den in das Rahmenkopfrohr eingepre\u00dften oberen und unteren Laufringen das alte Fett und den Schmutz abwischen
- Die äußeren Laufringe und Rollen einer Sichtprüfung unterziehen.
- ★ Verschlissene und beschädigte Teile erneuern.
- Die oberen und unteren Kegelrollenlager [A] in den K\u00e4figen dick einfetten und eine d\u00fcnne Schicht Fett auf die oberen und unteren Laufringe auftragen.
- Den Steuerkopf aufsetzen und die Lenkung einstellen.



The The Market Committee of the Committe




# Rahmen und Fahrgestell


# Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	14-2
Sitze  Ausbau des Rücksitzes  Einbau des Rücksitzes  Ausbau des Vordersitzes  Einbau des Vordersitzes	14-5 14-5
Seitendeckel	14-6 14-6
Verkleidungen  Ausbau der inneren Verkleidung  Einbau der inneren Verkleidung  Ausbau der oberen Verkleidung  Einbau der oberen Verkleidung	14-7 14-7 14-7
Kotflügel	14-8
Heckrahmen Ausbau Einbau	14-9

# Explosionszeichnungen

Ė





ļ

### Sitze


#### Ausbau des Rücksitzes

 Den Zündschlüssel in das Sitzbankschloß (A) stecken, den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn drehen, den Rücksitz [B] aufklappen und nach




#### Einbau des Rücksitzes

- Die hintere Öse (A) unter die Haken (B) an der Halterung (C) schieben.
- Den Stift des Sitzes [D] in das Verriegelungsloch [E] drücken
- Hinten auf den Sitz drücken, bis das Schloß einrastet




#### Ausbau des Vordersitzes

- Folgende Teile entfernen Rucksitz Schrauben (A) und Hakenhalterung (B)
- Den Vordersitz [C] nach oben und hinten ziehen und abnehmen



## Einbau des Vordersitzes

 Den Haken [A] unter die Verstrebung [B] an der Benzintankhalterung [C] schieben und die Stifte [D] in die Löcher [E] im Rahmen einsetzen



# Seitendeckel

#### Ausbau

Folgende Teile entfernen:


Sitze

Schrauben [A]

Befestigungsschellen [B]

Steckverbinder für Rück-/Bremslichthalterung

 Den linken und rechten Seitendeckel mit den Rück-/Bremsleuchten nach hinten ziehen




Folgende Teile entfernen.

Rück-/Bremslichthalterung [A] und Schrauben [B]

Schrauben [C]


Linker Seitendeckel, rechter Seitendeckel und hinterer Mitteldeckel [D]



# Verkleidungen


#### Ausbau der inneren Verkleidung

- Die Schrauben [A] entfernen und das Vorderteil der inneren Verkleidung [B] nach oben [C] ziehen, damit die Arretierung frei wird
- Die Innenverkleidung entfernen.
- Die andere Innenverkleidung in der gleichen Weise abmontieren.



# Einbau der inneren Verkleidung

- Die Nase [A] an der Innenverkleidung [B] in das Loch [C] im Luftansaugkanal [D] einsetzen
- Die Schrauben eindrehen.



# Ausbau der oberen Verkleidung

Folgende Teile entfernen:

Innere Verkleidung

Ruckspiegel [A]

Muttern für Halterung [B]

Schrauben

Steckverbinder für Scheinwerfer

Steckverbinder für Blinkerleitungen

Steckverbinder für Standlicht

(alle Modelle außer USA, Kanada und Australien)

Die obere Verkleidung abmontieren

# Ausbau der unteren Verkleidung

 Folgende Teile entfernen: Schrauben [A] [B] Inbusschrauben [C]


Klemmstück [D]

- Das untere Vorderteil der unteren Verkleidung nach außen ziehen, damit die Verschlüsse [E] frei werden
- Die untere Verkleidung abmontieren
- Die andere untere Verkleidung in der gleichen Weise abmontieren

#### ANMERKUNG:

O Wenn die linke und rechte untere Verkleidung gleichzeitig abmontiert werden, sind die Schrauben [8] (an beiden Seiten), das Klemmstück [D] und die Arretierungen [E] nicht zu entfernen





# Kotflügel

# Ausbau des Vorderrad-Kotflügels

- Die Schrauben [A] entfernen und das Vorderteil des Vorderradkotflügels [B] abnehmen
- B. (A.
- Folgende Teile entfernen.
   Bremsschlauch-Befestigungsschellen [A]
   Befestigungsschelle [B] für Tachometerwelle
   Schrauben [C]
   Das hintere Teil des Vorderrad-Kotflügels [D] entfernen.

# Ausbau des Hinterrad-Kotflügels

Folgende Teile entfernen:

Sitze

Seitendeckei

Verteilerkasten

Anlasserrelais und Hauptsicherung

Binkerrelais

Benzinpumpenrelais

Batterie

Befestigungsschrauben für Hinterrad-Bremsflüssigkeitsbehälter


Steckverbinder für Blinkerleitungen

Gasbehälter

Haken [A]

Bolzen [B]

Den Hinterradkotflügel [C] entfernen



# Heckrahmen

#### Ausbau

Folgende Teile entfernen

Sitze

Seitendecket

Verteilerkasten

Anlasserrelais und Hauptsicherung

Blinkerrelais

Benzinpumpenrelais

Batterie

Befestigungsschrauben für Hinterrad-Bremsflüssigkeitsbehälter


IC Zünder

Steckverbinder für Blinkerleitung

Gasbehälter

Hintere Fußrastenhalterung [A]

Rahmenschrauben und Muttern [B]



#### Einbau

Die Rahmenschrauben und Muttern festziehen

Anziehmoment - Heckrahmenschrauben und Muttern: 44 Nm (4,5 mkp)


15


# **Elektrik**

# Inhaltsverzeichnis

Lage der Teile	Reinigen und Prüfen des Kollektors 15-33
Explosionszeichnungen	Prüfen des Ankers
Technische Daten 15-6	Prüfen der Bürstenplatte und der
Schattplan für ZX900-B1 (USA und Kanada) 15-7	Anschlußschraube
Schaftplan für ZX900-B1 (Australien) 15-8	Prüfen des Anlasserrelais
Schaltplan für ZX900-B1 (Großbritannien) . 15-9	Beleuchtungsanlage
Schaltplan für ZX900-B1 (europäische Modelle außer Großbritannien) 15-10	Vertikaleinstellung des Scheinwerfers 15-36 Auswechseln von Scheinwerferlampen 15-37
Vorbemerkungen 15-11	Prüfen der Scheinwerferdioden (europä- ische Modelle außer Großbritannien) 15-37
Elektrische Leitungen	Austauschen von Ruck-/Bremslicht-
Prüfen der Ladebedingungen	Nummernschildbeleuchtung 15-40 Prüfen des Blinkrelais
Lichtmaschine       15-15         Ausbau       15-15         Einbau       15-15         Zerlegung       15-15	Aus- und Einbau
Zusammenbau	Kühlgebläse
Test Nr. 3 – Geräusche	Ausbau 15-46
spannung	Zusammenbau
Prüfen des Gleichrichters	<ul> <li>Schalter und Sensoren</li></ul>
Zündsystem	schalters
Aus- und Einbau der Zündspulen	6 Verteilerkasten
Ausbau der Zundkerzen	8 Prüfen des Anlasserstromkreises/ 8 Scheinwerferrelais
nspektion des IC-Zünders 15-2	
Anlasser       15-3         Ausbau       15-3         Einbau       15-3	1 Ausbau der 30A Hauptsicherung 15-58 1 Ausbau der Sicherungen im Verteiler-
Zerlegung	2 Einbau der Sicherungen 15-55

# Lage der Teile






- 1. Zündspulen
- 2. Lichtmaschine
- 3. Anlasser

- 7 Anlaßsperrschalter
- 8 Kuhlgebläseschalter 9 Leerlaufschalter
- 3. Anlasser
  4. Benzinpumpe
  5. Benzinpumpenrelais
  11. Blinkerrelais
  12. Anlasserrelais und Hauptsicherung
- 13. IC-Zunder
- 14. Hinterrad-Bremslichtschalter
- 15 Vorderrad-Bremslichtschalter
- 16. Wassertemperatursensor
- 17. Impulsgeber
- 18. Öldruckschalter

# Explosionszeichnungen



T1: 25 Nm (2,5 mkp)

T2: 54 Nm (5,5 mkp) T3: 4,4 Nm (0,45 mkp)


T4: 2,5 Nm (0,25 mkp) T5: 3,4 Nm (0,35 mkp) T6 11 Nm (1,1 mkp)

T7 4,9 Nm (0,50 mkp)

T8 5,9 Nm (0,60 mkp)

19 9,8 Nm (1,0 mkp)

T10 12 Nm (1,2 mkp)



# **Technische Daten**

Position	Normalwert							
Batterie:								
Тур	Wartungsfreie Batterie							
Kapazıtät	12 V 10 AH							
Spannung	12,6 V oder mehr							
Lichtmaschine (Ladesystem):								
Тур	Drehstrom (Regler/Gleichrichter eingebaut)							
Ladespannung	14,2 - 14,8 V bei Motordrehzahi 4000 mln <sup>-1</sup>							
Lichtmaschinenausgangsspannung	THE THE TOO MOISIGNATURE TOO THE							
(ohne Verbraucher)	mehr als 93 V bei Motordrehzahl 4000 min <sup>-1</sup>							
Rotorspulenwiderstand	2,3 - 3,5 Ω							
Statorspulenwiderstand	1,0 Ω oder weniger							
Schleifringdurchmesser	14,4 mm (Grenzwert 14,0 mm)							
Länge der Kohlebürsten	10,5 mm (Grenzwert 4,5 mm)							
Zündsystem:								
Luftspalt der Impulsgeberspule	0,4 - 0,6 mm (nicht verstellbar)							
Widerstand der Impulsgeberspule	375 - 565 Ω (× 100 Ω)							
Zündspule:	0.0 000 25 (2.100 25)							
Funkenlänge	7 mm oder mehr							
Primärwicklungswiderstand	2,3 - 3,5 Ω (× 1 Ω)							
Sekundärwicklungswiderstand	12 - 18 κΩ (× κΩ)							
Zündkerze.	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7							
Elektrodenabstand	0,7 - 0,8 mm (Doppeleiektroden-Zündkerze)							
Widerstand des Zündkerzensteckers	3,75 - 6,25 kΩ (× 1 kΩ)							
Widerstand des IC-Zünders	siehe Text							
Elektroaniassersystem:								
Anlasser:								
Länge der Kohlebürsten	12 mm (Grenzwert 8,5 mm)							
Kollektordurchmesser	28 mm (Grenzwert 27 mm)							
Benzinpumpe:								
Widerstand des Pumpenrelais	siehe Text							
Benzinpumpendruck	11 - 16 kPa (0,11 - 0,16 kp/cm <sup>2</sup> )							
	11-10 KF2 (0,11-0,10 KD/CIII )							
chalter und Sensoren:								
Hinterradbremslichtschafter	leuchtet nach etwa 10 mm Fußbremshebelweg auf							
Anschlüsse des Öldruckschalters	Motor ausgeschaltet: ON							
Appelitions des Ochlites et au	Motor läuft: OFF							
Anschlüsse des Gebläseschalters								
Steigende Temperatur	von OFF auf ON bei 93 - 103 °C							
Sinkende Temperatur	von ON auf OFF bei 91 - 95 ℃							
	ON: weniger als 0,5 Ω							
Midaratand day Massact	OFF: mehr als 1 MΩ							
Widerstand des Wassertemperatursensors	47 - 57 Ω bei 80 °C							
Widerstand des Kraftstoffstandsensors	25 - 30 Ω bei 100 °C							
Modification des Mansionstandsensors	Stellung FULL: 1 - 5 Ω							
	Stellung EMPTY: 103 - 117 Ω							

Spezialwerkzeug - Handtester: 57001-983


Werkzeug für Kurbelgehäuse-Auseinanderbau: 57001-1362

Lagertreibersatz: 57001-1129

Zündkerzenschlüssel, 16 mm: 92110-1154

# Schaltplan ZX900-B1 (Europäische Modelle außer Großbritannien)


7232



ZX900-B Schaltplan


TV ......

# Schaltplan ZX900-B1 (Australien)




# Schaltplan ZX900-B1 (Großbritannien)

25.00



· /SANSANA



# Vorbemerkungen


Bei der Wartung der Elektroanlage müssen einige wichtige Punkte beachtet werden. Machen Sie sich mit folgenden Vorschriften vertraut und beachten Sie sie


- O Die Anschlüsse der Batterieleitungen nicht vertauschen, da sonst die Dioden der Elektroteile durchbrennen.
- Stets die Batterie überprüfen, bevor andere Teile des Systems ausgewechselt werden\_Damit das System genau überprüft werden kann, muß die Batterie stets voll geladen sein.
- Beim Umgang mit elektrischen Teilen darauf achten, daß die Teile nicht hinfallen oder mit einem Hammer darauf geschlagen wird. Dies könnte die Teile zerstören.
- O Wenn im Text nichts anderes vorgeschrieben ist, d\u00fcrfen Batterieleitungen oder andere elektrische Anschl\u00fcsse nicht abgeklemmt werden, solange die Z\u00fcndung eingeschaltet ist oder der Motor l\u00e4uft; auf diese Weise verhindern Sie Sch\u00e4den an der Elektroanlage.
- Da ein starker Strom fließt, ist der Anlasserknopf sofort loszulassen, wenn sich der Anlasser nicht dreht, da sonst die Anlasserwicklungen durchbrennen können.
- O Verwenden Sie für die Instrumentenbeleuchtung nur Lampen mit der vorgeschriebenen Wattzahl, da sich das Instrument oder die Anzeigetafel durch die von der Lampe ausgestrahlte übermäßige Hitze verzieben könnte.
- Leitungen, die direkt an den Pluspol (+) der Batterie angeschlossen sind, dürfen nicht an Masse gelegt werden.
- O Störungen können durch ein einzelnes Teil oder in manchen F\u00e4llen auch durch alle Teile verursacht werden. Bevor Sie ein Teil auswechseln, ist stets die ST\u00f6RUNGSURSACHE zu bestimmen. Wenn die St\u00f6rung auf andere Teile zur\u00fcckzuf\u00fchren ist, sind diese ebenfalls zu reparieren oder auszuwechseln, da sonst die gleiche St\u00f6rung bald wieder auftritt.
- O Achten Sie darauf, daß alle Steckverbinder im Schaltkreis sauber sind und guten Kontakt haben; prüfen Sie die Leitungen auf Beschädigungen. Schadhafte Leitungen und schlechte Kontakte beeinträchtigen die Arbeitsweise der Elektrik.
- Spulen- und Wicklungswiderstände messen, wenn die Teile kalt sind (Zimmertemperatur).
- O Farbschlüssel:

,				_	
BK	Schwarz	G	Grün	P	Rosa
BL	Blau	GY	Grau	PU	Purpur
BR	Braun	LB	Heliblau	R	Rot
	Dunkelbraun	LG	Hellgrün	W	Weiß
	Dunkelarûn	0	Orange	Y	Gelb

O Elektrische Steckverbinder Steckbuchsen [A]

Stecker [8]






# Elektrische Leitungen

#### Prüfen der Leitungen

- Die Leitungen visuell auf Schmorstellen, Verschleiß usw. kontrollieren.
- ★ Schlechte Leitungen sind zu erneuern.
- Die einzelnen Steckverbinder [A] ausziehen und auf Korrosion, Schmutz und Beschädigungen kontrollieren.
- ★ Korrodierte oder schmutzige Steckverbinder sind sorgfältig zu reinigen. Bei Beschädigungen sind die Steckverbinder zu erneuern.
- Die Leitungen auf Durchgang kontrollieren,
- Im Schaltplan die Enden der Leitungen bestimmen, die eventuell eine Störung verursachen.
- O Den Handtester an die Enden der Leitung anschließen.

# Spezialwerkzeug - Handtester: 57001-983

- Das Instrument auf den Bereich × 1 Ω schalten und die Anzeige ablesen.
- Wenn das Gerät nicht 0 Ω anzeigt, ist die Leitung schadhaft. Gegebenenfalls die Leitung oder den Kabelbaum [B] erneuern.



#### **Batterie**

# Prüfen der Ladebedingungen

Der Zustand der Batterie kann durch Messen der Klemmenspannung geprüft werden.

- Folgende Teile entfernen:
   Sitz(e)
- Die Batteriekabel abklemmen.

#### VORSICHT:

Denken Sie daran, daß das Massekabel zuerst abgeklemmt werden muß.

Die Kiemmenspannung messen

#### ANMERKUNG:

- Verwenden Sie ein digitales Voltmeter [A], welches die Spannung auf eine Dezimalstelle genau anzeigt.
- ★ Wenn die Anzeige den vorgeschriebenen Wert unterschreitet, muß die Batterie aufgeladen werden.

Batterieklemmenspannung

Normalwert: 12,6 V oder höher

## Aufladen

- Die Batterie [A] ausbauen.
- Die Batterie gemäß Klemmenspannung nach folgender Methode aufladen:

#### VORSICHT:

Es handelt sich bei dieser Batterie um eine geschlossene Ausführung. Auch beim Laden dürfen die Dichtkappen [B] nicht entfernt werden. Ebenfalls darf kein Wasser nachgefüllt werden. Die nachstehend angegebenen Stromstärken und Zeiten sind zu beechten.

Klemmenspannung: 11,5 - weniger als 12,6 V

Normalladung

1,2 A × 5 - 10 h (gemäß nachstehender Tabelle)

Schnelladung

5,0 A × 1,0 h

#### VORSICHT:

Schnelladung nach Möglichkeit vermeiden. Wenn eine Schnelladung unumgänglich ist, muß die Normalladung später nachgeholt werden.

Klemmenspannung: weniger als 11,5 V


Lademethode: 1,2 A


1,2 A × 20 h


#### ANMERKUNG:


Zu Beginn den Ladestrom steigern (maximal 25 V) und etwa fünf Minuten laden; dies als Richtwert. Wenn das Amperemeter nach fünf Minuten keine Veränderung zeigt, muß die Batterie erneuert werden. Die Stromstärke wird beim Laden leicht zu hoch. Die Spannung muß deshalb so oft wie erforderlich reguliert werden, damit der Normalwert (1,2 A) erhalten bleibt.

Batterie [A] Ladegerät [B] Normalwert [C]










# Tabelle für normales Laden der Batterie



- Den Zustand der Batterie nach dem Auftaden pr

  üfen
- O Die Batterle nach dem Aufladen 30 Minuten stehen lassen und dann die Klemmenspannung gemäß nachstehender Tabelle messen.

Kriterien	Beurteilung
12,6 V oder höher	gut
12,0 - 12,6 V oder niedriger	Ladung unzureichend → Aufladen.
12,0 V oder niedriger	Unbrauchbar → Auswechsein.

#### Lichtmaschine

#### Ausbau

# ANMERKUNG:

- O Die Lichtmaschine braucht nicht ausgebaut zu werden, wenn Gleichrichter, Regler und Kohlebürsten ausgebaut werden sollen. Diese Teile können ausgebaut werden, wenn der Lichtmaschinendeckel abgenommen ist.
- Folgende Teile entfernen:

Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)


Linke untere Verkleidung


Steckverbinder für Lichtmaschinenleitung [A]

Wasserpumpenrohr und Schlauch


Kupplungsnehmerzylinder (siehe Abschnitt Kupplung)

Die Befestigungsschrauben [A] entfernen.










# Einbau

- Ein wenig Motoröl auf den O-Ring [A] auftragen
- Die Lichtmaschinen-Befestigungsschrauben festziehen

Anziehmoment – Lichtmaschinen-Befestigungsschrauben: 25 Nm (2,5 mkp)



### Zerlegung

- Die Lichtmaschine ausbauen (siehe Angaben in diesem Abschnitt)
- Folgende Teile entfernen Lichtmaschinendeckel [A]





- Foigende Teile entfernen Bürsteneinheit [A]
   Gleichrichter [B]
   Regler [C]
- O Die Leitungen am Gleichrichter ablöten [D]

#### VORSICHT:


Die Lichtmaschinenleitungen am Gleichrichter schneil ablöten. Wenn die hohen Temperaturen länger als ein paar Sekunden auftreten, können die Gleichrichterdioden beschädigt werden.

 Die Burstenleitung ablöten [A], wenn die Kohlebürsten ausgebaut werden mussen






- Die Lichtmaschinenkupplung ausbauen, damit die restlichen Teile wie folgt zerlegt werden k\u00f6nnen
- O Die Lichtmaschine in einen Schraubstock spannen und die Kupplungsmutter [A] abschrauben
- Die Mutter hat Rechtsgewinde und muß im Gegenuhrzeigersinn abgeschraubt werden [B]




- O Kupplungsmutter und Kupplung entfernen
- O Die Lichtmaschinenmuttern [A] abschrauben
- O Den Lichtmaschinenrahmen [B] entfernen




★ Wenn sich der Rahmen [A] schwer ausbauen läßt, ist das Werkzeug für den Auseinanderbau des Kurbelgehäuses [B] zu verwenden

# Spezialwerkzeug – Werkzeug für Auseinanderbau des Kurbelgehauses: 57001-1362


- O Eine Unterlegscheibe (OD 12 × ID 6 mm) [C] auf den Rotor [D] legen, damit er nicht beschädigt wird
- O Die 5 mm Schrauben soweit wie möglich eindrehen
- O Die mittlere Schraube am Lagerabziehwerkzeug festziehen, um die Lichtmaschinenhälften auseinander zu bauen
- Wenn die Lichtmaschine auseinandergebaut ist, das Spezialwerkzeug wieder ausbauen und den Lichtmaschinenrahmen entfernen



 Den Lichtmaschinenrotor (A) aus dem Lichtmaschinengehäuse (B) herausdrucken




- Die Kugellager ausbauen.
- Für den Ausbau des Rahmenkugellagers [A] aus dem Lichtmaschinenrotor [B] ein geeignetes Lagerabziehwerkzeug [C] verwenden




#### Zusammenbau

- Das Lichtmaschinengehäuse [A] in eine geeignete Vorrichtung [B] einsetzen.
- Das neue Kugellager [D] mit dem Lagertreibersatz (Spezialwerkzeug) in das Lichtmaschinengehäuse pressen [C]


Spezialwerkzeug - Lagertreibersatz: 57001-1129



Die Lagerhalterung [A] mit den Befestigungsschrauben einbauen
 Anziehmoment – Schrauben für Lagerhalterung: 2,5 Nm (0,25 mkp)



- Das neue Kugeltager [A] so positionieren, daß der Innenlaufring einwandfrei auf der Einpreßvorrichtung [B] sitzt.
- Den Lichtmaschinenrotor (D) in das Kugellager pressen (C)




Das neue Kugetlager f
 ür den Rahmen [A] und die Lagerabdeckungen
 [B] auf die Rotorwelle pressen. Der breite Rand am Außenlaufring zeigt
 nach oben.

Ring [D]

Lichtmaschinengehäuse [E]

Einpreßvorrichtung [F]




 Den Ring [A] für das Rahmenkugellager so positionieren, daß die Nase am Ring [B] ungefähr mit der Nutabschrägung [C] an der Stelle fluchtet, wo die Nut am tiefsten ist. Hierdurch wird der Einbau des Lichtmaschinenrahmens erleichtert.


Exzentrische Ringnut [D]

- Den Lichtmaschinenrahmen auf den Rotor montieren.
- Die Lichtmaschinenmuttern festziehen

Anziehmoment - Lichtmaschinenmuttern: 4,4 Nm (0,45 mkp)

 Die Kohlebürstenleitung [A] gemäß Abbildung an den Bürstenhalter [B] löten






Die Lichtmaschinenleitungen [A] gemäß Abbildung in die Nuten [B] einsetzen,

# VORSICHT:


Wenn die Lichtmaschinenleitungen an die Gleichrichter-Anschlußklemmen gelötet werden, muß dies schnell geschehen. Wenn hohe Temperatur länger als ein paar Sekunden wirkt, können die Gleichrichterdioden beschädigt werden.

Anziehmoment – Lichtmaschinenreglerschrauben, Lichtmaschinenburstenschrauben, Anschlußschrauben für Lichtmaschinenleitung: 3,4 Nm (0,35 mkp)



 Die Nase [A] des Lichtmaschinendeckels in die Nut [B] des Lichtmaschinenrahmens einsetzen.

Anziehmoment – Schrauben für Lichtmaschinendeckel: 3,4 Nm (0,35 mkp) Muttern für Lichtmaschinenkupplung: 54 Nm (5,5 mkp)



# Prüfen der Arbeitsweise

Bei Störungen im Ladesystem immer zuerst die Leitung überprüfen (siehe Inspektion der Leitungen). Dann die folgenden, in der Fehlersuchanleitung angegebenen Prüfungen durchführen.


# Anleitung für die Fehlersuche


Test Nr.	Störung	Symptome
1	Batterie entladen	Anlasser dreht nicht durch
2	Batterie uberladen	Stand der Elektrolytflüssigkeit sinkt schnell ab
3	Geräusche	Lichtmaschine oder Kette läuft laut

#### Test Nr. 1 - Batterie entladen

- Folgende Teile entfernen:
- Linke untere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
- Die Befestigungsschrauben des Lichtmaschinendeckels [A] abschrauben und den Deckel abnehmen.
- Kontrollieren, ob die Leitungen und Steckverbinder in gutem Zustand sind
- \* Beschädigte Teile gegebenenfalls reparieren oder erneuern.
- Die entladene Batterie gegen eine neue Batterie austauschen
- Den Handtester (A) gemäß Abbildung an die Batteriekabel anschließen
- Die Ladespannung bei laufendem Motor kontrollieren
- ★ Das Ladesystem ist in gutem Zustand, wenn die Ladespannung h\u00f6her als 13,5 V ist.
- ★ Ist die Batteriespannung niedriger als 13,5 V, muß folgendes untersucht werden

Ladespannung 14,2 - 14,8 V bei Motordrehzahl 4000 min<sup>-1</sup>






- Die F-Klemme des Regiers [A] mittels einer Hilfsleitung an Masse anlegen
- Den Motor starten und die Ladespannung bei laufendem Motor überprufen
- ★ Wenn die Ladespannung h\u00f6her als 13,5 V ist, muß der Regler uberpr\u00fcft werden
- ★ Folgende Teile sind zu überprüfen, wenn die Ladespannung niedinger als 13,5 V ist

Lichtmaschinenausgangsspannung

Statorspule

Rotorspule Kohtebürsten Schleifringe Gleichrichter



#### Test Nr. 2 - Batterie überladen

- Regler und/oder Rotor überprüfen.
- \* Beschädigte Teile reparieren oder erneuern.

#### Test Nr. 3 - Geräusche

- Den Durchhang der Lichtmaschinenkette pr
  üfen und die Kette erforderlichenfalls spannen (siehe Spannen der Lichtmaschinenkette)
- Die Kugellager der Lichtmaschinenwelle pr
  üfen.
- Kugellager, Statorspule und/oder Gleichrichter überprüfen, wenn die Lichtmaschine geräuschvoll läuft.
- ★ Beschädigte Teile reparieren oder erneuern.

# Prüfen der Lichtmaschinen-Ausgangsspannung

Bei einer defekten Lichtmaschine können zwei Arten von Störungen vorliegen: Kurzschluß oder Unterbrechung (durchgebrannte Wicklung) Sowohl bei einem Kurzschluß als auch bei einer Unterbrechung ist die Spannung zu niedrig oder überhaupt nicht vorhanden.

- Die Lichtmaschinen-Ausgangsspannung wie folgt kontrollieren.
- O Den Benzintank abnehmen.
- O Den Lichtmaschinensteckverbinder [A] ausziehen.
- O Den Handtester (Spezialwerkzeug) gemäß Tabelle anschließen
- O Den Motor starten
- O Den Motor mit einer Drehzahl von 4000 min-1 laufen lassen
- O Die Spannungsanzeige ablesen.

# Lichtmaschinenausgangsspannung

(	Ansch	Anzeige			
Instrument	Instrument (+) an	Instrument (-) an	Misaide		
250 V Wechsel- strom	Schwarze Leitung	Braune Leitung	mehr als 93 V		


★ Wenn die Ausgangsspannung dem in der Tabelle angegebenen Wert entspricht, arbeitet die Lichtmaschine einwandfrei. Wenn der Widerstand wesentlich niedriger ist, ist die Lichtmaschine defekt


# Prüfen der Statorspule


- Den Handtester (Bereich × 1 Ω) an die Spulenleitungen anschließen und den Anzeigewert ablesen.
- ★ Wenn das Instrument nicht den vorgeschriebenen Wert anzeigt, muß die Statorspule ausgewechselt werden

# Widerstand der Statorspule: 1,0 Ω oder weniger

- Den Handtester auf den höchsten Bereich umschaften und den Widerstand zwischen Statorspulenkern und den einzelnen Spulenleitungen messen.
- ★ Wenn ein Widerstand angezeigt wird, hat die Statorspulenwicklung einen Kurzschluß und das Statorgehäuse muß ausgewechselt werden







- 1. Lichtmaschine
- 2. Rotor
- 3. Kohlebürste
- 4. Statorspule

- 5. Regler
- 6. Gleichrichter
- 7. Zündschloß
- 8. Anlasserrelais

- 9. 30A Hauptsicherung
- 10. Verbraucher
- 11. Batterie

# Prüfen der Rotorspule


- Den Handtester (Bereich × 1 Ω) an die Schleifringe [A] anschließen und den Anzeigewert ablesen
- ★ Wenn das Instrument nicht den vorgeschnebenen Wert anzeigt, muß der Rotor [B] ausgewechselt werden.

# Widerstand der Rotorspule: 2,3 - 3,5 Ω

- Den Handtester auf den höchsten Bereich umschalten und den Widerstand zwischen Rotorwelle [C] und den einzelnen Schleifringen mes-
- ★ Wenn ein Widerstand angezeigt wird, hat die Rotorspule einen Kurzschluß und muß erneuert werden

#### Reinigen des Schleifrings

- Den Schleifring visuell auf Schmutz oder Rostfraß inspizieren.
- ★ Den Schleifring erfordertichenfalls mit Schmirgelleinen Körnung 300 -500 glätten




# **Durchmesser des Schleifrings**

★ Wenn das Maß unter dem Grenzwert liegt, muß der Rotor [A] erneuert werden

#### Schleifringdurchmesser

Normalwert: 14,4 mm Grenzwert: 14,0 mm




#### Länge der Kohlebürsten

- Die aus dem Gehäuse herausstehende Länge [A] der beiden Kohlebürsten messen.
- ★ Wenn eine der Bürsten über den Grenzwert hinaus abgenutzt ist, muß sie erneuert werden.

## Länge der Kohlebürsten (vorstehender Teil)

Normalwert: 10,5 mm Grenzwert: 4,5 mm



# Inspektion des Gleichrichters

- Den Handtester auf den Bereich × 1 kΩ schalten
- Den Handtester auf 0 stellen und an die einzelnen Klemmen [A] anschließen, um den Widerstand in beiden Richtungen zu messen.
- O Der Widerstand sollte in einer Richtung niedrig seln und in der anderen Richtung mindestens 10 mal so hoch. Wenn der Gleichrichter [B] in beiden Richtungen einen niedrigen oder hohen Wert anzeigt, ist er defekt und der Gleichrichter muß dann erneuert werden.

#### ANMERKUNG:

O Je nachdem, welches Meßgerät verwendet wird, kann die Anzeige variieren, aber im allgemeinen muß die untere Anzeige zwischen 0 und der Hälfte der Skala sein

#### VORSICHT:

Wenn ein Megohm-Meter oder ein Gerät mit einer starken Batterie verwendet wird, wird der Gleichrichter beschädigt.



### Prüfen des Reglers

Prüflampe: 12V 3,4W Glühlampe
Batterien: Zwei 12V Batterien
Testleitungen: Drei Hilfsleitungen

# VORSICHT:

Die Prüflampe wirkt als Anzeigegerät und auch als Strombegrenzer, um den Regler gegen Überstrom zu schützen. Kein Amperemeter anstelle einer Pruflampe verwenden.

- Die Pr

  üflampe und die 12 V Batterie gem

  äß Abbildung an den Regler anschließen.
- O Jetzt sollte die Prüflampe aufleuchten.


#### VORSICHT:


Darauf achten, daß die Batteriekabel (+) oder (-) nicht an das Metallgehäuse des Reglers kommen.

- ★ Wenn die Pr


  üflampe nicht aufleuchtet, ist der Regler besch

  ädigt und muß erneuert werden.
- Die Prüflampe und zwei 12 V Batterien wie gezeigt an den Regler [A] anschließen
- O Jetzt sollte die Prüflampe nicht aufleuchten.
- ★ Wenn die Prüflampe aufleuchtet, ist der Regler beschädigt und muß erneuert werden.





- Den Handtester (Spezialwerkzeug) auf den Bereich × 1 kΩ schalten.
- Den Widerstand zwischen den Klemmen IG und Fin beiden Richtungen messen
- \* Wenn in beiden Richtungen 0 Ω oder unendlich (keine Anzeige) angezeigt werden, ist der Regler (A) defekt und muß erneuert werden.




# Prüfen der Lichtmaschinenkugellager

# **VORSICHT:**

Für diese Prüfung die Lager nicht ausbauen, da sie bei der Zerlegung beschädigt würden.

- Die einzelnen Lager vor- und rückwärts drehen und dabei auf rauhe Stellen oder Freßstellen kontrollieren
- ★ Wenn Lagerspiel, rauhe Stellen oder Freßstellen festgestellt werden, sind die Lager zu erneuern

# Zündsystem



- 1. Verteilerkasten
- 2. Zündschloß

1

- 3. Zündunterbrecher
- 4. Anlasserknopt
- 5 Zündkerzen

- 6. Zündspulen
- 7. Drehzahlmesser
- 8. 10A Sicherung für Zündsystem
- 9. Leerlaufschalter
- 10. Anlaßsperrschalter

- 11. Seitenständerschalter
- 12. 30A Hauptsicherung
- 13. Batterie
- 14. IC-Zünder
- 15. Impulsgeber

#### ■ ACHTUNG:

Im Zünsystem wird eine außerordentlich hohe Spannung erzeugt. Achten Sie darauf, daß die Zündkerzen, Zündspulen und Zündkabel bei laufendem Motor nicht berührt werden, damit Sie keinen extrem hohen Schlag bekommen.

#### **VORSICHT:**

Klemmen Sie die Batteriekabel oder andere elektrische Anschlüsse nicht bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor ab. So verhindem Sie Beschädigungen am IC-Zünder. Die Batterie nicht verkehrt gepolt einbauen. Die negative Seite liegt an Masse. Hierdurch verhindern Sie Beschädigungen der Dioden und des IC-Zünders.

# Ausbau der Impulsgeberspulen

- Folgende Teile entfernen:
   Benzintank (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
   Steckverbinder f\(\tilde{\text{Ur Impulsgeberleitung}}\)
   Rechte untere Verkleidung
   Impulsgeberdeckel
- Die Schrauben [B] herausdrehen und die Impulsgeberspule [A] entfernen.

#### Einbau der Impulsgeberspulen

- Die Leitung der Impulsgeberspule ordnungsgemäß verlegen (siehe Verlegen der Leitungen, Züge und Schläuche im Abschnitt Allgemeine Informationen)
- Die Impulsgeberspule einbauen und die Schrauben festziehen.

Anziehmoment - Impulgeberschrauben: 7,8 Nm (0,80 mkp)


 Silikondichtstoff (A) auf die Kurbelhälften-Auflagefläche an der Vorderund Rückseite der Impulsgeberdeckel-Befestigung auftragen


Dichtstoff - Kawasaki Bond (Silikondichtstoff): 56019-120

Sicherungslack auf das Gewinde der Schrauben f
 ür den Impulsgeberdeckel [A] auftragen und die Schrauben festziehen.

Anziehmoment – Schrauben für Impulsgeberdeckel: 9,8 Nm (1,0 mkp)








# Prüfen der Impulsgeberspulen

- Den Handtester auf den Bereich × 100 Ω schalten und an den Steckverbinder der Impulsgeberspule anschließen.
- ★ Falls der Widerstand über dem vorgeschriebenen Wert liegt, hat die Spule eine Unterbrechung und muß ausgewechselt werden. Wenn der Widerstand wesentlich niedriger ist bedeutet dies, daß die Spule einen Kurzschluß hat; sie muß dann ebenfalls ausgewechselt werden.

# Widerstand der Impulsgeberspule: 375 - 565 $\Omega$

- Den Handtester auf den höchsten Widerstandsbereich schalten und den Widerstand zwischen den Impulsgeberleitungen und Masse messen
- ★ Bei einer Anzeige von weniger als unendlich (∞) liegt ein Kurzschluß vor; der Impulsgeber muß dann erneuert werden.





# Aus- und Einbau der Zündspulen

- Das Luftfiltergehäuse ausbauen (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
- Die Leitungen abklemmen und die Zündspulen ausbauen.
- Die Zündspulen einbauen. Folgendes ist zu beachten:
- O Die Primärwicklungsleitungen an die Anschlußklemmen der Zündspule anschließen.

Schwarze Leitung [A] → an Spule #1, #4 [B]
Grüne Leitung [C] → an Spule #2, #3 [D]
Rote Leitungen [E] → an beide Spulen

Die Zündkerzenstecker in der Reihenfolge #4, #1, #2 und #3 aufstecken.






#### Prüfen der Zündspule

- Die Zündspulen ausbauen (siehe Angaben in diesem Abschnitt)
- Zur Feststellung des Zustands der Zündspulen [B] die Funkenlänge mit einem handelsublichen Spulentester [A] messen
- Die Zündspule gemäß den Angaben des Herstellers an den Tester anschließen (den Zundkerzenstecker am Zündkabel nicht abnehmen) und die Funkenlänge messen

Funkenlänge: 7 mm oder mehr



#### THE STREET

Spule oder Leitung nicht berühren, damit Sie keinen extrem hohen Schlag bekommen.

- ★ Wenn die Funkenlänge unter dem vorgeschriebenen Wert liegt, sind Zündspule oder Zündkerzenstecker defekt.
- Um festzustellen, welches Teil schadhaft ist, muß die Funkenlänge mit abgezogenen Zündkerzensteckern (die Stecker im Gegenuhrzeigersinn abschrauben) nochmals gemessen werden.
- ★ Wenn die Funkenlänge wie vorher unter dem normalen Wert liegt, ist die Störung in der Zündspule zu suchen. Wenn die Funkenlänge jetzt normal ist, kommt die Störung von den Zündkerzensteckern.

★ Falls kein Zündspulentester vorhanden ist, kann die Zündspule mit dem Handtester (Spezialwerkzeug) auf Unterbrechung und Kurzschluß geprüft werden.

#### ANMERKUNG:

- Mit dem Handtester k\u00f6nnen jedoch keine Windungsschl\u00fcsse und keine Durchschl\u00e4ge bei hohen Spannungen festgestellt werden.
- Den Widerstand der Primärwicklung wie folgt messen:
- O Den Handtester an die Spulenklemmen anschließen
- Den Tester auf den Bereich × 1 Ω schalten und den angezeigten Wert abiesen
- Den Widerstand der Sekundärwicklung wie folgt messen:
- O Die Zündkerzenstecker im Gegenuhrzeigersinn abschrauben.
- O Den Tester an die Zündkabel anschließen.
- O Den Tester auf den Bereich  $\times$  1 k $\Omega$  anschließen und die Anzeige ablesen.

Messen des Primärwicklungswiderstandes [A] Messen des Sekundärwicklungswiderstandes [B] Zündspule [C]

# Widerstand der Zündspulenwicklungen


Primärwicklungen: 2,3 - 3,5  $\Omega$  (× 1  $\Omega$ ) Sekundärwicklungen: 12 - 18 k $\Omega$  (× 1 k $\Omega$ )

- ★ Wenn der Tester nicht die vorgeschriebenen Werte anzeigt, ist die Zundspule zu erneuern
- O Den Zündkerzenstecker im Uhrzeigersinn aufschrauben

# Ausbau der Zündkerzen

- Folgende Teile entfernen: Luftfiltergehäuse Zundkerzenstecker
- Die Zündkerzen mit dem 16 mm Zündkerzenschlüssel ausbauen.

Bordwerkzeug - Zündkerzenschlüssel, 16 mm: 92110-1154




# Einbau der Zündkerzen

- Die Zündkerze in den Zündkerzenschlussel stecken [8] und senkrecht in die Zündkerzenbohrung [A] einsetzen.
- Die Zündkerzen festziehen

Anziehmoment – Zündkerzen: 13 Nm (1,3 mkp)

Die Zündkerzenstecker gut aufstecken.




# Elektrodenabstand

- Den Elektrodenabstand mit einer Fühlerblattlehre messen.
- ★ Die Masse-Elektrode erforderlichenfalls mit einem geeigneten Werkzeug sorgfältig nachbiegen, so daß sich der vorgeschriebene Elektrodenabstand ergibt.

Elektrodenabstand: 0,7 - 0,8 mm

Isolierkörper [A] Mittelelektrode (B) Elektrodenabstand [C]


Seitenelektrode [D]



# Inspektion des IC-Zünders

- Die Seitendeckel abnehmen.
- Den IC-Zünder [A] ausbauen und die Steckverbinder abziehen.
- Den Handtester (Spezialwerkzeug) auf den Bereich × 1 kΩ schalten. und die Messungen wie in der Tabelle aufgeführt ausführen

Spezialwerkzeug - Handtester: 57001-983




★ Wenn der Tester nicht die entsprechenden Werte anzeigt, muß der IC-Zunder ausgetauscht werden

# VORSICHT:

Für diesen Test nur den Handtester 57001-983 verwenden. Bei anderen Meßgeräten können unterschiedliche Werte vorkommen.

Wenn ein Megohm-Meter oder ein Gerät mit einer starken Batterie verwendet werden, kann der IC-Zünder beschädigt werden.



# Widerstand des IC-Zünders (4-polig)

Maßeinheit: kΩ

		Ans	chlusse der po	sitiven Leitur	ng (+)
	Klemme Nr	1	2	3	4
	1	-	00	00	00
7.5.4	2	00	-	0 - 0,8	28 - 100
(-)	3	00	8,0 - 0	-	28 - 100
	4	00	26 - 100	26 - 100	-


(-)\*. Anschluß der negativen Leitung (-) des Testers

# Widerstand des IC-Zünders (8-polig)

Maβeinheit; kΩ

				Anscl	hluß der Tes	ter-Plusleitui	ng (+)		
	Klemme Nr.	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	-	00	00	00	DO.	00	00	00
	6	30 - 150	-	24 - 90	19 - 80	30 - 150	45 - 300	00	15 - 60
	7	6,5 - 26	7 - 28	-	2 - 4,6	6,5 - 26	5,5 - 22	2)s 00	3,8 - 15
	8	3,8 - 16	4,4 - 18	1,8 - 7,5	-	3,8 - 16	2,8 - 11	00	1,8 - 7,5
(-)*	9	00		00	00	-	00	00	ØG.
	10	00	00	90	90	90		00	00
	11	00	00	00	00	00	90	-	00
-	12	1,4 - 5,5	1,6 - 6,5	2-8	1,6 - 6	1,4 - 5,5	5 - 20	00	-


<sup>(-)\*:</sup> Anschluß der negativen Leitung (-) des Testers



# **Anlasser**

#### Ausbau

- Folgende Teile entfernen.
  - Linke untere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
- Abdeckung für Motorkettenrad (siehe Abschnitt Radantrieb)
- Die Anschlußmutter [A] und die Befestigungsschrauben [B] entfernen.



Den Anlasser [A] ausbauen




#### Einbau


## VORSICHT:


Nicht auf die Anlasserwelle oder das Gehäuse hämmern. Durch Hämmern auf die Weile oder das Gehäuse kann der Anlasser beschädigt werden.

 Beim Einbau des Anlassers die Ansätze am Anlasser [A] und das Kurbelgehäuse an den Stellen, an denen der Anlasser geerdet wird, reinigen




Anziehmoment – Anlasserbefestigungsschrauben: 9,8 Nm (1,0 mkp) Anlasseranschlußmutter: 4,9 Nm (0,50 mkp)






# Zerlegung


 Die Durchgangsschrauben [A] herausnehmen und beide Abschlußdeckel [B] entfernen; dann den Anker aus dem Gehäuse ziehen



O Mit dem linken Abschlußdeckel [B] kommen Bürstenplatte [A] und Bürsten heraus.




 Die Kontermutter [A] und die Anschlußschraube [B] entfernen und dann die Bürste mit der Bürstenplatte [C] vom linken Abschlußdeckel abnehmen.




# Zusammenbau


Bürstenplatte und Bürsten [A] einbauen und dann den Anker [B] zwischen die Bürsten legen.



● Die O-Ringe [A] gemäß Abbildung einbauen




 Die Aussparung [A] in der Bürstenplatte auf die Aussparung des Abschlußdeckels [B] und die Markierung [C] am Gehäuse ausrichten



 Die Markierungstinien [A] am Gehäuse auf das Schraubenloch [B] am rechten Abschlußdeckel ausrichten.


Anziehmoment -- Anlasserdurchgangsschrauben: 5,9 Nm (0,60 mkp)



# Inspektion der Bürsten


- Die Länge [A] der einzelnen Bürsten messen.
- ★ Wenn eine der Bürsten bis zum Grenzwert abgenutzt ist, sind Bürstenhalter und Anschlußschraubeneinheit [C] zu erneuern

Länge der Anlasserbürsten Normalwert: 12 mm Grenzwert: 8,5 mm



# Reinigen und Prüfen des Kollektors


 Die Kollektoroberfläche [A] erforderlichenfalls mit einem feinen Schmirgefleinen [B] glätten und die Nuten gemäß Abbildung auskratzen



- Den Durchmesser [A] des Kollektors [B] messen.
- Den Anlasser erneuern, wenn der Durchmesser unter dem Grenzwert liegt.


Durchmesser des Kollektors

Normalwert: 28 mm Grenzwert: 27 mm



#### Prüfen des Ankers

- Den Handtester auf den Bereich × 1 Ω schalten und den Widerstand zwischen jeweils zwei Kollektorsegmenten [A] messen
- ★ Wenn der Widerstand sehr hoch oder unendlich (∞) ist, kegt eine Unterbrechung vor und der Anlasser muß erneuert werden
- Den Handtester auf den h\u00f6chsten Bereich umschalten und den Widerstand zwischen den Segmenten und der Weile (B) messen
- ★ Wenn der Handtester einen Widerstand anzeigt, liegt ein Kurzschluß am Anker vor; der Antasser muß dann erneuert werden.




# Schalter und Sensoren

# Prüfen des Vorderrad-Bremslichts

- Die Zündung einschaften
- Das Bremslicht sollte aufleuchten, wenn die Vorderradbremse betätigt wird
- ★ Wenn dem nicht so ist, muß der Schalter geprüft werden.

#### Prüfen des Hinterrad-Bremslichts

- Die Zündung einschalten
- Zur Überprüfung des Schalters den Fußbremshebel betätigen. Das Bremslicht sollte nach einem Fußbremshebelweg von etwa 10 mm aufleuchten




A. Fußbremshebel

B. 10 mm

★ Wenn dem nicht so ist, muß der Bremslichtschafter ausgewechselt werden

#### Nachstellen des Hinterrad-Bremslichtschalters

- Den unteren rechten Seitendeckel entfernen
- Den Schalter mit der Einstellmutter einstellen



A. Unterer rechter Seitendeckel

#### VORSICHT:

Damit die elektrischen Kontakte im Schalter nicht beschädigt werden, darf das Schaltergehäuse bei der Einstellung nicht verdreht werden.



A. Hinterrad-Bremslichtschafter


- **B.** Einstellmutter
- C. Leuchtet früher auf
- D. Leuchtet spater auf

# Ausbau der Schalter

 Die Angaben finden Sie in den entsprechenden Abschnitten für die jeweiligen Schalter und Sensoren

# Inspektion der Schalter

- Mit einem Ohm-Meter überprüfen, ob nur die in den Tabellen angegebenen Anschlüsse Durchgang haben (etwa 0 Ohm).
- ★ Wenn der Schalter eine Unterbrechung oder einen Kurzschluß hat ist er zu repaneren oder zu erneuern



- 1. Zündschloß
- Zundunterbrecher
   Anrasserknopf
- 4. Verte lerkasten
- 5. Relais für Anlasserstromkreis
- 6. 10 A Sicherung für Zündsystem7. Anlaßsperrschalter
- 8. Leerlaufschalter

- 9 Anlasser
- 10 Anlasserrelais 11, 30 A Hauptsicherung
- 12 Batterie

# Beleuchtungsanlage

Bei den Modellen für USA, Kanada und Australien ist im Verteilerkasten ein Scheinwerferrelais vorgesehen. Bei diesen Modellen geht der Scheinwerfer nicht an, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Der Scheinwerfer leuchtet erst auf, wenn der Anlasserknopf freigegeben wird und bielbt dann an, bis die Zündung wieder ausgeschaltet wird. Der Scheinwerfer geht jedoch vorübergehend aus, wenn der Anlasserknopf betätigt wird und leuchtet wieder auf, wenn der Knopf freigegeben wird.

# Horizontaleinstellung


 Die Horizontaleinsteller [A] an den Scheinwerfern nach innen oder außen drehen, bis der Strahl beider Scheinwerfer geradeaus zeigt (europäische Modelle außer UK-Modell).

 Den Horizontaleinsteller [B] am Scheinwerfer nach innen oder außen drehen, bis der Scheinwerferstrahl geradeaus zeigt (außer bei den vorstehenden Modellen)

#### Vertikaleinstellung

 Die Vertikaleinsteller [A] an den Scheinwerfern nach innen oder außen drehen, bis der Strahl beider Scheinwerfer geradeaus zeigt (europäische Modelle außer UK-Modell).

 Den Vertikaleinsteller [B] am Scheinwerfer nach innen oder außen drehen, bis der Scheinwerferstrahl geradeaus zeigt (außer bei den vorstehenden Modellen).




# ANMERKUNG:

 Bei Fernlicht müssen die höchsten Punkte knapp unterhalb der Horizontalen liegen, wenn das Motorrad normal belastet ist. Stellen Sie den Scheinwerfer auf den den jeweiligen Vorschriften entsprechenden Winkel ein.

O Für das US-Modell ist ein Winkel von 0,4° unterhalb der Horizontalen vorgeschrieben. Dies entspricht einer Neigung von 50 mm auf 7,6 m, gemessen ab Scheinwerfermitte, wobei das Motorrad normal belastet sein muß

50 mm [A] Mitte des hellsten Punktes [B] 7,6 m [C] Höhe Scheinwerfermitte [D]



## Inspektion des Gebläseschalters

- Den Schalter ausbauen
- Den Schalter so in einen Wasserbehälter einhängen, daß der temperaturempfindliche Teil und das Gewindeteil untergetaucht sind
- Ein genaues Thermometer in das Wasser hängen.
- Den Behälter auf eine W\u00e4rmequelle setzen und die Temperatur des Wasser unter leichtem R\u00fchren zum Steigen bringen.
- Mit einem Ohm-Meter den Widerstand des Schalters zwischen der Anschlußklemme und dem Gehäuse gemäß Tabeile messen.
- ★ Wenn das Ohm-Meter nicht die vorgeschriebenen Werte anzeigt, ist der Schalter zu erneuern.

# Anschlüsse des Gebläseschalters (97 °C)

Steigende Temperatur:

von OFF auf ON

bei 94 - 100 °C

Bei absinkender Temperatur:

von ON auf OFF

über 90 °C

ON: weniger als 0,5 Ohm OFF: mehr als 1 M-Ohm

#### **ANMERKUNG:**

Schalter und Thermometer dürfen die Seitenwände des Behälters oder den Boden nicht berühren

## Inspektion des Schalters der Wassertemperatur-Warnleuchte

 Die Inspektion erfolgt in der gleichen Weise wie für den Gebläseschalter beschrieben. Folgende technische Daten sind zu beachten.

# Anschlüsse des Schalters für die Wassertemperatur-Warnleuchte

Steigende Temperatur:

von OFF auf ON

117 - 123 °C

**Absinkende Temperatur:** 

von ON auf OFF


über 113 °C

ON: weniger als 0,5 Ohm OFF: mehr als 1 M-Ohm

# Verteilerkasten


# Ausbau von Sicherungen

- Die linken Seitendeckel abnehmen
- Die Abdeckung der Sicherungen abheben



A. Abdeckung


 Die Sicherungen mit einer Spitzzange gerade aus dem Verteilerkasten herausziehen



A. Sicherung

# Einbau

Die Sicherung gemäß Abbildung einbauen



A. Sicherungen

B. Ersatzsicherungen

# Austauschen von Scheinwerferlampen


Folgende Teile entfernen:
 Steckverbinder f
 ür Scheinwerfer
 Staubkappe f
 ür Scheinwerferlampe [A]
 Haken [B]

## VORSICHT:

Beim Auswechseln von Quarz-Halogenlampen das Glasteil nicht mit der bloßen Hand berühren. Immer ein sauberes Tuch verwenden. Ölverschmutzung durch Hände oder schmutzige Lappen verkürzt die Lebensdauer der Lampe oder kann die Lampe zum explodieren bringen.

- Die Glühlampe auswechseln.
- Die Staubkappe [A] mit der Markierung "Top" [B] nach oben gemäß Abbildung fest aufsetzen.
- Nach dem Wechseln der Lampen den Scheinwerfer einstellen (siehe Angaben in diesem Abschnitt)






# Prüfen der Scheinwerferdioden (europäische Modelle außer UK)

- Die obere Verkleidung abmontieren
- Die Diode [A] aus dem Hauptkabelbaum ziehen.
- Den Handtester (Spezialwerkzeug) auf 0 stellen und an die einzelnen Klemmen anschließen, um den Widerstand in beiden Richtungen zu messen
- O Der Widerstand muß in einer Richtung niedrig und in der anderen 10 mal so hoch sein
- ★ Wenn der Widerstand einer Diode in beiden Richtungen niedrig oder hoch ist, ist die Diode defekt und muß ausgewechselt werden.

## ANMERKUNG:

O Je nachdem, welches Meßgerät und welche Diode verwendet werden, kann die Anzeige variieren, aber im allgemeinen muß die untere Anzeige zwischen 0 Ω bis zur Hälfte der Skala sein



#### Anschlüsse des Zündschlosses

	BR/W	W	Y	BL	R
OFF, LOCK					
ON	0	-		0	
P (Park)		0			

# Anschlüsse des Anlaßsperrschafters

	BK/Y	BK/R	BK
Kupplungshebel gezogen	0=		
Kupplungshebel freigegeben		0	

# Anschlüsse des Abblendschafters

	A/BK	BL/Y	R/Y
HI	0		
LO		0	0

# Anschlüsse des Anlasserknopfes

	R	BK/R
Unbetätigt		
Betätigt	<u> </u>	

# Anschlüsse des Scheinwerferschalters

	R/W	R/BL	BL	8L/Y
OFF				
	0	0		
ON	0	0	0	0

# Anschlüsse des Zündunterbrechers

	R	Y
OFF		
RUN	0	

# Anschlüsse des Hinterrad-Bremslichtschalters

	BR	BL
Fußbremshebel betätigt	0	0

# Anschlüsse des Lichthupenknopfs

WildCilingsa nes Ficuriabeurusbis				
	BL	R/BK		
Unbetätigt				
Betätigt	0			

#### Anschlüsse des Blinkerschalters

	GY	0	G
R	0	0	
N			
L		0	

# Anschlüsse des Vorderrad-Bremslichtschalters

	ВК	BK
Bremshebel gezogen	0	

# Anschlüsse des Signalhornknopfes

	BK/W	BK/Y
unbetätigt		
betätigt	0	

# Anschlüsse des Seitenständerschalters

Mildoniagon and animalian		
	G/W	BK/Y
Seitenständer eingeklappt	0	0
Seitenständer ausgeklappt		


# Anschlüsse des Leerlaufschalters


Mildelifesse and Tarre	
	Schalterklemme 77777
Getriebe im Leerlauf	00
Gang eingelegt	

# Anschlüsse des Öldruckschalters\*

	Schalterklemme 7777
Motor ausgeschaltet	0
Motor eingeschaltet	


<sup>\*.</sup> Motorschmiersystem ist in gutem Zustand





- 1. Zündschloß
- 2 Scheinwerferschalter
- 3. Verteilerkasten
- 4, 10A Rücklichtsicherung
- 5. 10 A Scheinwerfersicherung
- 6 Fernicht-Kontrollampe
- 7. Scheinwerfer
- 8. Standlicht
- 9 Abblendschalter
- 10 Lichthupenknopf

- 11. 30 A Hauptsicherung
- 12. Batterie
- 13. Scheinwerferrelais



- 1. Zündschloß
- 2. Sche.nwerferschalter
- 3 Verteilerkasten
- 4 10 A Rucklichtsicherung
- 10A Scheinwerfersicherung
- 6 Fernlichtkontrollampe
- 7 Standlicht
- 8 Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht)
- 9. Linker Scheinwerfer (Fernlicht)
- 10 Diode

- 11 Abblendschalter
- 12. Lichthupenknopf
- 13. 30 A Hauptsicherung
- 14 Batterie


# Inspektion der Sicherungen

- Das Sicherungselement inspizieren
- Durchgebrannte Sicherungen müssen erneuert werden
- ★ Prüfen Sie vorher die Stromstärke des jeweitigen Schaltkreises. Wenn die Stromstärke der Sicherung entspricht oder h\u00f6her ist, sind Leitungen und angeschlossene Teile auf Kurzschluß zu \u00fcberpr\u00fcfen.

#### VORSICHT:

Verwenden Sie als Ersatzsicherungen nur solche mit der für den Schaltkreis vorgeschriebenen Stärke. Wenn eine stärkere Sicherung eingebaut wird, können Leitungen und Einzelteile beschädigt werden.

#### Sicherung



# Inspektion des Verteilerkasten-Schaltkreises

- Den Verteilerkasten ausbauen.
- Alle Steckverbindungen abziehen.
- Kontrollieren, ob alle Kontakte der Steckverbindung sauber und fest, sowie nicht verbogen sind
- ★ Verschmutzte Kontakte reinigen und leicht verbogene Kontakte geradebiegen.
- Mit einem Handtester den Durchgang der numerierten Klemmen kontrollieren
- ★ Wenn das Instrument nicht die vorgeschriebenen Werte anzeigt, ist der Verteilerkasten zu erneuern.

# Inspektion des Sicherungsschaltkreises

Instrumentanschluß	Instrumentenanzeige (Ohm)	
1 - 3 A		
6 – 17	0	
*3 A - 8	00	
8 - 17	00	

<sup>\*</sup> Nur für US-Modeil

# Inspektion des Gebläse-, Anlasserstromkreis- und Scheinwerferrelais

- Den Verteilerkasten ausbauen
- Ein Ohm-Meter und eine 12 V Batterie gemäß Abbildung an den Verteilerkasten anschließen und kontrollieren, ob die folgenden numerierten Klemmen Durchgang haben
- ★ Wenn das Relais nicht in der vorgeschriebenen Weise funktioniert, ist der Verteilerkasten zu erneuern

# Inspektion der Relaisstromkreise (Batterie abgeklemmt)

Instrumentenanschluß	Instrumentenanzeige (Ohm)	
4-5	00	
11 – 13	00	
12 – 13	99	

# Inspektion der Relaisstromkreise (Batterie angeschlossen)

Instrumenten- anschluß	Batterieanschluß + -	Instrumenten- anzeige (Ohm)	
11 – 13	11 – 12	0	

# Inspektion des Diodenschaltkreises

- Den Verteilerkasten ausbauen
- Die Steckverbindung abziehen
- Folgende Klemmenpaare auf Durchgang kontrollieren.

# Klemmen für Prüfung des Diodenstromkreises \*13-8, \*13-9, 12-14, 15-14, 16-14

- \* Nur für US und Kanada
- ★ Der Widerstand muß in einer Richtung niedrig und in der anderen 10mal so hoch sein. Wenn der Widerstand einer Diode in beiden Richtungen niedrig oder hoch ist, ist die Diode defekt und die Diodeneinheit muß ausgewechselt werden

#### ANMERKUNG:

Je nachdem, welches Meßgerät und welche Diode verwendet wird, kann die Anzeige variieren, aber im allgeme nen muß die untere Anzeige von 0 Ohm bis zur Hälfte der Skala


# Elektrische Leitungen

# Inspektion

- Die Leitungen visuell auf Schmorstellen, Verschleiß usw kontrollieren
- ★ Schlechte Leitungen sind zu erneuern
- Die einzelnen Steckverbindungen ausziehen und auf Korrosion, Schmutz und Beschädigungen kontrollieren
- ★ Korrodierte oder schmutzige Steckverbindungen sind sorgfältig zu reinigen. Bei Beschädigungen ist die Steckverbindung zu erneuern
- Die Leitungen auf Durchgang kontrollieren
- O Im Schaltplan die Enden der Leitungen bestimmen, die eventuell eine Störung verursachen
- O Ein Ohm-Meter an die Enden der Leitung anschließen
- O Das Instrument auf den Bereich x 1 Ohm schalten und die Anzeige ablesen.
- ★ Wenn das Instrument nicht 0 Ohm anzeigt, ist die Leitung schadhaft. Gegebenenfalls die Leitung oder den Kabelhaum erneuern

# Auswechseln von Rück-/Bremslichtlampen


- Den Rücksitz abnehmen
- Die Fassung im Uhrzeigersinn drehen [A] und die Lampe sowie die Fassung [B] herausnehmen.



 Die Lampe [A] in die Fassung drücken und die Lampe im Gegenuhrzeigersinn drehen [B].




- Die neue Lampe in die Fassung setzen und die Lampe im Uhrzeigersinn drehen.
- Die Nase [A] an der Dreiecksmarkierung [B] auf die Kerbe [C] ausrichten, die Fassung einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen



# Austauschen von Glühlampen der Nummernschildbeleuchtung

- Die Streuscheibe so einsetzen, daß die Markierung "Top" [A] nach oben zeigt.
- Die Glashalteschrauben nicht zu fest anziehen.



# Prüfen des Blinkrelais

 Folgende Teile entfernen Sitze
 Blinkrelais [A]



 Eine 12 V Batterie anschließen, die Blinker gemäß Abbildung betätigen und die Blinkfrequenz pro Minute zählen.


Blinkrelais [A] Blinkerlampen [B] 12 V Batterie [C]

★ Wenn die Blinker nicht wie vorgeschrieben arbeiten, ist das Blinkretais zu erneuern.

# Prüfen des Blinkrelais (Deutsches Modell)

Verbra			
Anzahl der angeschlossenen Blinkerlampen	Wattzahl (W)	Blinkfrequenz (T/m*)	
1	21 - 23	0ber 150	
2	42 - 46		
3	63 - 69	75 - 95	
4	84 - 92		







# Prüfen des Blinkrelais (alte anderen Modelle)

Verbrai		
Anzahl der angeschlossenen Wattzahi (W) Blinkerlampen		Blinkfrequenz (T/m*)
1 21		Blinker bleibt an
2	42	75 - 95

(\*): Takte pro Minute

Blinkrelais [A] Blinkerlampen [B] 12 V Batterie [C]





- 1. Blinkerkontrollampe
- 2. Rechter Blinker vorn
- 3. Linker Blinker vorn
- 4. Blinkrelais

- 5. 10 A Sicherung für Blinker
- 6. Verteilerkasten
- 7. Rechter Blinker hinten
- 8. Linker Blinker hinten
- 9. Blinkerschalter
- 10. Zündschloß
- 11. 30 A Hauptsicherung
- 12. Batterie

# Benzinpumpe

- O Die Benzinpumpe [A] fäuft, wenn der Anlasserknopf betätigt wird oder wenn der Motor läuft
- O Wenn der Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer zu niedrig ist, läuft die Pumpe und f\u00f6rdert Kraftstoff in die Schwimmerkammer. Wenn ein gewisser Kraftstoffstand erreicht ist, steigt der Kraftstoffdruck und die Pumpe wird ausgeschaltet.

# Aus- und Einbau

Siehe Abschnitt Kraftstoffsystem

# Inspektion des Benzinpumpenrelais

- Die Sitze abnehmen
- Das Benzinpumpenrelais [A] ausbauen
- Den Handtester auf den Bereich × 1 kΩ schalten und die in der Tabelle angegebenen Messungen durchführen.

#### Spezialwerkzeug - Handtester: 57001-983

- ★ Wenn die Anzeigen nicht den vorgeschriebenen Werten entsprechen, muß das Benzinpumpenrelais erneuert werden
- ★ Wenn die Anzeigen normal sind, ist die Arbeitsweise der Benzinpumpe zu überprüfen



Für diesen Test nur den Handtester 57001-983 verwenden. Bei anderen Meßgeräten können unterschiedliche Anzeigen vorkommen.

Wenn ein Megohm-Meter oder ein Gerät mit einer starken Batterie verwendet werden, führt dies zur Beschädigung des Pumpenrelais.





# Innenwiderstand des Benzinpumpenrelais

Be	reich	Anschlusse der positiven Leitung (+)			
×	1 kΩ	1 2 3 4		4	
	1		00	oc	00
(-)*	2	00	-	00	00
	3	po	10 - 100	-	00
	4	00	20 - 200	1-5	-

(-)\* Anschluß der Tester-Minusleitung (-)


# 1 6074

# Prüfen der Arbeitsweise der Benzinpumpe

- Die Benzinpumpe mit dem Kraftstoffilter ausbauen (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
- Einen mit Kerosin gefüllten Behälter vorbereiten
- Die Gummischläuche vorbereiten und an die Pumpenanschlüsse anschließen.
- Einen geeigneten Druckmesser gemäß Abbildung an den Ausgangsschlauch anschließen

Benzinpumpe [A]	
Druckmesser [B]	
Ausgangsschlauch	[C]

Eingangsschlauch [D] Kraftstoffilter [E] Kerosin [F] 2-poliger Steckverbinder [G] Batterie [H] Hilfsleitungen [I]




- Die Pumpenleitungen mit Hilfsleitungen gemäß Abbildung an die Batterie anschließen
- ★ Wenn die Pumpe läuft, muß das Pumpenrelais geprüft werden
- ★ Wenn die Pumpe nicht läuft, ist sie defekt.
- ★ Wenn die Pumpe läuft und das Relais in Ordnung ist, den Ausgangsschlauch zustöpseln während die Pumpe läuft.
- Wenn die Pumpe ausgeschaltet wird, ist der Druck am Meßgerät abzulesen.
- ★ Wenn die Anzeige des Drucktesters außerhalb der vorgeschriebenen Werte liegt, ist die Pumpe defekt.

#### Benzinpumpendruck

Normalwert: 11 - 16 kPa

(0,11 - 0,16 kp/cm<sup>2</sup>)



- 1. IC-Zunder
- 2 Benzinpumpenrelais
- 3. Verteilerkasten
- 4. Aniasserrelais
- 5. 10 A Sicherung für Zündsystem
- 6. Anlaßsperrschalter
- 7. Benzinpumpe
- 8. Anlasserknopt
- 9. Zündunterbrecher
- 10. Zündschloß
- 11. 30 A Hauptsicherung

Ŷ

- 12. Anlasserrelais
- 13. Batterie

# Kühlgebläse


# Inspektion des Schaltkreises

- Dre Leitungen vom Kühigebläseschalter [A] abklemmen
- Die Leitungen des Gebläseschalters mit einer Hilfsleitung [B] anschlie-Ben.
- ★ Wenn das Gebläse läuft, ist der Schalter zu prüfen
- ★ Wenn das Gebläse nicht läuft, ist folgendes zu kontrollieren:

Leitungen und Steckverbinder

Hauptsicherung und Gebläsesicherung

Gebläsemotor




# Inspektion des Gebläsemotors

- Folgende Teile entfernen Rechte innere Verkleidung Klemmstück für Luftansaugkanal
- Den Luftansaugkanal aufbiegen
- Den 2-poligen Steckverbinder der Gebläseleitungen abziehen
- Das Gebläse mit zwei Hilfsleitungen an die Batterie anschließen.

2-poliger Steckverbinder [A] Batterie [B]

★ Wenn das Gebläse jetzt nicht läuft, ist es defekt und muß erneuert werden





- 1. Kühlgebiäse
- 2. Geb äseschalter

- 3. Verteilerkasten
- 4. 10 A Gebläsesicherung
- 5. 30 A Hauptsicherung
- 6 Batterie

# Instrumente und Anzeigegeräte

#### Ausbau

Folgende Teile entfernen.

Obere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell) Oberes Ende der Tachometerwelle [A] Steckverbinder für die Leitungen

 Die Befestigungsmuttern (B) abschrauben und die Instrumenteneinheit abnehmen.


#### VORSICHT:


Das Instrument oder Gerät mit der richtigen Seite nach oben legen, da sonst mit Störungen zu rechnen ist.


# Zerlegen der Instrumente und Anzeigegeräte

- Die Instrumenteneinheit abmontieren (siehe Angaben in diesem Abschnitt)
- Die Rückstellschraube [A] herausdrehen.
- Die Schrauben (C) entfernen und die Abdeckung (B) abnehmen.









# Austauschen von Lampen

 Zum Ausbau der Lampen mit Stecksockel die Lampe aus dem Sockel herausziehen [A]

# VORSICHT:

Die Lampe nicht drehen, damit sie nicht beschädigt wird. Nur Glühlampen der vorgeschriebenen Wattzahl verwenden.



## Einbau der Instrumente und Anzeigegeräte

Die einze nen Leitungen an den gezeigten Originalstellen anschließen

R/BL, BK/Y Leitungen [A] W/Y Leitung [D] LG, BR Leitungen [G] BK/Y Leitungen [8] Y/W Leitung [C]


BK Leitung [F]

BR Leitungen [E] G, GY Leitungen [H] BR, R/BL Leitungen [I]



#### Prüfen des Drehzahlmessers

- Die Leitungen im Drehzahlmesserstromkreis kontrollieren (siehe Prüfen der Leitungen).
- ★ Wenn alle Leitungen und Einzelteile außer der Drehzahlmessereinheit in Ordnung sind, ist das Gerät eventuell defekt und muß wie gezeigt geprüft werden:
- O Die obere Verkleidung abmontieren.
- Die Instrumenteneinheit [A] mit angeschlossenen Leitungen abnehmen
- O Die BK Leitung [B] abklemmen.
- O Das Zündschloß auf ON drehen.
- O Die BR Leitung (D) mittels der Hilfsleitung (C) an die BK Leitung (E) mehrmals anschließen oder abklemmen.
- COMPANY




- O Der Drehzahlmesserzeiger [A] sollte jetzt ausschlagen [B]
- O Die Zündung auf OFF drehen.

30.0

\$

★ Wenn der Zeiger nicht ausschlägt, ist die Drehzahlmessereinheit zu erneuern.




- 1 Drehzahlmesser
- 2. Verteilerkasten
- 3. 10 A Sicherung für Zundsystem
- 4 Zündschloß
- 5 30 A Hauptsicherung
- 6. Batterie

7. IC-Zünder

# Prüfen der Wassertemperaturanzeige

- Folgendes Teil ausbauen.
   Rechte untere Verkleidung
- Eine Hilfsteitung vorbereiten und die Arbeitsweise der Wassertemperaturanzeige [A] überprüfen.



# Überprüfung der Arbeitsweise

Zundschloßstellung: ON

Lage der Leitung: Ergebnisse: Steckbuchse des Sensors (abgezogen)
Das Gerät muß auf C zeigen, wenn die
Leitung unterbrochen ist [A].


Das Gerät muß auf H zeigen, wenn die Leitung mit dem Motor geerdet ist [B]

#### **VORSICHT:**

Die Lertung nicht länger als erforderlich kurzschließen. Wenn der Zeiger auf "H" steht, ist der Kurzschluß zu unterbrechen, da es zu einer Beschädigung des Gerätes kommen kann.

- ★ Wenn diese Anzeigen nicht erfolgen, liegt die Störung am Anzeigegerät und/oder an den Leitungen
- Die Leitungen des Stromkreises für die Wassertemperaturanzeige überprüfen (siehe Prüfen der Leitungen).
- Wenn alle Leitungen und Einzelteile in Ordnung sind, ist die Wassertemperaturanzeige defekt.





- 1 Zündschloß
- 2 Wassertemperaturanzeige
- 3 Wassertemperatursensor
- 4. Verteilerkasten
- 10A Sicherung f

  ür Z

  ündsystem
- 6. Anlasserrelais

- 7. 30 A Hauptsicherung
- 8. Batterie

### Überprüfen der Arbeitsweise der Benzinuhr

- Den Benzintank abnehmen (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
- Den Steckverbinder f
   ür den Kraftstoffstandsensor (W/Y, BK/Y) [A] abziehen
- Mittels einer Hilfsleitung [B] die Arbeitsweise der Benzinuhr überprüfen



Zündschloßstellung: ON

Lage der Leitung: 2-polige

2-polige Steckbuchse für Sensor

(abgezogen)

Ergebnisse: Das Gerät sollte auf E zeigen, wenn der

Steckverbinder abgezogen ist. as Gerät sollte auf Eizeigen, wenn di

Das Gerät sollte auf F zeigen, wenn die Leitung mit dem Steckverbinder ge-

erdet ist.




Die Leitung nicht länger als erforderlich kurzschließen.

Wenn der Zeiger auf "F" steht, ist der Kurzschluß zu unterbrechen, da es sonst zu einer Beschädigung des Gerätes kommen kann.

- ★ Wenn diese Anzeigen nicht erfolgen, liegt die Störung an der Benzinuhr und/oder an den Leitungen
- Die Leitungen des Benzinuhrstromkreises überprüfen (siehe Prüfen der Leitungen).
- ★ Wenn alle Leitungen und Einzelteile in Ordnung sind, ist der Kraftstoffstandsensor zu überprüfen (siehe Prüfen des Kraftstoffstandsensors)





- 1. Kraftstoffstandsensor
- 2 Benzinuhr
- 3. Verteilerkasten
- 4. 10 A Sicherung für Zündsystem
- 5. Zundschloß
- 6. Anlasserrelais

- 7. 30 A Hauptsicherung
- 8. Batterie

## Schalter und Sensoren

### Prüfen des Vorderrad-Bremslichtschafters

- Die Zündung einschalten.
- Das Bremslicht sollte aufleuchten, wenn der Vorderrad-Bremshebel betätigt wird.
- ★ Wenn dem nicht so ist, muß der Schalter erneuert werden

### Nachstellen des Hinterrad-Bremslichtschalters

- Zur Überprüfung des Schalters den Fußbremshebel [A] betätigen. Das Bremslicht sollte nach einem Fußbremshebelweg von etwa 10 mm aufleuchten [B]
- ★ Wenn dem nicht so ist, muß der Bremslichtschalter nachgestellt werden.
- Den Schaiter mit der Einstellmutter einstellen.

Schaltergehäuse [A] Einstellmutter [B] Leuchtet früher auf [C] Leuchtet später auf [D]

### VORSICHT:

Damit die elektrischen Kontakte im Schalter nicht beschädigt werden, darf das Schaltergehäuse bei der Einstellung nicht verdreht werden.

## Prüfen des Gebläseschalters

- Die linke untere Verkleidung abmontieren
- Die Kühlflüssigkeit ablassen (siehe Abschnitt Kühlsystem)
- Den Gebläseschatter vom Kühler abmontieren
- Den Schalter [A] so in einen Wasserbehälter einhängen, daß der temperaturempfindliche Teil und der Gewindeteil untergetaucht sind
- Ein genaues Thermometer [B] in das Wasser einhängen.


### ANMERKUNG:


- Schalter und Thermometer dürfen die Seitenwände des Behälters oder den Boden nicht berühren
- Den Behälter auf eine Wärmequelle setzen und die Temperatur des Wassers unter leichtem Rühren ansteigen lassen
- Mit dem Handtester (Spezialwerkzeug) den Widerstand zwischen den Schalterklemmen bei den in der Tabelle angegebenen Temperaturen messen
- ★ Wenn der Handtester nicht die vorgeschriebenen Werte anzeigt, ist der Schalter zu erneuern


### Widerstand des Gebläseschalters

- O Ansteigende Temperatur:
  - Von OFF auf ON bei 93 103 °C
- C Absinkende Temperatur:
  - Von ON auf OFF bei 91 95 °C

ON: Weniger als 0,5  $\Omega$ OFF: Mehr als 1 M  $\Omega$ 








## Prüfen des Wassertemperatursensors


- Die Kühlffüssigkeit ablassen (siehe Abschnitt Kühlsystem).
- Folgende Teile entfernen:
   Rechte untere Verkleidung
   Wassertemperatursensor [A]




- Den Sensor [A] so in einen Wasserbehälter einhängen, daß der temperaturempfindliche Teil und der Gewindeteit untergetaucht sind.
- Ein genaues Thermometer [8] in das Wasser einhängen.

### ANMERKUNG:

- Schafter und Thermometer durfen die Seitenwände des Behälters oder den Boden nicht berühren
- Den Behälter auf eine Wärmequelle setzen und die Temperatur des Wassers unter leichtem Rühren ansteigen lassen.
- Mit dem Handtester den Widerstand zwischen Anschlußklemme und Gehäuse bei den in der Tabelle angegebenen Temperaturen messen
- ★ Wenn der Handtester nicht die vorgeschriebenen Werte anzeigt, ist der Sensor zu erneuern



80 °C: 47 - 57 Ω 100 °C: 25 - 30 Ω




### Prüfen des Kraftstoffstandsensors

- Den Benzintank abnehmen (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
- Den Kraftstoffstandsensor aus dem Tank ausbauen
- Kontroll eren, ob sich der Schwimmer leicht und ohne zu klemmen aufund abwärts bewegt. Er sollte durch Eigengewicht nach unten gehen
- ★ Wenn der Schwimmer sich nicht leicht bewegt, muß der Sensor ausgetauscht werden

Schwimmer in der Stellung Voll [A] Schwimmer in der Stellung Leer [B]

Schwimmerarmanschläge [C]

Schwindler in der Stellung Leer [b]




Spezialwerkzeug - Handtester: 57001-983

 Wenn der Handtester nicht die vorgeschriebenen Werte anzeigt oder wenn die Anzeige bei einer Kraftstoffstandänderung nicht fließend erfolgt, ist der Kraftstoffstandsensor auszuwechseln

Widerstand des Kraftstoffstandsensors

Normalwert: Tank voll: 1-5 Ω


Tank leer: 103 - 117 Ω





### Verteilerkasten

Im Verteilerkasten [A] sind Sicherungen [B], Relais und Dioden untergebracht. Die Relais und Dioden können nicht ausgebaut werden



## Prüfen des Sicherungsschaltkreises

- Die Sitze abnehmen.
- Den Verteilerkasten ausbauen
- Die Steckverbinder vom Verteilerkasten abziehen.
- Kontrollieren, ob alle Kontakte der Steckverbinder sauber und fest, sowie nicht verbogen sind.
- Verschmutzte Kontakte reinigen und leicht verbogene Kontakte gerade bieden.
- Mit dem Handtester den Durchgang der numerierten Klemmen kontrollieren
- ★ Wenn der Tester nicht die vorgeschriebenen Werte anzeigt, ist der Verteilerkasten zu erneuern

## Inspektion des Sicherungsstromkreises

Instrumentenanschluß	Instrumentenanzeige (Ω)
1 - 1A	0
1-2	0
3A - 4	0
6 - 5	0
6-10	0
6-7	0
6 - 17	0

Instrumentenanschluß	Instrumentenanzeige (Ω)
1A - 8	00
2 - 8	00
3A - 8	00
6-2	60
6 - 3A	00
17 - 3A	1 00

## Prüfen der Anlasser- und Scheinwerferstromkreise

- Den Verteilerkasten ausbauen.
- Einen Handtester und eine 12 V Batterie gemäß Abbildung an den Verteilerkasten anschließen und kontrollieren, ob die folgenden numerierten Klemmen Durchgang haben
- ★ Wenn der Tester die vorgeschriebenen Werte nicht anzeigt, ist der Verteilerkasten zu erneuern

## Prüfen des Relaisstromkreises (Batterien abgeklemmt)

Testeranschluß	Testeranzeige (Ω)
*7-8	00
*7 - 13	00
(+) (-) * 13 - 9	nicht 👓 😁
	*7 - 8 *7 - 13 (+) (-)

	Testeransch uß	Testeranze ge (Ω)				
	9 - 11	pe pe				
Anlasser-	12 - 13	×				
relais	(+) (-) 13 - 11	aa				
	(+) (-) 12 - 11	nicht ∞ **				

- (\*) Nur für die Modelle für USA, Kanada und Australien
- (\*\*) Die jeweilige Anzeige ändert sich, je nach verwendetem Tester
- (+): Testerplusleitung anlegen
- (-). Testerminusleitung anlegen

THE THE PARTY AND A STATE OF THE PARTY AND A S

### Prüfen des Relaisstromkreises (Batterie angeschlossen)

	Batterre- anschluß (+) (-)	Instrumenten- anschluß	Instrumenten- anzeige (Ω)
Scheinwerfer- relais	*9-13	*7-8	0
Anlasserrelais	11 - 12	(+) (-) 13 - 11	nicht ∞ **

(\*): Nur für die Modelle für USA, Kanada und Australien

(\*\*): Die jeweitige Anzeige ändert sich, je nach verwendetem Tester.

(+): Testerplusieitung anlegen

(-): Testerminusleitung anlegen

### Inspektion des Diodenstromkreises

- Den Verteilerkasten ausbauen
- Folgende Klemmenpaare auf Durchgang kontrollieren.

### Prüfen des Diodenstromkreises


Testeranschluß	*13-8, *13-9	), 12-11, 13	2-14, 15-14,	16-4


(\*): Nur für die Modelle für USA, Kanada und Australien

★ Der Widerstand muß in einer Richtung niedrig und in der anderen 10 mal so hoch sein. Wenn der Widerstand einer Diode in beiden Richtungen niedrig oder hoch ist, ist die Diode defekt und der Verteiler-kasten muß ausgewechselt werden.

## ANMERKUNG:

O Je nachdem, welches Meßgerät und welche Diode verwendet werden, kann die Anzeige variteren, aber im allgemeinen muß die Unteranzeige zwischen 0  $\Omega$  bis zur Hälfte der Skala sein






- A. 10A Sicherung für Zubehör
- B. 10 A Sicherung für Gebläse
- C. 10 A Sicherung für Blinker
- D. 10 A Sicherung für Hupe
- E. 10 A Sicherung für Zündung
- F. 10A Sicherung für Scheinwerfer
- G. Scheinwerferrelais
- H. Scheinwerferdioden

- I. Anlasserdiode
- J. Relais für Anlasserstromkreis
- K. Sperrdioden
- L 10A Sicherung für Rücklicht

### Sicherung


### Ausbau der 30A Hauptsicherung

- Folgende Teile entfernen Sitze
- Die Hauptsicherung [A] mit einer Spitzzange aus dem Anlasserrelais herausziehen.



### Ausbau der Verteilerkastensicherung

- Folgende Teile entfernen:
   Sitze
- Den Haken entriegeln, um den Deckel [A] hochzuheben
- Die Sicherungen [B] mit einer Spitzzange gerade aus dem Verteilerkasten herausziehen




### Einbau der Sicherungen

- Wenn eine Sicherung durchbrennt, ist die Elektroanlage zu überprüfen, damit die Ursache festgestellt wird. Dann eine neue Sicherung mit der vorgeschriebenen Stromstärke einbauen
- Die Sicherungen an den auf dem Deckel angegebenen ursprünglichen Stellen wieder einbauen

### Prüfen der Sicherungen

- Die Sicherung ausbauen (siehe Ausbau der Sicherungen)
- Das Sicherungselement inspizieren
- ★ Durchgebrannte Sicherungen müssen erneuert werden. Prüfen sie vorher die Stromstärke des jeweiligen Schaltkreises. Wenn die Stromstärke der Sicherung entspricht oder höher ist, sind Leitungen und angeschlossene Teile auf Kurzschluß zu überprüfen.

Gehäuse [A] Anschlußklemmen [C]
Sicherungseiement [B] Durchgebrannte Sicherung [D]



### **VORSICHT:**

Verwenden Sie als Ersatzsicherungen nur solche mit der für den Schaltkreis vorgeschriebenen Stromstärke. Wenn eine stärkere Sicherung eingebaut wird, können Leitungen und Einzelteile beschädigt werden.

# **Anhang**

## Inhaltsverzeichnis

Zusätzliche Überlegunge	n für l	Ren	nei	ı,																		4		16-2
Vergaser					٠									4										16-2
Zündkerze		4 4	1 4	4			,																	16-2
Inspektion der Zündl	kerze	n.		4	٠						۰	٠				-		-	4		٠	٠		16-2
Fehlersuchanleitung											٠	٠	4	4	4	b				,	٠	P		16-3
Allgemeine Schmierung						٠	4						,	Þ	4					4				16-7
Schmierung				٠	•	٠		٠	. ,		٠	v	h		4				۰	4	4	4		16-7
Muttern, Schrauben und Einspektion	3efes	tigu	ngı	en				٠	- 0	7						4	1	Ŧ	4		v	d	4	16-7
trioportation is a six a six				- 15			rd.	el.													_			10-7

## Zusätzliche Überlegungen für Rennen

Dieses Motorrad wird für vernünftige und vorsichtige Verwendung als Gebrauchsmaschine gebaut. Es mag jedoch Kunden geben, die das Motorrad unter außergewöhnlichen, beispielsweise unter Wettbewerbsbedingungen, benutzen möchten. KAWASAKI EMPFIEHLT ALLEN FAHREN SICHER ZU FAHREN UND DIE FUR MOTORRÄDER UND FÜR MOTORRADFAHRERN ZUTREFFENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Rennen müssen unter überwachten Bedingungen durchgeführt werden, weitere Einzelheiten müssen bei den zuständigen Behörden eingeholt werden. Für diejenigen, die an Rennwettbewerben oder ähnlichen Veranstaltungen teilnehmen möchten, sind die folgenden technischen Informationen vielleicht nützlich. Einige Punkte müssen jedoch berücksichtigt werden

- Sie sind voll verantwortlich, wenn Sie Ihr Motorrad unter außergewönlichen Bedingungen, beispielsweise bei Rennen, verwenden. Kawasaki hattet nicht für Schäden, die bei solchen Gelegenheiten entstehen
- Motorräder, die für Rennen und ähnliches benutzt werden, schließt Kawasaki von der Garantie für das Fahrzeug aus Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen sorgfältig
- Motorradrennen ist ein spezieller Sport, der vielen veränderlichen Bedingungen unterliegt. Die nachstehenden Uberlegungen sind nur theoretischer Art, und Kawasaki haftet nicht für Schäden, die durch Veränderungen aufgrund dieser informationen entstehen.
- Wenn das Motorrad auf öffentlichen Straßen gefahren wird, muß es dem ursprünglichen Zustand entsprechen, damit die Sicherheit gewährleistet ist

### Vergaser

Eine Veränderung kann manchmal wünschenswert sein, um unter besonderen Bedingungen die Leistung zu verbessern, und wenn das Gemisch nach vorschriftsmäßiger Einstellung des Vergasers nicht in Ordnung ist, obwohl alle Teile gereinigt wurden und vorschriftsmäßig funktionieren

Wenn der Motor immer noch Anzeichen eines zu mageren Gemisches aufweist, nachdem sämtliche Wartungs- und Einstellungsarbeiten vorschriftsmäßig durchgeführt wurden, kann die Hauptdüse durch eine kleinere oder größere ersetzt werden. Bei einer kleineren Hauptduse wird das Gemisch magerer, bei einer größeren wird es letter

### Zündkerzen

Die Zundkerze zundet das Kraftstoff-Luft-Gemisch in der Brennkammer. Damit die Zundung wirksam zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, muß die vorgeschriebene Zundkerze verwendet werden. Sie muß sauber und richtig eingestellt sein

Versuche haben bewiesen, daß die im Abschnitt Elektrik aufgeführten Zundkerzen die besten für den Normalbetrieb sind.


Da die Anforderungen an die Zündkerze sich jedoch in Abhäng, gkeit von der Zundeinstellung und von der Vergasereinstellung sowie von den Fahrbedingungen ändern, muß durch Ausbau und Besichtigung der Zündkerze festgestellt werden, ob eine Zundkerze mit dem richtigen Wärmewert eingesetzt st oder nicht

Wenn eine Zündkerze mit dem nichtigen Wärmewert benutzt wird, bleiben die Elektroden so heiß, daß Rußablagerungen stets verbrennen, jedoch so kühl, daß Motor und Zündkerze selbst nicht beschädigt werden. Diese Temperatur liegt im Bereich von 400 – 800 °C, sie kann nach dem Zustand der Farbe der Keramikisolation am Umfang der Mittelelektrode beurteilt werden. Wenn die Keramikisolation sauber ist und eine braune Farbe aufweist, arbeitet die Kerze mit der richtligen Temperatur.

Für Rennen und Fahrten mit hoher Geschwindigkeit wird eine Zündkerze für höhere Betriebstemperaturen eingesetzt. Eine derartige Zündkerze wird besser gekühlt, so daß sie sich nicht überhitzt. Sie wird deshalb häufig als "kälter" bezeichnet. Wenn eine Kerze mit zu hohem Wärmewert benutzt wird – d. h. eine kalte Kerze, die zu gut gekühlt wird –, so bleibt sie zu kühl, um Rußablagerungen zu verbrennen; es bilden sich dann Rußablagerungen an den Elektroden der Keramikisolation.

Bei entsprechenden Rußablagerungen springt kein Funke mehr am Spalt über, und es entsteht eine Kurzschlußbrücke, zwischen den Elektroden oder auf der Keramikisolation. Durch Rußablagerungen auf der Kerze können außerdem die Elektroden rotglühend werden, so daß Frühzündungen entstehen. Diese machen sich durch Klopfen bemerkbar und fuhren dazu, daß schließlich ein Loch in den Kolben gebrannt wird

### Zündkerze



- 1. Anschlußmutter
- 2. Isoherkörper
- 3. Zement
- 4. Dichtung
- 5. Mittelelektrode
- 6. Seitenelektrode

### Inspektion der Zündkerze

Die Z\u00e4ndkerze ausbauen und die Keramikisolation inspizieren

#### Zündkerzenzustand



★ Ob die Zündkerze mit dem vorgeschriebenen Wärmewert verwendet wird, kann durch Besichtigung der Keramikisolation am Umfang der Mittelelektrode beurteilt werden. Eine hellbraune Farbe deutet darauf hin, daß die richtige Kerze eingebaut ist. Wenn die Keramikisolation weiß ist, arbeitet die Kerze mit zu hoher Temperatur; sie ist dann gegen die nächstkältere auszuwechseln

## ANMERKUNG:

Eine Zundkerze wirkt ähnlich wie ein Thermostat. Bei einer Zundkerze mit dem falschen Wärmewert kann der Motor zu heiß werden (mit Beschädigungen des Motors) oder zu kalt bleibt (schlechte Leistung, Fehlzündung und Absterben)

### VORSICHT:

Beim Auswechseln der Zündkerze gegen eine andere als die Standardausführung ist darauf zu achten, daß eine neue Kerze die gleiche Länge (Länge des Gewindeteils) und die gleiche Gewindesteigung wie die Standardkerze aufweist.

Wenn die Gewindelänge zu kurz ist, bilden sich Rußansammlungen in der Kerzenbohrung im Zylinderkopf, so daß der Motor überhitzt und später nur schwierig die richtige Kerze eingesetzt werden kann.


Bei Verwendung einer Kerze mit zu langem Gewinde bilden sich Raußablagerungen auf den überhitzten Gewindeteiten. Dies führt ebenfalls zu Überhitzung und Frühzündung sowie einschließlich dazu, daß ein Loch in den Kolbenboden gebrannt wird. Außerdem ist es möglich, daß die Kerze nicht mehr ausgebaut werden kann, ohne daß dabei der Zylinderkopf beschädigt wird.

## Anleitung für die Fehlersuche

### ANMERKUNG:

Diese Liste ist nicht erschöpfend, da nicht jede mögliche Ursache für die aufgeführten Störungen angegeben ist. Sie soll lediglich als Hilfe zur Erleichterung der Störungssuche bei häufiger vorkommenden Störungen dienen

## Gewindelänge



### Zündkerzengewinde

Durchmesser: 10 mm Steigung: 1,25 mm Länge: 12,7 mm

## Motor springt nicht an; Startschwierigkeiten:

### Anlasser dreht nicht durch:

Störung am Anlaßsperr- oder Leerlaufschalter

Anlasser schadhaft

Batteriespannung zu niedrig

Relais gibt keinen Kontakt oder arbeitet nicht

Antasserknopf gibt keinen Kontakt

Unterbrechungen oder Kurzschlusse in den Leitungen

Zundschloß schadhaft

Zundunterbrecher schadhaft

Sicherung durchgebrannt

### Anlasser dreht sich, Motor springt jedoch nicht an:

Störungen an der Anlasserkupplung

### Motor dreht nicht durch:

Ventile festgefressen

Kipphebel festgefressen

Zylinder, Kolben festgefressen

Kurbelwelle festgefressen

Pleuelkopf festgefressen

Pleuelfuß festgefressen

Getrieberad oder Lager festgefressen

Nockenwelle festgefressen

### 16-4 ANHANG

### Kein Kraftstofffluß:

Kraftstoffhahn-Unterdruckschlauch verstopft

Tankbelüftung verstopft

Kraftstoffhahn verstopft

Kraftstoffleitung verstopft

Schwimmerventil verstopft

### Motor abgesoffen:

Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer zu hoch

Schwimmerventil ausgeschlagen oder verklemmt

Falscher Start

(bei abgesoffenem Motor den Anlasserknopf drücken und den Gasgriff bis zum Anschlag öffnen, damit Luft in den Motor gelangt)

### Kein oder zu schwacher Zündfunke:

Zündkerze verschmutzt, schadhaft oder falsch eingestellt

Zündkerzenstecker oder Zündkabel defekt

Zündkerzenstecker hat schlechten Kontakt

Falsche Zündkerze

IC-Zünder schadhaft

Leerlauf-, Anlassersperr- oder Seitenständerschalter schadhaft

Impulsgeber schadhaft

Zündspule schadhaft

Zündschloß oder Zündunterbrecher kurzgeschlossen

Leitungen kurzgeschlossen oder unterbrochen

Hauptsicherung durchgebrannt

### Zu niedrige Kompressionen:

Zündkerze lose

Zylinderkopf nicht ausreichend festgezogen

Zylinder oder Kolben verschlissen

Kolbenring schadhaft (abgenutzt, lahm, gebrochen oder festgefressen)

Kolbenringspiel zu groß

Zylinderkopfdichtung beschädigt

Zylinderkopf verzogen

Ventilfeder gebrochen oder lahm

Ventri sitzt nicht richtig (Ventil verbogen, verzogen oder Rußablagerung auf der Sitzfläche)

## Schlechter Lauf bei niedriger Drehzahl:

### Schwacher Zündfunke:

Zu niedrige Batteriespannung

Zündkerze verschmutzt, gebrochen oder falsch

Zündkerzenstecker oder Zündkabel beschädigt

Zündkerzenstecker kurzgeschlossen oder hat sch echten Kontakt

Falsche Zundkerze

iC-Zünder beschädigt

Impulsgeber beschädigt

Zundspule beschädigt

### Falsches Kraftstoffgemisch:

Leerlaufregulierschraube falsch eingestellt

Leerlaufduse oder Luftkanal im Entlüftungsrohr verstopft

Leerlaufbohrung verstopft

Luftfiter verstopft, schlecht abgedichtet oder fehlend

Anlasserkolben klemmt

Kraftstoffstand in Schwimmerkammer zu hoch oder zu niedr g

Tankbelüftungsöffnung verstopft

Vergaserhalterung lose

Luftfilterkanal ose

### Kompression zu niedrig:

Zündkerze lose

Zylinderkopf nicht ausreichend festgezogen

Kein Ventilspiel

Zylinder oder Kolben verschlissen

Kolbenringe schadhaft (abgenutzt, lahm, gebrochen oder klemmen)

Kolbenringspiel zu groß

Zylinderkopf verzogen

Zylinderkopfdichtung beschädigt

Ventilfeder gebrochen oder lahm

Ventil sitzt nicht richtig (Ventil verbogen, verzogen oder Rußansammlung auf der Sitzfläche)

### Sonstige Störungen:

IC-Zünder defekt

Vergaser nicht synchronisiert

Vakuumkolben bewegt sich nicht leicht

Motorol zu steif

Triebwerk defekt

Bremsen schleifen

## Schlechter Lauf oder keine Leistung bei hoher Drehzahl:

### Falsche Zundung:

Zündkerze verschmutzt, schadhaft oder falsch eingestellt

Zündkerzenstecker kurzgeschlossen oder hat schlechten Kontakt

Falsche Zündkerze

IC-Zunder defekt

Impulsgeber defekt

Zündspule defekt

## Falsches Kraftstoffgemisch:

Anlasserkolben klemmt

Hauptdüse verstopft oder falsche Größe

Düsennadel oder Nadelduse ausgeschlagen

Luftduse verstopft

Kraftstoffstand in Vergaserschwimmerkammer zu hoch oder zu niedrig

Entlüftungsbohrungen im Entlüftungsrohr verstopft

Luftfilter verstopft, undicht oder fehlend Luftfilterkanal schlecht abgedichtet

Wasser oder Schmutz im Kraftstoff

Vergaserhalterung lose

Tankbeluftungsöffnung verstopft

Kraftstoffhahn verstopft

Kraftstoffleitung verstopft

### Kompression zu niedrig:

Zundkerze lose

Zylinderkopf nicht ausreichend festgezogen

Kein Ventilspiel

Zylinder und Kolben abgenutzt

Kolbenringe schadhaft (abgenutzt, lahm, gebrochen oder klemmen)

Kolbenringspiel zu groß

Zylinderkopfdichtung beschädigt

Zylinderkopf verzogen

Ventilfeder gebrochen oder lahm

Ventil sitzt nicht richtig (Ventil verbogen, verzogen oder Rußablagerungen auf der Sitzfläche)

### Kloofen:

Rußablagerungen in Brennkammer

Schlechter oder falscher Kraftstoff

Falsche Zundkerzen

IC-Zunder defekt

## Schlechter Lauf oder keine Leistung bei hoher Drehzahl

### Falsche Zundung:

Zündkerze verschmutzt, schadhaft oder falsch eingestellt

Störungen am Zündkerzenstecker oder Zündkabel Zündkerzenstecker kurzgeschlossen oder hat schlechten Kontakt

Falsche Zündkerze

IC-Zünder defekt

Impulsgeber defekt

Zündspule defekt

### Falsches Kraftstoffgemisch:

Anlasserkolben klemmt

Hauptdüse verstopft oder falsche Größe

Düsennadel oder Nadeldüse ausgeschlagen

Luftdüse verstopft

Kraftstoffstand in Vergaserschwimmerkammer zu

hoch oder zu niedrig

Entlüftungsbohrungen im Entluftungsrohr verstopft

Luftfilter verstoptt, undicht oder fehlend

Luftfilterkanal schlecht abgedichtet

O-Ring für Luftfilter beschädigt

Wasser oder Schmutz im Kraftstoff

Vergaserhalterung lose

Tankbeluftungsöffnung verstopft

Kraftstoffhahn verstopft

Kraftstoffleitung verstopft

Störungen an der Benzinpumpe

### Kompression zu niedrig:

Zundkerze lose

Zylinderkopf nicht ausreichend festgezogen

Kein Ventilspiel

Zylinder und Kolben abgenutzt

Kolbenringe schadhaft (abgenutzt lahm, gebrochen oder klemmen)

Kolbenringspiel zu groß

Zylinderdichtung beschädigt

Zylinderkopf verzogen

Ventilfeder gebrochen oder lahm

Ventilsitz nicht richtig (Ventil verbogen, verzogen oder Rußablagerungen auf der Sitzfläche)

### Klopfen:

Rußablagerungen in Brennkammer

Schlechter oder falscher Kraftstoff

Falsche Zündkerzen

IC-Zunder defekt

### Andere Störungen:

Drosselklappen öffnen nicht vollständig

Vakuumkolben gleitet nicht leicht

Membrane für Vakuumkolben beschädigt

Bremse schleift

Kupplung rutscht

Überhitzung

Zuviel Öl im Motor

Motoröl zu steif

Triebwerk defekt

Luftansaugventil defekt

Vakuumschaltventil beschädigt

## Überhitzung

### Falsche Zündung:

Zündkerzen verschmutzt, beschädigt oder falsch eingestellt

Falsche Zündkerze

IC-Zünder defekt

### Falsches Kraftstoffgemisch:

Hauptdüse verstopft oder falsche Größe

Kraftstoffstand in Vergaserschwimmerkammer zu

niedrig

Vergaserhalterung lose

Luftkanal lose

Luftfilter undicht oder fehlend

O-Ring für Luftfilter beschädigt

Luftfilter verstopft

### Kompression zu hoch:

Rußablagerungen in Brennkammer

### Motor zieht nicht:

Kupplung rutscht

Zuviel Öl ım Motor

Motoröl zu steif

Triebwerk defekt

Bremsen schleifen

### Unzureichende Schmierung:

Zu wenig Öl im Motor

Schlechtes oder falsches Motorol

### Ölkühler defekt:

Ölkühler verstopft

### Falsche Anzeigen:

Wassertemperaturanzeige defekt

Wassertemperaturfuhler defekt

### Kühlmittel falsch:

Kühlmittelstand zu niedrig

Kuhlmittel verschmutzt

### Fehlerhafte Teile im Kühlsystem:

Kühler verstopft

Thermostat defekt

Kühlerdeckel schadhaft

Gebläseschalter defekt

Gebläserelais defekt

Gebläsemotor schadhaft

Gebläseflügel beschädigt

Wasserpumpe läuft nicht

Wasserpumenflügelrad beschädigt

## Übermäßige Kühlung:

### Anzeige falsch:

Wassertemperaturanzeige defekt

Wassertemperaturfühler defekt

### Fehlerhafte Teile im Kühlsystem:

Gebläseschalter defekt

Thermostat defekt

### Kupplung arbeitet fehlerhaft:

### **Kupplung rutscht:**

Kupplungsscheiben abgenutzt oder verzogen

Stahlscheiben abgenutzt oder verzogen

Kupplungsfeder gebrochen oder lahm

Kupplungsnabe oder Gehäuse ungleichmäßig abgenutzt

### Kupplung rückt nicht aus:

Kupplungsscheibe verzogen oder zu rauh

Kupplungsfederspannung ungleichmäßig

Motoröl gealtert

Motoröl zu steif

Zuviel Öl im Motor

Kupplungsgehäuse auf Antriebswelle festgefressen

Kupplungsnabenmutter lose

### 16-6 ANHANG

## Andere Gerausche:

Pleuelspiel am Bolzen zu groß

Pleuelspiel an Kurbelwelle zu groß

Kolbenringe abgenutzt, gebrochen oder lahm

Kolbenfresser

Zylinderkopfdichtung undicht

Auspuffrohr am Zylinderkopf zu groß

Kurbelwellenschlag zu groß

Motorbefestigung lose

Kurbelwellenlager verschlissen

Steuerkettenspanner defekt

Steuerkette, Kettenrad und Führungen verschlissen

## Anormale Getriebegeräusche:

## Kupplungsgeräusche:

Gummidämpfer lahm oder gebrochen

Spiel zwischen Kupplungsgehäuse und Kupplungs-

scheibe zu groß

Kupplungsgehäusezahnrad verschlissen

## Getriebegeräusche:

Lager ausgeschlagen

Getriebezahnrad verschlissen oder ausgeplatzt

Metallspäne in den Radzähnen

Zu wenig Öl um Motor

## Antriebskettengeräusche:

Kette falsch gespannt

Kette verschlissen

Hinteres Kettenrad und/oder Motorritzel verschlissen

Kette unzureichend geschmiert

Hinterrad schlecht ausgerichtet

## Abnormale Rahmengeräusche:

## Vorderradgabelgeräusch:

Öl unzureichend oder zu dünn

Feder lahm oder gebrochen

## Hinterradstoßdämpfergeräusche:

Stoßdämpfer beschädigt

## Scheibenbremsengeräusche:

Bremskiötze falsch eingebaut

Bremsklotzfläche verglast

Bremsscheibe verzogen

Bremssattel defekt

### Trommelbremsengeräusche:

Bremsbeläge übermäßig oder ungleichmäßig

aboenutzi

Bremstrommel ungleichmäßig verschlissen oder

e ngelaufen

Bremsfedern schwach oder gebrochen

Schmutz in der Nabe

Bremse falsch eingestellt

## Sonstige Gerausche:

Winkel, Muttern, Schrauben usw falsch montiert oder nicht festgezogen

## Öldruckanzeigelampe leuchtet auf:

Motoröipumpe beschädigt

Motorölsieb verstopft

Öistand zu niedrig

Motorol zu dunn

Nockenwellenlager verschlissen

Kurbelwellenlager verschlissen

Öldruckschalter beschädigt

Leitungen beschädigt Uberdruckventil klemmt

O-Ring am Ölrohr im Kurbelgehäuse beschädigt

## Auspuff qualmt zu stark:

### Weißer Qualm:

Kolbenölring verschlissen

Zylinder verschlissen

Ventilöldichtung beschädigt

Ventilführung verschlissen

Zuviel Motoröl

#### Schwarzer Qualm:

Luftfilter verstopft

Hauptdüse zu groß oder herausgefallen

Anlasserkolben klemmt

Kraftstoffstand in Vergaserschwimmer zu hoch

### **Brauner Qualm:**

Hauptdüse zu klein

Kraftstoff in Vergaserschwimmerkammer zu niedrig

Luftfilter undicht

Luftfilter undicht oder fehlend

## Handling und/oder Stabilität schlecht:

## Lenker läßt sich schlecht bewegen:

Einstellmutter zu stark festgezogen

Lager beschädigt

Steuerkopflager unzureichend geschmiert

Lenksäule verbogen

Reifendruck zu niedrig

## Lenker rüttelt oder vibriert zu stark:

Reifen abgefahren

Lager der Schwinge ausgeschlagen

Felge verzogen oder unwuchtig

Radiager ausgeschlagen

Lenkerklemmstück lose

Befestigungsschraube für obere Gabelbrücke lose

## Lenker zieht nach einer Seite:

Rahmen verbogen

Räder falsch ausgerichtet

Schwinge verbogen oder verzogen

Lenkung schlecht eingestellt

Vorderradgabel verbogen

Ölstand in den Gabelrohren ungleich

### Stoßdämpfer unzureichend:

(Zu hart)

Zuviel Öl in Vorderradgabel

Öl in Vorderradgabel steil

Reifendruck zu hoch

Vorderradgabel verbogen

(Zu weich)

Öl in Vorderradgabel unzureichend und/oder ausgefallen

Öl in Vorderradgabel zu dünn

Federn für Vorderradgabel und Hinterradstoßdämpfer

Hinterradstoßdämpfer undicht

## Bremswirkung unzureichend:

Luft in Bremsleitung

Bremsklotz oder Bremsscheibe verschlissen

Bremsleitung undicht

Bremsscheibe verzogen

Bremsklötze verschmutzt

Bremsflussigkeit zu alt Primär- und Sekundärmanschetten beschädigt

Hauptbremszylinder verkratzt

Anlasserkolben klemmt

Kraftstoffstand in Vergaserschwimmerkammer zu hoch

### Brauner Qualm;

Hauptdüse zu klein

Kraftstoff in Vergaserschwimmerkammer zu niedrig

Luftfilterkanal undicht

O-Ring für Luftfilter beschädigt

Luftfilter undicht oder fehlend

## Handling und/oder Stabilität schlecht:

## Lenker läßt sich schlecht bewegen:

Betätigungszüge falsch verlegt

Schläuche falsch verlegt

Leitungen falsch verlegt

Einstellmutter zu stark festgezogen

Lager beschädigt

Steuerkopflager unzureichend geschmiert

Lenksäule verbogen

Reifendruck zu niedng

### Lenker rüttelt oder vibriert zu stark:

Reifen abgefahren

Nadellager der Schwinge ausgeschlagen

Felge verzogen oder unwuchtig

Radiager ausgeschlagen

Lenkerklemmstuck lose

Befestigungsmuttern für obere Gabelbrücke lose

### Lenker zieht nach einer Seite:

Rahmen verbogen

Räder falsch ausgerichtet

Schwinge verbogen oder verzogen

Lenkung schlecht eingestellt

Vorderradgabel verbogen

Gabelrohre ungleich (Ölstand)

Rechter und linker Hinterrad-Stoßdämpfer ungleichmäßig eingestellt

## Stoßdämpfung unzureichend:

(Zu hart)

Zuviel Öl in Vorderradgabel

Öl in Vorderradgabel zu steif

Luftdruck in Vorderradgabel zu hoch

Hinterradstoßdämpfer falsch eingestellt

Reifendruck zu hoch

Vorderrradgabel verbogen

## (Zu weich)

Reifendruck zu niedrig

Öl in Vorderradgabel unzureichend und/oder ausge-

Öl in Vorderradgabel zu dünn

Einstellung der Hinterrad-Stoßdämpfer zu weich

Federn für Vorderradgabel und Hinterrad-Stoß-

dämpfer lahm

Hinterradsto8dämpfer undicht

## Bremswirkung unzureichend:

Luft in Bremsteitung

Bremsklotz oder Bremsscheibe verschlissen

Bremsleitung undicht

Bremsscheibe verzogen

Bremsklötze verschmutzt

Bremsflüssigkeit zu alt

Primär- oder Sekundärmanschetten beschädigt

Hauptbremszylinder innen verkratzt

## Störungen an der Batterie:

### Batterie entladen:

Batterie schadhaft (z.B. Platten sulfatisiert, durch Ablagerungen kurzgeschlossen, Flüssigkeitsstand zu niedrig)

Schlechter Kontakt der Batteneanschlüsse

Zu starke Stromentnahme (z.B. falsche Lampen)

Zündschloß defekt

Lichtmaschine defekt

Leitungen schadhaft

## Batterie überladen:

Störungen an der Lichtmaschine Batterie defekt

## Allgemeine Schmierung

### Schmierung

- Bevor die Teile eingefettet werden, sind rostige Stellen mit Rostentfernern zu behandeln. Altes Fett, altes Öl sowie Staub oder Schmutz abwischen.
- Die nachstehend aufgeführten Teile mit dem angegebenen Schmiermittel schmieren.

### **ANMERKUNG:**

 Die allgemeine Schmierung ist nach jeder Regenfahrt insbesondere nach dem Abspritzen mit Wasser durchzuführen.

### Lagerstellen: Mit Motoröl schmieren.

Kupplungshebel Bremshebel Fußbremshebel Seitenständer Hinterrad-Bremsgestängeverbindung

## Schmierstellen: Mit Fett schmieren.


Untere Enden der Gaszüge Unteres Ende des Chokezugs Tachometerwelle\*

(\*): Das untere Ende der Tachometerweile nur wenig schmieren.

### Betätigungszüge: Mit Rostschutzmittel schmieren.

Chokezug Gaszüge

Spezialwerkzeug - Druckschmierer: K56019-021 [A]



## Muttern, Schrauben und Befestigungen

### Inspektion

 Prüfen Sie, ob die hier aufgeführten Schrauben und Muttern festgezogen sind. Prüfen sie weiterhin, ob die jeweiligen Sicherungssplinte an Ihrem Ptatz und in Ordnung sind.

### **ANMERKUNG:**

- Die Motorbefestigungen kontrollleren, wenn der Motor kalt ist (Zimmertemperatur).
- ★ Lockere Befestigungen mit dem vorgesschriebenen Drehmoment in der vorgeschriebenen Reihenfolge nachziehen. Die Anziehmomente finden Sie im jeweiligen Abschnitt. Richten Sie sich nach der Standardtabelle, wenn in dem entsprechenden Abschnitt keine besonderen Angaben gemacht sind. Die jeweiligen Befestigungen zuerst um ein ½ Umdrehung lösen und dann festziehen.
- ★ Beschädigte Sicherungssplinte müssen erneuert werden.

### Zu prüfende Schrauben, Muttern und Befestigungen

#### Räder:

Voderachsmutter

Vorderachsklemmbolzen

Hinterachsmutter

Sicherungssplint für Hinterachsmutter

### Bremsen:

Klemmbolzen für Vorderrad-Hauptbremszylinder

Bremssattelbefestigungsbolzen

Befestigungsschrauben für Hinterrad-Hauptbremszylinder

Fußbremshebellagermutter

Fußbremshebelschraube

Sicherungssplint für Bremsverbindungsgestänge

## Federung:

Telegabelklemmbolzen

Befestigungsschrauben für Vorderrad-Kotflügel

Befestigungsschrauben für Hinterrad-Stoßdämpfer

Schwingenlagerwellenmutter

Muttern für Uni-Trak-Verbindung

### Lenkung:

Befestigungsschraube für obere Gabelbrücke

Lenker-Befestigungsschrauben

### Motor:

Motor-Befestigungsschrauben

Zylinderkopfschrauben

Auspuff-Befestigungsschrauben

Muttern für Auspuffrohrhalterung

Klemmbolzen für Auspuff-Verbindungsrohr

Klemmbolzen für Kupplungs-Hauptzylinder

Kupplungshebellagermutter

### Sonstige:

Seitenständerschraube

Fußrasten-Befestigungsschrauben

Unterzug-Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben für Fußrastenhaltewinkel

# **Anhang**

## Inhaltsverzeichnis

Zusätzliche Überlegungen für Rennen       16         Vergaser       16         Zündkerze       16         Prüfen der Zündkerzen       16	6-2 6-2
Fehlersuchanleitung  Motor springt nicht an, Startschwierigkeiten  Schlechter Lauf bei niedriger Drehzahl  Schlechter Lauf oder keine Leistung bei hoher Drehzahl  Überhitzung  Überkühlung	6-4 6-4 6-5 6-5
Kupplung arbeitet fehlerhaft	6-6 6-6 6-6 6-6 6-6
Bremswirkung unzureichend	6-7
Atlgemeine Schmierung	8-6 8-6
Muttern, Schrauben und Befestigungen	

## Zusätzliche Überlegungen für Rennen

Dieses Motorrad wird für vernünftige und vorsichtige Verwendung als Gebrauchsmaschine gebaut. Es mag jedoch Kunden geben, die das Motorrad unter außergewöhnlichen, beispielsweise unter Wettbewerbsbedingungen, benutzten möchten. KAWASAKI EMPFIEHLT ALLEN FAHRERN SICHER ZU FAHREN UND DIE FÜR MOTORRÄDER UND FÜR MOTORRADFAHRERN ZUTREFFENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Rennen müssen unter überwachten Bedingungen durchgeführt werden; weitere Einzelheiten müssen bei den zuständigen Behörden eingeholt werden. Für diejenigen, die an Rennwettbewerben oder ähnlichen Veranstaltungen teilnehmen möchten, sind die folgenden technischen Informationen vielleicht nützlich. Einige Punkte müssen jedoch berücksichtigt werden.

- Sie sind voll verantwortlich, wenn Sie Ihr Motorrad unter außergewöhnlichen Bedingungen, beispielsweise bei Rennen, verwenden. Kawasaki haftet nicht für Schäden, die bei solchen Gelegenheiten entstehen.
- Motorräder, die für Rennen und ähnliches benutzt werden, schließt Kawasaki von der Garantie für das Fahrzeug aus. Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen sorgfältig.
  - Motorradrennen ist ein spezieller Sport, der vielen veränderlichen Bedingungen unterliegt. Die nachstehenden Überlegungen sind nur theoretischer Art, und Kawasaki haftet nicht für Schäden, die durch Veränderungen aufgrund dieser Informationen entstehen.
- Wenn das Motorrad auf öffentlichen Straßen gefahren wird, muß es dem ursprünglichen Zustand entsprechen, damit die Sicherheit gewährleistet ist.

## Vergaser

Eine Veränderung kann manchmal wünschenswert sein, um unter besonderen Bedingungen die Leistung zu verbessern, und wenn das Gemisch nach vorschriftsmäßiger Einstellung des Vergasers nicht in Ordnung ist, obwohl alle Teile gereinigt wurden und vorschriftsmäßig funktionieren.

Wenn der Motor immer noch Anzeichen eines zu mageren Gemisches aufweist, nachdem sämtliche Wartungs- und Einstellungsarbeiten vorschriftsmäßig durchgeführt werden, kann die Hauptdüse durch eine kleinere oder größere ersetzt werden. Bei einer kleineren Hauptdüse wird das Gemisch magerer, bei einer größeren wird es fetter.


## **"**ündkerzen

Die Zündkerze zündet das Kraftstoff-Luft-Gemisch in der Brennkammer. Damit die Zündung wirksam zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, muß die vorgeschriebene Zündkerze verwendet werden. Sie muß sauber und richtig eingestellt sein.

Versuche haben bewiesen, daß die im Abschnitt Elektrik aufgeführten Zündkerzen die besten für den Normalbetrieb sind.

Da die Anforderungen an die Zündkerze sich jedoch in Abhängigkeit von der Zündeinstellung und von der Vergasereinstellung sowie von den Fahrbedingungen ändern, muß durch Ausbau und Besichtigung der Zündkerze festgestellt werden, ob eine Zündkerze mit dem richtigen Wärmewert eingesetzt ist oder nicht.

- A. Anschlußmutter
- B. Isolierkörper
- C. Keramikisolator
- D. Dichtung
- E. Mittelelektrode
- F. Elektrodenabstand (0,7 0,8 mm)
- G. Gewindelänge
- H. Seitenelektrode



Wenn eine Zündkerze mit dem richtigen Wärmewert benutzt wird, bleiben die Elektroden so heiß, daß Rußablagerungen stets verbrennen, jedoch so kühl, daß Motor und Zündkerze selbst nicht beschädigt werden. Diese Temperatur liegt im Bereich von 400 - 800 °C, sie kann nach dem Zustand der Farbe der Keramikisolation am Umfang der Mittelelektrode beurteilt werden. Wenn die Keramikisolation sauber ist und eine braune Farbe aufweist, arbeitet die Kerze mit der richtigen Temperatur.

Für Rennen und Fahrten mit hoher Geschwindigkeit wird eine Zündkerze für höhere Betriebstemperaturen eingesetzt. Eine derartige Zündkerze wird besser gekühlt, so daß sie sich nicht überhitzt. Sie wird deshalb häufig als "kälter" bezeichnet. Wenn eine Kerze mit zu hohem Wärmewert benutzt wird -d. h. eine kalte Kerze, die zu gut gekühlt wird -, so bleibt sie zu kühl, um Rußablagerungen zu verbrennen; es bilden sich dann Rußablagerungen an den Elektroden der Keramikisolation.

Bei entsprechenden Rußablagerungen springt kein Funke mehr am Spalt über, und es entsteht eine Kurzschlußbrücke, zwischen den Elektroden oder auf der Keramikisolation. Durch Rußablagerungen auf der Kerze können außerdem die Elektroden rotglühend werden, so daß Frühzündungen entstehen. Diese machen sich durch Klopfen bemerkbar und führen dazu, daß schließlich ein Loch in den Kolben gebrannt wird.

### Inspektion der Zündkerze

- Die Zündkerze ausbauen und die Keramikisolation inspizieren.
- ★ Ob die Zündkerze mit dem vorgeschriebenen Wärmewert verwendet wird, kann durch Besichtigung der Keramikisolation am Umfang der Mitteleiektrode beurteilt werden. Eine hellbraune Farbe deutet darauf hin, daß die richtige Kerze eingebaut ist. Wenn die Keramikisolierung schwarz ist, bedeutet dies, daß die Zündkerze bei zu niedriger Temperatur arbeitet; es sollte dann die nächst wärmere eingebaut werden. Wenn die Keramikisolation weiß ist, arbeitet die Kerze mit zu hoher Temperatur; sie ist dann gegen die nächstkältere auszuwechseln.

### VORSICHT:

Beim Auswechseln der Zündkerze gegen eine andere als die Standardausführung ist darauf zu achten, daß die neue Kerze die gleiche Länge (Länge des Gewindeteils) und die gleiche Gewindesteigung wie die Standardkerze aufweist. Wenn die Gewindelänge zu kurz ist, bilden sich Rußansammlungen in der Kerzenbohrung im Zylinderkopf, so daß der Motor überhitzt und später nur schwierig die richtige Kerze eingesetzt werden kann.

Bei Verwendung einer Kerze mit zu langem Gewinde bilden sich Rußablagerungen auf den überhitzten Gewindeteilen. Dies führt ebenfalls zu Überhitzung und Frühzündung sowie einschließlich dazu, daß ein Loch in den Kolbenbolden gebrannt wird. Außerdem ist es möglich, daß die Kerze nicht mehr ausgebaut werden kann, ohne daß dabei der Zylinderkopf beschädigt wird.

### Zündkerzengewinde

Durchmesser: 10 mm


Steigung: 1,0 mm

Länge: 19 mm

### ANMERKUNG:

O Eine Zündkerze wirkt ähnlich wie ein Thermostat. Bei einer Zündkerze mit dem falschen Wärmewert kann der Motor zu heiß werden (mit Beschädigungen des Motors) oder zu kalt bleiben (schlechte Leistung, Fehlzundung und Absterben).





## Anleitung für die Fehlersuche

### ANMERKUNG:

O Diese Liste ist nicht erschöpfend, da nicht jede mögliche Ursache für die aufgeführten Störungen angegeben ist. Sie soll lediglich als Hilfe zur Erleichterung der Störungssuche bei häufiger vorkommenden Störungen dienen.

## Motor springt nicht an; Startschwierigkeiten:

### Anlasser dreht nicht durch:

Störung am Anlaßsperr- oder Leerlaufschalter

Anlasser schadhaft

Batteriespannung zu niedrig

Relais gibt keinen Kontakt oder arbeitet nicht

Anlasserknopf gibt keinen Kontakt

Unterbrechungen oder Kurzschlüsse in den Leitungen

Zündschloß schadhaft

Zündunterbrecher schadhaft

Sicherung durchgebrannt

### Anlasser dreht sich, der Motor dreht jedoch nicht durch:

Anlasserkupplung schadhaft

### Motor dreht nicht durch:

Ventile festgefressen

Kipphebel festgefressen

Zylinder, Kolben festgefressen

Kurbelwelle festgefressen

Pleuelkopf festgefressen

Pleuelfuß festgefressen

Getrieberad oder Lager festgefressen

Nockenwelle festgefressen

Lager der Lichtmaschinenwelle festgefressen

### Kein Kraftstoffluß:

Kein Benzin im Tank

Störungen an der Benzinpumpe

Tankbelüftungsöffnung verstopft

Kraftstoffilter verstopft

Kraftstoffhahn verstopft

Kraftstoffleitung verstopft

Schwimmerventil verstopft

### Motor abgesoffen:

Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer zu hoch

Schwimmerventil ausgeschlagen oder verklemmt

Falscher Start

(bei abgesoffenem Motor den Anlasserknopf drücken und den Gasgriff bis zum Anschlag öffnen, damit Luft

in den Motor gelangt)

### Kein oder zu schwacher Zündfunke:

Batteriespannung zu niedrig

Zündkerze verschmutzt, schadhaft oder falsch einge-

Zündkerzenstecker oder Zündkabel defekt

Zündkerzenstecker kurzgeschlossen oder hat

schlechten Kontakt

Falsche Zündkerze

IC-Zünder schadhaft

Leerlauf-, Anlassersperr- oder Seitenständerschalter schadhaft

Impulsgeber schadhaft

Zündspule schadhaft

Zündschloß oder Zündunterbrecher kurzgeschlossen

Leitungen kurzgeschlossen oder unterbrochen

Sicherung durchgebrannt

### Falsches Kraftstoffgemisch:

Leerlaufschraube und/oder Leerlaufregulierschraube falsch eingestellt Leerlaufdüse oder Luftkanal verstopft

Luftfilter verstopft, schlecht abgedichtet oder fehlend Anlasserdüse verstopft

### Zu niedrige Kompression:

Zündkerze lose

Zylinderkopf nicht ausreichend festgezogen

Kein Ventilspiel

Zylinder oder Kolben verschlissen

Kolbenringe schadhaft (abgenutzt, lahm, gebrochen oder festgefressen)

Kolbenringspiel zu groß

Zylinderkopfdichtung beschädigt

Zylinderkopf verzogen

Ventilfeder gebrochen oder lahm

Ventil sitzt nicht richtig (Ventil verbogen, verzogen oder Rußablegungen auf der Sitzfläche)

## Schlechter Lauf bei niedriger Drehzahl:

### Schwacher Zündfunke:

Zu niedrige Batteriespannung

Zündkerze verschmutzt, schadhaft oder falsch eingestellt

Zündkerzenstecker oder Zündkabel beschädigt

Zündkerzenstecker kurzgeschlossen oder hat

schlechten Kontakt

Falsche Zündkerze

IC-Zünder beschädigt

Impulsgeber beschädigt

Zündspule beschädigt

### Falsches Kraftstoffgemisch:

Leerlaufschraube falsch eingestellt

Leerlaufdüse oder Luftkanal verstopft

Bohrungen im Belüftungsrohr verstopft

Leerlaufkanal verstopft

Luftfilter verstopft, schlecht abgedichtet oder fehlend

Anlasserkolben klemmt

Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer zu hoch

oder zu niedrig

Tankbelüftungsöffnung verstopft

Vergaserhalterung lose

Luftfilterkanal lose

O-Ring für Luftfilter beschädigt

### Kompression zu niedrig:

Zündkerze lose

Zylinderkopf nicht ausreichend festgezogen

Kein Ventilspiel

Zylinder oder Kolben verschlissen

Kolbenringe schadhaft (abgenutzt, lahm, gebrochen oder klemmen)

Kolbenringspiel zu groß

Zylinderkopf verzogen

Zylinderkopfdichtung beschädigt

Ventilfeder gebrochen oder lahm

Ventil sitzt nicht richtig (Ventil verbogen, verzogen oder Rußansammlung auf der Sitzfläche)

### Sonstige Störungen:

IC-Zünder defekt

Vergaser nicht synchronisiert

Vakuumkolben bewegt sich nicht leicht

Kolbenmembrane beschädigt

Motoröl zu steif

Triebwerk defekt

Bremsen schleifen

Luftansaugventil beschädigt

Vakuumschaltventil beschädigt

### Andere Störungen:

Drosselklappen öffnen nicht vollständig Vakuumkolben gleitet nicht leicht Benzinpumpe defekt Kupplung rutscht Überhitzung Zuviel Öl im Motor Motoröl zu steif Triebwerk defekt

## Überhitzung:

### Falsche Zündung:

Zündkerzen verschmutzt, beschädigt oder falsch eingestellt Falsche Zündkerze IC-Zünder defekt

### Falsches Kraftstoffgemisch:

Hauptdüse verstopft oder falsche Größe
Kraftstoffstand in Vergaserschwimmerkammer zu
niedrig
Vergaserhalterung lose
Luftfilter undicht oder fehlend
Luftfilterkanal undicht
Luftfilter verstopft

### Kompression zu hoch:

Rußablagerungen in Brennkammer

### Motor zieht nicht:

Kupplung rutscht Zuviel Öt im Motor Motoröl zu steif Triebwerk defekt Bremsen schleifen

### Unzureichende Schmierung:

Zuwenig Öl im Motor Schlechtes oder falsches Motoröl

### Falsche Anzeigen:

Wassertemperaturanzeige defekt Wassertemperaturfühler defekt

### Kühlmittel falsch:

Kühlmittelstand zu niedrig Kühlmittel verschmutzt

### Fehlerhafte Teile im Kühlsystem:

Kühler verstopft
Thermostat defekt
Kühlerdeckel schadhaft
Gebläseschalter defekt
Gebläserelais defekt
Gebläsemotor schadhaft
Gebläseflügel beschädigt
Wasserpumpe läuft nicht
Wasserpumpenflügelrad beschädigt
Wassertemperaturanzeige defekt
Schalter für Wassertemperatur-Warnleuchte defekt

## Übermäßige Kühlung:

### Anzeige falsch:

Wassertemperaturanzeige defekt Wassertemperaturfühler defekt

### Fehlerhafte Teile im Kühlsystem:

Gebläseschafter defekt
Thermostat defekt
Wassertemperaturanzeige defekt
Schalter für Wassertemperatur-Warnleuchte defekt

## Kupplung arbeitet fehlerhaft:

### Kupplung rutscht:

Kupplungsscheiben abgenutzt oder verzogen Stahlscheiben abgenutzt oder verzogen Kupplungsfeder gebrochen oder lahm Kupplungsausrückmechanismus defekt Kupplungsnabe oder Gehäuse ungleichmäßig abgenutzt

### Kupplung rückt nicht richtig aus:

Kupplungsscheibe verzogen oder zu rauh Kupplungsfederspannung ungleich Motoröl gealtert Motoröl zu steif Zuviel Öl im Motor Kupplungsgehäuse auf Antriebswelle festgefressen Kupplungsausrückmechanismus defekt

### Getriebe schaltet falsch:

## Gang läßt sich nicht einlegen; Schalthebel geht nicht zurück:

Kupplung rückt nicht aus Schaltgabei verbogen oder festgefressen Zahnrad auf Welle festgefressen Rückholfeder lahm oder gebrochen Rückholfederstift lose Schaltarmfeder gebrochen Schaltarm gebrochen

### Gang springt heraus:

Schaltergabel abgenutzt
Zahnradnuten ausgeschlagen
Radklauen, Klauenöffnungen und/oder Klauenaussparungen ausgeschlagen
Schaltwalzennuten ausgeschlagen
Feder für Leerlaufpositionierstift lahm oder
gebrochen
Schaltgabelstift verschlissen
Antriebswelle, Abtriebswelle und/oder Zahnradkeilnuten verschlissen

### Gang wird übersprungen:

Feder für Zahnradpositionierhebel lahm oder gebrochen Schaltarmfeder gebrochen

### Abnormale Motorgeräusche:

### Klopfen:

IC-Zünder defekt Rußablagerungen in Brennkammer Schlechter oder falscher Kraftstoff Falsche Zündkerzen Überhitzung

### Kolbenschlagen:

Spiel zwischen Zylinder und Kolben zu groß Zylinder und Kolben abgenutzt Pleuel verbogen Kolbenbolzen oder Kolbenbolzenbohrungen abgenutzt

### Ventilgeräusche:

Falsches Ventilspiel Ventilfeder gebrochen oder lahm Nockenwellenlager ausgeschlagen